

MONSTER

clippers



MONSTERCLIPPER

manuale

AVVERTENZE IMPORTANTI | 4

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI | 7

ISTRUZIONI PER L'USO | 8

RICARICARE LA BATTERIA | 8

FUNZIONAMENTO CON CAVO | 8

FUNZIONAMENTO A BATTERIA | 9

LEVA RASTREMAZIONE REGOLABILE IN 5 PASSAGGI | 9

MANUTENZIONE DISPOSITIVO | 10

MANUTENZIONE LAMA E OLIAURA | 10

MANUTENZIONE DISPOSITIVO | 11

SOSTITUZIONE O REGOLAZIONE DELLE LAME | 12

UTILIZZARE I PETTINI INTERCAMBIABILI | 13

LINEE GUIDA PER BATTERIE AGLI IONI DI LITIO | 14

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI | 15

Istruzioni rasoio senza fili MODELLO M17

Si prega di leggere le seguenti istruzioni prima di usare il vostro nuovo Monsterclipper. Conservare queste istruzioni per consultazioni future.

PRODOTTO ESCLUSIVAMENTE AD USO PROFESSIONALE.

Per ulteriori informazioni o assistenza, chiamare il nostro centro di assistenza clienti

T: +31 (0)88 88 000 80

W: www.monsterclippers.com

E : customerservice@monsterclippers.com

AVVERTENZE IMPORTANTI

Quando si utilizza un dispositivo elettrico, è necessario seguire sempre le precauzioni basilari, tra cui le seguenti: leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare Monsterclipper.

REQUISITI

- Prestare attenzione alla tensione nominale.
- Un elettrodomestico non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato.
- Utilizzare questo apparecchio solo per lo scopo previsto.
- Il presente apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, se non sotto la supervisione o secondo le istruzioni di un responsabile della loro sicurezza.
- Controllare sempre che i bambini non giochino con l'apparecchio.

PERICOLI

Pericolo: rischio di incendio, scossa elettrica o lesioni a persone a causa di un prodotto danneggiato

- Non utilizzare il dispositivo se presenta un cavo, una spina o un caricabatterie rotto, se non funziona correttamente, se è stato fatto cadere o se è danneggiato in qualsiasi sua parte.
- Qualsiasi valutazione o riparazione deve essere eseguita da un professionista qualificato.
- Non utilizzare accessori non consigliati da Monster Clippers in quanto potrebbero causare incendi, scosse elettriche o lesioni e danni all'apparecchio.

- L'uso di un caricabatterie non venduto da Monster Clippers può causare rischi di incendio, scosse elettriche o lesioni a persone.
- Non smontare il caricabatterie. Un riassettaggio errato può comportare il rischio di scosse elettriche o incendi.
- Inserire il cavo dell'adattatore direttamente in una presa CA. Non usare una prolunga.

Pericolo: scosse elettriche dovute alla penetrazione di liquidi

- Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, non immergere mai l'unità né farla entrare in contatto con acqua o altri liquidi. Non utilizzare l'unità con le mani bagnate. Se l'apparecchio dovesse bagnarsi, inumidirsi o cadere in acqua, rimuovere immediatamente la spina dalla presa di corrente. Non mettere le mani in acqua.
Non portare il dispositivo in bagno.

Pericolo di esplosione

- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi dove vengono utilizzati spray o dove viene rilasciato ossigeno
- Questo apparecchio contiene una batteria agli ioni di litio. Le batterie scariche/batterie ricaricabili non devono essere gettate nei rifiuti domestici. Smaltirle una volta che sono completamente scariche in conformità con le normative locali in merito. Non gettare nel fuoco: il calore potrebbe causarne la rottura o l'esplosione.

Avvertenza: lesioni dovute a manipolazione errata

- Non utilizzare questo apparecchio in caso di lame o pettini rotti o danneggiati, poiché potrebbero causare lesioni alla pelle.
- Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa quando non viene utilizzato, prima di inserire o rimuovere gli accessori e prima di pulirlo.
- Portare sempre il comando su OFF, quindi rimuovere la spina dalla presa per scollegare.
- Non usare mai l'apparecchio senza prestare attenzione! Tranne quando si sta ricaricando, scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica immediatamente dopo l'uso.

Attenzione: pericolo di danni al prodotto

- Tenere lontano il cavo dalle superfici riscaldate.
- Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio.
Fare attenzione a non attorcigliare o danneggiare il cavo.
- Non utilizzare all'aperto o in aree umide.
- Non trasportare mai l'unità per il cavo di alimentazione.
- Non farlo cadere o inserire oggetti nelle aperture.
- Quando non è in uso, coprire sempre il tagliacapelli con il coprilama

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI



- A. Lama
 B. Tasto ON/OFF
 C. Leva rastremazione con 5 regolazioni
 D. Coprilama
 E. Indicazione per la lunghezza di taglio per pettini magnetici:
 - Pettine di ricambio n. 0,5 - 1,5 mm
 - Pettine di ricambio 1 - 3 mm
 - Pettine di ricambio 2 - 6 mm
 - Pettine di ricambio n. 3 - 10 mm
 - Pettine di ricambio 4 - 13 mm
 Indicazione per la lunghezza di taglio per pettini base:
 - Pettine di ricambio n. 0,5 - 1,5 mm
 - Pettine di ricambio 1,5 - 4,5 mm



- F. Spazzolino per la pulizia
 G. Olio lame da 10 cc
 H. Adattatore CA
 I. Cacciavite
 J. Base di ricarica
 + Viti di ricambio
 + Leve rastremazione colorate e parti superiori



ISTRUZIONI PER L'USO

RICARICARE LA BATTERIA

Il caricatore/adattatore USB è destinato all'uso con il Monster Clipper modello M17 con batteria agli ioni di litio. Inserire l'adattatore CA/il cavo di alimentazione in una presa con la tensione corretta. Inserire il cavo adattatore nel ricettacolo sul retro della base di ricarica (figura 1) e posizionare il tagliacapelli sulla base di ricarica con il logo Monster Clippers rivolto in avanti.



FIGURA 1

Assicurarsi che il tagliacapelli sia spento durante la ricarica. Il dispositivo può essere rimosso in qualsiasi momento durante il ciclo di ricarica senza danneggiare il tagliacapelli o la batteria. Il tagliacapelli non è stato caricato in fabbrica. Per le massime prestazioni, caricare il dispositivo per circa 120 minuti prima del primo utilizzo. Quando non viene utilizzato, è possibile tenere il tagliacapelli collegato al supporto di ricarica o all'adattatore CA.

FUNZIONAMENTO CON CAVO

Se il dispositivo si spegne durante l'uso, è possibile collegare il cavo di alimentazione per continuare a utilizzarlo in modalità con cavo. Per il funzionamento con cavo, staccare l'adattatore CA/il cavo di alimentazione dal retro del supporto e collegare la presa nella parte inferiore del tagliacapelli (figura 2). Se la batteria è completamente scarica, lasciarla ricaricare per uno o due minuti (spento) prima di iniziare a usarlo in modalità con cavo.



FIGURA 2

Il tagliacapelli si caricherà più lentamente mentre è in uso con il cavo collegato. L'adattatore CA manterrà la batteria completamente carica (spento). Quando il tagliacapelli non viene utilizzato per almeno una settimana, si consiglia di scollegare l'adattatore CA.

FUNZIONAMENTO A BATTERIA

Accendere il tagliacapelli con il pulsante ON/OFF e, dopo l'uso, spegnerlo di nuovo. Quando la batteria sarà completamente carica, l'apparecchio può essere utilizzato per un massimo di 180 minuti di funzionamento continuo. Il modello Monsterclipper M17 è stato progettato per operare a piena potenza fino a quando la batteria non è completamente scarica.

LEVA RASTREMAZIONE CON 5 REGOLAZIONI

Monsterclipper è dotato di una leva di rastremazione con 5 regolazioni che cambia la lunghezza del taglio. Quando la leva è nella posizione più alta, le lame taglieranno più vicino alla cute (0,8 mm). Spingendo/Facendo scattare la leva verso il basso, la lunghezza di taglio aumenterà gradualmente fino a 3,5 mm.

MANUTENZIONE DISPOSITIVO

MANUTENZIONE LAME E OLIAURA

Per eliminare i peli rimasti tra le lame, utilizzare un pettino. Eventuali residui di capelli e sporcizia che si sono accumulati tra le lame dovrebbero uscire usando lo spray Clean & Cool di Monster Clippers (venduto separatamente). Questo spray raffredda, pulisce, lubrifica e protegge la lama di taglio.

Per una maggiore durata e prestazioni ottimali.

Un modo rapido e semplice per pulire le lame dalle impurità!

Per garantire una maggiore durata e prestazioni ottimali, si consiglia di oliare le lame prima, durante e dopo ogni utilizzo.

LA MANCATA PULIZIA E OLIAURA REGOLARE DELLE LAME INVALIDERÀ LA GARANZIA.

Quando si avverte che le lame del tagliacapelli lasciano strisce o rallentano, è un'indicazione che occorre oliare le lame.

Per oliarle correttamente, tenere il dispositivo in modo che le lame siano rivolte

verso il basso. Applicare una goccia di olio Monster Clippers (venduto separatamente) al centro della lama mobile superiore e una goccia su ciascuna estremità della lama superiore.

Accendere e mettere in funzione l'apparecchio per distribuire l'olio.



Una volta che l'olio sarà distribuito in modo uniforme, spegnere il tagliacapelli e rimuovere l'olio in eccesso con un panno morbido e asciutto. Oliare periodicamente la base della lama per ridurre l'attrito.

USARE SOLO L'OLIO MONSTER CLIPPERS.

Rimuovere l'olio in eccesso per evitare che penetri nel vano motore. L'olio nel vano motore potrebbe causare scarse prestazioni del motore o difetti.

MANUTENZIONE DISPOSITIVO

È meglio usare un panno pulito (asciutto o inumidito con acqua).

NON USARE diluenti, candeggina, benzene o altri detergenti aggressivi per pulire l'unità!

SOSTITUZIONE O REGOLAZIONE DELLE LAME

Prestare la massima attenzione durante la sostituzione o la regolazione delle lame: una regolazione errata può provocare gravi irritazioni alla pelle o persino tagli profondi.

Spegnere il tagliacapelli. Svitare entrambe le viti sul set di taglio usando un cacciavite a stella. Rimuovere la lama inferiore e la lama superiore. Durante il montaggio, le lame devono essere allineate come segue:

1. Spingere la leva di regolazione nella posizione più alta.
2. Accertarsi che la lama superiore non si estenda oltre la lama inferiore. La distanza tra il bordo anteriore di entrambe le lame deve essere compresa tra 0,2 e 0,8 mm quando la leva di rastremazione è nella posizione più alta.
3. La lama inferiore e la lama superiore devono essere parallele.
4. Il primo dente della lama superiore (da sinistra) deve coprire il primo dente della lama inferiore.
5. Il dente più esterno della lama superiore (a destra) deve toccare il dente grande più esterno della lama inferiore (a destra).

6. Una volta che la lama è stata regolata sulla modalità che si preferisce, stringere delicatamente le due viti su ciascun lato della lama. Se dopo una prova la lama non è stata regolata in modo soddisfacente, ripetere il processo di regolazione.

ATTENZIONE: SE LA LAMA SUPERIORE SUPERA LA LAMA INFERIORE SI CORRE IL RISCHIO DI FERIRE UN CLIENTE. PERTANTO VERIFICARE IL LIVELLO DI COMFORT DELLE LAME SULL'AVAMBRACCIO PRIMA DI UTILIZZARLO SULLA TESTA O SUL COLLO.

USO DEI PETTINI DI RICAMBIO

Il tagliacapelli è dotato di 7 pettini di ricambio. Per utilizzarli, far scorrere la parte anteriore del pettine di ricambio sui denti della lama. Incastrare il pettine sul retro della lama.

Indicazione per la lunghezza di taglio per pettini magnetici:

Pettine di ricambio n. 0,5 - 1,5 mm

Pettine di ricambio 1 - 3 mm

Pettine di ricambio 2 - 6 mm

Pettine di ricambio n. 3 - 10 mm

Pettine di ricambio 4 - 13 mm

Indicazione per la lunghezza di taglio per pettini base:

Pettine di ricambio n. 0,5 - 1,5 mm

Pettine di ricambio 1,5 - 4,5 mm

Attenzione: le varie angolazioni della lama rispetto alla pelle e lo spessore e la consistenza dei capelli influiscono sulla lunghezza del taglio.

LINEE GUIDA PER LE BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

1. Questo tagliacapelli contiene una batteria agli ioni di litio. Una batteria agli ioni di litio non sviluppa un "effetto memoria" come le altre batterie. Ciò significa che è possibile caricare Monsterclipper in qualsiasi momento per una carica completa o persino utilizzare il dispositivo prima che la batteria sia completamente carica. Come la maggior parte delle batterie ricaricabili, le batterie agli ioni di litio funzionano meglio se utilizzate frequentemente.
2. Se il tagliacapelli non viene utilizzato per almeno una settimana, si consiglia di scollegare l'adattatore CA e riporlo con la batteria parzialmente scarica. Ricaricare la batteria prima dell'uso.
3. L'uso ottimale della capacità della batteria si ottiene durante una ricarica a temperatura stabile. Gli improvvisi sbalzi di temperatura possono far sì che la batteria si carichi solo parzialmente.
4. Una batteria utilizzata in modo intensivo o più vecchia di un anno potrebbe non avere la stessa autonomia di una nuova.
5. Le batterie agli ioni di litio nuove che non vengono utilizzate per un certo periodo di tempo potrebbero non caricarsi completamente. Questo è normale e non è sintomo di alcun problema. Dopo diversi cicli di utilizzo del tagliacapelli e di ricarica, la batteria accetterà una ricarica completa.

Per proteggere l'ambiente, smaltire la batteria in modo responsabile: le batterie scariche / ricaricabili non devono essere gettate nei rifiuti domestici. Smaltirle quando sono completamente esaurite secondo le norme di legge locali. Per maggiori dettagli sulle opzioni di riciclaggio e sullo smaltimento corretto, si prega di contattare i responsabili/le strutture locali per i rifiuti.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il tagliacapelli ricaricabile sembra non funzionare o non ricaricarsi correttamente, controllare quanto segue:

- Assicurarsi che sia presente tensione nella presa a muro (confermare con un apparecchio che funziona per certo).
- Verificare che il cavo dell'adattatore sia inserito saldamente nell'apparecchio o nella base di ricarica.

Se la ricarica del dispositivo presenta ancora problemi, restituire il prodotto a Monster Clippers o a un rivenditore autorizzato per controllare, riparare o sostituire il tagliacapelli.

Non dimenticare di includere l'adattatore CA / cavo di alimentazione e una nota che spieghi il problema.

MONSTER

clippers



120-240V ~50/60Hz

Prodotto in Cina - Monster Clippers si impegna costantemente a migliorare i suoi prodotti. Pertanto, i contenuti possono variare.
Monster Clippers | Katenstraat 33 E 1321 NC Almere | Paesi Bassi
www.monsterclippers.com



© GIUGNO 2021