

INSTALLATIE

Bevestig het bedieningspaneel aan uw kippenhok

1. Bevestig het ChickenGuard bedieningspaneel aan de buitenkant van uw kippenhok.
2. Positioneer het koord in het midden van het kippenren schuifluik.
3. Als dat gedaan is, bevestigt u het koord aan de bovenkant van het schuifluik en zorg er dan voor dat het koord strak staat om rafelen op de spoel te voorkomen.

Let op: Zorg voor 7 tot 10 cm afstand tussen het bedieningspaneel en de bovenkant van het schuifluik (als het schuifluik volledig geopend is).

Plaats de Silicone Verzegeling in de uitsparing van het frontpaneel

1. Verwijder de silicone verzegeling die u in de ziplock zak vond.
2. Plaats de silicone verzegeling in de uitsparing aan de zijkant van het frontpaneel.
3. Begin linksonder in de hoek van de uitsparing van het frontpaneel en werk het rondom helemaal af, snijd overtollige verzegeling af.

Let op: De silicone verzegeling helpt om vocht buiten te houden.

Installeer de 4 x AA Batterijen

1. Installeer de 4 x AA batterijen in de batterijhouder.
2. Plug de batterijstekker in de batterijhouder.

Opmerkingen:

- Gebruik altijd 4 x AA batterijen (alleen alkaline) voor vervanging (wij raden u de Energizer Max aan).
- Gebruik geen lithium AA batterijen (alleen alkaline).
- Gebruik geen 9V batterijen.
- Gebruik geen herlaadbare batterijen (hun voltage kan bij hete/koude weersomstandigheden afnemen).
- Als het rode LED-lampje permanent brandt, moeten de batterijen worden vervangen (het rode LED-lampje knippert elke 30 seconden als het schuifleuk GESLOTEN is).

Verbinden aan het frontpaneel

1. Verbind de rode/zwarte voedingsdraden aan de pluggen op het frontpaneel (met de zwarte voedingsdraad boven).
2. Plaats de batterijhouder in de uitsparing in het bedieningspaneel.
3. Schroef het frontpaneel vast op het bedieningskastje.

Let op: Als de rode/zwarte voedingsdraden verkeerd om zijn bevestigd, reageren de NAAR BOVEN [UP] en NAAR BENEDEN [DOWN] PIJLEN in de omgekeerde richting.

OPSTELLING

Calibreer het schuifluik

1. Druk op MENU voor de programmeermodus.
2. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om door het menu te scrollen totdat u vindt: SCHUIFLUIK CALIBREREN [CALIBRATE DOOR].
3. Druk op MENU om de calibratiemodus in te voeren.
4. Op de UP-knop drukken en vasthouden totdat de het schuifluik volledig open is.
5. Op de DOWN-knop drukken en vasthouden totdat de het schuifluik volledig gesloten is.

6. Laat de knop los en het schuifluik gaat volledig open.
7. Op het display is nu te lezen: CALIBRATIE VOLTOOID [CALIBRATION COMPLETE].
Let op: Zorg voor 7 tot 10 cm afstand tussen het bedieningspaneel en de bovenkant van het schuifluik (als het schuifluik volledig geopend is).
Let op: Als u de positie moet aanpassen, kunt u het hierboven beschreven proces zo vaak als nodig is herhalen.
Let op: Om te controleren of het schuifluik in de juiste positie is geopend en gesloten, drukt u op de daarvoor bestemde knop.
Let op: Nadat u voor de laatste keer op MENU hebt gedrukt, gaat u automatisch terug naar het hoofdbeeldscherm.

De tijd instellen

1. Druk op MENU voor de programmeringsmodus.
2. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om door het menu te scrollen totdat u vindt: TIJD INSTELLEN [SET TIMER].
3. Druk op MENU voor de tijdstelmodus.
4. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om het uur in te stellen.
5. Druk op MENU om het uur op te slaan.
6. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om de minuten in te stellen.
7. Druk op MENU om de minuten op te slaan.
Let op: Nadat u voor de laatste keer op MENU hebt gedrukt, gaat u automatisch terug naar het hoofdbeeldscherm.

De timer instellen

Let op: U kunt het openen en sluiten op specifieke tijden instellen, b.v. openen om 06:30u en sluiten om 17:30u.

1. Druk op MENU voor de programmeringsmodus.
2. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om door het menu te scrollen totdat u vindt: TIMER.
3. Druk op MENU voor de timersmodus.
4. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om het uur in te stellen.
5. Druk op MENU om het uur op te slaan.
6. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om de minuten in te stellen.
7. Druk op MENU om de minuten op te slaan.
Let op: Nadat u voor de laatste keer op MENU hebt gedrukt, gaat u automatisch terug naar het hoofdbeeldscherm.

De handmatige modus gebruiken

Let op: U kunt op elk moment op de daarvoor bestemde knop drukken om te openen of te sluiten, zonder deze instelling te hebben ingeschakeld.

Let op: Door de handmatige modus in te stellen, kunt u het schuifluik b.v. op een bepaald tijdstip 's ochtends openen en een handmatige sluitinstelling hebben voor 's avonds.

1. Druk op MENU voor de programmeringsmodus.
2. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om door het menu te scrollen totdat u vindt: HANDMATIG [MANUAL].
3. Druk op MENU voor de handmatige instellingmodus.
4. Druk op MENU om de minuten op te slaan.

Let op: Nadat u voor de laatste keer op MENU hebt gedrukt, gaat u automatisch terug naar het hoofdbeeldscherm.

De taal wijzigen

1. Druk op MENU voor de programmeringsmodus.
2. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om door het menu te scrollen totdat u vindt: TAAL [LANGUAGE].
3. Druk op MENU voor de taalmodus.
4. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om uw taal te vinden.
5. Druk op MENU om uw taal op te slaan.

Let op: Nadat u voor de laatste keer op MENU hebt gedrukt, gaat u automatisch terug naar het hoofdbeeldscherm.

-----EXTRA FUNCTIE, ALLEEN BESCHIKBAAR IN DE PREMIUM & EXTREME
MODELLEN-----

De lichtsensoren instellen

Let op: De Premium en Extreme modellen hebben op het frontpaneel een kleine lichtsensoren die de hoeveelheid licht meet, waardoor u kunt instellen wanneer het schuifluik 's avond dichtgaat en 's ochtends opengaat.

Let op: Daglicht is ongeveer 250, donker is 0, schemering is 80-90, om te sluiten als het donkerder is, moet het cijfer lager zijn.

1. Druk op MENU voor de programmeringsmodus.
2. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om door het menu te scrollen totdat u vindt: SENSOR.
3. Druk op MENU voor de sensormodus.
4. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om de instelling van de lichtsensoren voor OPENEN [OPEN] of SLUITEN [CLOSE] te selecteren.
5. Druk op MENU om de relevante lichtsensoreninstelling in te voeren.
6. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om de licht (LUX) sensorinstelling aan te passen.
7. Druk op MENU om uw instelling op te slaan.

Let op: Nadat u voor de laatste keer op MENU hebt gedrukt, gaat u automatisch terug naar het hoofdbeeldscherm.

Het licht (LUX) niveau op een bepaald tijdstip van de dag aflezen

1. Druk op MENU voor de programmeringsmodus.
2. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om door het menu te scrollen totdat u vindt: LUX AANPASSING.
3. DRUK OP MENU voor de lux aanpassingsmodus.
4. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om door het menu te scrollen totdat u vindt: AFLEZEN.
5. Druk op MENU om de huidige LUX-waarde af te lezen.
6. Maak er een notitie van en gebruik de voor u relevante instellingen voor de SENSOR (boven) voor openen en sluiten.

Let op: Nadat u voor de laatste keer op MENU hebt gedrukt, gaat u automatisch terug naar het hoofdbeeldscherm.

De sluittijd instellen om de lichtsensoren uit te schakelen

Let op: Als de lichtsensoren moeite heeft het lichtniveau op te pikken, bijvoorbeeld als hij op het Westen is gericht naar de zonsondergang, kunt u ook een tijd instellen waarop (als het schuifluik niet door de lichtsensoren wordt gesloten) de ingestelde tijd wordt opgeheven en het schuifluik op een specifieke ingestelde tijd wordt gesloten.

1. Druk op MENU voor de programmeringsmodus.
2. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om door het menu te scrollen totdat u vindt: LUX.
3. Druk op MENU voor de lux-tijd uitschakelingsmodus.
4. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om het uur van sluiten aan te passen.
5. Druk op MENU om het uur van sluiten op te slaan.
6. Druk op NAAR BOVEN [UP] of NAAR BENEDEN [DOWN] om de minuten van sluiten aan te passen.
7. Druk op MENU om de tijd van sluiten op te slaan.

Let op: Deze mogelijkheid om de lichtsensoren functie uit te schakelen werkt alleen voor de instelling voor het sluiten.

Let op: Nadat u voor de laatste keer op MENU hebt gedrukt, gaat u automatisch terug naar het hoofdbeeldscherm.