

HOTPOT

HANDLEIDING



GEBRUIKSAANWIJZING

- Vul de bak met voldoende water; lege inzetbak moet net drijven.
- Plaats de bak met eten/drinken en plaats de deksel erop.
- Stel met de regelknop de gewenste energieniveau in.

HANDIG OM TE WETEN

- Zorg altijd voor voldoende water in de bak. Controleer dit regelmatig ook tijdens gebruik.