



“

LEES VOOR GEBRUIK
GOED DE HANDLEIDING

“



HANDLEIDING KOFFIEMACHINE

GEBRUIKSAANWIJZING

- Plaats de meegeleverde koffiefilter in de filterhouder.
- Voeg de gewenste hoeveelheid gemalen koffie toe; aanbevolen hoeveelheid is 75-95gram per zetbeurt 1,6-1,8liter.
- Plaats de filterhouder in de houder.
- Vul de koffiekan met gewenste hoeveelheid water en giet dit in het waterreservoir. Sluit het waterreservoir.
- Plaats de lege kan op de onderste verwarmingsplaat.
- Druk één keer op 'aan/uit knop' om het apparaat in te schakelen. Lampje gaat branden om aan te geven dat koffiezetproces is gestart.
- Wanneer al het water door het apparaat is gelopen zal het rode indicatielampje uitschakelen.

HANDIG OM TE WETEN

- Het apparaat moet ingeschakeld blijven om ervoor te zorgen dat de glazen kan wordt warm gehouden.
- Het duurt ongeveer 5 á 6 minuten om een kan koffie te zetten.
- Er zit ook een verwarmingsplaat op de bovenkant. U kunt een kan koffie op deze verwarmingsplaat zetten en op de warmhoudknop drukken om deze plaat te gebruiken. De onderste verwarmingsplaat kan tegelijkertijd worden gebruikt om een nieuwe kan koffie te zetten.