



Lumineux

Alles voor uw eigen feest!

“

LEES VOOR GEBRUIK

GOED DE HANDLEIDING

“



HANDLEIDING POPCORNACHINE

GEBRUIKSAANWIJZING

- Zet beide schakelaars aan; met de ene schakelaar zet u de pan en het roerwerk aan, met de andere de lamp en de bodemplaatverwarming.
- Wacht tot de pan warm is, dit duurt circa 5 minuten.
- De pan is warm en het roerwerk draait.
- Til de deksel van de pan omhoog en vul de pan met een kleine hoeveelheid olie, een maatschepje suiker en twee maatschepjes mais.
- Plaats de deksel terug op de pan.
- Na ongeveer 3 minuten hoort u de maiskorrel als het ware ploffen. Na korte tijd wordt de pan te klein voor de gepofte mais en gaat de deksel omhoog.

De verse popcorn valt in de vitrine.

- Als het knallen afgelopen is moet de deksel omhoog gedaan worden (magneet tegen plafond) en de pan met behulp van het handvat worden gekanteld.
- Hierna kunt u de pan met behulp van een houten spatel snel leegscheppen.
- Vervolgens de pan omhoog doen en de procedure herhalen.
- Indien u voldoende heeft gebakken zet u de pan en roerwerk uit, de popcorn die in de vitrine ligt wordt warm gehouden door de lamp en bodemplaatverwarming.

HANDIG OM TE WETEN

- Laat het roerwerk en de pan nooit draaien terwijl er niet gebakken wordt.
- Als u klaar bent met bakken, kunt u de pan uitkoken door circa 1 cm water in de pan te doen en dit even te laten koken. Na het legen de pan met een natte doek de pan uitvegen. Gebruik geen reinigingsmiddelen voor de binnenkant van de pan.