



“

LEES VOOR GEBRUIK  
GOED DE HANDLEIDING

“



# HANDLEIDING OVEN

## GEBRUIKSAANWIJZING

- Plaats de roosters op de geschikte positie.
- Plaats het voedsel op de roosters en sluit de deur; zorg dat er voldoende ruimte is tussen het voedsel om de warmte gelijkmatig te verdelen.
- Sluit de stekker aan op een geschikt stopcontact.
- Stel de 2 knoppen, de timerknop en de temperatuurknop, in op de gewenste instellingen. De timerindicator, temperatuurindicator en interne lamp van het apparaat lichten allemaal op.
- Het apparaat begint op te warmen.
- Nadat de ingestelde tijd is verstreken, zullen het indicatielampje van de temperatuurknop en timerknop uitschakelen.
- Als u het bereidingsproces handmatig wilt beëindigen, zet de timerknop dan in de stand '0'

## HANDIG OM TE WETEN

- Trek de stekker altijd uit het stopcontact en open de deur om ervoor te zorgen dat het apparaat volledig kan afkoelen voordat u start met reinigen.
- Gebruik geen schuursponsjes of reinigingsmiddelen, staalwol of metalen keukengerei/gereedschap om de onderdelen aan de binnenkant of buitenkant van het apparaat te reinigen.
- Gelieve geen sprays gebruiken omdat deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.