

ULTIMATE PROMOTION **PARTNERS EUROPE**

QFT 3M SERIES MANUAL



Quick Folding Tent

UPPE TENT SET-UP

01

Haal het frame uit de doos en zet hem rechtop neer. Ga tegenover elkaar staan, pak de tent bij de hoekpoten, til ze iets op en loop achterwaarts. Stop op ongeveer armlengte, als het frame ongeveer 1 kwart deel geopend is.

02

Vouw voorzichtig het 600D polyesterdak open en leg het over het frame.

03

Bevestig het dak op het frame door het klittenband in elke hoek van het dak tegen het klittenband van het frame aan te drukken. Trek de dakhoecken van het dak zo ver mogelijk naar beneden. Dit is erg belangrijk voor de juiste pasvorm.

04

Pak aan twee tegenover elkaar liggende 3m kanten de stangen van het schaarsysteem die in V-vorm staan, vast. Til het frame iets op en loop achterwaarts tot uw Quick Folding Tent geheel geopend is.

05

Vergrendel de hoeken door deze met tegenkracht op de bovenkant van de staander in de vergrendeling te drukken. De hoek klikt vast. Herhaal dit bij alle hoeken.

06

Om het dak aan het frame verder vast te maken, trekt 1 persoon de volant zo ver mogelijk naar beneden, in ieder geval tot de daknaad aan de zijkant van de tent zichtbaar is, terwijl de ander de linten strak vaststrijkt. Herhaal dit aan alle 4 de kanten.

07

Til twee tegenover elkaar liggende poten op en schuif elke poef uit en klik deze vast op de gewenste hoogte. Herhaal dit bij de ander poten, altijd twee poten tegelijk.

08

Achterwanden, zijwanden, halve wanden, verlichting, verwarming, vlaggen etc kunnen nu geplaatst worden.

!

LET OP

Voor eerste gebruik is bevestiging van het dak op het frame vereist.
(De tent met twee personen op- en afbouwen.)

!

LET OP

Als het dak eenmaal bevestigd is, hoeft u alleen stappen 1, 4, 5 en 7 te herhalen en af en toe de strikken te controleren.



STERKE
CONSTRUCTIE



EENVOUDIGE
MONTAGE



EXTRA
ZEKERING



GEWICHT ZAK
(ZAND/GRIND)



REGENGOOT
VERBINDINGSSET



SLIDER MET
TREK-RING



STALEN
VOETPLATEN



UPPE BREAK DOWN

01

Laat de tent zakken naar de laagste stand. Til hiervoor twee tegenover elkaar liggende poten iets op en druk vervolgens de drukknop van het klik-systeem in. Schuif de poot in zijn geheel naar binnen. Herhaal dit bij de andere poten, altijd twee poten tegelijk.

02

Ontgrendel alle vier de hoeken door aan de ring te trekken. De slider zal hierdoor ontgrendelen. Herhaal dit bij alle vier de hoeken.
Bij enige weerstand direct stoppen. Er is dan waarschijnlijk niet goed ontgrendeld.

03

Ga tegenover elkaar staan en pak met twee handen de BOVENSTE twee stangen die in de omgekeerde V-vorm staan. Til de tent lichtjes op terwijl u naar uw partner toeloopt totdat de tent voor 3 kwart gesloten is.

04

Pak wederom ieder 2 poten en vouw de tent volledig in. De tent is nu klaar om in de opbergtas te worden opgeborgen.



3 meter x 3 meter
(300 cm x 300 cm)



3 meter x 4,5 meter
(300 cm x 450 cm)



3 meter x 6 meter
(300 cm x 600 cm)

GEBRUIK

- 01.** Gebruik uw Quick Folding Tent niet bij harde wind. Vouw vanaf windkracht 4 uw tent in.
- 02.** Altijd uw Quick Folding Tent vastzetten, verzwaren of verankeren met gewichtszakken of gewichtsplaten en de scheerlijnen en haringen. Wanneer u dit niet doet, vervalt automatisch alle garantie.
- 03.** Laat uw Quick Folding Tent nooit onbeheerd achter in geval van regen of wind.
- 04.** Laat uw Quick Folding Tent niet 's nachts onbeheerd buiten achter. Het kan beschadigen door onverwachte elementen en daarbij zult u in de ochtend dauw aantreffen aan de binnenkant van het dak. Deze dauw druppelt vervolgens door de naden naar beneden. Dit is dus geen lekkage, maar puur het gevolg van luchtvochtigheid in ons klimaat.
- 05.** Regen en wind kunnen schade veroorzaken aan uw Quick Folding Tent. Gebruik de tent niet tijdens onweer, in verband met gevaar voor blikseminslag.
- 06.** De Quick Folding Tent is ontworpen als tijdelijke overkapping en dus niet geschikt als permanente overkapping.
- 07.** Brandende en hete voorwerpen ver uit de buurt van het stoffen dak houden.

ONDERHOUD

- 01.** Gebruik voor het schoonmaken van het doek een milde groene zeep (geen chemicaliën) en veel water.
- 02.** Laat de Quick Folding Tent helemaal drogen alvorens het in te vouwen en op te slaan, dit voorkomt schimmelvorming.
- 03.** Gebruik een nadendichter als het dak onverhoopt na veelvuldig gebruik ergens water door laat. Verkrijgbaar bij de meeste kampeezaken en doe-het-zelf winkels.
- 04.** Het frame is beter te hanteren en blijft er mooier uitzien, wanneer u het af en toe met siliconenspray inwrijft, voor al bij vochtige omstandigheden. Verwijder eventueel overmatig aangebrachte siliconenspray alvorens de Quick Folding Tent in te vouwen.

ULTIMATE PROMOTION **PARTNERS EUROPE**



UPPE **CONTACT**

Voor langdurig plezier, volg graag de volgende instructies op en lees deze manual goed door. Heeft u ergens nog vragen over, neem te allen tijden contact met ons op!



Quick Folding Tent

01. **Duwboot 42**
02. **3991 CE Houten**
03. **The Netherlands**
04. **+ 31 (0) 345-56 87 97**
05. **contactus@uppe.nl**
06. **www.quickfoldingtent.nl**