

Wymiana baterii w lupie pomiarowej KIMAG 10 LED



Dziękujemy za zamówienie naszej lupy pomiarowej **KI- MAG 10**. Poniżej znajdują się krótkie instrukcje dotyczące wymiany baterii. Lupa pomiarowa **LED KIMAG 10** jest wyposażona w cztery baterie wewnątrz lupy pomiarowej LED (ogniwa guzikowe typu AG9). Należy pamiętać, że lupa **KIMAG 10** jest produktem optycznym/elektromechanicznym, a baterie nie są wymieniane.

Należy pamiętać, że KIMAG 10 jest produktem optycznym / mechanicznym i baterie należy wymieniać ostrożnie, ponieważ w przeciwnym razie szczęki mocujące baterii lub drobne gwinty mogą zostać uszkodzone.

Należy pamiętać, aby oddawać zużyte baterie do recyklingu i nie wyrzucać ich do odpadów reszkowych. Wszyscy jesteśmy zależni od natury - chrońmy ją i korzystajmy z cyklu recyklingu.

Gdy lupa pomiarowa jest całkowicie wkręcona (rysunek powyżej), tj. ogniskowanie znajduje się na dole, należy obrócić zakres ogniskowania do końca w górę, jak pokazano na rysunku po prawej stronie.

Ostrożnie przekręć ogniskowanie do punktu końcowego - nie używaj zbyt dużej siły, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia zespołu ogniskowania.

Teraz chwyć obszar pod radełkowaniem, przytrzymaj go mocno i obróć dolny obszar w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (otwórz prawy gwint), aby odkręcić metalowy pierścień z akrylowym pierścieniem i skalą.





Ostrożnie odkręć górną część lupy pomiarowej.





Odkręć gwintowany pierścień mocujący skalę w lupie.



Teraz możesz użyć wąskiego, płaskiego przedmiotu, aby ostrożnie wypchnąć ogniwa guzikowe z ich uchwyty od dołu do góry.



Teraz ostrożnie włóż nowe baterie do kieszeni od góry. Ponownie zmontuj wszystkie części i wymiana baterii jest zakończona.