

RXRT510

Ontvanger



Knop	Funcctie
On	De ontvanger is klaar voor gebruik
Off	De ontvanger staat uit
Auto	De ontvanger zal automatisch aan en uitschakelen zoals ingesteld via thermostaat
Manual	De ontvanger zal signaal continue doorgeven waardoor ketel blijft branden.

Zet de ontvanger op **off** en terug naar **on**. Zorg dat de onderste knop op **auto** staat. Zodra de ontvanger knippert is deze klaar voor te verbinden.

Testen RF Verbinding met ontvanger

Het ontvangst bereik van de thermostaat en ontvanger is ongeveer 30 meter binnenshuis, echter vele factoren kunnen invloed hebben op het bereik van het RF ontvangst en daardoor het bereik verkleinen. (Dikke muren, metalen objecten etc). Het bereik is in het algemeen groot genoeg voor de meeste huishoudens. Om de RF ontvangst te controleren volg de volgende stappen:

1. Zet de thermostaat op 30°C.
2. De LED op de ontvanger RXRT510 zal groen gaan branden
3. Zet de thermostaat 5°C.
4. Wacht enkele seconden en de LED op de ontvanger van kleur wisselen.
5. Indien stap 1-4 is goed gegaan, dan is de RF ontvangst tussen beide toestellen in orde.
6. Zet de thermostaat op de gewenste temperatuur.

Indien de connectie niet goed gelukt is, controleer of de ontvanger op **aan** en **auto** staat en de stroomvoorziening goed is aangesloten. Indien alle goed is aangesloten herhaal de pairing procedure.

Product specificatie

Spanning	230V AC 50Hz	L	Phase
Max Schakelcapaciteit:	16(5) A SPST	N	Nul
Input / Output	0-230V	Com	Ingang
Afmeting mm:	96x96x27	NO	Schakel uitgang