



### **Das Instrument**

Nach dem Spielen sollte der Kolophoniumstaub mindestens einmal wöchentlich mit einem trockenen Staubtuch abgewischt werden. Wenn Sie dies häufig vergessen, haftet das Kolophonium am Lack Ihres Instruments. Verwenden Sie kein Wasser! Politur und ein Polierruch speziell für Violinen sind unter [www.strijkinstrumentenshop.nl](http://www.strijkinstrumentenshop.nl) erhältlich. Alles andere kann den Lack beschädigen. Sollte etwas an Ihrem Instrument kaputt oder locker sein, versuchen Sie niemals, es mit Klebstoff zu reparieren, sondern lassen Sie es von Strijkinstrumentenshop.nl reparieren.

### **Stimmen**

Die Wirbel Ihres Instruments können sich mitunter lockern. Besonders nach dem ersten Frost oder bei sehr trockenem Wetter kann ein oder mehrere Wirbel abrutschen. Sie können den Wirbel durch gleichzeitiges Drehen und Drücken festziehen. Wenn Sie noch nicht viel Erfahrung im Stimmen haben, fragen Sie am besten Ihren Lehrer oder besuchen Sie [Strijkinstrumentenshop.nl](http://www.strijkinstrumentenshop.nl). Anfängern wird empfohlen, zunächst nur mit den Feinstimmern am Saitenhalter zu arbeiten. Wenn dies nicht mehr möglich ist, weil die Saiten zu stark verstimmt sind, drehen Sie am besten zuerst die Feinstimmer wieder auf und arbeiten Sie dann mit den Wirbeln am Bogen. Drehen Sie den Wirbel immer zuerst ein Stück zurück und bestimmen Sie dann die gewünschte Tonhöhe (z. B. D). Ziehen Sie den Wirbel anschließend langsam und fest an und klopfen Sie die Saite wiederholt mit der anderen Hand an, um zu prüfen, ob die richtige Tonhöhe erreicht ist (Sie sollten die Tonhöhe im Kopf haben oder ein Stimmgerät/eine App verwenden). Sobald die Tonhöhe annähernd stimmt, können Sie die Feinstimmung mit den Feinstimmern abschließen.

### **Der Bogen**

Beim Spielen sollten Sie den Bogen spannen, um die Haare zu straffen. Wie straff? An der schmalsten Stelle sollten etwa 1–1,5 cm Platz zwischen den Haaren und dem Bogenstiel (dem Holz) sein, bei Celli 2–3 cm. Spannen Sie den Bogen niemals so stark, dass er bricht. Dies kann sogar zum Bruch des Bogens führen! Nach dem Spielen sollten Sie Ihren Bogen so weit entspannen, bis nur noch eine leichte Spannung auf den Haaren lastet. Ihrem Bogen liegt außerdem ein kleines Stück Kolophonium bei. Dadurch bleiben die Haare schön rau. Reiben Sie Ihren Bogen etwa ein- bis zweimal pro Woche mit Kolophonium ein. Ihr Musiklehrer zeigt Ihnen, wie es geht. Vermeiden Sie es, die Bogenhaare zu berühren. Sie könnten den Bogen genauso gut am Frosch anfassen! Wenn Sie die Haare berühren, werden sie schmutzig, und das Kolophonium haftet an dieser Stelle nicht.

### **Das Etui oder die Hülle**

Behandeln Sie das Etui oder die Hülle vorsichtig! Achten Sie beim Einlegen des Bogens darauf, dass die Haare nicht zu locker sitzen. Dadurch können beim Ein- und Ausziehen viele Haare brechen. Die Schulterstütze einer Geige passt normalerweise in das Etui oder in die dafür vorgesehene Kerbe an der Geige. Schließen Sie die Reißverschlüsse Ihres Cello-Etuis immer in Richtung des Stimmwirbels, sodass der Stimmwirbel nicht im Etui steckt, sondern herauschaut! Vorsicht!

Was kann Ihrer Geige/Ihrem Cello und Ihrem Bogen schaden? Hier ist eine Liste:

- Sonne: Wenn Sie Ihr Instrument versehentlich in der Sonne liegen lassen, kann das Holz so heiß werden, dass es reißt. Das kann zum Beispiel auch passieren, wenn Ihr Instrument auf der Hutablage Ihres Autos liegt.
- Heizung: Selbst in der Nähe einer Heizung kann Ihr Instrument durch Hitze oder Trockenheit beschädigt werden.
- Abstellen/Aufbewahren: Gewöhnen Sie sich an, Ihr Instrument oder Ihren Bogen niemals auf einen Stuhl zu legen. Sie wären nicht der erste Geiger/Cellistin, der sich auf sein Instrument oder seinen Bogen setzt! Legen Sie ein Cello immer auf die Seite, aber nicht auf einen harten Boden wie Parkett oder Fliesen. Schieben Sie in jedem Fall den Stimmwirbel des Cellos nach innen. Am besten bewahren Sie Ihr Instrument nach dem Spielen im Koffer oder Etui auf. Für Celli eignet sich auch ein Ständer zur sicheren Aufbewahrung.
- Schulterstütze: Sind die Gummipolster Ihrer Schulterstütze beschädigt, kann die Metallbasis der Stütze Ihre Geige zerkratzen! Neue Gummipolster erhalten Sie unter [info@strijkinstrumentenshop.nl](mailto:info@strijkinstrumentenshop.nl).