

GEBRAUCH UND SICHERHEIT

REINIGUNG

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um Beschädigungen oder Verfärbungen der Produktaußenseite zu vermeiden.

- A** Mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.
- B** Verwenden Sie keine Insektizide oder andere flüchtige Substanzen.
- C** Setzen Sie Gummi-/Vinylmaterialien nicht über einen längeren Zeitraum auf das Gehäuse des Produkts.
- D** Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere Chemikalien. Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem mit Chemikalien behandelten Reinigungstuch.

LAGERBEDINGUNGEN

- A** Setzen Sie das Produkt während der Verwendung, des Transports oder der Lagerung nicht hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- B** Lassen Sie das Produkt nicht in einem Auto mit geschlossenen Fenstern, insbesondere bei heißem Wetter.
- C** Setzen Sie das Gerät nicht Staub, Rauch oder Dampf aus.

WARNUNG

Verwendung von Headsets oder Kopfhörern

Die Verwendung eines Headsets oder Kopfhörers (nicht im Lieferumfang enthalten) bei hoher Lautstärke kann zu dauerhaften Hörschäden führen. Stellen Sie die Lautstärke auf ein sicheres Niveau ein. Obwohl sich immer lauter werdende Klänge im Laufe der Zeit normal anhören können, können sie dennoch Ihr Gehör schädigen. Wenn Sie gedämpfte Geräusche oder ein Klingeln in den Ohren hören oder Unbehagen in den Ohren verspüren, hören Sie mit dem Hören auf und lassen Sie Ihr Gehör überprüfen. Je lauter die Lautstärke, desto schneller kann Ihr Gehör geschädigt werden.

Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien

Gehen Sie nicht mit beschädigten oder auslaufenden Lithium-Ionen-Batterien um. Wenn das Innere der Batterieflüssigkeit ausläuft, verwenden Sie das Produkt sofort nicht mehr und wenden Sie sich an den technischen Support für Hilfe. Wenn Batterieflüssigkeit auf Ihre Kleidung, Ihre Haut oder in Ihre Augen gelangt, spülen Sie diese sofort mit sauberem Wasser aus und konsultieren Sie einen Arzt. Die Batterieflüssigkeit kann Blindheit verursachen.



GEBRAUCH UND SICHERHEIT

WARNUNG

Funkwellen

Funkwellen können elektronische Geräte oder medizinische Geräte (z. B. Herzschrittmacher) beeinflussen. Dies kann zu Fehlfunktionen und möglichen Verletzungen führen. Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes medizinisches Gerät verwenden, konsultieren Sie Ihren Arzt oder den Hersteller Ihres medizinischen Geräts, bevor Sie die drahtlose Netzwerkfunktion (Bluetooth® und drahtloses LAN) verwenden. Verwenden Sie die drahtlose Netzwerkfunktion nicht an folgenden Orten: Orte, an denen die Verwendung von drahtlosen Netzwerken untersagt ist, wie in Krankenhäusern. Befolgen Sie die Vorschriften der medizinischen Einrichtung, wenn Sie die Konsole dort verwenden. Umgebungen in der Nähe von Brandmeldern, automatischen Türen und anderen automatisierten Geräten.

Magneten

Dieses Produkt enthält Magneten, die sich auf Herzschrittmacher, Defibrillatoren, programmierbare Shuntventile und andere medizinische Geräte auswirken können. Platzieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe solcher medizinischer Geräte oder Personen, die diese medizinischen Geräte verwenden. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden, wenn Sie solche medizinischen Geräte verwenden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Sicherheit

Dieses Produkt wurde mit größter Sorgfalt hinsichtlich der Sicherheit entwickelt. Dennoch kann jedes elektrische Gerät bei unsachgemäßer Verwendung Feuer, Stromschlag oder persönliche Verletzungen verursachen. Befolgen Sie diese Richtlinien, um Unfälle zu vermeiden.

Beachten Sie alle Warnungen, Vorsichtshinweise und Anweisungen. Wenn Ihnen Informationen in diesem Handbuch unklar sind, kontaktieren Sie bitte den entsprechenden Kundenservice von MNR. Die E-Mail-Adresse finden Sie im Garantieheft.

- A** Beenden Sie die Nutzung und trennen Sie sofort alle Kabel, wenn das Produkt sich ungewöhnlich verhält, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche erzeugt oder zu heiß zum Berühren wird.
- B** Spielen Sie nicht, wenn Sie müde sind oder Schlaf benötigen.

Die Verwendung der Vibrationsfunktion des drahtlosen Controllers

- A** Wenn der drahtlose Controller auf einer ebenen Oberfläche platziert wird, kann die Vibration des Controllers während des Spielens dazu führen, dass der Controller herunterfällt. Dies kann zu Verletzungen oder Fehlfunktionen führen.
- B** Verwenden Sie die Vibrations- oder Trigger-Effekt-Funktion nicht, wenn Sie eine Erkrankung oder Verletzung an den Knochen, Gelenken oder Muskeln Ihrer Hände oder Arme haben. Wenn Sie eine Erkrankung oder Verletzung haben, spielen Sie keine Spiele, die diese Controller-Funktionen nutzen, es sei denn, Sie haben die Funktionen deaktiviert. Um die Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren, wählen Sie Einstellungen > Zubehör im Startbildschirm der Konsole aus.



GEBRAUCH UND SICHERHEIT

VORSICHTSMASSNAHMEN

Verletzungen bei kleinen Kindern

Halten Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Kleine Kinder können kleine Teile verschlucken oder die Kabel um sich wickeln. Dies kann zu Unfällen, Verletzungen oder Fehlfunktionen führen.

Lautstärkepegel

- A** Um Ihr Gehör zu schützen, beachten Sie bitte folgende Hinweise: Vermeiden Sie die Verwendung Ihres Headsets oder Kopfhörers bei hoher Lautstärke.
- B** Erhöhen Sie die Lautstärke nicht aufgrund einer lauten Umgebung.
- C** Verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie Personen in Ihrer unmittelbaren Nähe nicht gut verstehen können.

Pause

- A** Vermeiden Sie eine längere Nutzung der Konsole. Machen Sie alle Stunde eine 15-minütige Pause.
- B** Spielen Sie nicht, wenn Sie müde sind oder Schlaf benötigen.
- C** Beenden Sie die Verwendung der Konsole sofort, wenn Sie sich müde fühlen oder Unbehagen oder Schmerzen in Ihren Händen oder Armen verspüren, während Sie den drahtlosen Controller verwenden. Konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie sich weiterhin unwohl fühlen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

D Wenn Sie an einer der folgenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen leiden, empfehlen wir Ihnen, die Nutzung der Konsole sofort einzustellen. Wenn die Symptome anhalten, suchen Sie einen Arzt auf.

- 1** Schwindel, Übelkeit, Müdigkeit oder ähnliche Symptome wie Reisekrankheit
- 2** Schmerzen oder Unbehagen in irgendeinem Teil des Körpers, wie den Augen, Ohren, Händen oder Armen

Statische Entladung

Bei Verwendung eines Headsets oder Kopfhörers in sehr trockenen Umgebungen können Sie manchmal einen kleinen (statischen) Schock in den Ohren spüren. Dies ist auf die statische Elektrizität zurückzuführen, die sich im Körper aufbaut. Es besteht kein Problem mit Ihrem Headset oder Kopfhörer.



GEBRAUCH UND SICHERHEIT

VORSICHTSMASSNAHMEN

Bewegungssensor

Beachten Sie die folgenden Punkte bei der Verwendung der Bewegungssensor-Funktion des drahtlosen Controllers. Wenn der Controller eine Person oder ein Objekt trifft, kann dies zu Verletzungen oder Schäden führen.

- A** Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend Platz zum Bewegen haben, bevor Sie die Bewegungssensor-Funktion verwenden.
- B** Halten Sie den drahtlosen Controller sicher, um ein Herausrutschen aus der Hand zu verhindern und Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- C** Wenn Sie einen drahtlosen Controller verwenden, der über ein USB-Kabel mit der Konsole verbunden ist, stellen Sie sicher, dass genügend Platz für das Kabel vorhanden ist, damit es keine Person oder Gegenstände berührt.

Lichtleiste

Schauen Sie nicht direkt auf die Lichtleiste des Controllers, wenn sie blinkt. Wenn Sie nach leichten Bewegungen oder Stimulationen Unbehagen oder Schmerzen an irgendeinem Teil Ihres Körpers verspüren, beenden Sie die Verwendung des Controllers sofort.

Platzierung und Handhabung

- A** Platzieren Sie das Produkt nicht auf instabilen, geneigten oder vibrationsanfälligen Oberflächen.
- B** Platzieren Sie das Produkt nicht auf dem Boden oder an Stellen, an denen es zu Stolpern kommen kann.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Platzierung und Handhabung

- C** Lassen Sie keine Flüssigkeiten oder kleinen Gegenstände in das Gerät gelangen.
- D** Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- E** Berühren Sie das Produkt während eines Gewitters nicht.
- F** Lassen Sie das Produkt nicht fallen oder setzen Sie es keinem physischen Schock aus.
- G** Treten Sie nicht auf das Produkt oder legen Sie keine Gegenstände darauf.
- H** Berühren Sie die Anschlüsse nicht und führen Sie keine Fremdkörper in das Produkt ein.
- I** Wenn sich Staub oder Schmutz auf dem Anschluss befindet, wischen Sie ihn vor dem Anschließen mit einem trockenen Tuch ab.
- J** Das Gerät darf nicht auseinander genommen oder modifiziert werden.
- K** Das Produkt und seine Teile bestehen aus Metall und Kunststoff. Bei der Entsorgung des Produkts beachten Sie bitte die örtlichen Vorschriften für die richtige Entsorgung dieser Materialien.



GEBRAUCH UND SICHERHEIT

BATTERIE

Warnung zur Verwendung der eingebauten Batterie

- 1 Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku.
- 2 Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle Anweisungen zum Gebrauch und zur Aufladung der Batterie. Sie müssen diesen Anweisungen folgen.
- 3 Gehen Sie beim Umgang mit der Batterie besonders vorsichtig vor. Unsachgemäße Verwendung kann zu Feuer und Verbrennungen führen.
- 4 Versuchen Sie niemals, die Batterie zu öffnen, zu zerdrücken, zu erhitzen oder anzuzünden.
- 5 Laden Sie die Batterie nicht über einen längeren Zeitraum auf, wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist.
- 6 Entsorgen Sie gebrauchte Batterien immer gemäß den örtlichen Gesetzen oder Vorschriften.

Batterielebensdauer und Betriebszeit

- A** Die Batterie hat eine begrenzte Lebensdauer. Je häufiger die Batterie verwendet wird und je älter sie wird, desto kürzer wird die Betriebszeit allmählich. Die Batterielebensdauer hängt auch davon ab, wie sie gelagert und verwendet wird, der Umgebung, in der sie aufbewahrt wird, und anderen Faktoren.
- B** Laden Sie den Controller in einem Raum mit einer Temperatur zwischen 10 °C und 30 °C auf. Das Aufladen kann bei anderen Temperaturen weniger effektiv sein.

BATTERIE

Batterielebensdauer und Betriebszeit

- C** Die Akkulaufzeit kann je nach Verwendung und Umgebungsbedingungen variieren.

Wenn der Controller nicht verwendet wird.

Wenn Sie den Controller über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, empfehlen wir, den Akku mindestens einmal im Jahr vollständig aufzuladen, um seine Funktionsfähigkeit zu erhalten.

TECHNISCHE DATEN

Design und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Je nach verwendeter Software-Version kann die Konsole sich möglicherweise anders verhalten als in dieser Anleitung beschrieben.

Eingangsstromspannung	5 V ≈ 1 500 mA
Batterietyp	Eingebauter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Spannung	3,65 V ≈
Batteriekapazität	1 560 mAh
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C
Gewicht	Ungefähr 320 Gramm.
Herkunftsland	Produktion in China. Montage in den Niederlanden.

