



Handleiding tyleenkoppeling plaatsen

1. Knip de tyleenslang op maat

Voordat je de koppeling aan gaat sluiten knip je de tyleenslang op maat. Zorg ervoor dat je de tyleenslang recht afknijpt, zodat je de koppeling goed kan aansluiten. Gebruik een afbramer om de opstaande randjes te verwijderen om lekkages te voorkomen.

2. Schroef de wartelmoer los

Schroef de wartelmoer los totdat je driekwart deel van het schroefdraad ziet. Dit is voldoende om de koppeling op de tyleenslang aan te kunnen sluiten in plaats van de wartelmoer volledig van de koppeling af te draaien.

3. Teken afstand af

Wanneer je de wartelmoer driekwart hebt losgedraaid meet je de afstand af van de wartel tot aan de stootrand van de koppeling. Teken dit vervolgens af op de tyleenslang.

4. Breng vaseline aan

Breng vervolgens vaseline op de witte splitring aan voor een soepelere aanbrenghing.

5. Plaats tyleenslang in koppeling

Plaats de tyleenslang in de koppeling totdat je de stootrand hebt bereikt. De stootrand voel je op het moment wanneer de tyleenslang niet verder geduwd kan worden.

6. Draai de wartel stevig vast

Draai de wartel stevig vast met de hand. Heb je een grotere diameter dan 50 mm? Gebruik dan onze montagesleutel om de wartel extra stevig vast te draaien.