

Gebruiksaanwijzing

Hartelijk dank voor uw aanschaf van de draagbare buitenkachel / fornuis Wood Stove Veluwe.

Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing goed door te lezen.

Deze Wood Stove is ontworpen om makkelijk draagbaar en vervoerbaar te zijn. De poten kunnen opgeklapt worden en ook het rookkanaal is demontabel en kan in de Wood Stove zelf opgeborgen worden. Deze Wood Stove mag alleen **buiten of in een daar speciaal voor geschikte tent** gebruikt worden.

Montage:

Pak de Wood Stove uit de doos en verwijder al het verpakkingsmateriaal. Open de Wood Stove. Binnenin vindt u de onderdelen van het rookkanaal. Verwijder ook hiervan het verpakkingsmateriaal.



Inhoud	1 x	4 x	1 x	1 x
--------	-----	-----	-----	-----

Trek de borgpinnen bovenaan de poten eruit, vouw de poten naar buiten en plaats de borgpinnen weer terug zodat de poten veilig vastzitten. Plaats de Wood Stove op een vlakke ondergrond en zorg dat hij stevig en stabiel staat. Zorg er voor dat er zich geen ontvlambaar of smeltbaar materiaal in de buurt van de Wood Stove bevindt.

Plaats het rookkanaal met afsluiter op de rookuitgang van de Wood Stove en plaats hier de 4 andere pijpdelen aan.

Bevestig de as-vanger onder de opening van de Wood Stove.

Eerste gebruik :

Bij eerste gebruik de Wood Stove niet met te hoge temperaturen belasten. De coating wordt hierdoor gehard en zal daarna hogere temperaturen aankunnen. Er kunnen wat dampen ontstaan wanneer de beschermende fabriekscoating verbrand.

Het aansteken van de kachel

1. Open het deurtje en plaats aanmaakblokjes en kleine droge takjes in de Wood Stove. Alleen als de takjes klein en droog genoeg zijn zal er een mooi vuurtje ontstaan.
2. Steek de aanmaakblokjes aan en wacht tot de takjes goed branden.
3. Wanneer het goed brand kunt u iets grotere stukken hout toevoegen. Plaats niet meteen grote houtblokken want dit zal het vuur juist kunnen smoren, maar maak de stukken hout geleidelijk groter. Vanwege veiligheid niet teveel hout in de Wood Stove plaatsen. Gebruik ook alleen maar schoon gedroogd hout. Geen gebeitst of gelakt hout.
4. Terwijl de Wood Stove aan het warmen is kunt u het deurtje met de hendel iets open laten staan. Dit bevordert het aantrekken van zuurstof waardoor het vuur beter zal gaan branden.
5. Wanneer de Wood Stove goed brand en opgewarmd is kan het deurtje gesloten worden. Wanneer nodig kunt u nieuw hout toevoegen.
6. Hoe meer lucht er door de Wood Stove en het rookkanaal stroomt, hoe heter de kachel brand. De luchtstroom is te regelen met de klep in het eerste deel van het rookkanaal.

7. Nu de Wood Stove brand moet u controleren dat er geen rook ontsnapt uit de verbindingen tussen de verschillende rookkanaaldelen.
8. Wanneer deze Wood Stove binnen in een tent gebruikt wordt, raden wij aan een **koolstof monoxide melder** te gebruiken.

Onderhoud van de kachel

De Wood Stove heeft een 60 mm rookkanaal die met roet of slecht verbrand materiaal kan aankoeken. Aangekoekte resten kunnen voor brand in het rookkanaal zorgen. Wij raden aan het rookkanaal eens in de paar dagen schoon te maken. Een schoon rookkanaal zorgt ook dat de luchtdoorstroom optimaal is en zorgt voor een goede werking van de Wood Stove. Gebruik ook alleen maar schoon, gedroogd hout. Geen gebeitst of gelakt hout gebruiken.

Veiligheid

- Gebruik voor het bedienen van de Wood Stove voor bescherming zoals ovenhandschoenen of speciaal hittebestendig gereedschap.
- Wanneer er kinderen of huisdieren in de buurt kunnen komen, scherm de Wood Stove dan af met een haardscherm o.i.d.
- Plaats geen brandbare voorwerpen in de buurt van de Wood Stove.
- Hou een brandblusser bij de hand.
- Wanneer u de Wood Stove in de tent gebruikt, zorg er dan voor dat er gecontroleerd is dat het tentdoek als onbrandbaar is gekenmerkt. De Wood Stove kan in onbehandelde tenten gebruikt worden, maar hier moet dan extra voorzichtig mee gedaan worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei lichamelijke of materiele schade bij (verkeerd) gebruik van deze kachel.
- De Wood Stove niet inpakken wanneer deze nog heet/warm is.
- Wanneer de Wood Stove binnen in de tent gebruikt wordt, zorg dan voor een hittebestendige mat onder de kachel om vonken op te vangen.
- Wanneer de Wood Stove binnen in de tent gebruikt wordt moet het rookkanaal naar buiten geleid worden door het tentzeil. Hiervoor kan een dakdoorvoer geplaatst worden. Een Wood Stove Dakdoorvoer is los te verkrijgen.
- Een Wood Stove Vonkenvanger, om te voorkomen dat vonken via het rookkanaal op het dak van de tent terechtkomen, is los te verkrijgen.

Maatregelen tegen koolstofmonoxide

Bij normaal gebruik verdwijnen de meeste dampen via het rookkanaal naar buiten, maar er zijn wel wat voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden.

- Zorg voor voldoende ventilatie.
- Het kan geen kwaad de tentdeur open te hebben bij gebruik. Dit zorgt voor voldoende frisse lucht.
- Laat de kachel niet branden gedurende de nacht. Wanneer de vlammen gedoofd zijn zal de kachel nog warm genoeg zijn om gedurende de nacht de tent te verwarmen.

Wij raden wel aan om altijd een koolmonoxide melder te plaatsen in de tent.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei lichamelijke of materiele schade bij (verkeerd) gebruik van deze kachel.