

Aansluiten en gebruik 3 weg klep.

De draden van de 3-weg klep worden als volgt aangesloten op volgorde:



Van de klep komt Bruin, Blauw en Wit rechts onder op de klemmen strook **van de printplaat in de opticlimate** op de posities L,N en 10

Op de 4^e sensor ingang op de printplaat **waar nu de waterlekkagesensor op aangesloten zit**, wordt een externe temperatuur sensor geplaatst die voor de 2^{de} kamer wordt gebruikt.

In het instellingen menu wordt D:07 op 1 gezet. Dit is Dual Room modus aan.

Nu wordt de timer geprogrammeerd volgens de gebruiksaanwijzing en de ON tijd is de kamer 1 tijd (sensor 1). De OFF tijd is de kamer 2 tijd (sensor 4).

Vanaf de J serie met lichtcel in de hygrostaat hoeft de timer niet ingesteld te worden. De hygrostaat moet enkel in 1 van de 2 ruimtes worden gehangen waardoor de klep automatisch omschakelt als het licht in deze ruimte uitgaat.

Als de klep de verkeerde kant op staat kan middels een schroevendraaier de draai richting worden omgekeerd door de draairichting schroef (klein zwart schroefje) te verdraaien op de oranje motor van de klep.

Als de Opticlimate in een technische ruimte wordt geplaatst met een opening van de technische ruimte naar de te koelen kamers hoeft er geen aansluiting op de achterzijde van de unit geplaatst te worden. Als de Opticlimate middels slangen wordt aangesloten op de achterkant van de unit middels een kist dienen de aanzuig slangen een gelijke diameter en lengte te hebben om de onderdruk verschillen in beide kamers gelijk te houden.

Probeer de uitblaas en aanzuig slangen altijd zo dik mogelijk te dimensioneren i.v.m. druk verschillen.

Er is een kist (plenumbox) leverbaar die achter op de Opticlimate geplaatst kan worden zodat er slangen op de aanzuig zijde geplaatst kunnen worden.

De hoge temperatuur beveiliging wordt nu niet op positie 3 van de graslin klok (schakelbord) aangesloten maar op positie 4. Positie 4 van de klok is de inkomende stuurdraad en zal bij een te hoge temperatuur de te warme (beide) kamers(s) automatisch uitschakelen. De hoge temperatuur beveiliging controleert continu beide kamers.

De interne water lekkage beveiliging is bij de dual room modus inactief. De bij te leveren externe water lekkage beveiliging wordt rechtstreeks op de magneet klep aangesloten (waterslot).