

## **WEERSTATION - 4010401**

Weergave: maand, datum, dag van de week, temperatuur  
Kalender: 2000 -2099 jaar.  
Binnentemperatuur: 0C ~ + 50C

### **NORMALE MODUS**

1. Display: uur, minuut, maand, datum, dag van de week en temperatuur.
2. Druk op de knop "MODE" en vervolgens op "UP" om ofwel 12 - uursnotatie of 24- uursnotatie in te stellen
3. Druk op de pijlknop "C/F" om te schakelen tussen de C / F - weergave.

### **INSTEMODUS**

#### **1. TIJD INSTELLEN:**

Druk op "SET" om de tijds instelmodus te openen.

Druk op "SET" voor het veranderen van- uur, minuut, jaar, maand, datum

Druk op de pijlen "OMHOOG of OMLAAG" om de itemwaarde aan te passen,

De dag van de week wordt automatisch ingesteld.

Druk op "MODE" om de tijdmodus te activeren.

#### **2. ALARM INSTELLEN:**

Druk op "MODE" tot Alarm tijd.

Druk op "SET" om te wijzigen- (Alarm uur, Alarm minuut, snooze tijd). Het te wijzigen (Alarm uur, Alarm minuut, snooze tijd) instelling knippert. Druk op de pijlen "OMHOOG of OMLAAG" om de itemwaarde aan te passen.

Druk op "MODE" om de tijdmodus te activeren.

#### **3. ALARM AAN/UIT :**

Druk op "MODE" tot Alarmtijd.

Druk op de pijlen "OMHOOG" of "OMLAAG" om het alarm in of uit te schakelen. - Sluimeren aan / uit.

Druk op "MODE" om de tijdmodus te activeren.

#### **4. TIMER INSTELLING:**

Druk "MODE" naar de timermodus.

Druk op "SET" om - (aantal uren, minuten en seconden) te wijzigen. De item -instelling is knipperend.

Druk op "OMHOOG / OMLAAG" om de itemwaarde aan te passen.

Druk op "C/F" om de aftelfunctie te starten / stoppen.

Druk op de "C/F" -toets om de instellingswaarde terug te zetten naar "0.00".