



Handleiding transferpers “Basic” en “auto-open”

Temperatuur en tijd.

1. De pers aanzetten dmv de grote rode knop aan de zijkant.
2. Duw op het “SET” icoon

Op het display P-1 : zet de temperatuur naar de temperatuur die je nodig hebt.

Druk opnieuw op de “SET” knop

Display P-2 : zet het aantal seconden dat je nodig hebt.

Druk opnieuw op de “SET” knop

Display P-3: Kies tussen Celcius of Fahrenheit

Display P-4: Kies hier het aantal minuten waarna de pers zich automatisch uitschakelt (tussen 0 en 120 minuten).

Gebruik:

1. De pers aanzetten en de juiste tijd en temperatuur kiezen.
2. De machine zal starten met opwarmen.
3. De zwarte, rubberen mat dient op de onderste plaat (werkplaat) te liggen.
4. Als de machine warm is, het materiaal op de werkplaat leggen.
5. Als alles goed ligt, de hendel naar beneden duwen. Vanaf nu begint de timer naar beneden te tellen en zal er een “piep” weerklinken als de tijd bereikt is.
6. BASIC: De hendel naar omhoog brengen en het materiaal van de plaat nemen.

AUTO-OPEN: De pers opent zich automatisch na het aantal ingestelde seconden.

Als de pers een aantal minuten niet wordt gebruikt, gaat het scherm in stand-by. Door het drukken op gelijk welke knop wordt het scherm weer geactiveerd.