Navigationssoftware Starten nicht, sobald Sie auf das Feld Navigation Draufklicken

Ursachen:

- 1. SD Karte steckt nicht im Slot (SD-Karte wurde rausgenommen)
- 2. SD Karte wurde Gelöscht, oder Software geändert
- 3. Navigation Pfad wurde gelöscht oder geändert (Anleitung sehe Bilder)

Als erstes gehen Sie auf die Option Einstellung weiter auf:











