

BEAUTY BOX COSMETICS

Gebruiksaanwijzing Sofi Nagellamp



Gebruiksmethode:

1. Sluit de voedingsadapter aan op de lamp.
2. Om het apparaat te laten werken, moet de juiste bedrijfsmodus worden geselecteerd.
3. Er zijn 4 knoppen op het apparaat: 10s, 30s, 60s, 99s (Low Heat Mode).
4. Wanneer u uw hand in de lamp steekt, start de sensor het apparaat. Maximale looptijd, geen selectie overeenkomstige modus is 120s.
5. De 99 seconden-modus is dat het lampvermogen elke 30 seconden geleidelijk toeneemt. Het egaliseert het een branderig gevoel tijdens het aanbrengen van bouwgels.
6. De uitschuifbare onderkant van de lamp vergemakkelijkt de pedicurebehandeling.

Opmerkingen

1. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de lamp voor het eerst gebruikt.
2. Kijk niet rechtstreeks in de LED-lamp, omdat dit uw gezichtsvermogen kan beschadigen.
3. Gebruik de lamp niet wanneer de voeding is beschadigd.
4. Te lange blootstelling kan de huid beschadigen.

BEAUTY BOX

COSMETICS

5. Er moeten producten worden gebruikt die zijn ontworpen om te worden uitgehard met LED-licht.
6. Vergeet niet om het apparaat na gebruik uit het stopcontact te halen.
7. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.

Technische data:

Nominaal vermogen 100 / 240V, 50 / 60Hz

DC 24V / 1.5A nominale ingang

Afmetingen 21 * 20 * 12 cm

36 leds

72W

Lampstroomaansluiting Selecteer het lampuur

Lamp

Werkijdweergave:

lampen

VEILIGHEIDS MAATREGELEN

1. Het apparaat is een professionele uitrusting voor gebruik in schoonheidssalons.

Apparaatbediening:

alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel kunt u ongewenste effecten tijdens de procedure voorkomen.

2. Het is niet toegestaan het apparaat uit elkaar te halen of te proberen te gebruiken voor andere doeleinden dan hier aangegeven

handleiding. Alle service en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerde medewerker

dienst (bedrijf ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat:

er zijn geen vloeistoffen in het apparaat gekomen.

4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een erkend servicecentrum

het bedrijf ACTIV Tomasz Pacholczyk in de volgende gevallen:

- a) er is vloeistof in het apparaat gekomen, b) het apparaat geeft een vreemde geur af, rookt of maakt vreemde geluiden, c) kabel

BEAUTY BOX

COSMETICS

de voeding is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.

5. Het is niet toegestaan om voorwerpen op de kabels te plaatsen. Installeer het apparaat niet op plaatsen waar iemand kan

stap op het netsnoer.

6. Trek om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact telkens als u klaar bent met werken apparaat.

7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in het gat komt haal het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.

8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele wagen, plank of voertuig. Het apparaat kan vallen als het valt

beschadigd.

9. Om de ingestelde levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen om een minuut van tevoren te vertrekken

een tweede keer op de aan/uit-knop drukken (tussen in- en uitschakelen en vice versa).

10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het het risico op storing van het apparaat, beschadiging of zelfs verbranding.

VOORZICHTIGHEID:

1. Neem bij schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een geautoriseerde vertegenwoordiger

service - dit vermijdt het gevaar.

2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door mensen met beperkte mobiliteit

fysieke en mentale capaciteiten en een persoon met onervarenheid en kennis van de apparatuur, indien aanwezig

toezicht of instructie in het veilige gebruik van de apparatuur, zodat wordt voldaan aan de gevaren die eraan verbonden zijn

begrijpelijk.

3. Het apparaat is niet bedoeld om door kinderen te worden bespeeld. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of mensen met onvoldoende kennis in het veld

zich in de buurt van het gebruikte apparaat bevinden.

BEAUTY BOX

COSMETICS

5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Onjuist gebruik of contact met elektrische apparatuur kan een risico op letsel of overlijden opleveren, daarom moet het apparaat worden gebruikt en buiten het bereik van kinderen houden.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Versleten elektrische apparatuur, instrumentatie en verpakking moeten worden overgedragen aan de centra

recycling van grondstoffen in overeenstemming met de principes van milieubescherming. Apparaten elektrische apparatuur mag niet met het huisvuil worden weggegooid. Je zou moeten volgen volgens de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19 / EG betreffende afgedankte elektrische apparatuur en elektronisch afgedankte elektrische apparatuur moet apart worden ingezameld en vervolgens naar inzamelpunten worden gestuurd

afgedankte elektronische en elektrische apparatuur.

Aan het einde van de bruikbaarheid, evenals oude apparaten bevatten volwaardige elementen