

Technische data:

Nominale spanning. 220V/240V

Elektrische kracht; 35W

Nominale frequentie 50/60 Hz

Koppel. 3,5 N.cm

Hoofdgewicht 160 gr

Afmetingen kop: 13,5cm x 0,2,7cm

Aandacht

- U dient het apparaat regelmatig schoon te maken om de ophoping van vuil, stof en andere ongewenste stoffen te voorkomen. De opeenstapeling van het bovenstaande kan leiden tot onjuiste bediening van het apparaat of zelfs schade aan de apparatuur.
- Het is niet toegestaan het netsnoer om het apparaat te wikkelen, dit kan storingen in het snoer veroorzaken.
- Zorg er altijd voor dat het apparaat wordt gevoed door een bron met de juiste spanning. Zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact zit. De gevolgen kunnen anders zijn:
 - risico op brand, elektrische schokken of brandwonden.
 - Wijzig, rek, buig of draai het snoer niet.
- Plaats niets zwaars op de kabel.
- Voorkom dat stof of andere schadelijke elementen de plug, basis of kop binnendringen door stofabsorbers te gebruiken.
- Sla niet met het apparaat en gooi er niet mee. Als het apparaat door stoten of vallen beschadigd raakt, kan het niet meer worden gebruikt.
- Probeer de apparatuur niet te demonteren of te repareren. Neem voor reparaties contact op met de distributeur bij wie de apparatuur is gekocht of met een erkend servicecentrum.

Installatie

Identificeer de locatie van alle connectoren en steek de kopkabelstekker volgens de pinindeling in. Zorg ervoor dat de basis is uitgeschakeld voordat u de kop aansluit.

Het voetpedaal aansluiten

Controleer visueel op eventuele schade aan zowel de basis als de stekker van de controller. Sluit de stekker van het voetpedaal aan op de basis.

- Om het voetpedaal te gebruiken, schakelt u de Aan/Uit/bedieningsknop in voet, in "voet"-modus

Voorbereiding voor gebruik Zorg ervoor dat de kopsnelheid op het minimum staat.

Zorg ervoor dat de snijder goed is vergrendeld. Gebruik anders de draaivergrendelingsschakelaar. Terwijl u de kop vasthoudt, zet u de aan/uit-knop aan.

Productgebruik

- Gebruik de potentiometer om de gewenste snelheid in te stellen.
- Om de bedrijfssnelheid te verhogen, beweegt u de potentiometer naar rechts
- Om de bedrijfssnelheid te verlagen, beweegt u de potentiometer naar links.
- Links/rechts rotatie instellen
- De draairichting van het werkelement kan worden gewijzigd met behulp van de schakelaar op de basis (FOR/ REV). Het veranderen van de draairichting is alleen mogelijk als de motor uitgeschakeld is
- Verwissel nooit de Twist-Lock-knop tijdens het gebruik

Modi wijzigen

- Selecteer de gewenste modus met de HAND/VOET-knop op de basis.
- HAND- die de kop bedient met behulp van een potentiometer.
- VOET - bediening van het hoofd met behulp van een voetschakelaar, nadat u eerder de snelheid hebt ingesteld op een potentiometer die op de basis is aangesloten.

Vervanging van frees

- Om de frees te vervangen, draait u aan de Twist Lock-knop, naar links, richting de letter "R".
- Op dit punt kunt u de frees vervangen door hem uit de spil te schuiven en door een nieuwe te vervangen.
- Nadat u de frees in de spil heeft geplaatst, draait u de Twist Lock-knop naar rechts, richting de letter "S" totdat u een karakteristieke "klik" hoort.

Instellingen

De ingestelde snelheid van de frees is afhankelijk van het soort en materiaal waarvan de cutter is gemaakt. Raadpleeg in dit verband de informatie van de fabrikant

MAAT	MAXIMALE SNELHEID
5 mm	41000
7 mm	30000
10 mm	20000
13 mm	16000

VEILIGHEIDS MAATREGELEN

1. Het apparaat is een professioneel apparaat voor gebruik in schoonheidssalons. Het apparaat mag alleen worden bediend door:
 - Gekwalificeerd schoonheidspersoneel helpt ongewenste effecten tijdens de behandeling te voorkomen.
2. Haal het apparaat niet uit elkaar en probeer het niet te gebruiken voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruikershandleiding. Alle service- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicemedewerker
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen, zodat er geen vloeistoffen in kunnen komen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde servicedienst van in de volgende gevallen: a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat geeft een vreemde geur af, rookt of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgevallen of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op plaatsen waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met werken met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in het gat terechtkomt, haal dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of fabrikant.

8. Plaats het apparaat niet op een onstabiel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.

9. Om de vastgestelde houdbaarheid van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een minuut te laten voordat u opnieuw op de aan/uit-knop drukt (tussen het in- en uitschakelen en omgekeerd).

10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat er een risico van het apparaat, schade of zelfs verbranding.

AANDACHT:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum.

2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke of geestelijke vermogens en mensen zonder ervaring of kennis met het apparaat, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van het apparaat

3. Gebruik de apparatuur op een veilige manier, zodat u de risico's begrijpt. Het apparaat is niet bedoeld voor kinderen om mee te spelen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter als er kinderen of mensen in de buurt zijn die niet voldoende kennis hebben over het gebruik van het apparaat.

5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Onjuist gebruik van of contact met een elektrisch apparaat kan een risico op letsel of overlijden met zich meebrengen. Daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.

✓VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

- Afdankte elektrische apparatuur, accessoires en verpakkingen moeten naar recyclingcentra worden gestuurd
- verwerking van grondstoffen in overeenstemming met de principes van milieubescherming.

Elektrische apparaten zijn niet toegestaan in containers doen met huisvuil. Volg de regels met betrekking tot het afvoeren hiervan in uw gemeente.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij temperaturen tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat op een goed geventileerde plaats met een relatieve luchtvochtigheid van niet meer dan 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C

tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of laten vallen, of worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische factoren