

## Montagehandleiding voor TV-lift

Om de TV-lift gemakkelijk en snel te kunnen monteren volgt u de volgende stappen:

1. Er zit een rond gat aan de onderkant van de TV-lift waar een draad uit komt met een zwarte kabel eraan vast, deze moet voorzichtig naar de buitenzijde worden getrokken. Pak de adapter en steek de uiteinden in elkaar.



2. Steek de stekker in het stopcontact zodat de TV-lift van stroom is voorzien en test meteen of deze omhoog en naar beneden gaat.
3. Werk de draden weg d.m.v. bijvoorbeeld een stekkerdoos te plaatsen in de TV-lift zodat de draden mooi weggewerkt zijn.
4. Voetenbord eventueel vastzetten aan de achterzijde van het bed, bijvoorbeeld tegen de muur voor extra stevigheid.

### De TV zelf monteren op de TV-lift:



Wanneer de TV-lift is gemonteerd kunt u de metalen plaat aan de binnenzijde omhoog plaatsen met de afstandsbediening die erbij is geleverd. Wanneer u de TV-lift volledig omhoog zet ziet u een metalen plaat met verschillende gaten aan de achterzijde, aan de achterzijde van de TV zitten ook 4 gaten om bouten aan te bevestigen. Steek de bouten door de gaten en draai deze vast in de TV, wanneer alle 4 de bouten vastzitten dan zit de TV stevig vast.

**LET OP:** niet iedere TV is hetzelfde en soms kan het zomaar zijn dat de gaten in de lift niet overeenkomen met de gaten van de televisie.

### Afstandsbediening werkt niet/meer:

Wanneer de afstandsbediening niet meer naar behoren werkt, controleer dan eerst even of de batterij nog vol is en of deze soms vervangen moet worden. Wanneer de afstandsbediening al even niet meer in gebruik is genomen dan is het mogelijk dat de afstandsbediening opnieuw moet worden gesynchroniseerd. Om dit te kunnen doen volgt u de volgende stappen:

- a. Haal de stekker van de TV-lift uit de stroom en laat deze er ongeveer 30 seconden uit.
- b. Steek de stekker opnieuw in de stroom en houdt op dat moment beide knoppen van het afstandsbediening ingedrukt. Blijf dit doen totdat de lift klaar is met synchroniseren. De lift zal een aantal keren naar boven en beneden gaan en u zult een piepje horen wanneer deze klaar is met synchroniseren.
- c. Nu is de afstandsbediening weer gesynchroniseerd en klaar voor gebruik.