



## Orange DRL DAF NGD instructions

Allereerst moeten de koplampen eruit om de printplaat te kunnen vervangen.

Als je de koplamp eruit hebt, dan zie je aan de achterkant de unit van de DRL. Zie foto, rood omcirkeld. Deze schroef je los. Haal de stekker los en wissel de DRL.

In het pakket vind je koelpasta. Deze pasta bevestig je aan de achterkant van de DRL (zie foto, groen omcirkeld).

Hierna kun je alles weer in elkaar zetten. Veel plezier ermee!

**First of all, the headlights have to be removed to replace the DRL.**

**If you have removed the headlight, you will see the DRL unit at the back. See photo, circled in red. You unscrew this. Unplug and replace the DRL.**

**In the package you will find thermal/cooling paste. You attach this paste to the back of the DRL (see photo, circled in green). This is important, don't forget this.**

**After that you can put everything back together.**

