

Mogelijke handzender. resp. wandzenders:

<p>A op B stop C neer</p> <p>Wandzender Giro 1-kanaals</p>	<p>A op B neer stop C</p> <p>Giro-handzender</p>	<p>A = op B = stop C = neer</p> <p>POP-handzender</p>	<p>A = op B = stop C = neer</p> <p>Radio Wandzender 6-kanaals met tijd klok</p>
--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

- Om de programmeermodus van de handzender resp. wandzender te activeren, een batterij voor ca. 3 sec. uit de hand- resp. wandzender nemen en de stop-knop kort indrukken. Na het terugplaatsen van de batterij bevindt de hand- resp. wandzender zich voor 8 uur in programmeermodus.
- De programmeermodus wordt automatisch na 8 uur na het laatste programmeerbevel gedeactiveerd.
- Met de Skipper LCD (Timer) kunnen onderstaande programmeringen niet uitgevoerd worden. Graag hiervoor een handzender resp. wandzender.

Roll RX - mechanische radiomotor	kort indrukken	kort indrukken	indrukken en vasthouden
• 1e handzender/ wandzender programmeren:	A + B	B	B
• Handzender/ wandsender wissen:	A + B	A	B
• meerdere handzenders/ wandzender programmeren:	A + B	B (Master)	B (nieuwe handzender)
Let op: er kunnen maximaal 15 handzenders geprogrammeerd worden			
• Draairichting motor veranderen met hand-/wanzender:	A + B	C	A + C
• Radiogeheugen compleet wissen met hand-/wanzender:	A + B	B	A + B
• Motor in af-fabriekinstelling terugzetten met hand-/wanzender:	B + C	B + C	B + C

• Radiogeheugen compleet wissen via kabel:

- Motor stroomloos maken;
- witte of zwarte ader met blauwe ader verbinden;
- Motor van stroom voorzien - motor draait kort;
- Motor minstens 4 seconden stroomloos maken;
- Motor van stroom voorzien - motor geeft eerst korte terugkoppeling en na 6 seconden een lange;
- Witte- of zwarte ader van de blauwe ader afkoppelen.

Aansluitschema pulsschakelaar:

1- braun
2- weiß oder schwarz
3- blau
4- gelb grün

Taste mit mechanischer und/oder elektrischer Verriegelung

Let op:

Bij de Roll-RX kan alleen een pulsschakelaar aangesloten worden!

4-Kanaals Mini-Touch-Lock-Handzender programmeren

Let op:
De mini handzender kann alleen in verbinding met de Pop/ Giro 1- of 7-kanaals handzender of met de Giro 1-kanaals wandzender geprogrammeerd worden!

A + B → B + C → Tx (2 sec)

Mini-handzender ontgrendelen en het gewenste kanaal indrukken