

MAX PRO



HANDLEIDING
PRECISION TRIMMER

OVER HET PRODUCT

Ga voor perfectie met de Max Pro Precision Tondeuse! Trimmen, detailleren, bijwerken... het kan allemaal. De snoerloze tondeuse met een precisie geslepen snijmes is bijzonder krachtig en daarom geschikt voor alle gezichts- en hoofd haartypen. Met zijn luxueuze uitstraling en vele voordelen steelt hij talloze mannenharten. De snijbladen voelen goed aan door het ergonomische design, voorkomen wondjes op de huid door het comforttip en snijden snel en gelijkmatig de haartjes af zonder al te veel effort.

De trimmer wordt geleverd als set met 5 opzetkammen (1mm, 2mm, 3,5mm, 5mm, contour/shading kammetje), een reinigingsborsteltje en olie. De vloeibare reinigingsolie is een speciaal ontwikkelde olie voor de snijbladen van de tondeuse zodat er geen haren blijven plakken tussen de snijbladen waardoor de weerstand en volume worden verlaagd én de levensduur van de tondeuse wordt verlengd. Met de meegeleverde hulpstukken heb je alles in huis om niet alleen een mooie strakke baard te creëren, maar ook je contourlijn bij te houden, een shading effect te realiseren of strakke lijnen en figuurtjes te maken op de hoofdhuid. Ideaal dus tussen de knipbeurten door!

Meegeleverde accessoires: 5 opzetstukken, USB laad-kabel met oplader, reinigingsborsteltje en onderhoudsolie.



GEVAAR

Zoals bij de meeste elektrische apparaten, staan elektrische onderdelen onder spanning, ook wanneer de schakelaar uit staat.

Om het risico op overlijden door elektrische schokken te minimaliseren:

1. Trek altijd onmiddellijk de stekker uit het stopcontact na het volledig opladen van de trimmer.
2. Niet gebruiken wanneer u in bad zit.
3. Plaats of bewaar het toestel niet op een plek waar het kan vallen of in een bad of gootsteen kan worden getrokken.
4. Niet in water of andere vloeistoffen plaatsen of laten vallen.
5. Als een apparaat in het water valt, grijp dan niet naar het product in het water.
6. Niet op te laden als de stekker los in het stopcontact zit, want dan is er kans op brand, elektrische schokken, elektrische tekorten en verbranding.

WAARSCHUWING

Om het risico van brandwonden, elektrocutie, brand of verwondingen van personen te verminderen:

1. Houd buiten bereik van kinderen, op een veilige en droge plaats bewaren.
2. Een apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten wanneer het is aangesloten op het stopcontact.
3. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen of personen.
4. Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doel. Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
5. Trek niet aan het snoer wanneer deze is aangesloten aan een stopcontact.
6. Laad dit apparaat nooit op als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet naar behoren werkt, of als het gevallen of beschadigd is, of in het water gevallen is. Breng het apparaat terug naar een servicecentrum voor onderzoek en reparatie.
7. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
8. Houd de oppervlakken schoon en vrij van stof, vuil en haarlak. Als reiniging nodig is, haalt u de stekker van het toestel uit het stopcontact en veegt u de buitenkant af met het bijgeleverde borsteltje en kunt u de reinigingsolie gebruiken.
9. Nooit gebruiken tijdens uw slaap.
10. Niet buitenshuis gebruiken.
11. Plaats het product niet op een oppervlak terwijl deze nog aan staat.
12. Gebruik geen verlengsnoer voor dit toestel.
13. Niet gebruiken met een spanningsomvormer.

INSTRUCTIES

- Zorg er altijd voor dat uw haar helemaal schoon is voordat u de trimmer gebruikt.
- Zorg ervoor dat er geen water ligt op de vloer of op andere oppervlakken in de buurt van het stopcontact of de haardroger.
- Wanneer het product is opgeladen is deze gelijk klaar voor gebruik (u kunt deze ook gebruiken tijdens het opladen). De trimmer kan een gepolijste oplaadstation hebben, waarvan de ene pen breder is dan de andere. Als dit het geval is, past deze stekker alleen in een stopcontact als hij correct is geplaatst. Als de stekker niet in een stopcontact past, controleer dan of de grote pen in het juiste gat is gestoken. Als u de stekker niet zonder problemen in het stopcontact kunt steken, neem dan contact op met een elektricien; probeer nooit de stekker geforceerd in een stopcontact te steken.
- Druk op de knop aan de zijkant van het product om deze aan te zetten.
- Wanneer de tool aan staat zal het lampje onmiddellijk branden en de tool zijn werk doen.
- De opzetstukken kunnen elk gemakkelijk op de tool worden ingeklikt. Indien wisselen van opzetstuk verwijder opzetstuk op dezelfde wijze.
- Reinig de tool door middel van het meegeleverde reinigingsborsteltje i.c.m. een druppeltje onderhoudsolie na elk gebruik.
- Schakel het product uit na gebruik door de knop aan de zijkant nogmaals in te drukken.

GARANTIE

De garantie op dit product is geldig gedurende twee jaar vanaf de datum van aankoop.

Zorg ervoor dat u uw aankoopbewijs (kassabon, bestelbevestigings e-mail) en de originele doos van uw styling tool bewaart als bewijs van aankoop. Deze garantie is enkel geldig voor tools die bij een erkende Max Pro retailer zijn gekocht.

Als uw product niet naar behoren functioneert als gevolg van een tekortkoming van de fabrikant en aan de garantievoorwaarden is voldaan, zal uw Max Pro stylingtool worden gerepareerd of vervangen; dit wordt bepaald door de fabrikant.

(!) Deze garantie is niet van toepassing op problemen die het gevolg zijn van verkeerd gebruik, beschadiging of normale slijtage; de garantie vervalt als het product wordt gebruikt voor commerciële doeleinden. De garantie is daarnaast ook niet van toepassing op stylingtools die zijn aangepast of gerepareerd door een niet-geautoriseerde Max Pro verkoper of fabrikant.

Voor vragen over de garantie kunt u contact opnemen met onze klantenservice of ons bezoeken op **www.maxprohair.com**. Als het product niet naar behoren werkt, hebben wij digitale foto's van het product nodig, evenals een kopie van uw originele aankoopbewijs. In geval van vervanging of reparatie, is een betaling vereist om de verzend- en administratiekosten te dekken (afhankelijk van uw woonplaats). Neem gerust contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft.

We helpen u graag verder!