

Handleiding voor Windows

Durapos DPL-820





1. Introductie:

1) Zorg er bij het instellen van Ethernet voor dat de printer en je Windows laptop of PC zijn aangesloten op dezelfde router (printer en PC bevinden zich in hetzelfde netwerk).

2) Zorg ervoor dat de etiketten goed zijn geplaatst en dat de printerkap gesloten is. Als alles goed is geplaatst zal alleen het bovenste groene lampje branden. Wanneer het onderste lampje oranje of rood knippert dan is de media (etiketten of printlint) niet goed geplaatst.

3) Voordat je met de installatie begint zet je eerst de printer uit en verwijder je de USB kabel uit je PC. De driver moet eerst geïnstalleerd worden en dan sluit je de printer pas aan.

LET OP: wanneer je thermische etiketten gebruikt (zoals verzendetiketten) dan heb je geen printlint nodig. Plaats dan de etiketten als volgt en sluit de printerkap:



Klik het sluitmechnisme naar beneden om ie rol vast te zetten



Haal de etiketten door de geleiders en pas de breedte van de geleiders aan.

rol er tussen

Sluit het mechanisme en de printkap

Trek de rolhouders uitelkaar en plaats de









1.1 Download de drivers en de printer tool voor Windows:

1) Ga naar deze pagina en download de volgende items: <u>https://bit.ly/3cftCEU</u>

•	Naam ÷	Grootte 😄	
1000	DPL-820 Printer Tool zip	2.09 MB	2 bestanden -
بكر	DPL-820_User Manual_Rev 1 0.pdf	3.89 MB	216.55 MB
2070	Driver + Software DPL-820 Labelprinter.zip	214.46 MB	Preview
يل	Durapos DPL-820 installatie handeiding voor Mac pdf	346.24 KB	Downloaden
<i>ب</i> ل	Handleiding Netwerkinstellingen Durapos DPL-820.pdf	1.16 MB	(X) Deselecteren
2070	Mac Driver.zip	92.69 KB	

2) Open het Zip bestand die gedownload is en open de printer driver: DPL-820 printerdriver.exe

Triver + Software DPL-820 Labelprinter zin (Evaluatiekonie)						- □	×
Perton de Ondersetten Ester Enverieten Ontine Hele							~
bestand Opdrachten Extra Pavoneten Opties Help							
📫 🧰 📔 🔟	0, 🔨	1	e 📥				
Toevoegen Uitpakken in Testen Weergeven Verwijder	n Zoeken Wizard	Info Viruscontrole	Commentaar SFX				
1 Driver + Software DPL-820 Labelprinter.zip - ZIP a	chief, oorspronkelijke	grootte 226.050.861 bytes					~
Naam		Grootte	Ingepakt	Туре	Gewijzigd	CRC32	
				File folder			1
Bartender Ultra light Design Software.exe		184.409.720	183.530.070	Application	1-8-2017 12:04	61CD69B8	
DPL-820 printerdriver.exe		40.831.136	40.615.326	Application	22-3-2018 09:51	83819582	
Quickstart Guide DPL-820.pdf		572.930	551.541	Chrome HTML Document	10-3-2021 14:59	F2CF29A5	
Voorbeeld verzendetiket.pdf		237.075	180.017	Chrome HTML Document	7-3-2021 10:56	EE8F8E90	
■ 🖘 Geselecteerd: 40.831.136 bytes in 1 bestand			Totaal: 226.050.861 bytes i	in 4 bestanden			



3) Accepteer de licentie van de driver en klik op "Next":



4) Vervolgens zie je de locatie van de map van de driver. Klik op "Next" en klik daarna op "Finish"

Windows Printer Driv	rers	×			
Installation Directory Please select the directory to unpack the software.					
The software will be ur either type in the new p	npacked to the directory listed below. To unpac bath or click Browse to select a different directo	ck to a different directory, ry.			
Installation Directory:	C:\Seagull\iDPRT\2018.1 M-2	Browse			
	Space required on drive:	45.8 MB			
	Space available on selected drive:	2.2 GB			
	< Back Nex	t > Cancel			



5) Klik de driver aan. Bij veel Windows instellingen gaat de installatie van de driver nu knipperen in de taakbalk. Klik deze aan en klik op Yes, zodat de driver geïnstalleerd mag worden op je Windows PC.



6) Klik op "Next" wanneer je dit scherm ziet:

Seagull Driver Wizard		×
	Welkom bij de Seagull Driver Wizard Deze wizard helpt u bij het installeren en verwijderen van printerstuurprogramma's.	
	Wat wilt u doen? Printerstuurprogramma's installeren Printerstuurprogramma's bijwerken Printerstuurprogramma's verwijderen	
	Sla alle werk op en sluit alle applicaties voordat u verdergaat. Mogelijk moet Windows opnieuw worden gestart voor dit proces.	
	< Back Next > Cancel	



7) Wanneer je dit scherm ziet sluit je de printer aan op je PC en zet je hem aan. Vervolgens klik je op "Overige (zoals Parallel of Serieel)" en klik je op "Next:

Seagull Driver Wizard		×
Sluit printer aan De printer dient aangesloten te zijn alvoren	is installatie verder te zetten	
Hoe wordt deze printer bevestigd? USB Netwerk (Ethernet of WiFi) Bluetooth Overige (zoals Parallel of Serieel)		
Instructies: 1. Sluit uw printer aan op de pc. 2. Schakel de printer in. 3. Druk op Volgende om door te gaan.		∧
	< Back Next >	Cancel

8) Kies in dit scherm voor het Model iDPRT iT4x (203 dpi) en klik op "Next"

eagull Driver Wizard		>
Printermodel opgeven De fabrikant en het model bepalen welk gebruikt.	printerstuurprogramma moet worden	Ŷ
Geef het model van uw printer op.		
Printermodel		^
iDPRT iT4E (300 dpi)		
iDPRT iT4P (203 dpi)		
iDPRT iT4P (300 dpi)		1
iDPRT iT4S (203 dpi)		
iDPRT iT4S (300 dpi)		
iDPRT iT4X (203 dpi)		
iDPRT iT4X (300 dpi)		*
Bron: C:\Seagull\DPRT\2018.1 M-2	Bladeren	
versie: 2018.1.2 (03/20/2018)		
	< Back Next > Cance	4
	Content of the content	



9) Kies in het volgende scherm de USB poort waarop je de printer hebt aangesloten en klik op "Next"

Seagull Driver Wizard	×
Poort opgeven Een poort word	gebruikt om een printer op de computer aan te sluiten.
Geef op welke poort niet hieronder wordt	u gebruikt. Als u verbinding maakt via TCP/IP of een ander poorttype dat vermeld, maakt u een nieuwe poort.
Poort	Туре
FILE:	Local Port
USB001	Virtual printer port for USB
nul:	Local Port
PORTPROMPT:	Local Port
SHRFAX:	Fax Monitor Port
	Poort maken Poort configureren
	< Back Next > Cancel

10) In deze stap geef je de printer een herkenbare naam en klik je op "Next". Typ in dit veld bijvoorbeeld "Labelprinter + Bedrijfsnaam" zodat je de printer daarna makkelijk herkent in de lijst met printers:

Seagull Driver Wiza	ard	×					
Printernaam opgeven Namen worden gebruikt ter aanduiding van de printer op deze computer en op het netwerk.							
Typ een naam vo	or deze printer.						
Printernaam:	Labelprinter TESTNAAM						
Deze printer a	ls standaardprinter gebruiken						
Geef aan of u dez sharenaam op als	e printer al dan niet met andere netwerkgebruikers wilt delen. Geef e u de printer wilt delen.	en					
Deze printer ni	iet delen						
O Sharenaam:	iDPRT_iT4X_(203_dpi)						



11) Klik op "Finish" en de labelprinter wordt geïnstalleerd. De printer is nu klaar voor gebruik.

Er zijn echter nog enkele handige instellingen (zoals testpagina printen, printtechniek instellen, print snelheid, resolutie en kalibratie functies. Deze kun je beheren in de printer tool die is meegeleverd. In het volgende hoofdstuk leggen we je uit hoe deze tool werkt.

Seagull Driver Wizard			\times		
De Seagull Driver Wizard voltooien Er wordt een nieuwe printer geïnstalleerd met de volgende instellingen:					
	Naam:	Labelprinter TESTNAAM			
	Sharenaam:	<niet gedeeld=""></niet>			
	Poort:	USB001			
	Standaard:	Ja			
	Fabrikant:	IDPRT			
	Model:	iDPRT iT4X (203 dpi)			
	Versie:	2018.1.2 (03/20/2018)			
	Number of installe	d printers to be upgraded: 0			
	Klik op Voltooien o starten.	m de installatie van het stuurprogramma te			
		< Back Finish Cancel			

1.2 Open de .Zip van de printertool en pak de inhoud uit.

1) Open de printer-tool voor Windows: (iDPTUtility.exe)

File Home	Share	View Manage						
\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow DPL-820 \Rightarrow Printertool								
★ Quick access Name Date modified Type Size								
E Desktop	*	icon	14-4-2021 11:54	File folder				
Downloads	*	PrtDII	14-4-2021 11:54	File folder				
		DefaultSettings	21-7-2020 08:03	Configuration sett	1 KB			
Distures	<u>_</u>	env	11-9-2019 17:02	Text Document	1 KB			
Pictures	Я	ESC_SDK.dll	11-9-2019 17:11	Application extens	151 KB			
🗦 Dropbox		hprtio dll	22_2_2020 15:20	Application extens	133 KR			
On Dive		iDPRTUtility	22-7-2020 08:10	Application	2.811 KB			
OneDrive		Manufacturer	28-3-2020 10:58	Text Document	1 KB			
💻 This PC		📓 Option	1-11-2019 15:06	Configuration sett	1 KB			
Desktop		📓 PrinterList	11-9-2019 17:11	Configuration sett	1 KB			
Documents		PrinterList_ZHeadClose	28-3-2020 10:55	Text Document	1 KB			
Downloads		PrtConfig_User	6-12-2019 11:36	Configuration sett	0 KB			
- Downloads		📓 PrtInfo	12-2-2021 09:29	Configuration sett	1 KB			
J Music		📓 Utility	21-7-2020 08:15	Configuration sett	1 KB			
Pictures		📓 UtilityLanguage	23-11-2019 20:30	Configuration sett	6 KB			
📑 Videos		📓 UtilityLanguage_1028	27-5-2020 12:11	Configuration sett	24 KB			
🏪 Local Disk (C:))	📓 UtilityLanguage_1033	27-5-2020 12:20	Configuration sett	34 KB			
A 1 1 1		📓 UtilityLanguage_1034	27-5-2020 12:11	Configuration sett	41 KB			
💣 Network		📓 UtilityLanguage_1036	27-5-2020 12:11	Configuration sett	35 KB			
		📓 UtilityLanguage_1041	27-5-2020 12:11	Configuration sett	28 KB			
		📓 UtilityLanguage_1049	15-5-2020 12:21	Configuration sett	37 KB			
		📓 UtilityLanguage_2052	11-5-2020 15:18	Configuration sett	24 KB			



2) Kies voor het model iT4X en klik vervolgens op "Get printer information"

Printer Utility V1.0.0.10	- 🗆 X	
🌣 Aa 🛛		
Settings Fonts Sto	Stage Function lest Command lest Firmware Download Fonts System	
Printer: iD2X V	Common RS-232 Bluetooth Ethernet WIFI	
USB D2X A D2P E2X	After Printed:	
Printer Information	After Power On:	
iT4E	After TPH Close:	
Serial Number:	Protocol:	
	Paper Type:	
	Sensor Select:	
Cutting Counter:	Buzzer Volume:	
	Maximum Length: mm	
Mileage:	Tear Off: -120 ~ +120 dots	
m	Print Speed:	
Get Printer Information	Density: 0 to 30	
Drinker Chebur	Reprint When Error:	
Printer Status	Heat Adjust:	
	Load Save Set Get	
Get Status		

3) In het volgende scherm kun je de printerinstellingen aanpassen. Werk je met Thermische etiketten dan moet de Ribbon Mode op Off staan. Werk je met een printlint (bijvoorbeeld voor kunststof etiketten) dan zet je de Ribbon Mode op ON.

Klik eerst op "Get. In dit voorbeeld zie je alle instellingen voor thermische (verzend)etiketten). Pas deze aan volgens dit voorbeeld en klik vervolgens op "Set"

(zie afbeelding op de volgende pagina)



Printer Utility V1.0.0.10		□ ×
🌣 Aa 🛛		
Settings Fonts Sto	Common 70 DB DC 222 Rhysterth Ethematic WITT	
Printer: IT4X ~	Ribbon Mode: ON V	
USB 🗸 ıto Configure USB Pa	After Printed:	
Printer Information	After Power On: Vone V	
Version:	After TPH Close: V	
Serial Number:	Protocol: AUTO ~	
Senai Number.	Paper Type: Gap \checkmark	
	Sensor Select: Auto ~	
Cutting Counter:	Buzzer Volume: Low V	
	Maximum Length: mm	
Mileage:	Tear Off: 0 -120 ~ +120 dots	
m	Print Speed: 4 vips	
Get Printer Information	Density: 0 to 30	
Printer Status		
	Load Save Set Get	
Get Status		

4) Als laatst kun je de printer Kalibreren en een testpagina uitdraaien. Klik hiervoor op "function test"

🎡 Printer Utility V1.0.0.10				_	\times
Settings Fonts Stora	ge Function Test Cor	> CMD >_ nmand Test Firmware	System		
Interface Printer: IT4X USB Ito Configure USB Pc	Media Sensor Calibration	Restore Factory Default			
Printer Information Version:	Configuration Page	Media Sense Waveform Printing			
Serial Number:	Pattern Print Testing	Advance Media Sensor Calibration			
Cutting Counter:	Cutter Cut Testing	Buzzer Function Testing			
Mileage: m					
Get Printer Information					
Printer Status					
Get Status					