

Gebruikershandleiding LED TV SET



RB32H1-EU

Inhoudsopgave

- Inleiding
- Veiligheidsinstructies
- Let op
- Beschrijving van TV
- Afstandsbediening
- OSD aanpassen
- DTV functie
- USB
- Specificaties
- Problemen oplossen

Inleiding

Hartelijk dank voor aankoop van onze tv, die zowel dienst doet als normale kleuren tv als pc monitor.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door en houd deze ook in de toekomst bij de hand om het maximale uit deze tv te halen.

INSTALLATIE

① Plaats de TV in de kamer zodat geen direct licht op het scherm reflecteert. Zowel reflecties als een volledig donkere omgeving kunnen belastend zijn voor de ogen.

② Laat voldoende ruimte vrij voor ventilatie tussen uw TV en de muur.

③ Voorkom extreem hoge temperaturen om mogelijke schade aan uw monitor

te voorkomen.

④ Maak altijd gebruik van originele accessoires.

(5) Plaats de monitor niet in de nabijheid van warmte bronnen zoals radiatoren, direct zonlicht of in afgesloten ruimtes. Bedek de ventilatieopeningen niet wanneer de monitor in gebruik is.

(6) Nadat de TV is uitgeschakeld blijft het lampje nog ongeveer 30 seconden branden. Wacht met het weer aanzetten van de monitor tot het lampje volledig gedoofd is.

Waarschuwingen





Dit symbool dient als waarschuwing voor kans op elektrische schokken.. Dit apparaat mag enkel door gecertificeerd personeel gerepareerd worden



Dit symbool is wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- of onderhoudsinstructies in de gebruikershandleidingen van het apparaat.



Class I Sluit de stekker aan op een geaard stopcontact.

LET OP



Waarschuwing

Dit product werkt op hoge spanning. Het product niet zelf uit elkaar halen. Neem voor reparaties contact op met gekwalificeerd personeel.



Waarschuwing

Stel het apparaat niet bloot aan vocht of regen en plaats geen voorwerpen die water bevatten op het apparaat, als er water in het apparaat terecht komt kan dit defect, brand of elektrische schokken veroorzaken.



Waarschuwing

Steek geen voorwerpen in openingen van het apparaat, dit kan defecten en elektrische schokken veroorzaken.



Waarschuwing

Plaats het apparaat niet in direct zonlicht, in de buurt van warmtebronnen of op andere apparaten die warmte afgeven zoals DVD spelers of versterkers. Houd de ventilatieroosters in aan de achterzijde vrij, goede ventilatie is essentieel voor het voorkomen van defecten. Zorg ervoor dat de stroomkabel niet ingeklemd raakt onder het apparaat of een anderzwaar voorwerp.

LET OP





Waarschuwing

Ga nooit op het apparaat staan, leunen of ergen duwen. Let hier vooral op bij kinderen.





Waarschuwing

Zet het apparaat nooit op een instabiele ondergrond. Wanneer het apparaat valt kan dit resulteren inernstig letsel en schade aan het apparaat.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _





Waarschuwing Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt.





Waarschuwing

Het LED scherm van dit apparaat is gemaakt van glas en dus breekbaar. Het product mag niet vallen of stoten. Wees voorzichtig indien het glas breekt.

Beschrijving van de TV

Control Panel Button Function

VOL+ : Volume hoger. VOL- : Volume lager CH+: TV kanaal hoger. CH- : TV kanaal lager. MENU : drukken om naar het hoofdmenu te gaan SOURCE : Veranderen van ingangssignaal POWER : Aan en uit knop

TV Aansluitingen



- **1.** VGA.
- 2. PC AUDIO.
- 3. SCART.
- **4.** DVB-S2.
- **5.** RF antenna.
- 6. HDMI 1
- 7. HDMI 2.
- 8. HDMI 3
- 9. COAXIAL Analoge aansluiting.
- 10. Mini-AV&AUDIO.
- **11.** Mini-YPbPr.
- **12.** CI slot.
- **13.** USB.
- 14. Hoofdtelefoon.

Extra aansluitingen:

Maak verbinding met een externe hardeshijf via USB.



NOTE

• Er is enkel 500 mA MAX Voeding beschikbaar, indien de externe hardeshijf meer nodig heeft dient u een externe voeding te gebruiken.

• Ondersteud word enkel een hardeshrijf van meer dan 2 GB. En er kunnen maxiaal 4 partitie's op de schijf aanwezig zijn. Maximaal mag de harde schrijf 2TB groot zijn en word enkel FAT/FAT32 ondersteund door de TV.



Afstandsbediening

6

*Aan en uit knop.*Dempen van het geluid.
9: Selecteren van het kanaal.
DISPLAY: Weergave van informatie op het scherm zoals kanaalnummer en -naam.
: Heen en weer schakelen tussen huidig en vorig kanaal.
SLEEP: Instellen van de timer.
SOURCE: Selecteren van het ingangssignaal.
ENTER: Bevestigt en activeert de gemaakte keuze
MENU: Het menu voor diverse instellingen openen of sluiten.
EXIT: OSD verlaten (On-screen display).
CH-/CH+: Een kanaal hoger of lager

selecteren.

VOL-/VOL+: Aanpassen van het volume. *NICAM/MTS: In de TV stand, deze knop drukken voor stereo mode.*

SUBTITLE/CC: In of uitschakelen van ondertiteling. (Alleen voor modellen metMEDIA).

MEDIA: Selecteren van het USB signaal.

ASPECT: Aanpassenschermverhouding.

PMODE: Selecteren beeldmodus.

SMODE: Selecteren geluidsmodus.

GOTO: Localiseren van een bepaalde tijd (nauwkeurig tot op de seconde) in USB modus.

FREEZE: Stilzetten van het beeld.

PALY ► Afspelen of pauzeren van de USB. (Alleen voor modellen met USB functie)

- Terug spoelen backward.(Alleen voor modellen met USB functie)
- ► Vooruit spoelen. (Alleen voor modellen met USB functie)
- Stop afspelen USB. (Alleen voor modellen met USB functie)
- Vorige hoofdstuk selecteren. (Alleen voor modellen met USB functie)
- Volgende hoofdstuk selecteren. (Alleen voor modellen met USB functie)

ROOD, GROEN, GEEL, BLAUW: Om de gekleurde keuzes op uw beeldscherm te selecteren..

OSD aanpassingen

Installatie handleiding

Indien dit de eerste keer is dat u de tv gebruikt staan er geen zenders in het geheugen., het installatie menu zal op het scherm verschijnen.

- 1. Druk op " $\blacktriangle/ \bigtriangledown / \blacklozenge / \blacklozenge$ " Knopjes om de taal te selecteren.
- 2. Druk op " $\blacktriangle/\checkmark/\checkmark/\checkmark$ " Knopjes om het alnd en regio in testellen
- 3. Druk op " $\blacktriangle/ \checkmark / \checkmark$ " knopjes om hem op ECO mode te zetten.

First Time Installation							
Language	<	English	►				
Country	•	Germany					
Environment	•	On					
OK Auto Tuning							

Note: Zoeken naar zenders kan lang duren, wacht geduldig en zet de tv niet uit!

Zenders

Druk op MENU Voor het hoofd menu van de TV. Druk op \blacktriangleleft / \blacktriangleright om CHANNEL te selecteren in het hoofd menu.

	*	₽ .		3	f		
CHANNEL		A D Pr Sc Si	uto Tuning TV Manua TV Manua rogramme chedule Li ignal Infor I Informati	g I Tuning Edit ist rmation ion			
∢ ‡► Move	MENU Ret	urn	ОК	Select		EXIT Exit	

1. Automatich zoeken

Druk op "▲/▼" en selecteer "Auto Scan"

Druk op " $\blacktriangle/$ " om het land te selecteren en gebruik" $\bigstar/$ " om Tune Type en Digital Type. Te selecteren

Druk op "OK" Om te starten met zoeken. Druk op "MENU" om over te slaan of "EXIT" om te stoppen.

Tur	ning S	Setup	Tuning Setup	
Country	∢	Germany		Sorting by LCN < Off 🕨
Tune Type	•	DTV + ATV		
Digital Type	•	DVB-T		
oκ Start		MENU Back		OK Start MENU Back

	Chanr	nel Tuning		Chan	nel Tuning
тν	:	0 Programme	тν		1 Programme
DTV		0 Programme	DTV		4 Programme
Radio		0 Programme	Radio		0 Programme
Data	:	0 Programme	Data		0 Programme
0 %	46.2	5 MHz (TV)	54 %	VHF	CH 6 (DTV)
Please	press	MENU key to skip	Please	e press	MENU key to exit

2.handmatige Scan

druk op "▲/▼" selecteer "Manual scan" en druk op "▶" voor ATV Manual Tuning. Druk op "MENU" om terug te gaan naar het vorige menu. Druk op "EXIT" om het menu te verlaten.

									
	ATV Manual Tuning								
	Current CH 1								
	Color System Auto								
< -	Sound System DK	+ >							
	Fine-Tune								
	Search								
	Frequency Unregistered								
\$ Move	MENUBack	EXIT Exit							
	•								

3. Digiaal handmatig instellen

Druk op " \blacktriangle / \checkmark " selecteer "Digital Manual Scan" druk op " \checkmark " om te starten. Druk op "MENU" om terug te gaan naar het vorigemenu.

Druk op "EXIT" om het menu te verlaten.



4. Zenders aanpassen

Druk op "▲/▼" selecteer "Channel Edit" en druk op "ENTER" om te selecteren.



a. Verwijderen

Druk op "▲/▼"Knop om het programma te selecteren en druk een keer op de "RODE" toets om het programma te verwijderen.

b. Overslaan

Druk op "▲/▼"Knop om het kanaal te selecteren dat u wilt overslaan en druk op de "BLAUW" knop om over te slaan. Druk nogmaals op de knop "BLUE" om de instelling te annuleren.

Druk op " \blacktriangle / \checkmark "Knop om het kanaal te selecteren en druk op de "GELE" knop om te bewegen. Dan druk op " \checkmark / \checkmark "Knop om het kanaal te selecteren waarmee u wilt bewegen. Druk nogmaals op de knop "GELE" om te bevestigen.

5. Opname lijst

Druk op "▲/▼"Knop om "Schema Lijst" te selecteren en druk op "ENTER" knop om submenu te openen

			Schedule List	8	
				(0%-Used)	11:44 05 Nov
1/1		Programme Title	Date	1 01	E HD
1	Φ	[DTV]Manual Timer Set	05/11/2010	Manual 1	imer Set
				11:47	-12:17
-01	Mov	e e	O A dd	Edit	

6. Signaalinformatie (alleen in DTV)

Druk op " \blacktriangle / \checkmark " Knop om "Signal information" te selecteren en druk op de "MENU" knop om het vorige menu terug te keren. Druk op de knop "EXIT" om het menu te verlaten.

Signal Inform	nation
Channel: 5 (177	7.50MHz)
Network	
Modulation U	nknow
Quality 100	(Good)
Strength 0	(Weak)

7. CI informatie

Druk op "▲/▼"Knop om "CI Info" te selecteren en druk op de knop "OK" om de CIkaartinformatie te controleren.

PICTURE

U kunt het type foto selecteren, dat het beste overeenkomt met uw weergave.

Druk op de "MENU" knop om het OSD menu te openen. Druk dan op " $\triangleleft/\triangleright$ "Knop om het "PICTURE" menu te selecteren. Druk op " \triangleleft/\checkmark " Selecteer "Picture Mode" en druk op de "OK"knop om te selecteren.

	*	\Box	л	O	÷				
			Picture	e Mode		Standard			
			Contra	ast		50			
			Bright	ness		50			
		Colour				50			
PICTURE			Tint				50		
			Sharpness			50			
		Colour Temp				Normal			
			Noise	Reduction		Middle			
			HDMI I	Mode		Auto			
∢Ç⊢ Move	MENU	J Return		OK Selec	:t	EXIT Exit			

- 1. Druk op "▲/▼" en selecteer "Contrast" en druk op "◀/▶"Knop om het contrastinstellingsmenu in te voeren om het contrast aan te passen.
- 2. Druk op "▲/▼"en selecteer "Brightness" en druk op "◀/▶"Knop om het helderheidsinstellingsmenu in te voeren om de helderheid aan te passen.
- 3. Druk op "▲/▼"en selecteer "Colour" en druk op "◀/▶"Knop om het kleurinstellingmenu in te voeren om de kleur aan tepassen
- 4. Druk op "▲/▼"en selecteer "Sharpness" en druk op "◀/▶"Knop om het scherpte aanpassingsmenu in te voeren om de scherpte aan te passen.
- 5. Druk op "▲/▼"en selecteer "Tint" en druk op "◀/▶"Knop om het Tintaanpassingsmenu in te voeren om Tint aan te passen.

Opmerking: Het item 'tint' wordt alleen in de NTSC-modus gebruikt.

- 6. Druk op "▲/▼"en selecteer "Color Temp" en druk op "◀/▶"Knop om de modus te selecteren: Normaal, Koud, Warm.
- 7. Druk op "▲/▼"en selecteer "Noise Reduction" en druk op "◀/▶" om te selecteren.
- 8. Druk op "▲/▼"en selecteer "HDMI Mode" en druk op "◀/▶"om te selecteren.

SOUND

U kunt het type geluid selecteren dat het beste overeenkomt met uw luisteren.

Druk op de "MENU" knop om het OSD menu te openen. Druk dan op "◀/▶"Knop om het menu "SOUND" te selecteren.

	☆ ₽	л o	ô ::	
		Sound Mode	St	andard
		Treble		50
		Bass		50
	0	COAXIAL Mode		РСМ
SOUND		AD Switch		Off
↓ ↑ Move	MENU Return	OK Select	EXIT	Exit

- 1. Druk op " \blacktriangle / \checkmark " en selecteer "Sound Mode" druk op " \checkmark / \triangleright " knop om aan te passen.
- 2. Druk op "▲/▼"en selecteer "Treble" druk op "◀/▶"knop om aan te passen.
- 3. Druk op "▲/▼"en selecteer "Bass" druk op "◀/▶"knop om aan te passen.
- 4. Druk op "▲/▼"en selecteer "COAXIAL Mode" druk op "◀/▶"knop om aan te passen.
- 5. Druk op "▲/▼"en selecteer "AD Switch" druk op "◀/▶"knop om aan te passen.

TIME

Druk op de "MENU" knop om het OSD menu te openen. Druk dan op "◀/▶"Knop om het menu "Tijd" te selecteren.

	\$	Ŧ	л	G	A			
TIME	*		Clock Time Z Sleep 1 Auto S OSD Ti	one Timer tandby imer		 GM O 2 15	 ИТ ff H S S	
↓ Move	MENU	Return		OK Select		EXIT Ex	it	

- Druk op "▲/▼" en selecteer "Time Zone" en selecteer "ENTER" voor het sub menu . Press "▲/▼/◀/▶"en selecteer time zone".
- Druk op "▲/▼" en selecteer "Sleep Timer" en selecteer "ENTER" voor het sub menu. Druk op "▲/▼" om aan te passen.
- Druk op "▲/▼" en selecteer "Auto Standby" en selecteer "ENTER" voor het sub menu . Druk op "▲/▼" om aan te passen.
- 4. Druk op "▲/▼" en selecteer "OSD Timer" en druk op "ENTER" voor het submenu .druk op "▲/▼" om aan tepassen.

LOCK

Druk op de "MENU" knop om het OSD menu te openen. Druk dan op "◀/▶"Knop om het menu "Lock System" te selecteren. Het standaard wachtwoord is "0000".

Opmerking: het beheerderswachtwoord is '8899' '.

	\$	Ŧ	л	O	Ŷ		
			System Set Pas Channe	n Lock ssword el Lock			Off
		\mathbf{i}	Parenta	al Guidance			Off
LOCK			Key Lo Hotel N	nck Node			Off
∢ ‡► Move	MENU	Return		OK Select		EXIT	Exit

- 1. Druk op "▲/▼" en selecteer "System Lock'en druk op "◀/▶" selecteer "On" or "Off"
- 2. Druk op $\mathbf{\nabla}$ / $\mathbf{\Delta}$ en selecteer "Set Password" en stel het wachtwoord in.
- Druk op "▲/▼"en selecteer "Channel Locks" en druk op "GREEN" om channel (s) to lock te activeren.
- 4. Druk op " \blacktriangle / \checkmark " en selecteer "Parental Guidance" en druk op " \checkmark / \triangleright " om in te stellen.
- Druk op ▼ / ▲ en selecteer "Key Lock", en druk daarna op "On" or "Off", het keypad zal nu uitgeschakeld worden "On".
- 6. Druk op ∇ / \triangle en selecteer "Hotel Mode" en druk op " \triangleright " om hotel mode in te stellen.



SETUP

Druk op de "MENU" knop om het OSD menu te openen. Druk dan op "◀/▶"Knop om het menu "SETUP" te selecteren.

	\$	ло	
SETUP		Language TT Language Audio Languages Subtitle Language Hearing Impaired Aspect Ratio Blue Screen	English West English English Off Auto Off
		First Time Installation Reset Software Update (USE Environment HDMI CEC	3) Shop Mode
<≎ Move	MENU Return	ENTER Select	Exit

- 1. Druk op " \blacktriangle / \checkmark " en selecteer "Language" en selecteer " \checkmark / \triangleright " om de taal in te stellen.
- Druk op "▲/▼"en selecteer "TT Language" en selecteer "◀/▶" om de TT taal in te stellen
- Druk op "▲/▼/"en selecteer "Audio Language en selecteer "▶" om het audio volume bij te stellen.
- 4. Druk op "▲/▼"en selecteer "Subtitle Language" en selecteer "▶" om de ondertitelings taal aan te passen. Note: enkel voor DVTV bron.
- Druk op "▲/▼"en selecteer "Hearing Impaired" en selecteer "◀/▶" en selecteer "On" or "Off".
- Druk op "▲/▼"en selecteer "Aspect Ratio" en selecteer "◀/▶" om aspect ratio in te stellen : Auto,4:3,16:9,Zoom1,Zoom2
- Druk op "▲/▼"en selecteer "Blue Screen" en selecteer "◀/▶" en selecteer "On" or "Off".
- 8. Druk op "▲/▼"en selecteer "First Time Installation" en selecteer "ENTER"
- 9. Druk op "▲/▼"en selecteer "Reset", en selecteer "ENTER" druk daarna op "◄" selecteer "Yes" om alle instellingen te wissen.
- 10. Druk op "▲/▼"en selecteer "Software Update" en druk op "OK" om de update vanaf de usb te laden

Note: enkel voor service

- 11. Druk op " \blacktriangle / \checkmark / \checkmark / \checkmark " en selecteer "Environment":Home Mode ,Shop Mode.
- 12. Druk op " \blacktriangle / \checkmark "en selecteer "HDMICEC".

Scherm

Druk op de "MENU" knop om het OSD menu te openen. Druk dan op "◀/▶" Knop om het menu "SCREEN" te selecteren. (Alleen beschikbaar in de PC-modus)

	\$	9	л	o			
			Auto	Adjust			
			H-Off	set		50	
			V-Off:	set		50	
	5	1	Size			50	
SCREEN	100	B./ (C)	Phase			54	
	10		Positi	on Reset			
	-	•					
Nove	MNC	Retarn		(HILL) Selec	et .	 Ealt	

- 1. Druk op "▲/▼" en selecteer "Auto Adjust" Druk op "ENTER" om aan te passen.
- 2. Druk op "▲/▼"en selecteer "H-Offset" Druk op "◀/▶"om aan te passen
- 3. Druk op " \blacktriangle / \checkmark "en selecteer "V-Offset" Druk op " \blacktriangleleft / \triangleright "om aan te passen
- 4. Druk op "▲/▼"en selecteer "Size" Druk op "ENTER" om aan te passen
- 5. Druk op "▲/▼"en selecteer "Phase" Druk op "ENTER" om aan te passen
- 6. Druk op "▲/▼"en selecteer "Position Reset" Druk op "ENTER" om aan te passen.

DTV Functie

Favorite List

Wanneer de bron is geselecteerd als DTV, kunnen gebruikers de favoriete lijst invoeren door op de knop "FAV" te drukken. Het venster 'Favoriete lijst' is als volgt geïllustreerd:You can press the "◀/▶" knoppen om het lijstnummer te selecteren

Favourite List				
¢1 ABC HDTV				
3 ABC2				
5 YLE TV1				
6 YLE TV2				
7 YLE FST				
8 YLE24				
œvær Page Up/Down 1/1	OK Select			

Programma infromatie

Als de bron is geselecteerd als DTV, kunt u op de knop "display" drukken om de informatie van het kanaal weer te geven. Het programma informatie venster wordt als volgt geïllustreerd:

1 АВС НДТУ	00:10 Wed. Nov	15 2006			
00:01 - 00:15	We Are From -	France		nce/Fa Age 09	
720p MPEG	Dolby D	DTV	HD		
		English	Subtitle	Teletext	
Looks at what it is like to live in	other European countri	es. Each episode is	presented by children	from each country, and	
covers every aspect of daily life	e from food to earthqua	kes.			•

Geluid

Wanneer de bron DTV is, kan er bij het Setup menu to het "Audio Language" menu . de"audio language" onderstaand scherm zal verschijnen. gebruik "▲/▼" knoppen om "Audio Language" menu te bedienen



Ondertitels

wanneer de bron DTV is, kunnen gebruikers subitle bij menu instellen (mits beschikbaar).

S	Subtitle Language		Primary
	English	▲ Italiano	Čeština
4	Français	Español	Dansk 🕨
	Deutsch	Português V	Ελληνικά
	ENTER Sel	ect MENU	Back

Note: Deze foto dient enkel ter referentie.

Electronic Program Guide∧**EPG**∨

•

Elektronische Programmagids (EPG) bevat programma informatie die nu of in de toekomst wordt uitgezonden. Het systeem zal EPG-venster weergeven door op ³EPG'-knop te drukken. DATUM en TIJD informatie wordt rechts in het venster weergegeven. De linkerkant toont alle kanalen. De rechterkant toont de programma's in het kanaal. Het geselecteerde programma wordt ook bovenaan het scherm weergegeven.

		7 Day TV GUIDE		
08:15 - 09:03 07 Dec 2005 Likainen Len. Mike tutkii, onko maatyöläisen kuolemalla yhteyttä lukuisiin eläinten kuolemiin. Alfred saattaa				
Davidin nousuveden vang	yiksi. Stereo.			
07 Dec 2005 08:38:16				07 Dec 2005
1 YLE TV1	08:15-09:03	Sydämen asialla		Now
2 YLE TV2	09:05-09:13	No Information		Ne×t
3 YLE FST	09:15-09:29	Koulu-tv: Näin tehtiin Ullakkokom	ppania	
4 YLE24	09:30-09:58	No Information		
5 YLE Teema	10:00-10:04	Tv-uutiset		
	10:05-10:26	No Information		
	10:30-10:58	FST: Elämäntaito		
	10:58-11:00	FST: Tate Modern: Eri ulottuvuud	et	
Record	● Remind ↓↓Move View	●Prev Day Info Details	Next Day	

USB

1. Druk op "Source" om de "USB " te selecteren.



2. Druk op "◀/▶" om "PHOTO" en "ENTER" om deze modus te selecteren.



- 2.1 Druk op "◀/▶" en om naar de locatie van uw keuze te gaan en druk op "ENTER" om deze te selecteren.
- 2.2 Druk op "◀/▶" en selecteer return om terug te gaan naar het voorgaande menu.
- 2.3 Druk op "◀/▶" om naar de door u gewenste map te gaan en druk op "ENTER" om deze te selecteren.
- 3. Druk op "◀/▶" om naar "MUSIC" te gaan en druk op "ENTER" om deze te selecteren.



- 3.1 Druk op "◀/▶" en om naar de locatie van uw keuze te gaan en druk op "ENTER" om deze te selecteren.
- 3.2 Druk op "◀/▶" om naar de door u gewenste map te gaan en druk op "ENTER" om deze te selecteren.
- 4. Druk op "◀/▶" selecteer "MOVIE" en druk op "ENTER" om deze te selecteren.



- 5.1 Druk op "◀/▶" en om naar de locatie van uw keuze te gaan en druk op "ENTER" om deze te selecteren.
- 5.2 Druk op "◀/▶" om naar de door u gewenste map te gaan en druk op "ENTER" om deze te selecteren.
 - **6.** Druk op "◀/▶" selecteer "TEXT" en druk op "ENTER" om deze te selecteren.



- 6.1 Druk op "◀/▶"Druk op "◀/▶" en om naar de locatie van uw keuze te gaan en druk op "ENTER" om deze te selecteren.
- 6.2 Druk op "◀/▶" om naar de door u gewenste map te gaan en druk op "ENTER" om deze te selecteren.

Let op: Voorgaande afbeeldingen zijn enkel als voorbeeld bijgevoegd.

Specificatie's **RGB INPUT** Horizontal Vertical Resolution Frequency Frequency Mode (KHz) (HZ) DOS 720x400 70 31.5 31.5 VGA 640x480 60 SVGA 800x600 37.9 60 XGA 1024x768 48.4 60 WXGA 1920x1020 67.5 60

HDMI INPUT

		Horizontal	Vertical
Mode	Resolution	Frequency	Frequency
		(KHz)	(HZ)
VGA	640 x 480	31.47	59.94
480i	720 x480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x480p	31.47	59.94/60
576p	720 х 576р	31.26	50
720p	1280 x 720p	37.50	50
		44.96	59.94/60
1080i	1920 x 1080i	28.13	50
		33.75	59.94/60
1080p	1920 x 1080p	56.25	50
		67.5	59.94/60

COMPONENT (YPbPr) INPUT

Mode	Resolution	Horizontal Frequency	vertical Frequency
	Resolution	(KHz)	(HZ)
480i	720 x480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1280 x 720p	37.50	50
		44.96	59.94/60
1080i	1920 x 1080i	28.13	50
		33.75	59.94/60
1080p	1920 x 1080p	56.25	50
		67.5	59.94/60

Problemen oplossen

Voordat u contact opneemt met onze serviceafdeling kunt u onderstaande doornemen voor mogelijke oplossingen.

PROBLEEM	OPLOSSING
TV gaat niet aan	Zorg ervoor dat de stekker is aangesloten Vervang de batterijen van uw afstandbediening, deze kunnen leeggelopen zijn.
Geen beeld / geluid	Controleer de kabels tussen uw monitor en externe apparatuur. Druk op de aan/uit knop op uw afstandsbediening Selecteer het juiste ingangssignaal
Slecht beeld, wel geluid	 Controleer de kabels tussen uw monitor en externe apparatuur. Probeer een ander kanaal, wellicht heeft het huidige kanaal een storing. Controleer of uw apparaat op NTSC staat ingesteld Pas de helderheid en/of het contrast aan in het video menu
Slecht geluid	Verwijder infrarood apparatuur in de buurt van uw apparaat.

Dit TFT LED scherm bestaat uit sub pixels die met gecompliceerde apparatuur vervaardigd wordt. Desondanks kunnen er enkele lichte of donkere pixels in het scherm zichtbaar zijn. Deze pixels hebben geen invloed op het functioneren van het product.