

Technische handleiding

IpDoor met Linphone



Technische handleiding	IpDoor met Linphone
Artikel	n.v.t.
Datum	27-10-2020
Versie	1.0
Wijzigingen t.o.v. vorige versie	n.v.t.
Auteur	RG







Inleiding

Oproepen vanaf een IpDoor buitenpost kunnen worden ontvangen op een IpDoor binnenpost of via de IpDoor Smartphone App voor iOS en Android. Met Linphone is het mogelijk om deze oproepen te ontvangen op een Windows client of een macOS client.

Maatregelen vooraf

Voorafgaand aan de installatie van Linphone, dient het IpDoor systeem volledig geconfigureerd te zijn. De Linphone client en de IpDoor buitenpost dienen in hetzelfde subnet geconfigureerd te zijn. Verder zijn er geen extra licenties vereist.

Installeren van de Linphone client

Ga naar <u>https://www.linphone.org/</u> om de gewenste Linphone client te downloaden en installeer deze.

1. Open Linphone en klik rechtsboven op de drie streepjes en klik dan op "preferences" en noteer de username en het IP adres uit het SIP adres

Settings								_		\times
SIP accounts	⊏_]» Audio	☐1 Video	📞 Calls and Chat	Network	🙆 User Inter	face	🙆 Advanced			
Default ident	tity									_
	Display name	Receptie								
	Username	rg								
	SIP address	"Receptie"	<sip:rg@192.168.23.248:5< td=""><td>060></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></sip:rg@192.168.23.248:5<>	060>						
Proxy accour	nts									_
				Edit				Delete		
					REM	OVE ALL	PASSWORDS	ADD ACCOU	NT	
					_					
								ОК		

2. Klik nu op het tabblad "Video", activeer de H264 codec en klik op "OK"





deo captur	e parameters							
V	ideo input device	Directshow	capture: HP HD W	ebcam		~		
	Video preset					~		
	Video resolution	VG2 (640×4	20)					
	The contraction	vga (040x4	50)	Ť				
	haco resolution	Vga (04074	50)	Ť				
		vga (040,4	50)	•				VIDEO PREVIEW
ideo codecs	;	Vga (04074	50)					VIDEO PREVIEW
i <mark>deo codecs</mark> Name	Description	vga (o-ov-	90)	Rate (Hz)	Bitrate (Kb	it/s) P	arameters	VIDEO PREVIEW Status
i <mark>deo codecs</mark> Name /P8	Description A VP8 video en	coder using lib	vpx library.	Rate (Hz)	Bitrate (Kb	it/s) P	arameters	VIDEO PREVIEW Status
i <mark>deo codecs</mark> Name /P8 H264	Description A VP8 video en OpenH264 Vide	coder using lib	vpx library. ded by Cisco Sy	Rate (Hz) 90000 90000	Bitrate (Kb 1500	it/s) P	arameters profile-level-id=42801F	VIDEO PREVIEW Status

3. Ga nu naar de IpDoor portal en voeg een apparaat toe. Kies hiervoor een "Ander Apparaat" en dan "SIP Telefoon"

	Linpl	none			
	192.1	68.23.2	48		
C	га				
	5060				
		UDP	ТСР	TLS	
		(GEREED		





- 4. Vul een naam in, het IP adres uit het SIP account, de gebruikersnaam en het poortnummer (5060) en kies "UDP". Klik nu op gereed
- 5. Ga nu in de IpDoor portal naar groepen, kies de groep de bij de bel knop hoort en voeg het apparaat "Linphone" toe als apparaat.

Oproepen aannemen en deur openen in Linphone

Als alles goed geconfigureerd is kunnen nu in Linphone inkomende oproepen aangenomen worden. Het is ook mogelijk om vanuit een Linphone client de deur te openen. Hiervoor moet in de IpDoor portal een code worden toegevoegd in de configuratie van de buitenpost. Na het aannemen van een oproep in Linphone kan deze code worden ingetoetst in het code tableau waardoor de deur zal openen.

