Smappee Infinity Installationshandbuch





Inhaltsübersicht

1.	Sicherheitshinweise	3		
2.	Smappee Infinity – Modularität	6		
3.	Wie wird das Gerät installiert?	8		
4.	Planung und Vorbereitung des Standorts	9		
5.	Ersteinrichtung und Konfiguration	11		
6.	Physische Installation	12		
7.	Smappee Cloud-Konnektivität	19		
8.	Konfiguration der Stromwandler	22		
9.	Validierung der Installation	23		
10.	Konfiguration des Smappee Input module	24		
11.	Konfiguration des Smappee Output module	27		
12.	Fehlersuche	30		
13.	Technische Daten des Smappee Bus-Kabels	35		
Kor	nformitätserklärung	36		
Anł	Anhang 1 – Erklärung der Farbcodes37			
Anł	Anhang 2 – Eigenschaften der Wi-Fi-Verbindung und Firewall-Regeln40			
Anł	nang 3 – Übersicht der Komponenten	41		

1. Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweis

Die Durchführung elektrischer Arbeiten in einem Haus oder am Arbeitsplatz kann gefährlich sein. Power Box, CT-Hub, Solid Core 3-Phasen CT, Stromwandler (CT) und Rogowski-Spulen werden normalerweise innerhalb des Verteilers unter einer Schutzabdeckung installiert. Die anderen Komponenten können sowohl innerhalb als auch außerhalb des Verteilers installiert werden.

Die Installation darf nur von zertifizierten Elektrikern durchgeführt werden und muss mit den nationalen Sicherheitsvorschriften übereinstimmen.

Sicherheitsvorkehrungen

4	VORSICHT! Gefahr eines Stromschlags.
4	VORSICHT! Wenn dieses Symbol erscheint, lesen Sie bitte die zugehörige Dokumentation.
$\langle $	Klemmen Sie keine bzw. ziehen Sie KEINE unisolierten Leiter heraus, die GEFÄHRLICHE SPANNUNGEN führen, da sie einen Stromschlag, Verbrennungen oder Lichtbögen verursachen können.

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, um die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder von Verletzungen zu vermeiden:

- Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.
- Montieren Sie das Netzkabel nur in einem abgedichteten Gehäuse.
- Bringen Sie eine freie Sicherung an oder installieren Sie eine zusätzliche Sicherung zum Schutz des Netzteils. Schließen Sie das Stromkabel gemäß dem Anschlussplan an; siehe dazu nachfolgende Seiten.
- Der Schutzschalter dient als Trennvorrichtung und muss der IEC 60947-2 entsprechen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht und berühren Sie keine der elektronischen Schaltkreise.
- Versuchen Sie nicht, irgendwelche Teile zu öffnen, zu reparieren oder zu warten.
- Verwenden Sie nur die mit dem Produkt gelieferten Kabel.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Verwenden Sie keine beschädigten Stromwandler oder Kabel.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Setzen Sie das Produkt nicht Hitze, Flammen oder extremer Kälte aus.

Kennzeichnung des Produkts

- Smappee Power Box: MOD-VAC-1
- Smappee CT Hub: MOD-IAC-1
- Smappee Solid Core 3-Phase CT: MOD-IAC-2
- Smappee Genius: MOD-GW-1
- Smappee Wi-Fi Connect: MOD-GW-2
- Smappee Connect: MOD-GW-3

- Smappee 4G Connect: MOD-GW-4
- Smappee-Input module: MOD-INP-1
- Smappee-Output module: MOD-OUT-1

Wartung

- Reinigen Sie die Außenseite nur mit einem trockenen und sauberen Tuch.
- Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel.

Haftung

- Die Montage, der Anschluss und die Benutzung müssen in Übereinstimmung mit den geltenden Installationsnormen durchgeführt werden.
- Das Gerät muss gemäß den in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen installiert werden.
- Die Nichteinhaltung der Installationsanweisungen kann die Eigensicherheit des Geräts beeinträchtigen.
- Das Gerät muss in eine Anlage eingebaut werden, die den geltenden Normen und Sicherheitsvorschriften des Installationslandes entspricht.
- Die Kabel dürfen nur durch Kabel mit dem richtigen Nennwert ersetzt werden.

Erläuterung der Sicherheitssymbole

In der nachstehenden Tabelle werden die Sicherheitssymbole erläutert.

	Für Geräte der Klasse II ist kein Erdungsanschluss erforderlich.
1 K 06	Dieses Gerät wurde gemäß IEC 62262 geprüft und entspricht der Aufprallklasse 6 (Aufprallenergie: 1 Joule).

Restsicherheitsrisiko

- Das Gehäuse des Geräts hat die Störfestigkeitsklasse IK06. Daher ist es wichtig, dass das Gehäuse bei der Installation nicht beschädigt wird.
- Bei sichtbarer Beschädigung des Gerätegehäuses wird empfohlen, das Gerät auszutauschen, um eine gefährliche Situation zu vermeiden.

Support

Der Smappee Infinity darf nur von zertifizierten Elektrikern oder gleichwertigen Personen installiert werden.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.



Sollte Ihnen Ihr Händler vor Ort nicht weiterhelfen können, wenden Sie sich bitte an Smappee unter: support@smappee.com.

Smappee n.v. Evolis 104 8530 Harelbeke Belgien

2. Smappee Infinity – Modularität



Smappee Infinity ist ein All-in-One-Energiemanagementsystem, das detaillierte Echtzeit- und historische Energiedaten sowie eine IoT-fähige Steuerung und dynamischen Lastausgleich bietet. Es überwacht Solaranlagen, Hausspeicher, Einzelgeräte oder Gerätegruppen und komplexe Energieverbraucher wie Wärmepumpen, Klimaanlagen oder Elektroautos. Darüber hinaus bietet es intelligente Automatisierungen, die Sicherheit, Komfort und Kosteneinsparungen erhöhen. Das System ist zukunftssicher und kann sich an jedes Szenario anpassen, da es jederzeit drahtlose Updates und zusätzliche Module hinzufügen kann.

Smappee Infinity ist eine globale Lösung, die mit allen Wechselrichtern und nahezu jeder Elektroinstallation weltweit kompatibel ist. Dank der kompakten Hardware passt es problemlos in fast jeden Verteilerschrank. Wenn das System einmal in Betrieb ist, erfordert die Wartung nur wenig Aufwand, was zu niedrigen Gesamtbetriebskosten führt. Der Installationsprozess erfolgt in zwei Schritten: die physische Installation in der Verteilertafel und die anschließende Konfiguration über den Installationsassistenten in der Smappee App. Das Smappee Dashboard ermöglicht auch eine weitere Konfiguration. Die Vorbereitung des Setups in Ihren Räumlichkeiten vor der Durchführung der physischen Installation bei Ihrem Kunden spart wertvolle Zeit.

Eine modulare Lösung für jeden Energiebedarf.

Die Stärke des Smappee Infinity Systems liegt in seiner Modularität, die es Ihnen ermöglicht, es je nach Energiebedarf zu kombinieren und anzupassen. Je nach Konfiguration sammelt Smappee Infinity Energiedaten, übermittelt diese Daten an eine Datenplattform und steuert auf Wunsch die Energieflüsse im Gebäude. Entdecken Sie die verschiedenen Smappee-Module für unterschiedliche Funktionen und Dienste.

• Datenerfassung

Der Smappee CT Hub sammelt Energiedaten durch Messung verschiedener Ströme mit bis zu 4 Stromwandlern oder Rogowski-Spulen. Verwenden Sie den Smappee Solid Core 3-phase CT als einfache und kosteneffiziente Alternative. Oder fügen Sie ein Smappee Input module hinzu, um Impulse zu zählen oder den Eingangsstatus mit bis zu 4 digitalen Eingängen zu überwachen. Fügen Sie Smappee Gas & Water hinzu, um detaillierte Daten zum Gas- und Wasserverbrauch zu erhalten.

Kommunikation

Die Smappee Genius ist das Gateway zwischen den Smappee Modulen und der Smappee Cloud und gewährleistet eine sichere Datenspeicherung. Es interagiert auch mit Smappee's Steuerungsmodulen und Komponenten von Drittanbietern. Verwenden Sie Smappee Connect, Wi-Fi Connect oder 4G Connect als kosteneffizientes Gateway, um die Kommunikation mit Smappee Infinity zu erweitern.

• Steuerung

Steuern Sie (eine Gruppe von) Geräten aus der Ferne mit dem Smappee Switch oder mit dem Smappee Output module. Das Output module kann auch als Steuersignal für smarte Geräte verwendet werden. Darüber hinaus können Sie IoT-Produkte von Drittanbietern über die Smappee App integrieren. Schließlich können Sie in der App Regeln für die Verbindung und Steuerung dieser smarten Geräte mit den Smappee Automations einrichten.

• Stromzufuhr

Die Smappee Power Box misst die Netzspannung der angeschlossenen Phasen, sammelt die Ströme von den Stromwandlern und berechnet Leistung, Wirk- und Blindenergie sowie andere Energie- und Netzqualitätsdaten.

Smappee Infinity wird über die mobile App Smappee konfiguriert (die Sie im Apple App Store oder Google Play Store herunterladen können). Die Echtzeit- und historischen Überwachungsdaten sind für Visualisierungs- und Analysezwecke zugänglich.

Smappee Infinity lässt sich problemlos mit IoT-Produkten und -Plattformen wie Nest, Amazon Alexa, Home Assistant und OpenHab verbinden und nutzt die Kommunikationsprotokolle MQTT und EEBUS für noch mehr Integrationen. Oder fügen Sie einfach ein Smappee Switch- oder Output module hinzu, um ein beliebiges Gerät zu verwalten. Entdecken Sie vordefinierte Automatisierungen für Eigenverbrauch, intelligentes Laden von Elektroautos und Überlastschutz. Unsere Technologie zum dynamischen Lastausgleich leitet die Energie an die HLK-Anlage und die Hausbatterie weiter und sorgt so für zusätzliche Energieeffizienz und Sicherheit für Sie und Ihre Kunden.

3. Wie wird das Gerät installiert?

Das Installationsverfahren besteht aus folgenden Schritten:

- Planung und Vorbereitung des Standorts: Festlegung der kompletten Überwachungslösung.
- Ersteinrichtung und Konfiguration: Erstellung eines Standorts, seiner Eigenschaften und der zu messenden Lasten.
- B Physische Installation: die physische Installation aller Infinity-Komponenten.
- G Smappee-Cloud-Verbindung: Auswahl der Internetverbindung und Konfiguration.
- 5 Konfiguration der Stromwandler.
- 6 Validierung der Installation: Überprüfung der Genauigkeit der Wirkleistungswerte.

Optionale Schritte:

- 7 Konfiguration des Smappee Input module: die Konfiguration der Impulseingangssensoren.
- 8 Konfiguration des Smappee Output module: die Konfiguration der Relaisausgänge.

Dieses Verfahren wird mit der Smappee Mobile App durchgeführt.

App Store

4. Planung und Vorbereitung des Standorts

Der erste Schritt besteht darin, die komplette Überwachungslösung festzulegen. Dieser besteht aus einer Auflistung aller zu messenden Lasten, ihrer Eigenschaften und der benötigten Hardware (Smappee und andere).

Die mitgelieferte Checkliste hilft Ihnen, alle notwendigen technischen Informationen für die nächsten Schritte zu ermitteln und die erforderliche Hardware zu beschaffen.

Allgemeiner Aufbau - was soll überwacht werden

- Einzelne oder mehrere Z\u00e4hlerstandorte: Wo befinden sich die zu \u00fcberwachenden Sicherungsk\u00e4sten oder Ger\u00e4te? (Lage innerhalb des Geb\u00e4udes, Abst\u00e4nde zwischen ihnen usw.).
- Gesamtlast (Hauptanschluss): Ja/Nein?
- Spezifische Geräte? (z. B. HLK, Wärmepumpe, EV, Solar, usw.). Sind sie separat abgesichert oder werden sie über eine Steckdose und einen Stecker versorgt?
- Stromkreise (Hauptsteckdosen, Beleuchtungsbereich, usw.).
- Zu messende digitale Impulseingänge? (z. B. Gas- oder Wasserzähler, Sensoren, usw.).
- Welches Gerät soll gesteuert werden? Direkt oder mit einem Unterbrecher (ein- oder dreiphasig).

Einzelheiten

- Topologie: Überprüfen Sie die Netzspannung einphasig (1P), dreiphasig 3P+N (3*400) oder 3P (3*230).
- Wie sind die Gesamtlast, Solaranlagen, Stromkreise und/oder Geräte abgesichert?
- Phasen der einzelnen gemessenen Lasten (Stromkreise und Geräte): Einphasig, dreiphasig,
 3P+N (3*400V) oder 3P (3*230V), Spannung, Frequenz, Leistung, Ampere.
- Querschnittsfläche oder Durchmesser der Verkabelung.
- Wie wird eine stabile Internetverbindung zum Energiemonitor hergestellt? Wi-Fi, Ethernet oder 3G/4G-Mobilfunknetz?

Smappee-Konfigurator

Verwenden Sie den Smappee-Konfigurator, um Ihr Smappee-Setup und -Komponenten einfach festzulegen. In einem vierstufigen Prozess erhalten Sie eine detaillierte Stückliste mit Artikelnummer, Artikelbezeichnung und Menge.

Smappee Configurator

Easily determine your Smappee setup and components.



Sie können den Smappee-Konfigurator über das Smappee-Partnerportal aufrufen und "Smappee-Konfigurator" wählen.

3. Smappee configuration tool.

Configure the right set-up with the Smappee configurator.

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Multimeter.
- □ Schraubendreher.
- □ Abisolierzange.
- □ Taschenlampe.
- Spitzzange.
- Drahtschneider.
- Optional: Bohrmaschine, Bohraufsätze und Schrauben.

Verbrauchsmaterial (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Kabelbinder.
- □ Ein- oder dreiphasiger Schutzschalter (Sicherung nur für Smappee Power Box).
- Ethernet-Kabel im Falle einer kabelgebundenen Kommunikation.
- Externe Smappee Wi-Fi-Antenne für den Fall eines schwachen Wi-Fi-Signals.
- □ 4G-Router im Falle einer Mobilfunk-Kommunikation.
- Einphasiger oder 3-phasiger Schutzschalter, wenn ein Output module in Kombination mit einem Schutzschalter installiert wird.
- Starres Kabel mit einem Durchmesser von 0,5 bis 1,5 mm² (20 AWG 15 AWG) bei der Installation eines Input- und/oder Output module.

5. Ersteinrichtung und Konfiguration

Der erste Schritt bei der Installation von Smappee Infinity besteht darin, einen Standort zu erstellen und die gemessenen Lasten und ihre Eigenschaften zu definieren. Der Standort legt fest, wo der Smappee installiert werden soll (z. B. Haus, Geschäft oder Standortadresse).

Dieses Verfahren wird mit der Smappee Mobile App durchgeführt.

Anmerkungen

• Die Smappee App wird Sie durch die verschiedenen Schritte führen, um alle erforderlichen Informationen einzugeben.

Schritte

- Melden Sie sich bei der Smappee App mit dem entsprechenden Smappee-Benutzernamen an oder erstellen Sie ein neues Konto.
- Erstellen Sie einen neuen Standort.
- Befolgen Sie die in der mobilen App angezeigten Schritte.

	Wenn Sie einen neuen Standort unter demselben Benutzerkonto in der mobilen App
କ୍ରୁ-	hinzufügen möchten, gehen Sie zu Einstellungen > Andre Standorte > Neuen Standort
	hinzufügen.

6. Physische Installation

Dieses Verfahren beschreibt die erforderlichen Schritte für die physische Installation von Smappee Infinity.



WARNUNG: Aus Sicherheitsgründen ist es notwendig, die Anlage auszuschalten, bevor Sie mit der physischen Installation fortfahren.

Schritte

Bringen Sie eine freie Sicherung an oder installieren Sie eine zusätzliche Sicherung zum Schutz des Netzteils.

Schließen Sie das Stromkabel gemäß dem Anschlussplan an; siehe nächste Seiten.

B Montieren Sie die Power Box und schließen Sie das Stromkabel an.

4 Montieren Sie die Stromwandler (CTs), Rogowski-Spulen und Solid Core-3-Phasen CTs um die Phasendrähte. Beachten Sie, dass der angezeigte Pfeil in die Richtung des Stromflusses zeigen muss (K > L).

5 Schließen Sie die installierten Stromwandler (Cts) an die entsprechenden CT Hubs an.

Montieren Sie das Gateway (Genius oder Connect-Serie).

💙 Führen Sie die folgenden Verbindungen durch:

- a. Schließen Sie **den ersten CT Hub oder Solid Core-3-Phase CT** mit dem mitgelieferten Smappee Bus-Kabel **an Port A der Power Box** an.
- b. Verbinden Sie alle CT Hubs und/oder Solid Core-3-Phase-CTs mit dem mitgelieferten Smappee Bus-Kabel oder einem kundenspezifischen RJ10-Kabel mit verdrillter Leitung.
- c. Stecken Sie den mitgelieferten Busabschlussstecker in den freien Port des letzten CT Hubs oder Solid Core-3-Phase CTs.
- d. Verbinden Sie den **Port B der Power Box mit Port B des Gateways** mit dem (längsten) mitgelieferten Smappee Buskabel oder einem kundenspezifischen RJ10-Kabel mit verdrillter Zweidrahtleitung.
- e. Wenn Sie Input- und/oder Output module installieren, schließen Sie diese zwischen der Power Box und dem Gateway an.



In einer mehrphasigen Umgebung müssen alle Phasen entsprechend der Topologie an die Smappee Power Box angeschlossen werden. Das bedeutet, dass die entsprechenden Adern des Stromkabels an die jeweiligen Phasen (L1, L2, L3) angeschlossen werden müssen.



Anschlussplan – 1P (1*230V)







WARNUNG: Die obige Verdrahtung und das Farbschema sind Richtwerte. Die nationalen Vorschriften müssen beachtet werden. Die Verkabelung für Europa muss mindestens 1mm²/600 V betragen und durch einen 6A-Schutzschalter geschützt sein.

Anschlussplan – 3P+N (3*400V)

Braun – L1
Schwarz – L2
Grau – L3
Blau – Nullleiter





WARNUNG: Die obige Verdrahtung und das Farbschema sind Richtwerte. Die nationalen Vorschriften müssen beachtet werden. Die Verkabelung für Europa muss mindestens 1mm²/600 V betragen und durch einen 6A-Schutzschalter geschützt sein.

Anschlussplan - 3P (3*230 V)

Braun – L1
Schwarz – L2
Grau – L3





WARNUNG: Die obige Verdrahtung und das Farbschema sind Richtwerte. Die nationalen Vorschriften müssen beachtet werden. Die Verkabelung für Europa muss mindestens 1mm²/600 V betragen und durch einen 6A-Schutzschalter geschützt sein.

	Alle 3-Phasen-Lasten müssen mit L1 und L2 gemessen werden (Netz, Solar,					
	Unterstromkreise).					
	Verwenden Sie niemals "Reverse". Installieren Sie die Klemme immer in der richtigen					
	Richtung.					
	Für einphasige Lasten schließen Sie die Klemme wie folgt an und konfigurieren Sie sie:					
<u>i</u> @:						
Ø	Finnhasiga Last gespeist von	Anschluss der Klemme um	Mit diesem Stromwandler			
			gemessene Phase			
	L1 und L3	L1	L1			
	L2 und L3	L2	L2			
	L1 und L2	L1	L3			

Anschlussplan - 2P+N(2*120V)

Typisch für die Region Amerika

Schwarz – L1
Rot – L2
Weiß – Neutral





WARNUNG: Die obige Verdrahtung und das Farbschema sind Richtwerte. Die nationalen Vorschriften müssen beachtet werden. Die Verdrahtung für die Region Amerika sollte mindestens 18 AWG/600 V UL-Style 1015 und maximal 16 AWG/600 V UL-Style 1015 betragen, die durch einen 6 A- oder 10 A-Leitungsschutzschalter geschützt sind. Der Schutzschalter muss der UL 489 entsprechen.

Anschlussplan – 3P+N (3*208V)

Typisch für die Region Amerika

Schwarz – L1
Rot – L2
Blau – L3
Weiß – Neutral





WARNUNG: Die obige Verdrahtung und das Farbschema sind Richtwerte. Die nationalen Vorschriften müssen beachtet werden. Die Verdrahtung für die Region Amerika sollte mindestens 18 AWG/600 V UL-Style 1015 und maximal 16 AWG/600 V UL-Style 1015 betragen, die durch einen 6 A- oder 10 A-Leitungsschutzschalter geschützt sind. Der Schutzschalter muss der UL 489 entsprechen.

7. Smappee Cloud-Konnektivität

In diesem Kapitel werden die möglichen Internetoptionen zur Verbindung mit der Smappee Cloud beschrieben. Die Optionen für die Internetverbindung hängen von der Art des Gateways (Genius oder Connect-Serie) Ihrer Infinity-Installation ab.

Smappee Genius als Gateway

Beim Start prüft Genius automatisch, welche Internetverbindung verwendet wird.

Option A - Verbindung über Ethernet:

Die Internetverbindung wird automatisch hergestellt. Das Licht auf der Genius leuchtet durchgehend grün, wenn er bereit ist.

Achtung: Das Genius unterstützt kein Stromversorgung über Ethernet.

Option B - Verbindung über Wi-Fi

- Die Genius öffnet seinen Hotspot, über den das Wi-Fi-Netzwerk und das Passwort konfiguriert werden können.
- Die Genius leuchtet blau auf, wenn der Hotspot in der Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke auf Ihrem Smartphone ausgewählt werden kann. Bitte beachten Sie, dass es einige Minuten dauern kann, bis der Hotspot geöffnet ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre mobilen Daten (3G/4G) auf Ihrem Smartphone ausgeschaltet sind, bevor Sie fortfahren.
- Weitere Einzelheiten zu den Wi-Fi-Eigenschaften finden Sie unter Anhang 2 Eigenschaften der Wi-Fi-Verbindung und Firewall-Regeln.

Option C – Verbindung über ein 3G/4G-Mobilfunknetz:

Um ein 3G/4G-Mobilfunknetz zu verwenden, befolgen Sie zunächst alle Schritte zur Einrichtung eines Teltonika RUT240 4G-Routers (Artikel: AC-SP-LU2). Auf diese Weise wird ein lokales Ethernetund Wi-Fi-Netzwerk geschaffen, das für den Genius verfügbar ist.

Sobald der Teltonika RUT240 4G-Router konfiguriert ist, befolgen Sie die Schritte wie in Option A oder Option B beschrieben.

Reset des Wi-Fi: Wenn der Smappee mit einem anderen Wi-Fi-Netzwerk verbunden werden soll oder das Authentifizierungspasswort geändert werden muss, wählen Sie in der Smappee App Einstellungen > Ihre Smappee Monitore > Infinity-Module > Smappee Genius > Ändern Sie Ihre Wi-Fi-Einstellungen und folgen Sie den Schritten in der App.

Smappee Genius Reset-Taste: Drücken Sie die Reset-Taste auf der Unterseite der Genius mit einem kleinen Stift.

<u>-</u>

Werksreset: Führen Sie einen Werksreset durch, wenn Sie einen Smappee Infinity Monitor an einem anderen Ort neu installieren oder wenn Sie mit den Werkseinstellungen beginnen möchten. Drücken Sie die Reset-Taste der Genius mit einem kleinen Stift, bis das Licht nach etwa 20 Sekunden blau leuchtet. Während dieses Vorgangs leuchtet die Genius zunächst lila, dann gelb, dann ohne Farbe und schließlich blau.

Smappee Connect-Serie als Gateway

Option A - Verbindung über Ethernet

Nur möglich mit einem Smappee Connect. Stecken Sie das Ethernet-Kabel vor dem Einschalten ein.

Smappee Connect unterstützt kein Stromversorgung über Ethernet.

Option B - Verbindung über Wi-Fi

Möglich mit einem Smappee Connect und Smappee Wi-Fi Connect.

Einrichtung

<u>M</u>:

- Wählen Sie die Internetverbindung in der Smappee Mobile App aus und richten Sie sie ein.
- Der Connect wird seinen Hotspot öffnen.
- Das Licht an der Unterseite des Connect blinkt blau, wenn der Hotspot in der Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke auf Ihrem Smartphone ausgewählt werden kann. Bitte beachten Sie, dass es einige Minuten dauern kann, bis der Hotspot geöffnet ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre mobilen Daten (3G/4G) auf Ihrem Smartphone ausgeschaltet sind, bevor Sie fortfahren.
- Weitere Einzelheiten zu den Wi-Fi-Eigenschaften finden Sie unter Anhang 2 Eigenschaften der Wi-Fi-Verbindung und Firewall-Regeln.

Reset des Wi-Fi: Wenn der Smappee mit einem anderen Wi-Fi-Netzwerk verbunden werden soll oder das Authentifizierungspasswort geändert werden muss, wählen Sie in der Smappee App Einstellungen > Ihre Smappee Monitore > Infinity-Module > Smappee Connect> Ändern Sie Ihre Wi-Fi-Einstellungen und folgen Sie den Schritten in der App.

Smappee Connect Reset-Taste: Drücken Sie die Reset-Taste an der Unterseite des Connect mit einem kleinen Stift.



Werksreset: Führen Sie einen Werksreset durch, wenn Sie einen Smappee Infinity Monitor an einem anderen Ort neu installieren oder wenn Sie mit den Werkseinstellungen beginnen möchten. Drücken Sie die Reset-Taste des Connect mit einem kleinen Stift, bis das Licht an der Unterseite des Connect blau leuchtet.

Option C - Verbindung über 4G

Möglich mit einem Smappee 4G Connect.

Smappee Infinity – Installationshandbuch – Deutsch

Einrichtung

- Wählen Sie die Internetverbindung in der Smappee Mobile App aus und richten Sie sie ein.
- Der Connect wird seinen Hotspot öffnen.
- Das Licht an der Unterseite des Connect blinkt blau, wenn der Hotspot in der Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke auf Ihrem Smartphone ausgewählt werden kann. Bitte beachten Sie, dass es einige Minuten dauern kann, bis der Hotspot geöffnet ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre mobilen Daten (3G/4G) auf Ihrem Smartphone ausgeschaltet sind, bevor Sie fortfahren.

 Smappee 4G Connect Reset-Taste: Drücken Sie die Reset-Taste an der Unterseite des Connect mit einem kleinen Stift.

 Werksreset: Führen Sie einen Werksreset durch, wenn Sie einen Smappee Infinity Monitor an einem anderen Ort neu installieren oder wenn Sie mit den Werkseinstellungen

an einem anderen Ort neu installieren oder wenn Sie mit den Werkseinstellungen beginnen möchten. Drücken Sie die Reset-Taste des Connect mit einem kleinen Stift, bis das Licht an der Unterseite des Connect blau leuchtet.

8. Konfiguration der Stromwandler

Bei diesem Verfahren werden die Ersteinrichtung und die Konfiguration mit jedem physischen Stromwandler (CT) verknüpft.

Gehen Sie zur mobilen App Smappee und folgen Sie den angezeigten Schritten.



9. Validierung der Installation

Sobald die Installation abgeschlossen ist, ist es ratsam, den korrekten Betrieb der Überwachungslösung zu überprüfen.

Sie sollten überprüfen, ob alle Stromwandler betriebsbereit sind und die korrekten Leistungswerte messen. Wenn Lasten gemessen werden, bedeutet dies nicht automatisch, dass die Leistungswerte korrekt sind. Eine falsche Zuordnung von Netzspannung und Stromstärke kann zu falschen Leistungswerten und falschen Überwachungsdaten führen.

Zur Überprüfung des korrekten Betriebs der Smappee Infinity stellt Smappee Echtzeitwerte aller gemessenen Lasten zur Verfügung. Sie können auf diese Echtzeitwerte mit der mobilen App oder über das Smappee Dashboard zugreifen.

Für die Anzeige der Echtzeitwerte gibt es zwei Möglichkeiten:

- 1. Die Smappee App meldet Echtzeit-Wirkleistungswerte für jeden Eingang einzeln.
- Das Smappee Dashboard zeigt in Echtzeit die Wirk- und Blindleistung, die Netz- und Phasenspannung, den Leistungsfaktor und den Strom f
 ür jeden Eingang an: https://dashboard.smappee.net – siehe die Karte Live-Stromwerte.

Echtzeitwerte in der Smappee App: Gehen Sie zu Einstellungen > Ihre Smappee Monitore > Lastkonfiguration. Tippen Sie auf eine bestimmte Last, um weitere Details zu erhalten.

Die Details jeder gemessenen Last, wie z. B. der verwendete CT Hub-Eingang und die Phasenzuordnungseigenschaften, sind unter Lastkonfiguration in der Smappee App zugänglich.

Wählen Sie in der Smappee App Einstellungen > Ihre Smappee Monitore > Lastkonfiguration.

Echtzeitwerte in Smappee Dashboard: Gehen Sie auf **https://dashboard.smappee.net**und prüfen Sie die Karte "Stromverbrauch".

Live electricit	ty values Star (3	P+N)			[Edit configurat	ion 🚦
Channel	Phase	P [W]	Q [var]	PF	I [A]	V _{LL} [V]	V _{LN} [V]
Grid	L1	15	75	0.20	0.322	240.4	416.0
Grid	L2	11	33	0.32	0.146	239.7	415.4
Grid	L3	71	25	0.94	0.317	239.8	415.8

Verwenden Sie ein Digitalmultimeter, um festzustellen, welche Phase die verschiedenen Lasten versorgt. Bitte beachten Sie, dass der Farbcode im Sicherungskasten und/oder die Phasennummerierung falsch sein können.



0 Volt wird gemessen, wenn beide Lasten auf der gleichen Phase sind.

<u>-</u>

10. Konfiguration des Smappee Input module

Das Smappee Input module funktioniert nur in Verbindung mit einer Smappee Infinity-Einrichtung, die eine Genius als Gateway enthält. Es ist nicht kompatibel mit der Smappee Connect Serie.

Sie können bis zu 10 Smappee Input- und/oder Output modules an ein Gateway anschließen.

Das Input module hat 4 digitale Eingänge zum Zählen von Impulsen oder zur Überwachung des Eingangsstatus (niedrig/hoch).

Die Eingänge sind auf der Unterseite des Moduls angegeben. Ein Eingang hat zwei horizontale Drahtanschlüsse nebeneinander.



Schritt 1 Physische Installation

U Ziehen Sie den grünen Stecker vom Input module ab.

Verbinden Sie die beiden Impulsdrähte des zu überwachenden Geräts mit einem Impulseingang des grünen Steckers, indem Sie die Drähte* mit Hilfe der abnehmbaren Druckfederverbindung befestigen.

😢 Stecken Sie den grünen Stecker wieder in das Modul.

Verbinden Sie das Input module zwischen der Power Box, der Genius oder anderen Modulen über den B-Bus, indem Sie beide B-Anschlüsse verwenden. Verwenden Sie das mitgelieferte Smappee Bus-Kabel oder ein individuelles verdrilltes RJ10-Kabel.

*Verwenden Sie ein starres Kabel mit einem Durchmesser von 0,5 bis 1,5 mm² (20 AWG - 15 AWG), um den Impulsausgang mit dem grünen Stecker zu verbinden. Litzenkabel werden nicht empfohlen. Isolieren Sie das Kabel auf 5 mm ab.

Abnehmbarer Push-in-Federanschluss:

- Drücken Sie den orangefarbenen Druckknopf über jedem Drahteingang mit einem kleinen Schlitzschraubendreher. Halten Sie den Knopf beim Einführen des Kabels gedrückt. Lassen Sie den orangefarbenen Druckknopf los, um das Kabel zu fixieren.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig angeschlossen ist. Ziehen Sie vorsichtig am Kabel und prüfen Sie, ob es fest angeschlossen ist.

Sie können anstelle des Standard-Smappee-Buskabels ein eigenes RJ10-Kabel verwenden. Das RJ10-Kabel muss eine verdrillte Zweidrahtleitung sein Die Pins 1 und 4 und die Pins 2 und 3 müssen paarweise verdrillt sein. Siehe die technischen Daten des Smappee Bus-Kabels im Abschnitt 13 des Infinity-Installationshandbuchs.

Beide Anschlüsse (RJ10-Stecker) der Module sind identisch. Es ist keine besondere Aufmerksamkeit erforderlich, um die Verbindungen herzustellen.

Vergewissern Sie sich, dass der Drahtanschluss des grünen Steckers richtig angeschlossen ist. Ziehen Sie vorsichtig am Kabel und prüfen Sie, ob es fest angeschlossen ist.

Schritt 2 Konfiguration

<u>M</u>:

<u>:</u>@:

Das Input module kann konfiguriert werden, wenn der Smappee Infinity installiert und betriebsbereit ist. Die Eingänge des Moduls müssen einzeln konfiguriert werden.

Konfigurieren Sie das Input module über die Smappee App: Gehen Sie zu Einstellungen – Ihre Smappee Monitore – Infinity Module – Wählen Sie Input module. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Konfiguration der einzelnen Eingänge abzuschließen.

Wenn ein physisch installiertes Input module nicht in der Liste der Infinity-Module in der Smappee App angezeigt wird, tippen Sie auf "Nach Modulen suchen" am unteren Rand des Infinity-Modul-Bildschirms.

Sehen Sie sich die Daten der Eingänge in der Smappee App und im Dashboard an:
App: Öffnen Sie die App und scrollen Sie auf dem Dashboard-Bildschirm nach
unten zu den Live-Eingängen. Tippen Sie auf einen bestimmten Eingang, um
dessen historische Daten anzuzeigen.
Dashboard: Öffnen Sie das Dashboard und fügen Sie eine Live-Eingangskarte
hinzu.

11. Konfiguration des Smappee Output module

Das Smappee Output module funktioniert nur in Verbindung mit einer Smappee Infinity-Einrichtung, die eine Genius als Gateway beinhaltet. Es ist nicht mit der Connect-Serie kompatibel.

Sie können bis zu 10 Smappee Input- und/oder Output modules an ein Gateway anschließen.

Das Output module hat 2 isolierte Relaisausgänge. Jeder Ausgang hat 3 Kontakte pro Ausgang: NO (Normal offen), C (Gemeinsam) und NC (Normal geschlossen). Diese 3 Kontakte sind für jeden Ausgang horizontal von links nach rechts angeordnet.



Schritt 1 Physische Installation

🕛 Ziehen Sie den grünen Stecker vom Output module ab.

Verbinden Sie das zu steuernde Gerät oder den Unterbrecher mit dem grünen Anschluss, indem Sie die Drähte* mit Hilfe der abnehmbaren Push-in-Federverbindung befestigen.

Stecken Sie den grünen Stecker wieder in das Output module.

Verbinden Sie das Output module über den B-Bus mit der Power Box, der Genius oder anderen Modulen, indem Sie beide B-Anschlüsse verwenden. Verwenden Sie das mitgelieferte Smappee Bus-Kabel oder ein individuelles verdrilltes RJ10-Kabel.

*Verwenden Sie ein starres Kabel mit einem Durchmesser von 0,5 bis 1,5 mm² (20 AWG - 15 AWG), um das Ausgangsrelais mit dem grünen Stecker zu verbinden. Litzenkabel werden nicht empfohlen. Isolieren Sie das Kabel auf 5 mm ab.

Abnehmbarer Push-in-Federanschluss:

- Drücken Sie den orangefarbenen Druckknopf über jedem Drahteingang mit einem kleinen Schlitzschraubendreher. Halten Sie den Knopf beim Einführen des Kabels gedrückt. Lassen Sie den orangefarbenen Druckknopf los, um das Kabel zu fixieren.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig angeschlossen ist. Ziehen Sie vorsichtig am Kabel und prüfen Sie, ob es fest angeschlossen ist.

Sie können anstelle des Standard-Smappee-Buskabels ein eigenes RJ10-Kabel verwenden. Das RJ10-Kabel muss eine verdrillte Zweidrahtleitung sein. Die Pins 1 und 4 und die Pins 2 und 3 müssen paarweise verdrillt sein. Siehe die technischen Daten des Smappee Bus-Kabels im Abschnitt 13 des Infinity-Installationshandbuchs.

Beide Anschlüsse (RJ10-Stecker) der Module sind identisch. Es ist keine besondere Aufmerksamkeit erforderlich, um die Verbindungen herzustellen.

Vergewissern Sie sich, dass der Drahtanschluss des grünen Steckers richtig angeschlossen ist. Ziehen Sie vorsichtig am Kabel und prüfen Sie, ob es fest angeschlossen ist.

Schritt 2 Konfiguration

÷@÷

Das Output module kann konfiguriert werden, wenn der Smappee Infinity installiert und betriebsbereit ist. Die Ausgänge können separat (Ausgang 1 und Ausgang 2) oder kombiniert (Ausgang 1 und 2) konfiguriert werden.

 Konfigurieren Sie das Output module über die Smappee App: Gehen Sie zu Steuerung – Schalten Sie smarte Geräte aus der Ferne ein oder aus – Ein smartes Gerät hinzufügen – Andere Geräte steuern – Ein Smappee-Output module auswählen. Fahren Sie in der Smappee Mobile App fort und befolgen Sie die angezeigten Schritte.
 Wenn ein physisch installiertes Output module nicht in der Liste der Output modules in der Smappee App angezeigt wird, tippen Sie auf "Nach Modulen suchen".

14		
		Wenn Sie die Ausgänge separat konfigurieren, führen Sie diese Schritte erneut aus.
		Steuerung – Schalten Sie smarte Geräte aus der Ferne ein oder aus – Ein smartes Gerät
		hinzufügen – Andere Geräte steuern – Ein Smappee-Output module auswählen.
		Steuern Sie die an das Smappee Output module angeschlossenen Geräte einfach über die
		Smappee App. Gehen Sie zu Steuerung – Schalten Sie smarte Geräte aus der Ferne ein
		oder aus. Oder schließen Sie sich ihnen in einer Gruppe an.
		Lösen Sie das/die an das Smappee-Output module angeschlossene(n) Gerät(e) basierend
		auf einem bestimmten Ereignis mit Automationen in der Smappee App aus. Gehen Sie zu
	- Alice - Alic	Steuerung – Planen Sie Push-Benachrichtigungen, smarte Geräte and Scenes.
	-	Die Ereignisse der Output modules können in der Smappee App und im Dashboard
		eingesehen werden:
		App: Öffnen Sie die App und scrollen Sie auf dem Dashboard-Bildschirm nach
		unten zu "Ereignisse".

• Dashboard: Öffnen Sie das Dashboard und gehen Sie zur Karte "Ereignisse".

12. Fehlersuche

Allgemeines

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Die Smannee Infinity lässt sich Das Netzkabel ist falsch an		Prüfen Sie, ob das Stromkabel gemäß
nicht einschalten.	die Sicherung angeschlossen.	dem Anschlussplan angeschlossen ist.
	Die Sicherung ist nicht	Schalten Sie die Sicherung ein.
	eingeschaltet.	
	Das Gateway ist nicht an den	Das Gateway und die Power Box müssen
	Anschluss B der Power Box	über Port B miteinander verbunden
	angeschlossen.	werden.
	Das Stromkabel ist nicht	Schließen Sie das Stromkabel
	richtig an die Sicherung und	entsprechend der Installation an die
	die Power Box angeschlossen.	Power Box an.
Ein oder alle CT Hubs sind	Die RJ10-Kabel zwischen den	Prüfen Sie, ob alle erforderlichen RJ10-
während der Installation nicht	CT Hubs sind nicht richtig	Kabel angeschlossen sind und der
in der mobilen App verfügbar.	angeschlossen.	Busabschlussstecker in den freien Port
		des letzten CT Hubs eingesteckt ist. Am
		Eingang A eines jeden CT Hubs blinkt
		eine grüne LED auf (1 mal alle 3
		Sekunden), sobald die Verbindung
		betriebsbereit ist.
		Überprüfen Sie, ob alle CT Hubs ein
		grünes Blinklicht haben. 1 Aufblinken
		alle 3 Sekunden.
	CT Hubs sind nicht an Port A	Schließen Sie die CT Hubs an den
	angeschlossen.	Anschluss A der Power Box an.
	Überprüfen Sie die	Prüfen Sie, ob die CT Hubs an Port A der
	Blinkfrequenz der LED an der	Power Box und Genius an Port B
	Power Box. Wenn die LED	angeschlossen sind. Führen Sie einen
	einmal pro Sekunde blinkt,	Neustart durch, indem Sie die Power Box
	liegt ein	aus- und wieder einschalten, nachdem
	Kommunikationsfehler	Sie die CT Hubs und das Gateway an den
	zwischen den CT Hubs und	richtigen Port angeschlossen haben.
	der Power Box vor.	Wenn Sie ein kundenspezifisches RJ10-
		Kabel verwenden, überprüfen Sie die
		Funktion des RJ10-Kabels und lesen Sie
		die Spezifikation des Smappee Bus-
		Kabels im Abschnitt 13.
	Mehr als 7 CT Hubs sind mit	Gehen Sie in der App zu Einstellungen –
	der Power Box verbunden	Ihre Smappee Monitore – Infinity
		Module. Entfernen Sie den/die
		veralteten CT Hub(s).
Keine Echtzeitmessungen der	Der Stromwandler ist nicht	Überprüfen Sie den Anschluss des
angeschlossenen	korrekt an den CT Hub angeschlossen.	Stromwandlers an den CT Hub.

Stromwandler.	Der Stromwandler ist nicht	Schließen Sie den Stromwandler richtig.
	richtig geschlossen	
Während der Installation: Die	Die Seriennummer ist falsch	Prüfen Sie, ob Sie die Seriennummer des
Smappee App meldet, dass		Gateways gescannt haben.
die Seriennummer des	Das Gateway wurde bereits	Führen Sie einen Werksreset am
Gateways ungültig ist.	an einem anderen Ort	Gateway durch.
	installiert.	
Die Messwerte der	Die Stromanschlüsse L1, L2,	Prüfen Sie mit einem Multimeter, ob die
Haupteinspeisung sind falsch.	L3 stimmen nicht mit den	Spannung L1, L2, L3 mit der
	Stromphasen überein	Lastkonfiguration des Netzes
	(Phasenzuordnung).	(Phaseneinstellung) übereinstimmt.
		Siehe die Tipps im Kapitel "Validierung
		der Installation".
Das Output module ist in der	Die Genius hat das Modul	Verwenden Sie die Scan-Funktion in der
mobilen App nicht verfügbar	noch nicht gescannt.	App, die Sie unter "Infinity Components"
		(Infinity Komponenten) finden, oder
		starten Sie die Genius neu.
	Das Modul ist an den falschen	Das Modul muss an die B-Bus-Kette
	Bus angeschlossen.	angeschlossen werden.
Das Input module ist in der	Die Genius hat das Modul	Verwenden Sie die Scan-Funktion in der
mobilen App nicht verfügbar.	noch nicht gescannt.	App, die Sie unter "Infinity Components"
		(Infinity Komponenten) finden, oder
		starten Sie die Genius neu.
	Das Modul ist an den falschen	Das Modul muss an die B-Bus-Kette
	Bus angeschlossen.	angeschlossen werden.

Smappee Genius

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Licht der Genius blinkt rot	Die Genius hatte zuvor eine	Überprüfen Sie, ob die
auf.	funktionierende	Internetverbindung noch aktiv ist. Wenn
	Internetverbindung, hat aber	dies durch einen vorübergehenden
	jetzt die Verbindung zum	Ausfall verursacht wurde, verbindet sich
	Internet verloren.	die Genius nach 5 Minuten automatisch
		wieder mit dem Internet. Sie können das
		Gerät auch aus- und wieder einschalten,
		um den Vorgang zu beschleunigen,
		bedenken Sie aber, dass dabei Daten
		verloren gehen.
	Das Wi-Fi-Passwort wurde	Die Genius muss mit den richtigen Wi-Fi-
	geändert.	Einstellungen neu konfiguriert werden.
		Gehen Sie in der App zu "Einstellungen –
		Ihre Smappee Monitore - Infinity-
		Komponenten – Smappee Genius –
		Ändern Sie Ihre Wi-Fi-Einstellungen" und
		folgen Sie den Schritten in der App.
	Die Genius hat seine	Wenn das während der Installation
	Verbindung zum 4G-	passiert, bedeutet dies, dass das
	Netzwerk verloren.	Mobilfunknetz instabil ist und kein
		starkes Signal hat. Bitte positionieren Sie
		die Genius neu, um ein besseres Signal
		zu erhalten, oder verwenden Sie 3G
		anstelle von 4G.
		Sollte dies nach einigen Tagen der Fall
		sein, versucht die Genius automatisch,
		die Verbindung nach maximal 24
		Stunden wiederherzustellen. Sie können
		das Gerät auch ausschalten, aber dann
		gehen die Daten verloren.
Das Licht der Genius leuchtet	Die Genius wird noch	Warten Sie 5 Minuten lang.
kontinuierlich blau.	hochgefahren oder installiert	
	ein Update.	
	Die Genius leuchtet für mehr	Starten Sie die Smappee Genius neu,
	als 10 Minuten blau auf.	indem Sie das RJ10-Kabel abziehen und
		wieder einstecken und 5 Minuten
		warten. Wenn das Problem weiterhin
		besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren
		Lieferanten.
Das Licht am Genius blinkt	Das Ethernet-Kabel ist nicht	Überprüfen Sie den Anschluss des
nach dem Start mit einer	richtig angeschlossen.	Ethernet-Kabels und starten Sie die
Ethernet-Verbindung blau auf.		Genius neu, indem Sie das RJ10-Kabel
		abziehen und wieder einstecken.

1		
		Prüfen Sie mit einem Laptop oder einem
		anderen ethernetfähigen Gerät, ob das
		Ethernet-Kabel funktioniert. Ping zu
		einer Internetadresse (z. B. google.com)
Das Licht der Genius leuchtet	Das Ethernet-Kabel ist nicht	Überprüfen Sie den Anschluss des
nach dem Start mit einer	richtig angeschlossen.	Ethernet-Kabels und starten Sie die
Ethernet-Verbindung rot.		Genius neu, indem Sie das RJ10-Kabel
		abziehen und wieder einstecken.
		Prüfen Sie mit einem Laptop oder einem
		anderen ethernetfähigen Gerät, ob das
		Ethernet-Kabel funktioniert. Ping zu
		einer Internetadresse (z. B. google.com)
	Die Internetverbindung ist	Überprüfen und lösen Sie die
	gestört.	Internetverbindung und starten Sie die
		Genius neu, indem Sie das RJ10-Kabel
		abziehen und wieder einstecken.
	Eine Firewall blockiert die	Die Smappee-Server können nicht
	ausgehende Kommunikation.	erreicht werden. Überprüfen Sie die
		Firewall-Regeln. Einzelheiten dazu finden
		Sie in Anhang 2.
Das Licht der Genius hlinkt	Das Ethernet-Kabel ist nicht	Überprüfen Sie den Anschluss des
nach dem Start mit einer	richtig angeschlossen.	Ethernet-Kabels und starten Sie die
Ethernet-Verhindung hlau auf		Genius neu, indem Sie das RJ10-Kabel
		abziehen und wieder einstecken.
Die Canius blinkt wöhnend des	Verbindung zum Wi-Fi	Prüfen Sie in Anhang 2. oh die Wi-Ei-
Die Genius blinkt wahrena des	feblgeschlagen	Finstellungen kompatibel sind
vvi-Fi-Verbindungsversuchs	lenigeschägen	Vorgowissorn Sio sich, dass das
weiternin blau auf.		vergewissern sie sich, dass das
		Pröfer Sie ob des Wi Si Signal stark
		Pruten Sie, ob das WI-FI-Signal stark
		genug ist.
Die Genius leuchtet nach dem	Die Reset-Taste wurde nicht	Drucken Sie die Reset-Taste mindestens
Zurücksetzen auf die	lange genug gedruckt	15 Sekunden lang, bis der Smappee blau
Werkseinstellungen violett		aufleuchtet.
oder gelb		
Die SSID des Wi-Fi erscheint	Der Smappee hat schneller	Starten Sie den Smappee neu, indem Sie
nicht in der Wi-Fi-Liste der	gebootet als der Wi-Fi-Router	den Strom abschalten. Das Wi-Fi wird
Genius.		beim Hochfahren des Gateways
		gescannt.
	Die SSID wird nicht	Prüfen Sie Anhang 2
	unterstützt	
	Das Wi-Fi-Signal ist nicht stark	Stellen Sie sicher, dass das Gateway
	genug	nahe genug am Wi-Fi-Router/Repeater
		steht

Smappee Connect-Serie

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Licht des Connect blinkt rot auf.	Dieselben Ursachen wie bei der Genius, siehe vorheriger	Dieselbe Lösung wie bei der Genius, siehe vorigen Abschnitt.
Das Licht des Connect leuchtet kontinuierlich blau.	Abschnitt.	
Das Licht des Connect blinkt rot, wenn eine Ethernet- Verbindung verwendet wird.		
Die SSID des Wi-Fi erscheint nicht in der Wi-Fi-Liste des Connect.		
Das Connect-Licht blinkt während des Wi-Fi- Verbindungsversuchs blau.		
Das Licht des Connect leuchtet grün, der Connect wird aber nicht aktiviert.	Der Connect ist an Port A der Power Box angeschlossen.	Bitte vergewissern Sie sich, dass der Connect mit Port B der Power Box verbunden ist.
Das Licht des Connect leuchtet kontinuierlich grün.	Die Internetverbindung ist gestört.	Überprüfen und lösen Sie die Internetverbindung und starten Sie den Connect neu, indem Sie das RJ10-Kabel abziehen und wieder einstecken.
	Eine Firewall blockiert die ausgehende Kommunikation.	Die Smappee-Server können nicht erreicht werden. Überprüfen Sie die Firewall-Regeln. Einzelheiten dazu finden Sie in Anhang 2.
Die Stromwandler messen Strom, aber es wird keine Leistung berechnet.	Der Connect hat die Konfiguration nicht korrekt empfangen.	Senden Sie die Konfiguration erneut über die App. Wählen Sie in der Smappee App Einstellungen > Ihre Smappee Monitore > Lastkonfiguration. Drücken Sie auf "Änderungen übernehmen". Wenn dies nicht angezeigt wird, nehmen Sie eine Änderung vor und machen Sie die Änderung an einer Last oder einem Stromwandler rückgängig. Dadurch wird die Schaltfläche "Änderungen übernehmen" auf dem Bildschirm

13. Technische Daten des Smappee Bus-Kabels

Es können auch kundenspezifische RJ10-Kabel verwendet werden. Bitte beachten Sie die folgenden Spezifikationen und Einschränkungen:

- Ein Kabel mit 2 ungeschirmten verdrillten Zweidrahtleitungen (z. B. Cat5 UTP-Kabel). Es können auch geschirmte Kabel verwendet werden (z. B. CAT6 UTP-Kabel).
- Gerader Anschluss: Pin 1 auf 1, usw.
- Ungeschirmt.
- Die Pins 1 und 4 und die Pins 2 und 3 müssen paarweise verdrillt sein.
- Charakteristische Impedanz von 100 Ohm.



- AWM Typ 2835: 60°/30 V ---24 AWG.
- Die Gesamtlänge des Stromwandler Bus darf maximal 100 Meter betragen.
- Die Länge des Gateway-Power-Box-Bus darf maximal 500 Meter betragen.





Konformitätserklärung

We, Smappee nv Evolis 104 B-8530 Harelbeke Belgium

following the provision of the following EC Directives:

- 2014/35/EU The Low Voltage Directive
- 2014/30/EU The Electromagnetic Compatibility Directive
- 2014/53/EU The Radio Equipment Directive

hereby declare that the product:

Smappee Infinity with subparts:

Smappee Genius (MOD-GW-1), Smappee Wi-Fi Connect (MOD-GW-2), Smappee Connect (MOD-GW-3), Smappee 4G Connect (MOD-GW-4), Smappee Power Box (MOD-VAC-1), Smappee CT Hub (MOD-IAC-1), Solid Core 3-Phase CT (MOD-IAC-2), Smappee Output module (MOD-OUT-1), Smappee Input module (MOD-IN-1) and P1/S1 module (MOD-P1S1-1)

is in conformity with the applicable requirements of the following documents

* Emissions:

- Non Radio Function : (EN61326-1 : 2013) Radiated Emission: EN 55011:2009 / EN 55032:2015 (Class B) Conducted Emission: EN 55011:2009 / EN 55032:2015 (Class B) Harmonic current Emission: EN 61000-3-2:2005 +A1:2008 + A2:2009 Flicker: EN 61000-3-3:2008
- Radio Function : (EN301 489-1 : V2.2.0 2017) / (EN301 489-17 : V3.2.0 2017)
- * Immunity:

Non Radio Function : (EN61326-1 : 2013) ESD : EN 61000-4-2:2008 / EN 61000-4-2 :2009 Radiated immunity : EN 61000-4-3:2006 + A1:2007 + A2: 2010 Power frequency magnetic field: EN 61000-4-8:2009 Voltage dips/interruptions: EN 61000-4-11:2004 Common Mode Immunity: EN 61000-4-6:2008 / EN 61000-4-6:2009 Burst : EN 61000-4-4:2004 / EN 61000-4-6:2012 Surge: EN 61000-4-5:2005 / EN 61000-4-5:2006 Radio Eurotion : (EN201 480 1 :)/2 2 0 2017) / (EN201 480 17 :)/2 2 0 20

Radio Function : (EN301 489-1 : V2.2.0 2017) / (EN301 489-17 : V3.2.0 2017)

* Safety:

Non Radio Function : IEC 61010-1 Ed 3.0 (2010-06) + A1:2016 Radio Function : IEC 60950-1

Spectrum:
 EN 300 328 V2.1.1
 EN 300 220

Harelbeke, Belgium, November 17, 2022

Authorized signatory

In Grogeen

Stefan Grosjean CEO

Anhang 1 – Erklärung der Farbcodes

Genius

A	Grünes Blinklicht	Alles gut. Die Genius arbeitet korrekt.
•	Grünes Dauerlicht	Die Netzwerkverbindung ist erfolgreich, aber die Genius ist noch nicht an einem Standort aktiviert. Ethernet: Mit dem lokalen Netzwerk verbunden. Wi-Fi: Verbunden mit dem Wi-Fi und dem lokalen Netzwerk (d. h. das Wi-Fi-Passwort ist korrekt) 3G/4G-Dongle: Mit dem 3G/4G-Netzwerk verbunden. Ethernet
•	Blaues Dauerlicht	Die Genius wird hochgefahren. Dies kann bis zu 5 Minuten dauern. Während dieser Zeit kann das Licht kurz erlöschen. Wenn dieser Vorgang länger als 10 Minuten dauert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
A	Blaues Blinklicht	Die Genius ist bereit, mit dem lokalen Wi-Fi-Netzwerk verbunden zu werden.
Â	Rotes Dauerlicht	Die Genius hat während des Starts keine Verbindung zum Internet. Verbindungsproblem.
A	Rotes Blinklicht	Die Genius hatte eine funktionierende Internetverbindung, hat aber die Verbindung zur Smappee Cloud verloren.
e	Gelb	Der Wi-Fi-Hotspot-Zugangspunkt wurde aktiviert, damit die Genius die Wi-Fi-Einstellungen neu konfigurieren kann.

Connect-Serie

🗭 Grünes Blinklicht	Alles gut. Der Connect arbeitet korrekt.
🗭 Grünes Dauerlicht	Der Connect stellt eine Verbindung zum Internet her und muss grün aufblinken. Wenn dieser Vorgang mehr als 2 Minuten dauert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Relaues Dauerlicht	Der Connect wird hochgefahren. Wenn dieser Vorgang mehr als 30 Sekunden braucht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
🗭 Blaues Blinklicht	Der Connect ist bereit , mit dem Netzwerk verbunden zu werden.
🗭 Rotes Dauerlicht	Der Connect hat während des Starts keine Verbindung zum Internet. Verbindungsproblem.

Power Box

Die Status-LED blinkt einmal alle 3	Die Power Box ist eingeschaltet und funktioniert
Sekunden.	ordnungsgemäß.
Die Status-LED blinkt einmal alle 1	Smappee Bus B Fehler.
Sekunde.	

CT Hub

LED an Eingang A, B, C oder D 3 Impulse pro Sekunde, an einem der Eingänge A, B, C, D.	Anzeige des gewählten Stromwandlereingangs während der Stromwandlerkonfiguration.
LED am Eingang A Kurzer Impuls alle 3 Sekunden.	CT Hub ist eingeschaltet und arbeitet korrekt.
LED am Eingang A Ein Impuls pro Sekunde.	Kommunikationsfehler.
LED am Eingang A 2 Impulse pro Sekunde.	Konfigurationsproblem.

Solid Core 3-Phase CT

LED an Eingang A, B, C oder D 3 Impulse pro Sekunde, an einem der Eingänge A, B, C, D.	Anzeige des gewählten Eingangs während der Konfiguration.
LED am Eingang A Kurzer Impuls alle 3 Sekunden.	Solid Core 3-Phase CT ist eingeschaltet und funktioniert ordnungsgemäß.
LED am Eingang A Ein Impuls pro Sekunde.	Kommunikationsfehler.
LED am Eingang A 2 Impulse pro Sekunde.	Konfigurationsproblem.

Input module

LED Kurzer Impuls alle 3 Sekunden.	Input module ist eingeschaltet und arbeitet korrekt.
LED Ein Impuls pro Sekunde.	Keine Kommunikation oder Kommunikationsfehler.
LED Kurzer Impuls alle 1 Sek.	Konfigurationsproblem.
Eingangs-LED (eine für jeden Eingang)	Leuchtet, wenn der Eingang geschlossen ist oder ein Impuls gegeben wird.

Output module

LED Kurzer Impuls alle 3 Sekunden.	Output module ist eingeschaltet und arbeitet korrekt.
LED	Anzeige des gewählten Ausgangs während der
3-maliges Aufblinken pro Sekunde.	Konfiguration.
LED	Keine Kommunikation, Kommunikationsfehler oder
Ein Impuls pro Sekunde.	Konfigurationsproblem.

Anhang 2 – Eigenschaften der Wi-Fi-Verbindung und Firewall-Regeln

Eigenschaften der Wi-Fi-Verbindung

- 2,4-GHz-Wi-Fi erforderlich, vorzugsweise mit automatischer Kanalwahl.
- Netzwerke ohne DHCP-Server werden nicht unterstützt.
- WPA- oder WPA2-Verschlüsselung erforderlich.
- Netzwerke ohne Sicherheit werden nicht unterstützt.
- SSID muss sichtbar sein und darf bei der Installation nicht versteckt werden.
- Nicht alle Zeichen sind in der SSID oder dem Wi-Fi-Passwort erlaubt
- Erlaubte Zeichen für SSID: [a-z],[A-Z],[0-9],[!#\$%&'()*+-./:;<>?@[]^_`{|}~]
- Erlaubte Zeichen für Wi-Fi-Passwort: [a-z],[A-Z],[0-9],[!"#\$%&'()*+-./:;<>?@[\]^_`{|}~]
- Die MAC-Filterung darf auf dem Router nicht aktiv sein.
- Ihre Firewall sollte Smappee erlauben, ausgehende sichere HTTP-Verbindungen herzustellen.
- Die maximale Anzahl von Zeichen für den WPA2/PSK ist 20.

Der DHCP Ihres Routers weist die IP-Adresse Ihres Smappee zu.

Firewall-Regeln

In Ihrem Netzwerk sind keine speziellen Firewall-Einstellungen erforderlich. Wenn Sie eine Firewall benutzen, verwenden Sie die allgemein gültigen Regeln für sichere Firewalls:

- Eingehende Kommunikation: Alle eingehenden Ports geschlossen. Keine Portweiterleitung.
- Ausgehende Kommunikation: Alle ausgehenden Ports sind erlaubt.

Anhang 3 – Übersicht der Komponenten

Hardware

Bauteil	Artikelnummer
Smappee Genius	I1-GW-1
Smappee Wi-Fi Connect	I1-GW-2
Smappee Connect	I1-GW-3
Smappee 4G Connect	I1-GW-4
Smappee Power Box	I1-VAC-1 (I1-VAC-1-US für US)
Smappee CT Hub	11-IAC-1
Smappee Solid Core 3-Phase CT	11-IAC-2
Smappee Input module	11-INP-1
Smappee Output module	11-OUT-1
Satz Wandmontageplatten (8 Stück)	AC-IMPW-8
DIN-Montageplattensatz (4 Stück)	AC-IMPD-4
Smappee Bus-Kabel – 40 cm	AC-IBC40
Smappee Bus-Kabel – 150 cm	AC-IBC150
Smappee Bus Kabelsatz – 100 m – 50 RJ10 Stecker	AC-IBCS-100m
Smappee Infinity Modbus-Energiemesskabel (RJ10 zu USB)	AC-IBC-RS485

Sie k Sma

Sie können auch ein eigenes RJ10-Kabel verwenden. Siehe technischen Daten des Smappee Bus-Kabels im Abschnitt 13.

Stromwandler

Тур	Artikelnummer
50 A	AC-CT-50A
100 A	AC-CT-100A
200 A	AC-CT-200A
400 A	AC-CT-400A
50 A	AC-CT-S-50A

Rogowski-Spulen

Typ	Artikelnummer
0 – 400 A	
0 – 1,600 A	AC-RSCT-12CM
0 – 4,000 A	AC-RSCT-19CM
0 – 10,000 A	AC-RSCT-30CM