

DR750-2CH LTE Handleiding



NEDERLANDS

www.blackvue.com

Inhoudsopgave

introductie	5
Belangrijke veiligheidsinformatie	6
Overzicht	9
In het vakje	9
In een oogopslag Camera voorzijde	10
De voorcamera verwijderen en plaatsen	13
Camera achterzijde	14
De achtercamera verwijderen en plaatsen	14
Installatie	15
De BlackVue-dashcam installeren	15
Video's afspelen en beheren	19
Videobestanden afspelen en beheren met uw smartphone (Android/iOS)	
Videobestanden openen	
WI-FI-schermsamenstelling	21
Video afspelen	
Video's afspelen	22
Video's afspelen	
Video's afspelen Identificeer videobestanden op opnametype De weergegeven tijd en de GPS-gegevens controleren	
Video's afspelen Identificeer videobestanden op opnametype De weergegeven tijd en de GPS-gegevens controleren Video live streamen (Live View)	
Video's afspelen Identificeer videobestanden op opnametype De weergegeven tijd en de GPS-gegevens controleren Video live streamen (Live View) Video's beheren	
Video's afspelen Identificeer videobestanden op opnametype De weergegeven tijd en de GPS-gegevens controleren Video live streamen (Live View) Video's beheren Video's beheren in Wi-Fi	
Video's afspelen Identificeer videobestanden op opnametype De weergegeven tijd en de GPS-gegevens controleren Video live streamen (Live View) Video's beheren Video's beheren in Wi-Fi Kopiëren naar interne geheugen	
Video's afspelen Identificeer videobestanden op opnametype De weergegeven tijd en de GPS-gegevens controleren Video live streamen (Live View) Video's beheren Video's beheren in Wi-Fi Kopiëren naar interne geheugen Video's beheren in Interne geheugen	
Video's afspelen Identificeer videobestanden op opnametype De weergegeven tijd en de GPS-gegevens controleren Video live streamen (Live View) Video's beheren Video's beheren Video's beheren in Wi-Fi Kopiëren naar interne geheugen Video's beheren in Interne geheugen Video's beheren in Interne geheugen	22 22 22 23 24 24 25 25 25 26 27
Video's afspelen Identificeer videobestanden op opnametype De weergegeven tijd en de GPS-gegevens controleren Video live streamen (Live View) Video's beheren Video's beheren in Wi-Fi Kopiëren naar interne geheugen Video's beheren in Interne geheugen Video's beheren in Interne geheugen Video's verwijderen Een nieuwe map aanmaken	
Video's afspelen Identificeer videobestanden op opnametype De weergegeven tijd en de GPS-gegevens controleren Video live streamen (Live View) Video's beheren Video's beheren in Wi-Fi Kopiëren naar interne geheugen Video's beheren in Interne geheugen Video's beheren in Interne geheugen Een nieuwe map aanmaken Een map verwijderen	
Video's afspelen Identificeer videobestanden op opnametype De weergegeven tijd en de GPS-gegevens controleren Video live streamen (Live View) Video's beheren Video's beheren in Wi-Fi Kopiëren naar interne geheugen Video's beheren in Interne geheugen Video's beheren in Interne geheugen Video's verwijderen Een nieuwe map aanmaken Een map verwijderen Video's kopiëren en plakken	22 22 22 23 24 24 25 25 25 25 25 26 27 28 28 28 20
Video's afspelen Identificeer videobestanden op opnametype De weergegeven tijd en de GPS-gegevens controleren Video live streamen (Live View) Video's beheren Video's beheren in Wi-Fi Kopiëren naar interne geheugen Video's beheren in Interne geheugen Video's beheren in Interne geheugen Video's verwijderen Een nieuwe map aanmaken Een map verwijderen Video's kopiëren en plakken Video's verplaatsen Een video een andere naam geven	

Videobestanden afspelen en beheren met uw computer (Windows/macOS)
De microSD-kaart verwijderen30
Videobestanden openen in BlackVue Viewer
Schermsamenstelling viewer (Windows/macOS)
Video afspelen
Video's afspelen
Identificeer videobestanden op opnametype33
De weergegeven tijd controleren
BlackVue Viewer gebruiken
De tijdlijn en G-sensorgrafiek ontdekken35
Zoomopties
De GPS-gegevens controleren
Video's beheren
Een stilstaand beeld van de video vastleggen of afdrukken
Video's verwijderen
Video's exporteren
Video (a decombra deco
video's downloaden40
Tips voor optimale prestaties41
Tips voor optimale prestaties41 De microSD-kaart formatteren41
Tips voor optimale prestaties
Video's downloaden 40 Tips voor optimale prestaties 41 De microSD-kaart formatteren 41 De kaart formatteren in BlackVue 41 Formatteren met BlackVue Viewer (Windows) 41
Video's downloaden 40 Tips voor optimale prestaties 41 De microSD-kaart formatteren 41 De kaart formatteren in BlackVue 41 Formatteren met BlackVue Viewer (Windows) 41 Formatteren met behulp van BlackVue Viewer (macOS) 42
Video's downloaden 40 Tips voor optimale prestaties 41 De microSD-kaart formatteren 41 De kaart formatteren in BlackVue 41 Formatteren met BlackVue Viewer (Windows) 41 Formatteren met behulp van BlackVue Viewer (macOS) 42 De firmware bijwerken 44
Video's downloaden 40 Tips voor optimale prestaties 41 De microSD-kaart formatteren 41 De kaart formatteren in BlackVue 41 Formatteren met BlackVue Viewer (Windows) 41 Formatteren met behulp van BlackVue Viewer (macOS) 42 De firmware bijwerken 44 De firmware bijwerken met een iOS- of Android-apparaat 44
Video's downloaden 40 Tips voor optimale prestaties 41 De microSD-kaart formatteren 41 De kaart formatteren in BlackVue 41 Formatteren met BlackVue Viewer (Windows) 41 Formatteren met behulp van BlackVue Viewer (macOS) 42 De firmware bijwerken 44 De firmware bijwerken met een iOS- of Android-apparaat 44 De firmware bijwerken met een computer (Windows/macOS) 50
Video's downloaden 40 Tips voor optimale prestaties 41 De microSD-kaart formatteren 41 De kaart formatteren in BlackVue 41 Formatteren met BlackVue Viewer (Windows) 41 Formatteren met behulp van BlackVue Viewer (macOS) 42 De firmware bijwerken 44 De firmware bijwerken met een iOS- of Android-apparaat 44 De firmware bijwerken met een computer (Windows/macOS) 50 Instellingen wijzigen 52
Video's downloaden 40 Tips voor optimale prestaties 41 De microSD-kaart formatteren 41 De kaart formatteren in BlackVue 41 Formatteren met BlackVue Viewer (Windows) 41 Formatteren met behulp van BlackVue Viewer (macOS) 42 De firmware bijwerken 44 De firmware bijwerken met een iOS- of Android-apparaat 44 De firmware bijwerken met een computer (Windows/macOS) 50 Instellingen wijzigen 52 Instellingen wijzigen met uw smartphone (Android/iOS) 52
Videos downloaden 40 Tips voor optimale prestaties 41 De microSD-kaart formatteren 41 De kaart formatteren in BlackVue 41 Formatteren met BlackVue Viewer (Windows) 41 Formatteren met behulp van BlackVue Viewer (macOS) 42 De firmware bijwerken 44 De firmware bijwerken met een iOS- of Android-apparaat 44 De firmware bijwerken met een computer (Windows/macOS) 50 Instellingen wijzigen 52 Basisinstellingen 53
Videos downloaden 40 Tips voor optimale prestaties 41 De microSD-kaart formatteren 41 De kaart formatteren in BlackVue 41 Formatteren met BlackVue Viewer (Windows) 41 Formatteren met behulp van BlackVue Viewer (macOS) 42 De firmware bijwerken 44 De firmware bijwerken met een iOS- of Android-apparaat 44 De firmware bijwerken met een computer (Windows/macOS) 50 Instellingen wijzigen 52 Instellingen wijzigen met uw smartphone (Android/iOS) 52 Basisinstellingen 53 Tijdinstellingen 54

Decolutio	E
Resolutie	
Verbeterd nachtzicht	
Helderheid (Voor)	
Helderheid (Achter)	
Opname-instellingen	
Normale opname	
Opname in Parkeermodus	
Opname camera achterzijde in parkeermodus Spraakoppame	
Datum-/tijdsweergave	
Snelheidseenheid	
Gebeurtenisbestand vergrendelen	
Rotatie voorcamera	
Orientatie van camera aan achterzijde	
Gevoeligheidsinstellingen	60
G-Sensor (Normale modus) / G-Sensor (Parkeermodus)	61
Bewegingsdetectie (Parkeermodus)	
Systeeminstellingen	63
LED	
Opname status	63
Beveiliging voorzijde (Normale modus)	63
Beveiliging voorzijde (Parkeermodus)	
Beveiliging achterzijde	63
Nahiiheidssensor	64
Corprokon bogoloiding	د. (۲
Veluese	04
volume	
Gepland opnieuw opstarten	
Snelheidsmelding	
Bedekking gebruikerstekst	
LTE/Wi-Fi	66
Wi-Fi automatisch uitzetten	
Aanmeldgegevens wifi	66
Cloud-instellingen	67
Cloud-service inschakelen	67
Hotspotinstellingen van de Cloud-service	68
Instellingen push-berichten	
EW/ tool	70
r w-taal	/(

BlackVue Viewer instelling	72
Selecteer taal	72
Snelheidseenheid op de kaart	72
Selecteer kaartservice	72
Picture-in-picture-weergave (PIP)	72
irmware-instellingen	73
Basisinstellingen	
Tijdinstellingen	
Video-instellingen	
Opname-instellingen	
Gevoeligheidsinstellingen	
G-Sensor (Normale modus) / G-Sensor (Parkeermodus)	
Bewegingsdetectie (Parkeermodus)	
Geavanceerde gevoeligheidsinstellingen voor normale en parkeermodus	
Systeeminstellingen	⊿8
LED	
Gesproken begeleiding	
Volume	
Gepland opnieuw opstarten	
Snelheidsmelding	
Bedekking gebruikerstekst	
LTE/Wi-Fi-instellingen	
Aanmeldgegevens wifi	
WI-Fi automatisch uitzetten	
Cloud-instellingen	
Instellingen nush-berichten	86
Hotspotinstellingen van de Cloud-service	
Cloud-service inschakelen	
De instellingen toepassen	
r de Cloud-service	88
rbinding maken met BLACKVUE CLOUD	
simkaart activeren	01
ייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	

0

Optionele accessoires95
Pakket voor Parkeermodus (optioneel)95
Accu voor Parkeermodus (optioneel)
Power Magic Battery (B-112)96
Power Magic Ultra Battery (B-124X)
Probleemoplossing
Wi-Fi Direct SSID en wachtwoord wijzigen/resetten
De SSID en het wachtwoord van wifi wijzigen via de Cloud
Het Wi-Fi-wachtwoord wijzigen met BlackVue Viewer (Windows/macOS) 101
Productspecificaties 102
Opnametijd 104
Informatie omtrent het wegwerpen en hergebruik 106

Introductie

Dank u voor de aanschaf van deze BlackVue-dashcam gemaakt door Pittasoft Co., Ltd.

Deze gebruikershandleiding bevat informatie over de werking van uw dashcam.

Voordat u uw dashcam gebruikt, adviseren wij u deze handleiding door te lezen om te zorgen dat u deze op een juiste manier gebruikt.

Om de prestaties van het product te verbeteren, kan de inhoud van deze handleiding worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.



• Een geformatteerde microSD-kaart wordt meegeleverd met de BlackVue-dashcam wanneer u het product aanschaft. Plaats de microSD-kaart in de dashcam en schakel deze in. De microSD-kaart wordt geïnitialiseerd.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze handleiding voor de veiligheid van de gebruiker en om materiële schade te voorkomen en volg de veiligheidsinstructies om het product correct te gebruiken.



R Het niet nakomen van de volgende aanwijzingen kan leiden tot de dood of materiële schade:

- Haal het product niet uit elkaar en repareer of modificeer het product niet. Dit kan brand, elektrische schokken of defecten veroorzaken. Neem voor interne inspectie en reparatie contact op met het servicecentrum.
- Als er vuil in het product komt, haal dan de netsnoer onmiddellijk los. Neem contact op met het servicecentrum voor reparatie.
- Stel het product niet bij tijdens het rijden.

Dit kan ongelukken veroorzaken. Stop of parkeer uw auto op een veilige plaats voordat u het product plaatst en instelt.

- Plaats het apparaat niet op een plek waar deze het gezichtsveld van de bestuurder kan belemmeren. Dit kan ongelukken veroorzaken.
- Gebruik geen beschadigde of gemodificeerd netsnoer. Gebruik uitsluitend het door de fabrikant meegeleverde snoer. Beschadigde of gemodificeerde snoeren kunnen leiden tot een explosie, brand of defect.
- Bedien het product niet met natte handen. Dit kan leiden tot elektrische schokken.
- Installeer het product niet in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid, brandbare gassen of vloeistoffen. Dit kan een explosie en/of brand veroorzaken.



• Houd het product uit de buurt van (jonge) kinderen en huisdieren.

Zij kunnen kleine onderdelen inslikken en/of hun speeksel kan in het product terecht komen, wat een explosie kan veroorzaken als gevolg van kortsluiting.

- Spuit geen water of was rechtstreeks in het product tijdens het schoonmaken van de binnenkant van de auto. Dit kan brand, elektrische schokken of defecten veroorzaken.
- Als er rook of een ongewone geur vrijkomt uit het netsnoer, haal dan het netsnoer onmiddellijk los. Neem contact op met het servicecentrum of uw verkoper.
- Houd de aansluitpunten van het netsnoer schoon. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot extreme hitte en brand.
- Gebruik de juiste ingangsspanning. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot explosie, brand of defect.
- Zorg ervoor dat het netsnoer goed vast zit, zodat het niet makkelijk los kan raken. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brand.
- Bedek het product niet.

Dit kan leiden tot externe vervorming van het product of tot brand. Gebruik het product en randapparatuur in een goed geventileerde ruimte.



Het niet nakomen van de volgende aanwijzingen kan leiden tot letsel of materiële schade:

- Spuit geen reinigingsmiddelen rechtstreeks op het product. Dit kan verkleuring, scheuren of defecten veroorzaken.
- Als het product niet binnen het optimale temperatuurbereik (-20°C 70°C / -4°F 158°F) gebruikt wordt, kunnen de prestaties achteruit gaan of defecten optreden.
- **Zorg ervoor dat het product correct is geïnstalleerd.** Indien verkeerd geïnstalleerd, kan het product vallen door trillingen, wat lichamelijk letsel kan veroorzaken.
- De kwaliteit van de opgenomen video kan afnemen bij het binnenkomen of verlaten van een tunnel, indien direct blootgesteld aan fel zonlicht of als u's nachts zonder verlichting opneemt.
- Als het product is beschadigd of de voeding wordt verbroken door een ongeval, kan het zijn dat de video niet worden opgenomen.
- Een overmatig getinte voorruit kan de opgenomen video verstoren of onduidelijk maken.
- Langdurig gebruik van het product kan de temperatuur aan de binnenkant verhogen en verbranding veroorzaken.
- microSD-kaarten zijn verbruiksartikelen, dus vervang microSD-kaarten na langdurig gebruik.
 microSD-kaarten kunnen na langdurig gebruik mogelijk niet correct video opnemen. Controleer daarom de opnamemogelijkheden van de microSD-kaart periodiek en vervang indien nodig.
- Maak de lens regelmatig schoon.

Vuil op de lens kan de opnamekwaliteit beïnvloeden.

- Verwijder de microSD-kaart niet terwijl de microSD-kaart bezig is met opslaan of met het lezen van gegevens. De gegevens kunnen beschadigd raken of er kunnen storingen optreden.
- Het wordt aanbevolen dat u de software en firmware installeert via de downloadpagina van BlackVue (<u>www.blackvue.com</u>).
- Wij raden u aan het netsnoer los te halen indien het product (BlackVue-dashcam/pakket met vaste bedrading voor Parkeermodus) voor langere tijd niet wordt gebruikt.

In het vakje

Vink het vakje aan voor elk van de volgende items voordat u de BlackVue-dashcam installeert.



Opmerking

- De afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van het product.
- Om de prestaties van het product te verbeteren, kan de inhoud van deze handleiding worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
- Bezoek de BlackVue-website (**www.blackvue.com**) voor meer informatie over de onderdelen en toebehoren van het pakket.

In een oogopslag

De volgende diagrammen verklaren elk onderdeel van de BlackVue-dashcam.

Camera voorzijde



LTE/wifi-led

: LTE is verbonden

: Verbinding met LTE is verbroken

: Wi-Fi is verbonden

: Knippert langzaam wanneer verbinding wordt gemaakt met Wi-Fi. Knippert snel wanneer
 (i) er een functiefout plaatsvindt of (ii) wanneer LTE/Wi-Fi wordt uitgeschakeld



: Licht rood op in Handmatige en Activiteitsmodus.

: Licht groen op bij time-lapse en beweging in parkeermodus.

Led van nabijheidssensor

() : Aan wanneer nabijheidssensor wordt geactiveerd.



Nabijheidssensor:

Raak de sensor aan of kom er dichter dan 20 mm bij in de buurt om een aanpasbare functie te activeren. Beschikbare opties zijn:

- Audio-opname aan-/uitzetten (standaard)

- Handmatige opname-activering

De sensor kan ook volledig worden uitgeschakeld.

Formatteertoets:

Houd 5 seconden ingedrukt en laat los zodra de gesproken instructies beginnen.
 Houd vervolgens opnieuw 5 seconden ingedrukt om de microSD-kaart te formatteren.



De voorcamera verwijderen en plaatsen



- Druk op de VERGRENDEL-knop en trek de dashcam uit de montagesteun om de dashcam van zijn steun te halen.
- Duw de dashcam in de montagesteun totdat u "klik" hoort om de dashcam in de steun te plaatsen.
- Om gebruik te maken van de LTE-service, plaatst u de simkaart in de simkaartsleuf.

Camera achterzijde



De achtercamera verwijderen en plaatsen



- Houd de montagesteun vast en trek de achtercamera eruit om de achtercamera van zijn steun te halen.
- Duw de achtercamera in de montagesteun totdat u "klik" hoort om de achtercamera in de steun te plaatsen.

De BlackVue-dashcam installeren

Installeer de camera voorzijde achter de achteruitkijkspiegel. Installeer de camera achterzijde bovenaan de achterruit. Verwijder eventueel vuil en maak de voorruit voor het installeren schoon en droog.



A Waarschuwing

1

- Plaats het apparaat niet op een plek waar het gezichtsveld van de bestuurder belemmerd kan worden.
- Zet de motor uit. Open het klepje van de microSD-kaartsleuf, duw de kaart voorzichtig in de sleuf totdat hij vergrendeld zit en sluit het paneel.



2 Verwijder de beugel van de camera aan de voorzijde om de simkaart te plaatsen. Open vervolgens de simkaartsleuf met behulp van een simkaartverwijdertool.

Opmerking

Kijk voor meer informatie over het activeren van de simkaart op pagina 92 en 93.



3 Haal het beschermfolie van de dubbelzijdige tape en bevestig de camera voorzijde aan de voorruit achter de achteruitkijkspiegel.



4 Pas de hoek van de lens aan door de behuizing van de camera voorzijde te draaien. We raden aan de lens iets naar beneden te wijzen ($\approx 10^{\circ}$ onder horizontaal), om video met een 6:4 weg:achtergrond-verhouding op te nemen.



5 Haal het beschermfolie van de dubbelzijdige tape en bevestig de camera achterzijde aan de achterruit. Pas de hoek van de lens aan door de behuizing van de camera achterzijde te draaien.



Sluit de camera voorzijde (poort aan de 'Achterzijde') en de camera achterzijde ('V out') aan met behulp van de aansluitkabel van de 6 camera achterzijde.



Gebruik de wrikker om de hoeken van de afwerking van de ruit op te tillen en duw de aansluitkabel van de camera achterzijde eronder. 7



Aansluitkabel voor camera achterzijde

- Steek de netsnoer in de sigarettenaansteker en in de camera aan de voorkant.
- **9** Gebruik de wrikker om de hoeken van de afwerking van de voorruit op te tillen en duw het netsnoer eronder.



- Start de motor. De BlackVue dashcam zal aangaan en beginnen met opnemen. Videobestanden worden opgeslagen op de microSD-kaart. Wanneer de microSD volraakt, zullen de nieuwste videobestanden de oudste bestanden vervangen (dit heet looprecording). Hierdoor heeft u altijd de meest recente videobestanden.
- **1** Zet de motor uit. De dashcam zal automatisch stoppen en uitschakelen. Om op te nemen in de parkeermodus terwijl de motor is uitgeschakeld, dient u een parkeermoduskit/-batterij uit het assortiment accessoires van **BlackVue Power Magic** te installeren (apart verkrijgbaar).

Opmerking

- Er kunnen tot 50 gebeurtenisopnames (impact, handmatig) worden vergrendeld zodat deze niet kunnen worden overschreven. Deze functie is standaard uitgeschakeld. U kunt deze functie inschakelen via de firmware-instellingen en ervoor kiezen om deze te overschrijven met nieuwe gebeurtenisbestanden als de opslag voor gebeurtenisbestanden vol is of u kunt de 50 gebeurtenisbestanden vergrendelen en de nieuwe gebeurtenisbestanden opslaan in de opslag voor lusopnames. Houd er rekening mee dat het formatteren van de microSD-kaart alle opnames verwijdert, inclusief de vergrendelde gebeurtenisbestanden.
- Het opnamelampje knippert tijdens het opnemen (standaardinstelling) en het GPS-lampje brandt wanneer een GPS-signaal wordt ontvangen. Er zijn 4 opnamemodi: Normaal, gebeurtenis, parkeer en handmatig. De dashcam begint op te nemen in de normale modus, schakelt naar activiteitsmodus wanneer een botsing wordt waargenomen en naar parkeermodus als de auto 5 minuten stilstaat. Door de nabijheidssensor aan te raken, gaat audio-opname aan/uit of wordt handmatige opname geactiveerd, afhankelijk van de firmware-instellingen.
- Wanneer u de dashcam voor het eerst aanzet, zal de firmware automatisch op de microSD-kaart geïnstalleerd worden. Nadat de firmware op de microSD-kaart geïnstalleerd is, kunt u de instellingen aanpassen op een computer met behulp van BlackVue Viewer.

Videobestanden afspelen en beheren met uw smartphone (Android/iOS)

Videobestanden openen

- **1** Zoek naar de BlackVue-app in de Google Play Store of Apple App Store en installeer deze op uw smartphone.
- 2 "Koppel" uw smartphone met de BlackVue-dashcam via Wi-Fi Direct:
 - a. Wi-Fi Direct zal automatisch inschakelen zodra u de stroom aansluit om uw dashcam te starten.
 - b. Ga naar de Instellingen smartphone en selecteer Wi-Fi en zorg ervoor dat Wi-Fi aanstaat.







- c. Kies uw BlackVue-dashcam uit de netwerklijst. De standaard SSID van de dashcam begint met het modelnummer (bijv. BlackVue 750LTE*****).
- d. Voer het wachtwoord in en tik op deelnemen.
- * De standaard Wi-Fi SSID en het wachtwoord staan gedrukt op het label van de dashcam of op het productpad in de verpakkingsdoos.
- e. Open de BlackVue-app en selecteer Wi-Fi.



f. Selecteer het videobestand dat u uit de videolijst wilt afspelen.

Opmerking

- Met Wi-Fi Direct kunt u, binnen een bereik van 10 m, uw smartphone direct verbinden met uw dashcam.
- De app BlackVue is beschikbaar voor apparaten met Android 5.0 en later of iOS 9.0 en later.
- U kunt de SSID van het wifi en het wachtwoord wijzigen zoals wordt omschreven op pagina **98** en **101**.

WI-FI-schermsamenstelling



Opmerking

• Alle getoonde afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie. Werkelijke app kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen.

Video afspelen

Video's afspelen

Selecteer het videobestand dat u uit de videolijst wilt afspelen.

Blader omhoog/omlaag over het scherm om de videolijst te vernieuwen.

Opmerking

• Het afspelen van video's met 'Hoogste (Extreem)' beeldkwaliteit hangt af van de hardware en software van uw apparaat. Oudere apparaten ondersteunen het afspelen in 'Hoogste (Extreem)' beeldkwaliteit mogelijk niet. Als u problemen ondervindt, controleer dan de videoafspeelmogelijkheden van uw apparaat.

Identificeer videobestanden op opnametype

Normal	Normaal	De dashcam neemt standaard op in de normale modus.
Event	Activiteit	Wanneer de dashcam in normale of parkeermodus een botsing detecteert, schakelt deze om naar activiteitsmodus en slaat een activiteitsopname op die 5 seconden voordat de activiteit geactiveerd werd begint. Het overschrijden van de ingestelde snelheidslimiet activeert ook een gebeurtenisopname.
Parking	Parkeer	In parkeermodus buffert de dashcam continu video. Wanneer er beweging wordt gedetecteerd in het gezichtsveld van de dashcam, slaat deze een parkeeropname op die 5 seconden voordat de beweging gedetecteerd werd begint.
Manual	Handleiding	Als de nabijheidssensor is ingesteld als handmatige opname-activering in de firmware- instellingen, zal het aanraken of zwaaien met een vinger binnen 20 mm van de sensor handmatige opname inschakelen.

Opmerking

- Gebruik de toetsen Normal, Event, Parking, Manual om de videolijst te filteren op opnametype (Normaal, Gebeurtenis, Parkeren). De filterknop Event toont zowel de opnames met een E (Gebeurtenis) als een I (Impactgebeurtenis tijdens parkeren).
- De dashcam vereist een constante voedingsbron om op te nemen in de parkeermodus. Zie **"Optionele accessoires" op pagina 95** voor meer informatie.

De weergegeven tijd en de GPS-gegevens controleren

De tijd waarop de video werd opgenomen wordt weergegeven in de linkerbenedenhoek van de video in het afspeelscherm. Als de weergegeven tijd in de opgenomen video's niet correct is. raadpleegt u **"Tijdinstellingen" op pagina 54** of **74**.



De snelheid van het voertuig wordt weergegeven in de linkeronderhoek van de video.

Tik op het scherm om de video af te spelen.

Draai uw smartphone om te wisselen tussen de weergavemodi 'staand' en 'liggend'.

U kunt de dashcamweergave wijzigen door op de knop Voor/Achter te drukken.

Video live streamen (Live View)

U kunt de video die wordt opgenomen live bekijken door uw smartphone te verbinden met de dashcam via Wi-Fi Direct.



- **1** Ga naar **Instellingen** > **Wi-Fi** op ow smartphone en maak verbinding met uw dashcam.
- 2 Open de BlackVue-app. Selecteer **Wi-Fi** en tik op de **wwi**-toets.
- **3** Draai uw smartphone om te wisselen tussen de weergavemodi 'staand' en 'liggend'.
- **4** U kunt de dashcamweergave wijzigen door op de knop Voor/Achter te drukken.



• Wanneer u Live View via Wi-Fi Direct bekijkt, worden kaartgegevens niet weergegeven omdat uw smartphone geen toegang heeft tot internet zolang deze is verbonden met de Wi-Fi van de dashcam.

Video's beheren

Video's beheren in Wi-Fi

U kunt de opgenomen video's beheren met de BlackVue Viewer-app.

Opmerking

• Wanneer de microSD volraakt, zullen de nieuwste videobestanden de oudste bestanden vervangen (dit heet looprecording). Hierdoor heeft u altijd de meest recente videobestanden.

Kopiëren naar interne geheugen



Tik op naast de video die u wilt kopiëren, om individuele bestanden naar uw smartphone te kopiëren. Selecteer Downloaden.

Tik op 🗸 om meerdere bestanden tegelijk naar uw smartphone te kopiëren. Selecteer welke bestanden u wilt kopiëren of tik op 🖋 om alle bestanden te selecteren. Selecteer Downloaden.

Video's beheren in Interne geheugen

Open de BlackVue-app en selecteer Intern geheugen.



Tik op i om de bestandsopties te bekijken. U kunt bestanden verwijderen, kopiëren of verplaatsen en de naam van bestanden wijzigen.

Video's verwijderen

Tik op naast de video die u wilt verwijderen, om individuele bestanden te verwijderen. Selecteer **Verwijderen**.

Tik op 🖌 en selecteer **Verwijderen** om meerdere bestanden tegelijk van uw smartphone te verwijderen. Selecteer welke bestanden u wilt verwijderen of tik op 💉 om alle bestanden te selecteren. Tik op 📋 om de geselecteerde bestanden te verwijderen.





Een nieuwe map aanmaken

Tik op 💼 om een nieuwe map aan te maken. Voer een nieuwe mapnaam in en druk op **Toevoegen**.





Een map verwijderen

Tik op en selecteer **Verwijderen** om een map te verwijderen.

Video's kopiëren en plakken

Tik op i naast de video die u wilt kopiëren, om individuele bestanden te kopiëren. Selecteer **Kopiëren**. Ga naar een andere map en tik op is om het bestand daar te plakken.

Tik op 🗸 en selecteer **Kopiëren** om meerdere bestanden tegelijk te kopiëren. Selecteer welke bestanden u wilt kopiëren of tik op 🖋 om alle bestanden te selecteren.

Tik op **•** om de geselecteerde bestanden te kopiëren. Ga naar een andere map en tik op **•** om de geselecteerde bestanden daar te plakken.

Video's verplaatsen

Tik op naast de video die u wilt verplaatsen, om individuele bestanden te verplaatsen. Selecteer **Verplaatsen**. Ga naar een andere map en tik om het bestand daar te verplaatsen.

Tik op \checkmark om meerdere bestanden tegelijk te verplaatsen. Selecteer welke bestanden u wilt verplaatsen of tik op \checkmark om alle bestanden te selecteren. Tik op \rightarrow en ga naar een andere map en tik op \frown om de geselecteerde bestanden daar te verplaatsen.

Een video een andere naam geven

Tik op naast de video die u een andere naam wilt geven, om individuele bestanden te hernoemen. Selecteer **Naam wijzigen**. Voer een nieuwe naam in en tik op **OK**.

Videobestanden afspelen en beheren met uw computer (Windows/macOS)

De microSD-kaart verwijderen

- 1 Haal het netsnoer los om de dashcam uit te zetten.
- **2** Open de klep van de kaartsleuf van de microSD.
- 3 Druk voorzichtig op de microSD-kaart om deze uit de vergrendeling te halen en trek hem voorzichtig uit om de kaart te verwijderen.
 Als u de microSD-kaart wilt plaatsen, duwt u de kaart voorzichtig in de sleuf tot deze op zijn plaats vergrendeld is en sluit u de klep.



Videobestanden openen in BlackVue Viewer

- 1 Verwijder de microSD-kaart uit de dashcam.
- 2 Steek de kaart in de microSD kaartlezer en verbind deze met een computer.



- **3** Download BlackVue Viewer via <u>www.blackvue.com</u> > Support > Downloads en installeer dit op uw computer.
- **4** Start BlackVue Viewer en klik op **SD-kaartviewer**.



5 Selecteer een video en klik op de afspeeltoets of dubbelklik op de geselecteerde video om deze af te spelen.

Schermsamenstelling viewer (Windows/macOS)

Wanneer u het programma uitvoert, wordt er een opstartvenster weergegeven. U kunt kiezen tussen SD-kaartviewer of Cloudviewer. Klik op de toets for om terug te keren naar het opstartscherm.



Opmerking

• Alle getoonde afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie. Werkelijke app kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen.

Video afspelen

Video's afspelen

Dubbelklik in BlackVue Viewer op een bestand om af te spelen.

BlackVue Viewer toont standaard de bestanden op de microSD-kaart. Als u bestanden in een andere map wilt bekijken, klikt u op de knop en bladert u naar de map.

Identificeer videobestanden op opnametype

Gebruik de knoppen Normal Event ^{Parking} Manual om de videolijst te filteren per opnametype. De filterknop Event toont zowel de opnames met een E (Gebeurtenis) als een I (Impactgebeurtenis tijdens parkeren).

Normal	Normaal	De dashcam neemt standaard op in de normale modus.
Event	Activiteit	Wanneer de dashcam in normale of parkeermodus een botsing detecteert, schakelt deze om naar activiteitsmodus en slaat een activiteitsopname op die 5 seconden voordat de activiteit geactiveerd werd begint. Het overschrijden van de ingestelde snelheidslimiet activeert ook een gebeurtenisopname.
Parking	Parkeer	In parkeermodus buffert de dashcam continu video. Wanneer er beweging wordt gedetecteerd in het gezichtsveld van de dashcam, slaat deze een parkeeropname op die 5 seconden voordat de beweging gedetecteerd werd begint.
Manual	Handleiding	Als de nabijheidssensor is ingesteld als handmatige opname-activering in de firmware- instellingen, zal het aanraken of zwaaien met een vinger binnen 20mm van de sensor handmatige opname inschakelen.

Opmerking

De dashcam vereist een constante voedingsbron om op te nemen in de parkeermodus.
 Zie "Optionele accessoires" op pagina 95 voor meer informatie.

De weergegeven tijd controleren

De tijd waarop de video werd opgenomen wordt weergegeven in de linkerbenedenhoek van de video in het afspeelscherm. Als de weergegeven tijd in de opgenomen video's niet correct is. raadpleegt u **"Tijdinstellingen" op pagina 54** of **74**.

BlackVue Viewer gebruiken



De tijdlijn en G-sensorgrafiek ontdekken

U kunt informatie over de impactgevoeligheid (G-sensor) bekijken in de lijngrafiek.



Zoomopties

- Gebruik het scrollwieltje op de muis om in te zoomen. Door met de rechtermuisknop te klikken, wordt de video herstelt naar het standaardformaat.
- U kunt de grootte van het afspeelbeeld aanpassen voor het venster van de BlackVue Viewer door de randen te verslepen.
- **Volledig scherm**: Dubbelklik op het videobeeld om in volledig scherm weer te geven. Dubbelklik opnieuw of tik op ESC om terug te keren naar de standaardweergave.




De GPS-gegevens controleren

U kunt de GPS-gegevens van de opgenomen video in de BlackVue Viewer controleren tijdens het afspelen van de video. De rijsnelheid en coördinaten worden weergegeven boven het kaartbeeld.

Opmerking

• Gps-gegevens worden net opgenomen tijdens de parkeermodus. Kaartgegevens kunnen niet worden weergegeven voor opnames in parkeermodus.



Video's beheren

U kunt de opgenomen video's beheren via het BlackVue Viewer-programma. U kunt de microSD-kaart ook formatteren.

Opmerking

• Als de microSD-kaart vol is, zal de dashcam standaard eerst opnemen over de oudste video's.

Een stilstaand beeld van de video vastleggen of afdrukken

- **1** Dubbelklik op een bestand in de bestandslijst om deze af te spelen.
- 2 Klik op de pauzeknop 🔟 om de video te pauzeren.
- **3** Selecteer de vastlegknop **o** om het beeld vast te leggen.

Video's verwijderen

Beweeg de cursor naar een video die u wilt verwijderen en klik op de rechtermuisknop.

2 Klik op Verwijderen.

• Klik op : en selecteer **Verwijderen** om meerdere bestanden tegelijkertijd te verwijderen. Selecteer de videobestanden in de lijst met opgenomen video's of kies Alles verwijderen en druk op **Verwijderen**.

Video's exporteren

1 Wijs met de cursor naar een video die u wilt exporteren en klik op de rechtermuisknop.



2 Klik op **Exporteren**.

3 Om een segment van een bestand uit te halen, bewerkt u het tweede begin- en eindpunt van Segment selecteren. Selecteer "Geluid Uit" om te exporteren zonder audio.

9-10-14 08:00:24
n 59 sec
0 2:54 2

4 Klik op de knop **Exporteren**.

- 5 Selecteer de map waarin u het bestand wilt opslaan en voer een bestandsnaam in.
- **6** Klik op de **Opslaan**-toets.

Video's downloaden

- 1 Wijs met de cursor naar een video die u wilt downloaden en klik op de rechtermuisknop.
- 2 Klik op **Downloaden**.
- **3** Selecteer de map waarnaar u het bestand wilt downloaden.
- **4** Klik op de knop **Map selecteren**.
 - Klik op i en selecteer **Downloaden** om meerdere bestanden tegelijkertijd te downloaden. Selecteer de videobestanden in de lijst met opgenomen video's of kies Alles downloaden, kies een map en druk op **Downloaden**.
 - Bij het downloaden van bestanden zijn de tools voor segmentaanpassing en geluid uit niet beschikbaar.

Tips voor optimale prestaties



🕺 Pas op

 Maak een back-up van benodigde videobestanden voordat u de microSD-kaart formatteert. Als u de microSD-kaart formatteert, worden alle videobestanden die op de microSD-kaart staan opgeslagen verwijderd, inclusief de vergrendelde gebeurtenisbestanden. Uw opgeslagen instellingen worden niet beïnvloed.

De kaart formatteren in BlackVue

Houd de knop Formatteren 5 seconden ingedrukt en laat los zodra de gesproken instructies beginnen. Houd vervolgens nogmaals 5 seconden ingedrukt om de microSD-kaart te formatteren.



Formatteren met BlackVue Viewer (Windows)

- **1** Steek de microSD-kaart in de microSD kaartlezer en verbind de lezer met uw computer.
- 2 Download **BlackVue Viewer (Windows)** via <u>www.blackvue.com</u> > **Support** >**Downloads** en installeer dit op uw computer.
- **3** Start de **BlackVue Viewer** op die op uw computer is geïnstalleerd.
- **4** Klik op de **6** Formatteer-toets, selecteer het kaartstation en klik op OK.

Formatteren met behulp van BlackVue Viewer (macOS)

- **1** Steek de microSD-kaart in de microSD kaartlezer en verbind de lezer met uw computer.
- 2 Download BlackVue Viewer (macOS) vanaf <u>www.blackvue.com</u> > Support > Downloads en installeer het op uw computer.
- **3** Start de **BlackVue Viewer** op die op uw computer is geïnstalleerd.
- **4** Klik op de 🐻 Formatteer-toets en selecteer de microSD-kaart uit de lijst stations in het linker venster.

•••	۶	Dia Constant t Aid Partition	sk Utility Prase Unmount	(j) Info			
Internal Samsung SSD 840 교 무제 External		NO NAN 16.02 GB USB	IE External Physical \	/olume MS-DC	PS (FAT)		
	Apps	Photos	e Audio	Movies	Other	Available	
	Zero KB	Zero KB	Zero KB	Zero KB	1.21 GB	14.81 GB	
	Mount Point:		/Volumes/NO NAME	Туре:	USB Extern	al Physical Volume	
	Capacity:	Capacity: 16.02 GB		Available:		14.81 GB	
	Used: 1.21 (1.21 GB	21 GB Owners:		Disabled	
	Device:		disk2s1	Connection:		USB	

5 Selecteer uw microSD-kaart en vervolgens het tabblad Wissen in het hoofdvenster.

• • •	های (ر) First Aid Part	Disk Utility	(i) Info	
Internal V _ Samsung SSD 840 고 무제 External V _ Generic STORAGE NO NAME 스	Erase "No Erasing "NC it. Enter a no Name OS X OS X Format MS-D ExFAI Security Options	O NAME"? D NAME" will destroy of all th ame, choose a format. Extended (Journaled) Extended (Case-sensitive OS (FAT) Cancel	e data stored on e, Journaled) Erase	T) Other Available 1.21 GB 14.81 GB
	Mount Point:	/Volumes/NO NAME	Туре:	USB External Physical Volume
	Capacity:	16.02 GB	Available:	14.81 GB
	Used:	1.21 GB	Owners:	Disabled
	Device:	disk2s1	Connection:	USB

6 Selecteer "MS-DOS (FAT)" uit het keuzemenu Volume-indeling en klik op Wissen.

Opmerking

- Het is aanbevolen de microSD-kaart elke maand te formatteren.
- Formatteer de microSD-kaart als de videokwaliteit van de opname slecht is.
- Gebruik uitsluitend BlackVue microSD-kaarten. Andere kaarten kunnen compatibiliteitsproblemen te hebben. PittaSoft Co, Ltd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele problemen die worden veroorzaakt door het gebruik van een microSD-kaart van een andere fabrikant.
- Voor Windows-gebruikers: Als u de microSD-kaart rechtstreeks wilt formatteren vanaf 'Deze computer', klikt u met de rechtermuisknop op het station van de microSD-kaart en selecteert u Formatteren. Selecteer het Bestandsysteem FAT32 en Eenheidformaat toewijzen als 64 kb en klik op Start. Als FAT32 niet beschikbaar os of niet kan worden geselecteerd, formatteer de microSD-kaart dan met behulp van BlackVue Viewer.

De firmware bijwerken

Werk de firmware regelmatig bij voor verbeterde prestaties en verbeterde functies. Firmware-updates kunnen worden gedownload via **www.blackvue.com** > **Support** > **Downloads**.

Uw opgeslagen instellingen worden niet beïnvloed door de firmware-upgrade.

De firmware bijwerken met een iOS- of Android-apparaat (Firmware Over The Air) >> Via Wi-Fi Direct

Klik hier voor een stap-voor-stap-videoles of ga naar het hoofdmenu en selecteer Help > Videoles.

Zorg ervoor dat uw smartphone een stabiele internetverbinding heeft.

- 1 Open de BlackVue-app
- **2** Tik op \equiv en selecteer **Firmware-download**.
- **3** Selecteer uw dashcammodel en de firmware-taal en tik op **Downloaden**.

Opmerking

- Selecteer de firmwaretaal die op dit moment is geïnstalleerd op uw dashcam. Zodra de upgrade is voltooid, kunt u de firmwaretaal wijzigen via de instellingen van de dashcam zoals beschreven op pagina **70** of **73**.
- **4** Controleer de firmwareversie en de opmerkingen bij de uitgave en tik op **Downloaden** om het downloaden te starten.
- **5** Zorg ervoor dat uw BlackVue-dashcam aanstaat en in de buurt staat.

6 Ga naar de **Instellingen** smartphone en selecteer **Wi-Fi** en zorg ervoor dat Wi-Fi aanstaat.

23 😽 🔯	Settings		Settings	Wi-Fi
Calendar Photos Camera	Airplane Mode	\bigcirc	Wi-Fi	
	🛜 Wi-Fi	Off >	✓ Blackvue750X-6	307556
	Bluetooth	Off >	CHOOSE A NETWORK	and the second s
	🥨 Cellular	>	Blackvue650S-8	311371
Notes Reminders Melon	Personal Hotspot	Off >	Blackvue900S-0	200216
	Carrier	SKTelecom >	PittaSoft	
Books			PittaSoft 5G	
and the country	Notifications	>	Pittasoft_Expo	
	Control Center	>	Pittasoft_Expo5	G
			Pittasoft-AS	
	Do Not Distarb		PS_Lab2	
	General		PS_Lab2_5G	
			Other	
Mail Music	Display & Brightness	>		

- 7 Kies uw BlackVue-dashcam uit de netwerklijst. De standaard SSID van de dashcam begint met het modelnummer (bijv. BlackVue 750LTE******).
- 8 Voer het wachtwoord in en tik op deelnemen.

* De standaard SSID van het wifi en het wachtwoord staan gemarkeerd op de dashcam. Om deze te vinden, koppelt u de kabels los en verwijdert u de voorste camera uit de standaard. **9** Open de BlackVue-app. Selecteer **Wi-Fi** > **\$\$** > **Firmware-upgrade**.



Opmerking

• De firmwareversie die momenteel op de microSD-kaart is geïnstalleerd, wordt als eerste weergegeven. Daaronder wordt de firmwareversie weergegeven die u in stap 4 heeft gedownload.

10 Tik op **Downloaden** om de firmware-upgrade toe te passen.

1 De firmware van de dashcam wordt bijgewerkt – dit kan enkele minuten duren. De dashcam dient opnieuw opgestart te worden om de firmware-upgrade te voltooien.

🕺 Pas op

Zorg dat de dashcam is ingeschakeld totdat de normale opname begint nadat de upgrade is voltooid. Een stroomonderbreking kan voorkomen dat de firmware-upgrade wordt voltooien, wat resulteert in een storing van de dashcam.

>> Over the Cloud (FW-upgrade op afstand)

Opmerking

1

- Als er nieuwe firmware beschikbaar is, verschijnt er een pictogram naast de naam van uw dashcam.
- De firmware kan alleen worden geüpgraded als de dashcam is verbonden met de cloud.

Open de BlackVue-app. Selecteer **Cloud**. Tik op 🧎.



2 Tik op **Firmware-update op afstand > Downloaden**.

De dashcam zal de firmware downloaden en deze automatisch toepassen.



🕺 Pas op

Zorg dat de dashcam is ingeschakeld totdat de normale opname begint nadat de upgrade is voltooid. Een stroomonderbreking kan voorkomen dat de firmware-upgrade wordt voltooien, wat resulteert in een storing van de dashcam.

3 U ontvangt een melding zodra de upgrade is geslaagd.



De firmware bijwerken met een computer (Windows/macOS)

Houd uw BlackVue-dashcam up-to-date door de firmware bij te werken naar de nieuwste versie. Bezoek de BlackVue-website (**www.blackvue.com**) om te controleren op nieuw firmware-uitgaven voor uw BlackVue-dashcammodel.

- **1** Doe de microSD-kaart in de microSD-kaartlezer.
- **2** Verbind de microSD-kaartlezer met een computer.
- 3 Start BlackVue Viewer > SD-kaart Viewer selecteren en klik op de toets Over \odot .
 - Voor macOS-gebruikers: Klik op 🗯 BlackVue Viewer en selecteer Over BlackVue uit het menu.
- 4 Controleer de huidige firmware-versie van uw BlackVue-dashcam en ga alleen verder indien uw versie niet de nieuwste is.



- **5** Formatteer de microSD-kaart. Zie **"De microSD-kaart formatteren" op pagina 41**.
- 6 Ga naar de BlackVue-website (<u>www.blackvue.com</u> > Support > Downloads) en download de nieuwste firmware voor uw BlackVue-dashcammodel in zip-formaat.

7 Pak het gedownloade bestand uit en kopieer de BlackVue-map naar de microSD-kaart.



8 Doe de microSD-kaart in de dashcam en sluit de voeding aan om de firmware-upgrade te starten. Zorg ervoor dat de voeding aan blijft staan totdat de upgrade voltooid is. Een stroomonderbreking kan voorkomen dat de firmware-upgrade wordt voltooien, wat resulteert in een storing.

Opmerking

- Plaats of verwijder de microSD-kaart niet wanneer de dashcam aan staat. Dit kan de gegevens beschadigen en storing van de microSD-kaart veroorzaken.
- Uw opgeslagen instellingen worden niet beïnvloed door de firmware-upgrade.
- De firmware is geüpgraded naar de vorige opgeslagen taal. Als u dit wilt wijzigen, raadpleegt u pagina **70** of **73**.



Instellingen wijzigen met uw smartphone (Android/iOS)

"Koppel" uw smartphone met de BlackVue-dashcam via Wi-Fi Direct (zie voor meer informatie "Videobestanden openen" op pagina 19).

- Ga naar **Instellingen** > **Wi-Fi** op ow smartphone en maak verbinding met uw dashcam.
- 2 Open de BlackVue-app. Selecteer **Wi-Fi** > 🏟 om het Firmware-instellingenmenu in te gaan.
- 3 Ga, nadat u wijzigingen hebt gemaakt, terug naar het menu Firmware-instellingen, tik op < en op **Opslaan**.

🕂 Pas op

• Maak een back-up van de noodzakelijke opnames voordat u de instellingen **tijd** of **beeldkwaliteit** wijzigt. Als een van de hiervoor genoemde instellingen zijn gewijzigd en opgeslagen, formatteert de dashcam de microSD-kaart en worden alle opnames die op de kaart staan opgeslagen verwijderd, inclusief de vergrendelde gebeurtenisbestanden, om optimale prestaties te garanderen.





		>
Date & time, time zone		
Video		>
Resolution, Image quality, M	Night vision, Brightness	
Recording		>
Adjust options		





Selecteer uw tijdzone om automatisch te synchroniseren met de GPS-tijd of u kunt de tijd en datum handmatig instellen na het inschakelen van **Handmatige tijdsinstelling**.

Opmerking

• De afbrieksinstelling is GMT -11.

Sommige voorbeelden van GMT-tijdverrekeningen zijn:

- GMT-7: Los Angeles
- GMT-4: New York
- GMT+0: Londen
- GMT+1: Parijs
- GMT+3: Moskou
- GMT+8: Singapore
- GMT+9: Seoel
- GMT+10: Sydney

Als u uw GMT-verrekening niet weet, kunt u uw stad opzoeken op https://greenwichmeantime.com/

- * Als u **Zomertijd** selecteert, wordt de klok één uur vooruit gezet.
- Als u de tijd handmatig instelt, stel deze dan in op de tijd dat u BlackVue verwacht te gebruiken (niet de huidige tijd).

Video-instellingen



Resolutie

Resolutie en framesnelheid zijn vast ingesteld op "FHD bij 60 + FHD bij 30". Dit betekent dat de voorcamera Full HD-video's opneemt bij 60 frames per seconde en dat de voorcamera Full HD-video's opneemt bij 30 frames per seconde.

Opmerking

- Het afspelen van video's met 60 bps hangt af van de hardware en software van uw apparaat. Oudere apparaten ondersteunen het afspelen van video's met 60 bps wellicht niet. Als u problemen ondervindt, controleer dan de videoafspeelmogelijkheden van uw apparaat.
- * De beeldsnelheid kan verschillen tijdens Wi-Fi-streaming.

Beeldkwaliteit

De resolutie bij "FHD bij 60 + FHD bij 30" is vast ingesteld. U kunt de beeldkwaliteit van de opname aanpassen (bitsnelheid). Kies tussen:

- Hoogste (Extreem) (Voor: 25 Mbit/s, Achter: 10 Mbit/s)
- Hoogste (Voor: 12 Mbit/s, Achter: 10 Mbit/s)
- Hoog (Voor: 10 Mbit/s, Achter: 8 Mbit/s)
- Normaal (Voor: 8 Mbit/s, Achter: 6 Mbit/s)

Het verhogen van de beeldkwaliteit zal het formaat van de videobestanden verhogen. De laad- en kopieertijd zullen dienovereenkomstig toenemen. Als uw telefoon videostreaming bij de 'hoogste' instelling voor de beeldkwaliteit niet ondersteunt, kopieert u de opname naar uw telefoon en speelt u deze af vanuit het interne geheugen. U kunt ook de optie "Snel afspelen" kiezen in de app-instellingen.

Verbeterd nachtzicht

De dashcam heeft een functie voor intrinsiek nachtzicht. Schakel Verbeterd nachtzicht in als u dit wilt verbeteren. U kunt ervoor kiezen om dit altijd aan te hebben staan of alleen in de parkeermodus.

Helderheid (Voor)

U kunt de helderheid van de opname van de voorste camera aanpassen.

Helderheid (Achter)

U kunt de helderheid van de opname van de achterste camera aanpassen.

Opname-instellingen



Normale opname

De dashcam neemt niet op in normale modus als dit uit staat.

Opname in Parkeermodus

Indien ingeschakeld, schakelt de the dashcam van normale modus naar parkeermodus wanneer het voertuig 5 minuten stilstaat. Er zijn twee opties in parkeermodus. Kies "Bewegings- en botsingdetectie" om een parkeeropname op te slaan wanneer er beweging wordt gedetecteerd in het gezichtsveld van de dashcam. Als de G-sensor een botsing/hobbel detecteert, slaat de dashcam een apart opnamebestand op.

Als u "Time-lapse" kiest, neemt de camera continu 1 frame per seconde op en slaat het opnames op die op 30 keer de normale snelheid worden afgespeeld. Als de G-sensor een botsing/hobbel detecteert, slaat de camera een apart opnamebestand op normale snelheid op.

Opname camera achterzijde in parkeermodus

Indien ingeschakeld, nemen de voor- en achtercamera allebei op.

Indien uitgeschakeld, stopt de achtercamera met opnemen 5 minuten nadat deze in parkeermodus gaat. Opname van de achtercamera start weer bij terugkeren in normale modus.

Spraakopname

De dashcam neemt geen audio op als dit uit staat.

Datum-/tijdsweergave

Zet de datum- en tijdsweergave in video's aan/uit.

Snelheidseenheid

Selecteer km/u, MPU of uit.

Gebeurtenisbestand vergrendelen

Als u deze optie inschakelt, worden de volgende opnametypes vergrendeld en kunnen deze niet worden overschreven door nieuwere opnames:

- Opnames van impactgebeurtenissen tijdens normale en parkeermodus (E), en
- Handmatige opnames (M).

Er kunnen maximaal 50 bestanden worden vergrendeld. Zodra deze limiet is bereikt, kunt u nieuwe opnames vergrendelen door vergrendelde bestanden te bekijken en ruimte vrij te maken op de microSD-kaart of 'Vergrendelde bestanden overschrijven met nieuwe activiteitenbestanden als de opslag vol is' inschakelen, zodat de oudste vergrendelde bestanden kunnen worden overschreven.

Rotatie voorcamera

Als u de voorcamera in een gedraaid positie geplaatst heeft, kunt u dit gebruiken om het beeld van de voorcamera 180° te draaien.

Oriëntatie van camera aan achterzijde

Gebruik deze instelling om het beeld van de achtercamera 180° te draaien of de video te spiegelen.





G-Sensor (Normale modus) / G-Sensor (Parkeermodus)



De G-sensor meet de verplaatsing van uw voertuig door 3 assen – omhoog en omlaag, van links naar rechts en van voor en van achter. Wanneer de G-sensor aanzienlijke of plotselinge beweging (zoals een botsing) detecteert, zal een activiteitsopname geactiveerd worden. U kunt de gevoeligheid aanpassen zodat kleine incidenten en stoten geen activiteitsopname activeren. Om de gebeurtenisopnames uit te schakelen per impactdetectie schakelt u de gevoeligheid van de G-sensor uit.

Bewegingsdetectie (Parkeermodus)



Bij bewegingsdetectie in parkeermodus buffert de dashcam continu video en slaat een parkeeropname op wanneer er beweging wordt gedetecteerd in het gezichtsveld van de dashcam.

U kunt de gevoeligheid van de bewegingsdetectie aanpassen zodat kleine bewegingen die worden veroorzaakt door wind of regen geen opname activeren. Houd rekening met de omgeving van uw voertuig wanneer u de gevoeligheid aanpast. Ook kunt u de detectiegebieden kiezen om het risico te verminderen dat ongewenste bewegingsopnames worden veroorzaakt door wuivende bomen, verre bewegende objecten, enz. Standaard zijn alle regio's geselecteerd. Als u bewegingsdetectie in bepaalde regio('s) wilt negeren, deselecteert u deze.

Systeeminstellingen



LED

Opname status

U kunt het opnamestatuslampje aan-/uitzetten.

Beveiliging voorzijde (Normale modus)

U kunt de LED voor beveiliging aan de voorkant in/uit-schakelen voor de normale modus.

Beveiliging voorzijde (Parkeermodus)

U kunt de LED voor beveiliging aan de voorkant in/uit-schakelen voor de parkeermodus.

Beveiliging achterzijde

U kunt het achterste veiligheidslampje aan-/uitzetten.

LTE/Wi-Fi

U kunt de LTE/Wi-Fi-led aan-/uitzetten.

Nabijheidssensor

U kunt de functie van de nabijheidssensor kiezen. Beschikbare opties zijn:

- Audio-opname aan-/uitzetten (standaard)
- Handmatige opname-activering

De sensor kan ook volledig worden uitgeschakeld.

Gesproken begeleiding

U kunt de gesproken begeleiding (mededelingen) die u wilt horen aanpassen.

] Volume

U kunt het volume van de gesproken begeleiding (mededelingen) bijstellen.

Gepland opnieuw opstarten

De dashcam wordt automatisch een keer per dag opnieuw opgestart indien in parkeermodus op een ingestelde tijd om de stabiliteit te verbeteren. Als de dashcam op de ingestelde tijd aan het opnemen is, wordt de geplande herstart overgeslagen.

U kunt de tijd voor de geplande herstart inschakelen/uitschakelen en wijzigen. De standaardtijd is 3 uur 's ochtends.

Snelheidsmelding

Stel een snelheidlimiet in (tot 300 km/u of 200 MPU) voor de snelheidsmelding. Wanneer het voertuig de opgegeven snelheidslimiet overschrijdt, piept de dashcam en schakelt over naar activiteitsopname. Nadat één activiteitsopnamebestand is opgeslagen schakelt de dashcam terug naar normale opname.

Bedekking gebruikerstekst

U kunt een bedekking met gebruikerstekst aanmaken van maximaal 20 tekens met een combinatie van Engelse letters (A – Z, a – z), cijfers (0 – 9) en symbolen (:;'/+-_()\$#). De tekst bedekt de linker bovenhoek van de opgenomen video's.



Wi-Fi automatisch uitzetten

Wanneer "Wi-Fi automatisch uitzetten" is ingeschakeld, zal Wi-Fi automatisch uitschakelen bij een inactiviteit van 10 minuten. Indien uitgeschakeld, blijft Wi-Fi altijd aan.

U kunt de Wi-Fi-toets op de dashcam op elk gewenst moment indrukken om Wi-Fi handmatig in/uit te schakelen.

Aanmeldgegevens wifi

U kunt de SSID en het Wifi-wachtwoord van de dashcam wijzigen.

Cloud-instellingen



5

1

Cloud-service inschakelen

Als u geen gebruik maakt van de Cloud-service, kunt u deze uitzetten.

Hotspotinstellingen van de Cloud-service



Er kunnen tot 3 Wi-Fi-hotspot-SSID's opgeslagen worden (bijv. Thuis, draagbare hotspot en werk). Kies uw Wi-Fi-hotspot uit de lijst en voer het wachtwoord in. Tik op 2 en 3 om instellingen voor aanvullende hotspots toe te voegen.

Uw BlackVue als eerst verbinding proberen te maken met hotspot 1. Als deze geen verbinding kan maken met hotspot 1, zal het verbinding proberen te maken met 2 en vervolgens met hotspot 3.



• De BlackVue DR750-2CH LTE is niet compatibel met 5 GHz draadloze netwerken.

Instellingen push-berichten



U kunt aanpassen wanneer u push-berichten wilt ontvangen.





 \checkmark

U kunt de firmwaretaal van uw dashcam wijzigen.

Instellingen wijzigen met uw computer (Windows/macOS)

BLACKVUE		_ 🗆 ×	BLACKVUE	0 _ 🗆 ×
			♠ SD Card Viewer	🚺 🖉 H:₩ DR750X-2CH
			H:\BlackVue	ont 🖸 🥳 🕅 🔄 Driving Speed 915.24 MPH
			Total (1548)	Coordinates
			09:04:49 2019-10-14	23° 56' 23.1654 E
			08:0/74 / 2019-10-14 Normal © FRONT 7	
			08:07:47 2019-10-14	
			Normal CI REAR 10	Control of the second sec
Cloud Viewer	SD Card Viewer		08:00:24 2019-10-14 13 Event 🖾 FRONT 14	
			Manual C3 FRONT 17 18 G-sensor	
			18:21:35 2019-10-13 19 24:44 19 Normal □□ FRONT 20 10	454 25.04 25.14 25.24 25.34
			18:18:47 2019-10-13	
			Event C3 FRONT 23	

Klik op de Instellingentoets 🐼 om het BlackVue-instellingenpaneel te openen. U kunt de meeste BlackVue-instellingen wijzigen om de werking ervan aan te passen.





Selecteer taal

Selecteer de gewenste taal voor de BlackVue Viewer-interface uit de keuzelijst.

Snelheidseenheid op de kaart

Wijzig de snelheidseenheid die op de kaart wordt weergegeven.

Selecteer kaartservice

Wijzig de gebruikte kaartservice.

Picture-in-picture-weergave (PIP)

Op sommige computers worden video's mogelijk niet soepel afgespeeld in de PIP-weergave. Als u problemen ondervindt, schakelt u PIP-weergave uit.
Firmware-instellingen

Selecteer uw gewenste taal voor de firmware uit de vervolgkeuzelijst met FW-talen. De audiomededelingen van de dashcam zullen in de geselecteerde taal zijn.

🖪 Sett	ings	>
Viewer	Firmware	
DR750-2	CH LTE V1.001	FW language English ~
Basic	Sensitivity Sys	m LTE/Wi-Fi Cloud
Ti	me	
O M	anual time setting	
Y	2020 M 07 D 03	H 15 M 41
() S	rnc with GPS time	
GI	MT (Time zone)	-11:00 ~ ?
	Daylight saving time	
Video		
• Ima	ge quality	Highest (Extreme) $ \sim $
• Enh	anced night vision	On (Always) V
• Brig	htness (Front)	3
• Brig	htness (Rear)	3
Recor	ding	
Norr	mal recording	● On ◯ Off
• Parl	king mode recording	Time lapse V
• Rea	r camera recording in	arking mode
۲	On Front and rear came	ecord together
0	Off	
	Rear camera stops r restarts when enterin	rding 5 minutes after entering parking mode. Recording formal mode.
• Voic	e recording	On On
• Date	e & time display	On Off
• Spe	ed unit	km/h v
• Loci	k event files	On On
	Overwrite locked files	th new event files when storage is full
• From	nt camera rotation	◯ On ◉ Off
• Rea	r camera orientation	Default ~
1	Reset	Save and close Close without saving

A Pas op

• Maak een back-up van de noodzakelijke opnames voordat u de instellingen **tijd** en **beeldkwaliteit** wijzigt. Als een van de hiervoor genoemde instellingen zijn gewijzigd en opgeslagen, formatteert de dashcam de microSD-kaart en worden alle opnames die op de kaart staan opgeslagen verwijderd, inclusief de vergrendelde gebeurtenisbestanden, om optimale prestaties te garanderen.

Basisinstellingen

Tijdinstellingen

Selecteer uw tijdzone om automatisch te synchroniseren met de GPS-tijd of u kunt de tijd en datum handmatig instellen na het inschakelen van **Handmatige tijdsinstelling**.

Opmerking

- De afbrieksinstelling is GMT -11.
 - Sommige voorbeelden van GMT-tijdverrekeningen zijn:
 - GMT-7: Los Angeles
 - GMT-4: New York
 - GMT+0: Londen
 - GMT+1: Parijs
 - GMT+3: Moskou
 - GMT+8: Singapore
 - GMT+9: Seoel
 - GMT+10: Sydney

Als u uw GMT-verrekening niet weet, kunt u uw stad opzoeken op https://greenwichmeantime.com/

- * Als u **Zomertijd** selecteert, wordt de klok één uur vooruit gezet.
- Als u de tijd handmatig instelt, stel deze dan in op de tijd dat u BlackVue verwacht te gebruiken (niet de huidige tijd).

Video-instellingen

- Beeldkwaliteit

De resolutie bij "FHD bij 60 + FHD bij 30" is vast ingesteld. U kunt de beeldkwaliteit van de opname aanpassen (bitsnelheid). Kies tussen:

- Hoogste (Extreem) (Voor: 25 Mbit/s, Achter: 10 Mbit/s)
- Hoogste (Voor: 12 Mbit/s, Achter: 10 Mbit/s)
- Hoog (Voor: 10 Mbit/s, Achter: 8 Mbit/s)
- Normaal (Voor: 8 Mbit/s, Achter: 6 Mbit/s)

Het verhogen van de beeldkwaliteit zal het formaat van de videobestanden verhogen. De laad- en kopieertijd zullen dienovereenkomstig toenemen.

- Verbeterd nachtzicht

De dashcam heeft een functie voor intrinsiek nachtzicht. Schakel Verbeterd nachtzicht in als u dit wilt verbeteren. U kunt ervoor kiezen om dit altijd aan te hebben staan of alleen in de parkeermodus.

- Helderheid (Voor)

U kunt de helderheid van de opname van de voorste camera aanpassen.

- Helderheid (Achter)

U kunt de helderheid van de opname van de achterste camera aanpassen.

Opname-instellingen

- Normale opname

De dashcam neemt niet op in normale modus als dit uit staat.

- Opname in Parkeermodus

Indien ingeschakeld, schakelt de the dashcam van normale modus naar parkeermodus wanneer het voertuig 5 minuten stilstaat. Er zijn twee opties in parkeermodus. Kies "Bewegings- en botsingdetectie" om een parkeeropname op te slaan wanneer er beweging wordt gedetecteerd in het gezichtsveld van de dashcam. Als de G-sensor een botsing/hobbel detecteert, slaat de dashcam een apart opnamebestand op.

Als u "Time-lapse" kiest, neemt de camera continu 1 frame per seconde op en slaat het opnames op die op 30 keer de normale snelheid worden afgespeeld. Als de G-sensor een botsing/hobbel detecteert, slaat de camera een apart opnamebestand op normale snelheid op.

- Opname camera achterzijde in parkeermodus

Indien ingeschakeld, nemen de voor- en achtercamera allebei op.

Indien uitgeschakeld, stopt de achtercamera met opnemen 5 minuten nadat deze in parkeermodus gaat. Opname van de achtercamera start weer bij terugkeren in normale modus.

- Spraakopname

De dashcam neemt geen audio op als dit uit staat.

- Datum-/tijdsweergave

Zet de datum- en tijdsweergave in video's aan/uit.

- Snelheidseenheid

Selecteer km/u, MPU of uit.

- Gebeurtenisbestand vergrendelen

Als u deze optie inschakelt, worden de volgende opnametypes vergrendeld en kunnen deze niet worden overschreven door nieuwere opnames:

- Opnames van impactgebeurtenissen tijdens normale en parkeermodus (E), en
- Handmatige opnames (M).

Er kunnen maximaal 50 bestanden worden vergrendeld. Zodra deze limiet is bereikt, kunt u nieuwe opnames vergrendelen door vergrendelde bestanden te bekijken en ruimte vrij te maken op de microSD-kaart of 'Vergrendelde bestanden overschrijven met nieuwe activiteitenbestanden als de opslag vol is' inschakelen, zodat de oudste vergrendelde bestanden kunnen worden overschreven.

- Rotatie voorcamera

Als u de voorcamera in een gedraaid positie geplaatst heeft, kunt u dit gebruiken om het beeld van de voorcamera 180° te draaien.

- Oriëntatie van camera aan achterzijde

Gebruik deze instelling om het beeld van de achtercamera 180° te draaien of de video te spiegelen.

Gevoeligheidsinstellingen

			1200	-	
DR750X-2C	H V1.001		FW language	English	~
Basic S	ensitivity	System LTE/Wi-Fi	Cloud		
• G-sense	or (Normal	mode)	Ad	vanced settings	
1	c —				2
Ane					2
CITA I	*				3
K	2				3
	Less sen	sitive		More sensitive	
• G-sens	or (Parking	mode)	Ad	vanced settings	
1	. —				8
500					
COLO- 1	8				0
K	7				8
	Less sen	sitive		More sensitive	
- Motion	detection (F	Parking mode)	Ad	vanced settings	
			-		4
	Less sen	sitive		More sensitive	

G-Sensor (Normale modus) / G-Sensor (Parkeermodus)

De G-sensor meet de verplaatsing van uw voertuig door 3 assen – omhoog en omlaag, van links naar rechts en van voor en van achter. Wanneer de G-sensor aanzienlijke of plotselinge beweging (zoals een botsing) detecteert, zal een activiteitsopname geactiveerd worden. U kunt de gevoeligheid aanpassen zodat kleine incidenten en stoten geen activiteitsopname activeren. Om de gebeurtenisopnames uit te schakelen per impactdetectie schakelt u de gevoeligheid van de G-sensor uit.

Bewegingsdetectie (Parkeermodus)

Bij bewegingsdetectie in parkeermodus buffert de dashcam continu video en slaat een parkeeropname op wanneer er beweging wordt gedetecteerd in het gezichtsveld van de dashcam.

U kunt de gevoeligheid van de bewegingsdetectie aanpassen zodat kleine bewegingen die worden veroorzaakt door wind of regen geen opname activeren. Houd rekening met de omgeving van uw voertuig wanneer u de gevoeligheid aanpast.

Geavanceerde gevoeligheidsinstellingen voor normale en parkeermodus



Met de geavanceerde gevoeligheidsinstellingen kunt u de drempel van de G-Sensor voor de activiteitsopname precies afstellen, terwijl u ter referentie vooropgenomen G-Sensor-gegevens video bekijkt.

- 1 Klik op de knop **Geavanceerde instellingen**.
- 2 Dubbelklik op de video uit de lijst die u wilt gebruiken als datareferentie van een G-sensor.
- 3 Stel de drempels in door de knoppenbalken naast elke as van de G-Sensor aan te passen. G-Sensorgegevens die over de drempel van een van de 3 assen gaan, zullen een Activiteitsopname activeren.



4 Klik op **Opslaan en sluiten**.





U kunt handmatig de detectiegebieden kiezen om het risico te verminderen dat ongewenste bewegingsopnames worden veroorzaakt door wuivende bomen, verre bewegende objecten, enz. Standaard zijn alle regio's geselecteerd. Als u bewegingsdetectie in bepaalde regio('s) wilt negeren, deselecteert u deze.

Systeeminstellingen

c Sensitivity System LTE / Wi-F	i Cloud
-sensor (Normal mode)	Advanced settings
1	5
25	5
2	5
Less sensitive	More sensitive
-sensor (Parking mode)	Advanced settings
1	9
95	9
2	9
Less sensitive	More sensitive
otion detection (Parking mode)	Advanced settings
	4
Less sensitive	More sensitive

LED

- Opname status

U kunt het opnamestatuslampje aan-/uitzetten.

- Beveiliging voorzijde (Normale modus)

U kunt de LED voor beveiliging aan de voorkant in/uit-schakelen voor de normale modus.

- Beveiliging voorzijde (Parkeermodus)

U kunt de LED voor beveiliging aan de voorkant in/uit-schakelen voor de parkeermodus.

- Beveiliging achterzijde

U kunt het achterste veiligheidslampje aan-/uitzetten.

- LTE en wifi (Parkeermode)

U kunt de LTE/wifi-LED in of uitschakelen voor de parkeermodus.

Opmerking

Pittasoft is niet verantwoordelijk voor verkeersovertredingen als gevolg van het wijzigen van de standaard led-instellingen.

Nabijheidssensor

U kunt de functie van de nabijheidssensor kiezen. Beschikbare opties zijn:

- Audio-opname aan-/uitzetten (standaard)
- Handmatige opname-activering

De sensor kan ook volledig worden uitgeschakeld.

Gesproken begeleiding

U kunt de gesproken begeleiding (mededelingen) die u wilt horen aanpassen.

Opmerking:

De spraakmelding **Botsing gedetecteerd in parkeermodus** waarschuwt bij het verlaten van de parkeermodus als er tijdens de parkeermodus een botsing werd gedetecteerd, maar negeert botsingen die worden gedetecteerd binnen drie minuten voordat de parkeermodus wordt verlaten.

Volume

U kunt het volume van de gesproken begeleiding (mededelingen) bijstellen.

Gepland opnieuw opstarten

De dashcam wordt automatisch een keer per dag opnieuw opgestart indien in parkeermodus op een ingestelde tijd om de stabiliteit te verbeteren. Als de dashcam op de ingestelde tijd aan het opnemen is, wordt de geplande herstart overgeslagen.

U kunt de tijd voor de geplande herstart inschakelen/uitschakelen en wijzigen. De standaardtijd is 3 uur 's ochtends.

Snelheidsmelding

Stel een snelheidlimiet in (tot 300 km/u of 200 MPU) voor de snelheidsmelding. Wanneer het voertuig de opgegeven snelheidslimiet overschrijdt, piept de dashcam en schakelt over naar activiteitsopname. Nadat één activiteitsopnamebestand is opgeslagen schakelt de dashcam terug naar normale opname.

Bedekking gebruikerstekst

U kunt een bedekking met gebruikerstekst aanmaken van maximaal 20 tekens met een combinatie van Engelse letters (A – Z, a – z), cijfers (0 – 9) en symbolen (:;'/+-_()\$#). De tekst bedekt de linker bovenhoek van de opgenomen video's.

LTE/Wi-Fi-instellingen

Viewer	Firmware						
DR750X-	2CH V1.001			FWI	anguage	English	~
Basic	Sensitivity	System	LTE/Wi-Fi	Cloud			
• Wi-F	i login credent	tials					
SSID)	E	lackvue750X-60	07556			
Pass	word	Ī					
			Show passwo	ord			
		v	/i-Fi authenticat	tion (WP	A2PSK)		
• Wi-F	Fi auto turn off		C) On (Off		
Turr	n off after 10 n	ninutes of ir	activity				
175			-				
• LIE			() On () Off		
• LIE			C) On () Off		
• LIE			٩	On () Off		
• LIE) On () Off		
•LIE) On () Off		
• LIE			٩) On () Off		
• LIE) On () Off		
• LIE			٩) On () off		
•LIE			٩) On () off		
• LIE			٩) On () off		
•LIE			٩) On () off		
• LIE			٩) On () off		

Aanmeldgegevens wifi

U kunt de SSID en het Wifi-wachtwoord van de dashcam wijzigen.

Wi-Fi automatisch uitzetten

Wanneer "Wi-Fi automatisch uitzetten" is ingeschakeld, zal Wi-Fi automatisch uitschakelen bij een inactiviteit van 10 minuten. Indien uitgeschakeld, blijft Wi-Fi altijd aan.

U kunt de Wi-Fi-toets op de dashcam op elk gewenst moment indrukken om Wi-Fi handmatig in/uit te schakelen.

LTE-instelling

De standaard instellingswaarde is AAN. Als u de LTE-service niet wilt gebruiken, schakelt u deze uit.

Setti	ngs	×
Viewer	Firmware	
DR750-20	CH LTE V1.001 FW language English	\sim
Basic	Sensitivity System LTE / Wi-Fi Cloud	
- Clou	d service hotspot settings	
S	SID	
1 P	assword	
S	SID	
2 P	assword	=
S	SID	
3	assword	
	Show paseword	
	Wi-Fi authentication (WPA2PSK)	
The	BlackVue dashcam is not compatible with 5GHz wireless networks	
• Push	notification settings	
Man	ual recording	
Moti	on detection (Parking mode)	
Ever	t recording (Parking mode)	
Ever	t recording (Normal mode)	
Over	speed (Normal mode)	
Ente	r/exit parking mode	

Instellingen push-berichten

U kunt aanpassen wanneer u push-berichten wilt ontvangen.

Hotspotinstellingen van de Cloud-service

Er kunnen tot 3 Wi-Fi-hotspot-SSID's opgeslagen worden (bijv. Thuis, draagbare hotspot en werk). Kies uw Wi-Fi-hotspot uit de lijst en voer het wachtwoord in. Tik op 2 en 3 om instellingen voor aanvullende hotspots toe te voegen.

Uw BlackVue als eerst verbinding proberen te maken met hotspot 1. Als deze geen verbinding kan maken met hotspot 1, zal het verbinding proberen te maken met 2 en vervolgens met hotspot 3.

Opmerking

De DR750-2CH LTE-dashcam is niet compatibel met 5 GHz draadloze netwerken.

Cloud-service inschakelen

Als u geen gebruik maakt van de Cloud-service, kunt u deze uitzetten.

De instellingen toepassen

U kunt de configuratie automatisch toepassen door de microSD-kaart in de BlackVue-dashcam te doen en deze aan te zetten. Configureer de instellingen voordat u de dashcam gebruikt.

Om de instellingen in het huidige tabblad te resetten naar hun standaardinstelling, drukt u op de **Reset**-toets onderaan het instellingenpaneel.

Over de Cloud-service

Activeer de simkaart en zorg dat u een data-abonnement hebt om uw LTE-dashcam online te krijgen!

Zodra uw dashcam is verbonden met internet, profiteert u van de volgende functies in de BlackVue-app en BlackVue Cloud Viewer:

Live View – Zie altijd en overal wat er rondom uw voertuig gebeurt (vergelijkbaar met een CCTV-camera)

Video afspelen op afstand – Speel video's die zijn opgeslagen in de dashcam of cloud af vanaf uw telefoon of computer

Push-meldingen – Ontvang meldingen op uw telefoon of computer wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden

Realtime locatie – Volg de route, snelheid en parkeerlocatie van uw privé- of bedrijfswagen

Videoback-up – Kopieer belangrijke beelden naar cloudopslag of uw telefoon of computer

Auto uploaden – Upload automatisch activiteitsopnames naar de cloud

Tweerichtingsgesprek – Praat met de chauffeur of passagiers via uw telefoon of computer

GPS-tracking – Bekijk de routes van voertuigen, GPS-logs, speel direct in kaart gebrachte gebeurtenisvideo's af, exporteer trackinggegevens

Geo-fencing – Creëer virtuele grenzen op de kaart die meldingen veroorzaken wanneer ze worden overschreden

Rijverslagen – Controleer de totale afgelegde afstand, reistijd, etc., en exporteer/print tabellen

Firmware-update op afstand – Een eenvoudige manier om de firmware van de dashcam via de cloud bij te werken

Verbinding maken met BLACKVUE CLOUD

Download voor meer informatie over het gebruik van de BlackVue-app de handleiding van de BlackVue app vanaf **www.blackvue.com** > **Support** > **Downloads**.

Een account aanmaken

- (i) Open de BlackVue-app.
- (ii) Tik op de \equiv -toets in de linkerbovenhoek om de pagina **Inloggen** te openen. Tik daar op **Registreren**.
- (iii) Voer uw naam en e-mailadres in en verzin een wachtwoord. Voer opnieuw uw wachtwoord in en druk op **Registreren**.
- (iv) U zult een e-mail ontvangen. Klik op de link in de e-mailadres en uw account is gereed voor gebruik.

2 Registreer uw dashcam met uw account

- (i) Selecteer **Cloud** in de BlackVue-app en log in op uw account.
- (ii) Druk op + en selecteer Add camera.
- (iii) Tik op Ja om push-meldingen in te schakelen (deze instelling kan later op ieder moment aangepast worden).
- (iv) Registreer uw camera door middel van een van de volgende methodes:

QR-code scannen: Druk op **Scan QR-code** en breng de QR-code in lijn met het scherm van uw smartphone.

Camera handmatig toevoegen: Voer **het serienummer van uw camera** en de **Cloud-code** in en druk op **Camera toevoegen**.

*De QR-code bevindt zich op de voorcamera wanneer u deze uit de houder haalt of op het productpad in de verpakking.

(v) De app zal om uw toestemming vragen om toegang te krijgen tot de GPS-gegevens van uw dashcam. Als u toegang toestaat, kan de app u de locatie van uw dashcam en uw snelheid tonen. Als u toegang niet toestaat, kan de app u de locatie van uw dashcam en uw snelheid niet tonen (u kunt toegang later toestaan in Privacy-instellingen).



3 Verbind uw BlackVue-dashcam met een Wi-Fi-hotspot voor Cloud-connectiviteit

Klik hier voor een stap-voor-stap-videoles of ga naar het hoofdmenu en selecteer Help > Videoles.

- (i) Zorg ervoor dat uw BlackVue-dashcam en mobiel Wi-Fi-hotspot aanstaan.
- (ii) "Koppel" uw smartphone met de BlackVue-dashcam via Wi-Fi Direct (zie voor meer informatie "Videobestanden openen" op pagina 19).
- (iii) Open de BlackVue-app. Selecteer **Wi-Fi > 🍄 > Firmware-instellingen > Cloud**.



- (iv) Zorg ervoor dat Cloud-service inschakelen aanstaat. Selecteer Hotspotinstellingen van de Cloud-service.
- (v) Kies uw Wi-Fi-hotspot uit de lijst en voer het wachtwoord in. Tik op 2 en 3 om instellingen voor aanvullende hotspots toe te voegen. Tik op **Opslaan** wanneer u klaar bent.

Cloud		Cloud service hotspot	t settings
Cloud service		1 2	3
e hotspot settings ^{change}	>	SSID	
ttings		SSID	
	>	Password	
		Password	
		C	
		*	
		Wifi list Blackvue750GPR0-E21E	
		Wifi list Blackvue750GPRO-E21E BlackVue590X-F10065	BEA
		Wifi list Blackvue750GPRO-E21E BlackVue590X-F10065 Blackvue750X-E20068	BEA
		Wifi list Blackvue750GPRO-E21E BlackVue590X-F10065 Blackvue750X-E20068 Blackvue750X-E20003	BEA
		Wifi list Blackvue750GPRO-E21E BlackVue590X-F10065 Blackvue750X-E20068 Blackvue750X-E20003 [QA]750GPRO-E21BED_3	BEA #2
		Wifi list Blackvue750GPRO-E21E BlackVue590X-F10065 Blackvue750X-E20068 Blackvue750X-E20003 [QA]750GPRO-E21EBD_#	3EA #2 #1

Opmerking

- Er kunnen tot 3 Wi-Fi-hotspot-SSID's opgeslagen worden (bijv. Thuis, draagbare hotspot en werk).
- De DR750-2CH LTE-dashcam is niet compatibel met 5 GHz draadloze netwerken.

De simkaart activeren

Om de BlackVue Cloud Service te gebruiken, moet de simkaart zijn geactiveerd voor internettoegang via het LTE-netwerk.

Raadpleeg voor meer informatie de "SIM-activeringshandleiding" in de verpakking.



Activeringsproces sim

(i) Open de BlackVue-app en selecteer **WI-FI** > *****.

Opmerking

Simkaartactivering in parkeermodus kan 20 seconden duren om siminformatie op te vragen.



- (ii) Om de APN automatisch in te stellen, klikt u op het **Q**-pictogram om de lijst met netwerkproviders te openen. Wanneer u uw netwerkprovider selecteert, wordt de APN-instellingsinformatie automatisch op de simkaartactiveringspagina ingevuld.
- (iii) Als u geen van de netwerkproviders op de pagina met netwerkproviders wilt gebruiken, selecteert u "Andere netwerkprovider". U kunt APN handmatig instellen door de APN-informatie in te voeren.

SM card activation INE 4596618891253641 ICCID/SIM ID 8452105 0512 0067 2548 D APN Image: Im	9:41	× Network carrier
IMEI 4596618891253641 ICCID/SIM ID 8452105 0512 0067 2548 D APN Cermany Username Username Password Password Invited allow of the silver of the sil	SIM card activation	Q t
Aspectalese accurate. For more details, refer to the SIM activation guide. Australia Australia T-Mobile Germany Telekom Thailand TrueMove H USA T-Mobile USA T-Mobile Composition of the SIM activation guide. Thomas accurate. For more details, refer to the SIM activation guide.	MEI	
ICCID/SIM ID 8452105 0512 0067 2548 D APN Image: Construction of the solution of the so	4596618891253641	Australia
APN Germany Germany Telekom Username Password Authentication type: CHAP or PAP Warning Incorrect APN settings will not activate SIM card. Please ensure the information is accurate. For more details, refer to the SIM activation guide. Germany Germ	ICCID/SIM ID	T-Mobile
APN Q Germany Germany Telekom Telekom Thailand TrueMove H USA Authentication type: CHAP or PAP Warning Incorrect APN settings will not activate SIM card. Please ensure the information is accurate. For more details, refer to the SIM activation guide.	8452105 0512 0067 2548 D	
Username Password Authentication type: CHAP or PAP Warning Incorrect APN settings will not activate SIM card. Please ensure the information is accurate. For more details, refer to the SIM activation guide. Telekom Thailand USA T-Mobile Other network carrier	APN Q	Germany
Username Thailand Thailand TrueMove H USA Authentication type: CHAP or PAP Warning Incorrect APN settings will not activate SIM card. Please ensure the information is accurate. For more details, refer to the SIM activation guide. This activation guide. The setting setti		Telekom
Password Thailand Authentication type: CHAP or PAP USA Warning T-Mobile Incorrect APN settings will not activate SIM card. Please ensure the information is accurate. For more details, refer to the SIM activation guide. Other network carrier	Username	
Password TrueMove H Lubentication type: CHAP or PAP USA Warning T-Mobile Incorrect APN settings will not activate SIM card. Please ensure the information is accurate. For more details, refer to the SIM activation guide. Other network carrier		Thailand
Authentication type: CHAP or PAP Warning Incorrect APN settings will not activate SIM card. Please ensure the information is accurate. For more details, refer to the SIM activation guide. USA T-Mobile Other network carrier	Password	TrueMove H
Authentication type: CHAP or PAP Warning Incorrect APN settings will not activate SIM card. Please ensure the information is accurate. For more details, refer to the SIM activation guide. T-Mobile Other network carrier		421
Warning Incorrect APN settings will not activate SIM card. Please ensure the information is accurate. For more details, refer to the SIM activation guide. Other network carrier	Authentication type: CHAP or PAP	USA
Incorrect APN settings will not activate SIM card. Please ensure the information is accurate. For more details, refer to the SIM activation guide. Other network carrier	Narning	T-Mobile
For more details, refer to the silw activation guide. Other network carrier	ncorrect APN settings will not activate SIM card. Please ensure the information is accurate.	
	or more details, refer to the SIM activation guide.	Other network carrier
	Cancel Done	

Zodra de instellingen zijn opgeslagen, zou de dashcam binnen enkele seconden verbinding moeten maken met de Cloud. Als de dashcam geen verbinding kan maken met de Cloud, controleer dan de APN-instellingen of neem contact op met de klantenservice.

Nu kunt u naar de BlackVue-app > Cloud gaan en Cloud-servicefuncties gebruiken, zoals live-weergave en video op afstand afspelen, realtime locatie, automatisch uploaden, firmware-update op afstand, enz.

Ga voor meer informatie over BlackVue Cloud Service naar onze homepage (www.blackvue.com).

Opmerking

• Een onjuiste APN-instelling of een niet door de provider voorgestelde APN-instelling kan ertoe leiden dat er geen verbinding kan worden gemaakt met het LTE-netwerk.



• Als de simkaart met pin of PUK is vergrendeld, geeft de app het onderstaande weer.

Uw simkaartpakket bevat de pincode en PUK-code. Voer de pincode of PUK-code in zoals aangeduid en druk op **Volgende** om door te gaan.

•••11 중 9:41 AM \$ 100% ■	111 ≎ 9:41 AM 🗱 100% 🗰
SIM card activation	SIM card activation
IMEI	IMEI
4596618891253641	4596618891253641
ICCID / SIM ID	ICCID / SIM ID
8452105 0512 0067 2548 D	8452105 0512 0067 2548 D
PIN code	PUK code
****	****
Warning 3 failed PIN code attempts may result in PUK mode	Create new PIN code
	Warning 10 failed PUK code attempts may block SIM card. For assistance, please contact your network carrier.
Cancel Next	
	Cancel Next

WAARSCHUWING:

- Na drie opeenvolgende onjuiste pogingen de pincode in te voeren, kan de PUK-modus worden geactiveerd.
- Na tien opeenvolgende onjuiste pogingen de PUK-code in te voeren, kan de simkaart worden geblokkeerd. Neem voor hulp contact op met de netwerkprovider.
- Om de BlackVue Cloud Service te gebruiken, moet de simkaart correct zijn geactiveerd voor internettoegang via het LTE-netwerk of mobiele Wi-Fi-hotspot van derden.
- Sommige Cloud-functies werken mogelijk niet bij een hoge omgevingstemperatuur en/of een lage LTE-snelheid.

Pakket voor Parkeermodus (optioneel)

De BlackVue-dashcam schakelt uit wanneer de motor wordt uitgezet. Om video op te nemen terwijl de motor uitstaat, is een pakket voor parkeermodus (zoals de Power Magic Pro of Power Magic EZ) nodig. De Power Magic Pro voedt uw dashcam wanneer de motor uitgezet is door deze te voeden via de startaccu. Een voedingsonderbrekingsfunctie met lage voltage en een parkeermodustimer beschermen de batterij van uw voertuig van ontlading.



Accu voor Parkeermodus (optioneel)

Om video op te nemen wanneer de motor uitstaat, zonder de accu van het voertuig te gebruiken, kunt u een accupakket voor parkeermodus installeren (zoals de Power Magic Ultra Battery of Power Magic Battery Pack).

Power Magic Battery (B-112)

De Power Magic Battery Pack B-112 voedt een enkele dashcam tot 12 uur na 1 uur snelladen. Het accupakket voedt de dashcam wanneer de motor uitstaat. Wanneer de motor aanstaat, wordt de dashcam direct gevoed door de accu van het voertuig en wordt het accupakket opgeladen.



Power Magic Ultra Battery (B-124X)

Power Magic Ultra Battery kan volledig worden opgeladen in een recordtijd van 40 minuten wanneer bedraad. Met een enkelkanaals BlackVue, kan de parkeermodus meer dan 24 uur mee. Compatibel met de gratis BlackVue Battery Manager-app.



Opmerking

- Verdubbel uw capaciteit met de optionele uitbreidingsbatterij.
- Power Magic Ultra Battery laadt op wanneer het contact aan staat en voedt uw dashcam wanneer het contact uit staat.
- Kijk voor meer informatie op Blackvue homepage (www.blackvue.com).

Wi-Fi Direct SSID en wachtwoord wijzigen/resetten

De Wi-Fi SSID en het wachtwoord van de dashcam kunnen op de volgende manieren worden gewijzigd/gereset.

*Standaard Wi-Fi SSID en wachtwoord bevinden zich op de voorcamera wanneer u deze uit de houder haalt of op het productpad in de verpakking.

De SSID en het wachtwoord van wifi wijzigen via de Cloud

- Log in op de BlackVue-app.
- Selecteer Cloud. 2



Opmerking

• U hebt alleen toegang tot de FW-instellingen via de cloud als de dashcam AAN staat en is verbonden met internet (Cloud). Een blauw autopictogram betekent dat de dashcam is verbonden met de cloud, terwijl een grijs autopictogram betekent dat de dashcam niet is verbonden met de cloud.

3 Tik op : naast uw cameranaam en selecteer Instellingen > Firmware-instellingen > LTE / Wi-Fi > Aanmeldgegevens Wi-Fi.
U kunt de SSID en het Wifi-wachtwoord van de camera wijzigen.



4 Ga terug naar het Firmware-instellingenmenu, tik op **〈** en op **Opslaan**.



Het Wi-Fi-wachtwoord wijzigen met BlackVue Viewer (Windows/macOS)

- 1 Verwijder de microSD-kaart uit de dashcam.
- 2 Steek de kaart in de microSD kaartlezer en verbind deze met een computer.
- **3** Start BlackVue viewer op.

*U kunt BlackVue Viewer downloaden via <u>www.blackvue.com</u> > Support > Downloads en installeer dit op uw computer.

- **4** Klik in BlackVue Viewer op de Instellingentoets **1** om het BlackVue-instellingenpaneel te openen.
- 5 Klik op het tabblad Firmware, dan op het tabblad LTE / Wi-Fi en wijzig het wachtwoord onder Aanmeldgegevens Wi-Fi.
- **6** Klik op **Opslaan en sluiten**.

Productspecificaties

Modelnaam	DR750-2CH LTE
LTE	Ingebouwde 4G LTE-module, compatibel met nano-sim
Kleur/Grootte/Gewicht	Voorzijde: Zwart/Breedte 137,6 mm x Hoogte 43 mm/166 g Achterzijde: Zwart/Breedte 67,4 mm x Hoogte 25 mm/25 g
Geheugen	microSD-kaart (32 GB/64 GB/128 GB/256 GB)
Opnamemodi	Normale opname, Activiteitopname (wanneer botsing wordt gedetecteerd in normale en parkeermodus), Handmatige opname en Parkeeropname * Voor opname in parkeermodus is een Accupakket voor Parkeermodus (Power Magic Battery Pack) of een Pakket met vaste bedrading voor Parkeermodus (Power Magic Pro) nodig.
Camera	Voorzijde: STARVIS™ CMOS-sensor (ca. 2,1 M Pixel) Achterzijde: STARVIS™ CMOS-sensor (ca. 2,1 M Pixel)
Kijkhoek	Voorzijde: Diagonaal 139°, Horizontaal 116°, Verticaal 61° Achterzijde: Diagonaal 139°, Horizontaal 116°, Verticaal 61°
Resolutie/Beeldsnelheid	<voorzijde -="" achterzijde=""> volledig HD (1920x1080) @60bps — volledig HD (1920x1080) @30bps * De beeldsnelheid kan verschillen tijdens Wi-Fi-streaming.</voorzijde>
Beeldkwaliteit	Hoogste (Extreem)/Hoogste/Hoog/Normaal
Videocompressiemodus	MP4
Wi-Fi	Ingebouwd (802,11n (2,4 – 2,4835 GHz))
GPS	Ingebouwd
Microfoon	Ingebouwd
Luidspreker (Gesproken begeleiding)	Ingebouwd
Lampjes	Voorzijde: Opnamelampje, GPS-lampje, LTE/Wi-Fi-lampje, veiligheidslampje vóór Achterzijde: Veiligheidslampje achter
Sensor	3-assige acceleratiesensor

Toets	 Formatteertoets: Houd 5 seconden ingedrukt en laat los zodra de gesproken opdrachten beginnen. Houd vervolgens opnieuw 5 seconden ingedrukt om de microSD-kaart te formatteren. Wi-Fi-knop: Druk hier één keer op, waarna u Spraakfunctie kunt gebruiken om Wi-Fi aan of uit te zetten. Nabijheidssensor: Door de nabijheidssensor aan te raken, gaat audio-opname aan/uit of wordt handmatige opname geactiveerd, afhankelijk van de firmware-instellingen.
Reservebatterij	Ingebouwde supercondensator
Ingangsvermogen	DC 12V – 24V (stekker: ⊝€ ⊕ (Ø3,5 x Ø1,35), MAX 1A/12V)
Energieverbruik	 Gem. 410 mA (4,92 W bij 12 V, wanneer GPS en Wi-Fi aan staan) Gem. 320 mA (3,84 W bij 12 V, wanneer GPS en Wi-Fi uit staan) Gem. 450 mA (5,4 W bij 12 V, wanneer GPS en LTE aan staan) Werkelijke energieverbruik kan variëren afhankelijk van de gebruiks- en omgevingsomstandigheden. Model DR750-2CH LTE mag uitsluitend worden gebruikt in circuits die voldoen aan de beperkte voedingsbron. (Het maximale stroomverbruik moet minder zijn dan 100 VA of 8A.)
Bedrijfstemperatuur	-20 °C – 70 °C (-4 °F – 158 °F)
Opslagtemperatuur	-20 °C – 70 °C (-4 °F – 158 °F)
Onderbreking bij hoge temperatuur	Ca. 80 °C (176 °F)
Certificeringen	Voorzijde: RCM, CE, FCC, PTCRB, ISED, Telec, RoHS, WEEE Achterzijde: CE, FCC, RoHS, WEEE
Software	BlackVue Viewer * Windows XP of nieuwer en Mac OS X Yosemite 10.10 of nieuwer
Applicatie	BlackVue-applicatie (Android 5.0 of nieuwer, iOS 9.0 of nieuwer)
Overige	Aangepast formaatvrij bestandsbeheersysteem

* STARVIS is een handelsmerk van Sony Corporation.

Opnametijd

Geheugencapaciteit	Beeldkwaliteit	Resolutie (Voor + Achter)
		Full HD bij 60 + Full HD bij 30
	Extreem	55 MIN
16CP	Hoogste	1 UUR 25 MIN
IOGD	Hoog	1 UUR 50 MIN
	Normaal	2 UUR 20 MIN
	Extreem	1 UUR 50 MIN
2200	Hoogste	2 UUR 50 MIN
52GD	Hoog	3 UUR 40 MIN
	Normaal	4 UUR 40 MIN
	Extreem	3 UUR 40 MIN
64C D	Hoogste	5 UUR 40 MIN
04GD	Ноод	7 UUR 20 MIN
	Normaal	9 UUR 20 MIN
	Extreem	7 UUR 20 MIN
129CP	Hoogste	11 UUR 20 MIN
12000	Hoog	15 UUR 40 MIN
	Normaal	18 UUR 40 MIN
	Extreem	14 UUR 40 MIN
256CP	Hoogste	22 UUR 40 MIN
250GD	Hoog	29 UUR 20 MIN
	Normaal	37 UUR 20 MIN
	Extreem	25 + 10
Ritcoolhoid (Mhac) waar Lachtar	Hoogste	12 + 10
bitshemelu (wipps) voor + achter	Hoog	10 + 8
	Normaal	8+6

Uw dashcam zal automatisch aangaan en beginnen met opnemen wanneer deze is aangesloten op een voedingsbron.

Opmerking

- Als de microSD-kaart vol is, worden oudere bestanden eerst verwijderd om ruimte vrij te maken voor nieuw opgenomen video's.
- De totale opnametijd hangt af van de geheugencapaciteit van de microSD-kaart en de beeldkwaliteit van de video.

Het wegwerpen van uw BlackVue-dashcam



- 1. Alle elektrische en elektronische producten dienen afzonderlijk van het huishoudelijk afval te worden afgevoerd via speciale inzamelingspunten die hiervoor zijn aangewezen door de overheid of de plaatselijke autoriteiten. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten om meer te weten te komen over de mogelijkheden van wegwerpen en hergebruik die beschikbaar zijn in uw omgeving.
- 2. Het juist wegwerpen van uw BlackVue-dashcam helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid voorkomen.
- 3. Voor nadere informatie over het wegwerpen van uw BlackVue dashcam, kunt u contact opnemen met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Customer Support

Bezoek voor Customer Support en firmware-updates www.blackvue.com

U kunt ook een deskundige bij Customer Support e-mailen via cs@pittasoft.com

Voordat u verzoek tot onderhoud indient

Maak een back-up van alle belangrijke bestanden en gegevens voordat u een verzoek tot onderhoud indient. Om de dashcam te onderhouden, kan het nodig zijn om alle bestanden en gegevens van de dashcam te wissen. Alle onderhoud wordt verzorgd ervan uitgaande dat de gebruiker een back-up heeft gemaakt van alle benodigde bestanden en gegevens voordat het verzoek tot onderhoud wordt ingediend. Pittasoft Co., Ltd. is derhalve niet verantwoordelijk voor het verlies van bestanden of gegevens.

Copyright & Trademark

- Deze gebruikshandleiding wordt beschermd door het auteursrecht en alle rechten erop worden beschermd door de wet.
- Het is niet toegestaan om deze handleiding zonder toestemming te reproduceren, te kopiëren, te wijzigen of te vertalen.

BLACK VUE BlackVue is een geregistreerd handelsmerk van Pittasoft Co., Ltd. Pittasoft Co., Ltd. behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot alle werken met betrekking tot het merk BlackVue, zoals productontwerp, handelsmerken en productpromotionele video's. Het is niet toegestaan om gerelateerde werken zonder toestemming te reproduceren, te kopiëren, te wijzigen of te gebruiken. Schending kan worden bestraft in overeenstemming met de relevante wetgeving.





FCC ID: YCK-DR750-2CHLTE / HVIN: DR750-2CH LTE / IC ID: 23402-DR7502CHLTE Contains FCC ID: XMR201605EC25A / Contains IC ID: 10224A-201611EC25A

Product	Ι	Car Dashcam
Model Name		DR750-2CH LTE
Manufacturer	I	Pittasoft Co., Ltd. / South Korea
Address	Ι	4F ABN Tower, 331, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 13488
Customer Support		cs@pittasoft.com
Product Warranty		One-Year Limited Warranty
	- 1-3	

- facebook.com/BlackVueOfficial
- instagram.com/blackvueofficial
- www.blackvue.com

Made in Korea