selve

SELVE Home Server 2





SELVE Home Server 2

Inhoud

1.	Kort	e handleiding SELVE Home Server 2	3
2.	Doe	lgericht gebruik	3
3.	Арр	van de stores laden	4
4.	Inge	bruikneming van de hardware	4
5.	Bed	iening met de multifunctionele toets	5
6.	SEL\	/E Home App starten	6
7.	SEL\	/E Home Server 2 met het home-netwerk (WLAN) verbinden (Set-up starten)	7
8.	Star	tscherm MIJN HUIS	11
9.	Арр	araten inleren	12
9.1.	СС	ommeo-ontvangers inleren	13
9.2.	СС	ommeo-sensoren inleren	14
9.3.	iv	eo-ontvangers inleren	15
9.4.	н	omematic IP-apparaten inleren	17
10.	R	uimtes aanmaken	19
11.	G	roepen aanmaken	20
12.	So	eènes aanmaken	21
13.	Та	ask aanmaken, activeren en uitvoeren	22
13.1	•	Task aanmaken	23
13.2		Task activeren en uitvoeren	26
14.	Α	larm	27
15.	Fa	avorieten	27
16.	Se	ensoren	28
17.	In	stellingen	29
17.1	•	Apparaten toevoegen en wissen	29
17.2		Task	30
17.3	•	Scènes	30
17.4	•	Server	31
17.4	.1.	Server extern besturen (Cloud Access Modus)	31
17.5	•	Account	33
17.5	.1.	Configuraties extern opslaan/laden	35
17.5	.2.	Cloud Export	36
17.5	.3.	Pushapparaten aanmaken	37
17.6		Andere instellingen	37
18.	н	andmatige bediening van apparaten	38
18.1	•	Afzonderlijke bediening	38
18.2		Groepsbediening	38

19.	SELVE Home-app op ander bedieningsapparaat (smartphone/tablet)	. 39
20.	WLAN veranderen (nieuwe router)	. 40
21.	Afvoeren	. 43
22.	Technische gegevens	. 43
23.	Algemene conformiteitsverklaring	. 43
24.	SELVE-Service-Hotline	. 43
25.	Bijlage	. 44

1. Korte handleiding SELVE Home Server 2

De SELVE Home Server 2 is een hardware van SELVE met de producten van SELVE zoals ook geselecteerde externe producten die per app worden bediend en bestuurd. In de *compatibiliteitslijst* van de *SELVE Home Server 2 staat een opgaaf van de compatibele producten.* Om de SELVE Home Server 2 te besturen, zijn er twee app-varianten. Een app is voor de eerste installatie (**SELVE Home Install**) en de tweede (**SELVE Home**) voor de bediening door de eindklant bepaald.

De **SELVE Home Install** app is voor de vakkundige klant gemaakt die de SELVE Home Server 2 zonder eindapparaat en router van de eindklant in gebruik wil nemen. De app werkt alleen via de WLAN-direct-modus

Met de **SELVE Home** app kan de server via de router van de eindklant in gebruik worden genomen. Ook alle andere instellingen kunnen worden uitgevoerd en apparaten worden aangeleerd. Deze app maakt het externe besturen van de apparaten via de SELVE Cloud zoals ook de taalbesturing met Alexa mogelijk.

2. Doelgericht gebruik

De SELVE Home Server 2 mag alleen met de radio of IP-interface met zulke apparaten worden verbonden die gevaar voor lijf en leven en geen materiële schade met zich mee brengen, behalve door gevaar is het door andere veiligheidsinrichtingen afgedekt.

- Radio-installaties mogen niet in gebieden met verhoogd storingsrisico worden gebruikt (bv. Ziekenhuizen, luchthavens).
- De afstandsbesturing is alleen voor apparaten en installaties toegestaan waarbij een functiestoring in de zender of ontvanger geen gevaar voor personen, dieren of voorwerpen vormt of dit risico door andere veiligheidsinrichtingen is afgedekt.
- De exploitant kan zich niet beschermen tegen storingen door andere externe meldinstallaties en eindinrichtingen, ook niet door radio-installaties die fatsoenlijk in hetzelfde frequentiegebied worden gebruikt.
- De radio-ontvanger mag alleen met apparaten en installaties worden verbonden die door de fabrikant zijn toegestaan.

3. App van de stores laden

De installatie-app is onder de naam "SELVE Home Install" en de bedienings-app onder "SELVE Home" in de betreffende app-stores voor iOS en Android te vinden.

- 1. Android vanaf versie 4.4
- 2. iOS vanaf versie 11.0

4. Ingebruikneming van de hardware

Verbindt de SELVE Home Server 2 met het meegeleverde stekkervoedingsdeel. De micro-USB-stekker wordt aan de achterkant van het apparaat erin gestoken.



Er is een verbinding met de SELVE Home Install app mogelijk als de status-LED oranje brandt. De server bevindt zich in de Access-modus en maakt een eigen WLAN-verbinding.

5. Bediening met de multifunctionele toets

Met de multifunctionele toets kan de SELVE Home Server 2 verschillende handelingen uitvoeren. Op deze manier kan hierdoor de WLAN of de hele server worden gereset. De opgezette software-versie blijft behouden.

Functies van de multifunctionele toets:

- De toets wordt maximaal 3 seconden ingedrukt (RGB-LED-signaal: wit) Uitvoeren van commeo-bewegingscommando's (OMHOOG/ STOP/ OMLAAG/ STOP; in de Toggle-toetsen-modus) aan alle ingeleerde commeo-ontvangers. Indicatie van de LED (Reactie op toetsdruk):
 - \rightarrow Geen commeo-ontvanger ingeleerd:
 - 2 seconden oranje
 - → commeo-ontvanger ingeleerd: groen

(daarna bij verkeerde terugmelding: 2 seconden rood anders 2 seconden groen)

- Toets wordt tussen 3 en 5 seconden lang ingedrukt RGB-LED-signaal: blauw) Inleren van commeo-ontvangers (Ontvanger-zoekloop wordt geactiveerd, alle beschikbare ontvangers worden ingeleerd) Tijdens de zoekloop knippert de LED snel oranje (2 Hz). Na afsluiting van de zoekloop en het succesvolle inleren gedurende 2 seconden. Werd geen nieuwe ontvanger gevonden, dan brandt de LED gedurende 2 seconden rood.
- Toets wordt tussen 5 en 10 seconden lang ingedrukt (RGB-LED-signaal: groen)
 → WiFi-reset (WLAN-instellingen worden gereset)
- 4. Toets wordt tussen 10 en 15 seconden lang ingedrukt (RGB-LED-signaal: oranje)
 → Wachtwoord-reset (WLAN-instellingen en Gateway-wachtwoord worden gereset)
- Toets wordt tussen 15 en 20 seconden lang ingedrukt (RGB-LED-signaal: rood) Fabrieks-reset (De server wordt naar de fabrieksinstelling gereset)

Wordt de toets langer dan 20 seconden ingedrukt (LED gaat uit), dan wordt de handeling afgebroken (d.w.z. dat er geen handeling op de Gateway wordt uitgevoerd).

13:42

SELVE HOMESERVER 2 SETUP

CONFIGURATIE LADEN

100% 🔳

Geen simkaart 🗢

6. SELVE Home App starten



Na het starten van de app aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden. DEMOMODUS STARTEN Mocht er een nieuwe server of een server met de SELVE Home Install App in bestuurd worden, dan moet SET-LIP worden

Install App in bestuurd worden, dan moet SET-UP worden gestart. Moet er een server met de app worden bestuurd die al in

gebruik is en met de WLAN is verbonden, dan moet de configuratie vanaf de server of de cloud worden geladen. 7. SELVE Home Server 2 met het home-netwerk (WLAN) verbinden

(Set-up starten)

De server bevindt zich bij de eerste aansluiting in de Access-modus en maakt een eigen WLANverbinding. De status-LED brandt oranje. In de Access-modus heeft de server altijd de IP 192.168.4.1 en kan met de WLAN-aanduiding "SELVE HOME XXXX" worden gevonden.

Geen simkaart 🗢 13:42	100% 🔳	Geen sir	nkaart 🗢	13:42	100% 📖
			2	3 4	5 6
SELVE HOMESERVE	R 2 SETUP	Slu	iit de SELVE Nadat de ser branden. [Home Server 2 aar ver is gestart, blijft De server bevindt z Accesspoint modu:	n de stroom aan. de LED oranje ich nu in de 5.
SETUP STAR	TEN				
CONFIGURATIE	LADEN	De	ELED blijft n W	iet ononderbroken /aar kan dit aan ligg	oranje branden. en?
DEMOMODUS S	TARTEN			VOLGENDE	
			SE	ERVER IS AL IN WL	AN

Setup starten

Als de LED voortdurend oranje brandt, bevindt de server zich in de Accespoint-modus en maakt een eigen WLAN-verbinding. Verder doorgaan met de setup.



Ga naar de instelling van de smartphone of tablet en verander naar de WLAN-verbinding SELVE-Home-XXXXXX. De opbouw van de verbinding kan tot 1 minuut duren en wordt door het WLANsymbool aangegeven. 7

SELVE Home Server 2

selve



Na de overgang naar WLAN kan de server worden gezocht. De gevonden server wordt weergegeven. Er komt eventueel nog een software update.



In de volgende stap wordt naar beschikbare home-netwerken gezocht. Selecteer uw home-netwerk.

selve



Voer het wachtwoord voor uw home-netwerk in en ga door met "MET WLAN VERBINDEN". De server probeert een verbinding met het home-netwerk op te bouwen. Bij succesvolle verbinding brandt de LED groen.

Geen simkaart 🗢	13:48	98% 🔳	Geen simkaart 🗢	13:48	98% 🔳
			Instellingen	Wifi	
1 2	3 4	5 6	Wifi		
	•	•	 Home Netwo 	ork	₽ \$ (Ì)
			KIES EEN NETWER	K 5/10	
VERBIND NU U	W SMARTPHONE / TA DE WLAN:	ABLET MET			
	Home Network				
TIK VERV	OLGENS OP "VOLGE	NDE"			
	VOLGENDE]			

Ga naar de instelling van het smart-apparaat en verander naar de WLAN-verbinding van uw homenetwerk indien dit niet reeds heeft plaatsgevonden. Ga met "VOLGENDE" door.

SELVE Home Server 2



De IP van de server wordt weergegeven. Sluit de setup met "VOLGENDE" af. Het startscherm wordt weergegeven.

8. Startscherm MIJN HUIS

Het ontwerp van het startscherm wijkt bij het tablet af en is ook afhankelijk van het bedrijfssysteem van de smartphone of tablet.



1	Instellingen		Meer instellingen zoals het inleren van apparaten, aanmaken van groepen, scènes en task etc.
2	Weerin	idicatie	Weerindicatie voor de plaats die in de instellingen is geselecteerd.
3	Favorie	eten	Geselecteerde apparaten die vaak worden gebruikt.
4	Sensor	en	Indicatie van sensoren.
5	Menub	alk	
	•	Mijn huis:	Het startscherm zoals weergegeven.
	•	Ruimtes:	Indicatie van de ingerichte ruimtes. De apparaten kunnen naar de ruimtes worden gereden.
	•	Groepen:	Indicatie van de ingerichte groepen. Rijden van de groepen bv. "Alle rolluiken begane grond" met een commando.
	•	Scènes:	Indicatie en oproepen van de ingerichte scènes.
	•	Task's:	Indicatie en oproepen van de ingerichte task's.
	•	Alarm:	Tijdsverplaatsingen activering van task's.

9. Apparaten inleren

In de SELVE Home Server 2 kunnen ontvangers van de SELVE radiosystemen commeo en iveo worden ingeleerd. Ook worden commeo sensoren door SELVE Home Server 2 ondersteund. Verder kunnen geselecteerde actuatoren en sensoren van de radiosysteem Homematic IP worden ingeleerd. Welke apparaten worden ondersteund, kunt u in de compatibiliteitslijst onder <u>www.selve.de/selvehome</u> vinden.



Kies in de instellingen het menupunt "APPARATEN TOEVOEGEN". Selecteer daarna het radiosysteem.



13

9.1. commeo-ontvangers inleren

Geen simkaart 🗢	13:49	98% 🔳
< AP	PARAAT TOEVOEGEN	
SELECTEER EEM	N FABRIKANT	
SELVE COMME	0	>
SELVE IVEO		>
HOMEMATIC IF	>	>

SELVE commeo selecteren.

Geen simkaar	rt 🗢 13:49	98% 🔳
\bigcirc		4
\leftarrow		
SELECTE	ER EEN APPARAAT	
	DNTVANGER	>
6	SENSOR	>

Geen simkaart 🗢		13:49	98% 📖
\bigcirc		C\$	
_	A	PPARAAT TOEVOEGEN	4
\leftarrow			
	Zet nu all leerstatu	e apparaten die u wilt le ıs. Tik vervolgens op ''Vo	ren in de Jgende"
		VOLGENDE	

Zet de ontvanger als gevolg van spanningsonderbreking of select-modus in de leer-standby.



Server zoekt naar commeoontvangers. De LED op de server knippert oranje.

Geen simkaart 🤝	13:50	98% 🔳
$\langle \rangle$	£\$	
	APPARAAT TOEVOEGEN	
\leftarrow		
GEVONDEN	I APPARATUUR	
SE PRO		>
	VOLGENDE	

De server geeft gevonden commeo-apparaten aan. Met "VOLGENDE" wordt het inleerproces afgesloten.



De ingeleerde apparaten kunnen onder ruimtes/ ruimtevrije apparaten worden gevonden.



9.2. commeo-sensoren inleren

Geen simkaart 🗢	13:49	98% 🔳
	L S	
APPA	RAAT TOEVOEGEN	
SELECTEER EEN F	ABRIKANT	
SELVE COMMEO		>
SELVE IVEO		>
HOMEMATIC IP		>

SELVE commeo selecteren.

Geen simkaa	art 🗢 13:49	98% 🔳
$\langle \rangle$	APPARAAT TOEVOEGEN	
\leftarrow		
SELECT	EER EEN APPARAAT	
	ONTVANGER	>
Ĩ	SENSOR	>

Geen simkaart		98% 🔳
$\langle \rangle$	C 🏝	
<u> </u>	APPARAAT TOEVOEGEN	
\leftarrow		
Zet nu leers	u alle apparaten die u wilt lere tatus. Tik vervolgens op ''Volj	en in de gende"
	VOLGENDE	

Druk gedurende 1 seconde op "VOLGENDE" en daarna direct op de prog.-toets van de sensor.



De server zoekt gedurende 20 seconden naar de commeosensoren.

Geen simkaart 🗢	13:51	98% 📖
\langle	APPARAAT TOEVOEGEN	
\leftarrow		
GEVONDEN	APPARATUUR	
SENSOR		>
ſ		
	VOLGENDE	

De app geeft de gevonden commeo-sensoren weer. Met "VOLGENDE" wordt het inleerproces afgesloten.

Geen sim	kaart 🗢	13:52		97% 🔳
				\oplus
	SE PRO			:
0% Auto	\land		$\overline{\nabla}$	
Č.	SENSO	R		
0	ිදි m/s	inter Nee	 26 ℃	
23	Ć÷ 5 klx	-Ò- 23 klx	·ᢕ 6 klx	
	~.	\leftarrow		
		ROOM		

De ingeleerde sensoren kunnen onder ruimtes/ruimtevrije apparaten worden gevonden.

9.3. iveo-ontvangers inleren

Het inleren van de server in een iveo-ontvanger is alleen met zender die in de ontvanger is ingeleerd, mogelijk. Het inleren wordt hier aan de hand van het voorbeeld van een rolluik-aandrijving toegelicht en werkt op een dergelijke manier bij iveo-ontvangers.

Geen simkaart 🗢	13:49	98% [
API	PARAAT TOEVOEGEN	
SELECTEER EEN	FABRIKANT	
SELVE COMMEC)	>
SELVE IVEO		>
HOMEMATICIP		~ ~



Geen simka	art 🗢	13:53		97% 🔳
\bigcirc		£\$		
	APP	ARAAT TOEVO	EGEN	
\leftarrow				
Select	eer vervolg	gens het te bedi	enen appara	attype
	ROLLUIK			>
	ROLGORI	NIIN		>
	ZONNES	CHERM		>
	SCREEN			>

SELVE iveo selecteren.



Selecteer welk soort apparaat moet worden bestuurd.

Geen simkaart 🧲	97% 🔳					
$\langle \rangle$		4				
\leftarrow						
Control	Controleer nu of het apparaat met succes is ingeleerd					
	\wedge					
	\searrow					
Als het aj op "Vo	oparaat met succes is ingel Igende". Tik op "Annuleren inleerproces te herhalen	eerd, tikt u " om het				
	VOLGENDE					
	ANNULEREN					

Verplaats de aandrijving in de leer-stand-by door gedurende 3 seconden op de prog.-toets te drukken en druk daarna op "PROG" in de app.

Controleer met de looptoetsen in de app of het inleren van de aandrijving plaatsgevonden had. Als de aandrijving kan worden bewogen, drukt u op "VOLGENDE".

Kies om welk type apparaat het gaat.



Geef een individuele naam voor het rolluik en sla deze op.



Geen simkaart 🗢 13:53	97% 📖
	\oplus
SE PRO	:
Auto 🔿 🚔 🗖 🐺 🗸	
SENSOR	
 0 m/s Nee 26 ℃	
- C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
ROLLUIK	
TERUG ALLE A ROOM	

De ingeleerde aandrijving kan onder ruimtes/ruimtevrije apparaten worden gevonden.

9.4. Homematic IP-apparaten inleren

De Homematic IP-apparaten mogen in geen enkel ander apparaat zijn ingeleerd. Mochten de apparaten al met een ander apparaat zijn verbonden, dan moeten deze voor het inleren gereset worden. Hoe u de apparaten reset, kunt u in de handleiding van de apparaten vinden.

Om het apparaat in te leren, hebt u de QR-code sticker nodig of als alternatief de key en SGTIN van het apparaat.

Het inleren van een Homematic IP-apparaat wordt aan de hand van het voorbeeld van een schakel contactdoos gegeven.

Geen simkaart 🗢	13:49	98% 📖
APP	ARAAT TOEVOEGEN	
SELECTEER EEN F	ABRIKANT	
SELVE COMMEO		5
SELVE IVEO		>
HOMEMATIC IP		>

Geen simk	aart 🗢 13:54	97% 📖
$\langle \rangle$	APPARAAT TOEVOEGEN	
\leftarrow		
SELEC	CTEER EEN APPARAAT	
1	SCHAKELAAR	>
-Ö	LICHT	>
	ROLLUIK	>
9	RAAM	>
	VERWARMING	>
	ROOK	>
•	BEWEGING	>
	TEMPERATUUR	>
		~



Homematic IP selecteren.



Zet het apparaat in de leerstand-by en scan de QR-code.

Selecteer welk soort apparaat moet worden bestuurd.



Bevestig de scan met OK.

"Volgende"



Het gevonden apparaat wordt weergegeven. Sla het ingeleerde apparaat op.





Het ingeleerde apparaat kan onder ruimtes/ruimtevrije apparaten worden gevonden.

19

10. Ruimtes aanmaken

In de app kunt u uw ruimtes aanmaken en hiervoor gespecificeerde iconen selecteren.



Kies in de menubalk "Ruimtes".

Geen simkaart 🗢	13:56		96% 💻
			\oplus
SE P 0% Auto	RO		:
ن م SEN: م SEN: م SEN: م SEN: م SEN: 23.5 klx	SOR Nee O 23 klx	26 °C ;⊖- 6 klx	
ROL			
♥ □ SCH	AKELAAR	(
C C ALLE A.			

De app springt op het aanzicht "ALLE APPARATEN". Kies "+" om een ruimte op te

stellen.

Geef onder ruimteaanduiding een naam af en selecteer een icoon. Sla het op om de ruimte over te nemen

C 🗈

TERUG ALLEA.. ROOM.

 \leftarrow

Geen simkaart 🗢

RUIMTE TOEVOEGEN

NAAM VAN DE RUIMTE

PICTOGRAM

13:56

OPSLAAN

96% 💻

Geen simka	art 🗢	13:57		96% 🔳
				\oplus
0%	SE PRO			:
Auto	SENIS			
 0m 23.5	/s klx	Nee Q Q 23 klx	26 °C -;;;- 6 klx	
	ROLLU	JIK		
©¥ ۵۵۵	SCHA	KELAAR		
← Terug		WOO ROO	Эм	

De nieuwe ruimte is onder Ruimtes te vinden.

95% 🔳

11. Groepen aanmaken

Er kunnen meerdere apparaten van een schakeltype, bv. rolluiken met OMHOOG, STOP en OMLAAG tot een groep worden samengevat. Deze groep kan handmatig of in de task met een schakeltijd worden bewogen.

Geen sim	kaart 🗢	13	:57		96% 🔳
					\oplus
		GRO	EPEN		
	U heb	t nog geen	groep gecr	reëerd	
	() evoegen	1	
$\hat{\Box}$		ŵ		i)	Ø

Kies in de menubalk "Groep" en druk boven rechts op "+".

Geen simkaart 🗢	13	:59		95% 🔳
••••				
လို့ zuidz	JDE BEWER	KEN		
GROEPSNAAM	1			
Zuidzijde				\otimes
max. 24 Character	·s			
TYPE				
	🕂 Appara	at toevoeg	en	
ſ				
	OPSI	LAAN		
ĺ	WI	SEN		
l				
A	0		-1-1-	~
	ို့			
NUM	GROE	JUEINES	IAKEN	ALARM

Met "+ apparaten toevoegen, kunnen apparaten aan de groep worden toegevoegd.

GROEPSNAAM Zuidzijde max. 24 Characters TYPE Shading Commeo OPSLAAN	GROEP T	DEVOEGEN	
Zuidzijde 🛞 max. 24 Characters TYPE Shading Commeo V	GROEPSNAAM		
max. 24 Characters TYPE Shading Commeo OPSLAAN	Zuidzijde		\otimes
TYPE Shading Commeo OPSLAAN	max. 24 Characters		
Shading Commeo V	TYPE		
OPSLAAN	Shading Comm	eo	\sim
		OPSLAAN	

Een groepsaanduiding weggeven, een type selecteren en opslaan.

APPARAAT TOEVOEGEN	4
BESCHIKBARE APPARATUUR	4
BESCHIKBARE APPARATUUR	
SE PRO	\odot
SCREEN WINDOW	\odot
TOEVOEGEN	

Bevestig de geselecteerde apparaten met "Toevoegen".

		\oplus
	ZUIDZIJDE Geen apparaten toegewezen	ı
Zoekop	odracht is met succes uitgevoerd	

Geen simkaart 🗢 13:59

De groep is aanwezig en met "Pen" kunnen apparaten worden toegevoegd.

Geen simkaa	rt 🗢	14:12	9	3% 🔳
				\oplus
			0	:
Zaekens			5	
Zoekopc	iracht is met s			1

De groep kan nu worden gebruikt.

21

12. Scènes aanmaken

Met een scène kunnen verschillende apparaten met een commando in verschillende eindtoestanden worden gezet. Een scène kan alleen handmatig worden bestuurd.







Selecteer het menu "INSTELLINGEN/ SCÈNE".



Kies "Apparaat schakelen".

Voeg met "+" een nieuwe scèneDruk op "+" om een nieuwetoe.handeling aan te maken.







Selecteer "Apparaat kiezen".

Selecteer een apparaat en bevestig met "OVERNEMEN".





Geen simkaart 🧲	14:14	92% 🔳
$\langle \rangle$		
NAAM		
Nieuwe sce	ne	\otimes
\hookrightarrow Actie	S	\oplus
	ARAAT SCHAKELEN	^
SE PRO NAAR BOV	EN BRENGEN	
	\vee	$\wedge \otimes$
	NIEUWE ACTIE	
	OPSLAAN	
Selecter	er de eindnosi	itio
	i de emaposi	luc.
Geen simkaart 🧲	14:15	92% 🔳
\bigcirc		
	NIEUWE SCENE	
→ Actie	s	\oplus
> Actie	-	\bigcirc

een simkaart 🧟	14:14	92% 📖
\bigcirc	NIEUWE SCENE	
NAAM		
Nieuwe sce	ne	\otimes
	SELECTEER DE ACTIE	
ACTIE		- 11
Verpla	aatsen naar %	\sim
		_ 1
	50%	- 8
	ANNULEREN	
	OVERNEMEN	
	OPSLAAN	

Kies de gewenste eindpositie en bevestig met "OVERNEMEN".

Druk op "+" om een nieuwe extra handeling aan te maken. Ga als voorheen te werk.

NIEUWE ACTIE

OPSLAAN

Geen simkaart 🗢

NAAM Nieuwe scene

 \mapsto Acties

14:14

 92% 🔳

Geen simkaart 🗢	14:15		92% 🔳
$\langle \rangle$	NIEUWE SCENE		
\hookrightarrow Acties			\oplus
	AT SCHAKELEN		
SE PRO VERPLAATSEN N	NAAR 50 %		
	```	$\vee \wedge$	$\otimes$
	AT SCHAKELEN		
ROLLUIK NAAR BENEDEN	IBRENGEN		
	``	$\vee \wedge$	$\otimes$
	NIEUWEACTIE		
	OPSLAAN		

Sla de scène met "OPSLAAN" op. De scène is gemaakt.

Geen sim	nkaart 🗢	14	:15		92% 🔳
Ð	NIEUWE SC	ENE			$\bigcirc$
~	~	0			~
<u>Ш</u> ми	RUIMT	්ට GROE	SCÈNES	TAKEN	ALARM

De gemaakte scène kan onder SCÈNE" worden uitgevoerd.



In Menu INSTELLINGEN / SCÈNES kan de scène worden gekopieerd, bewerkt en gewist.

#### 13. Task aanmaken, activeren en uitvoeren

Een task is een tijds- of sensor-gestuurde handeling. Hiertoe tellen het automatische bewegen van rolluiken bij een bepaalde schakeltijd of het schakelen van een ontvanger op basis van sensorwaarden.

# selve

23

Voorbeeld: Noodgeval/Brand: Een rookmelder meldt "Rook"  $\rightarrow$  alle rolluiken gaan open zodat de bewoners naar buiten kunnen vluchten.

Als voorbeeld wordt hier het sluiten van een rolluik volgens astro-tijd in de avond ingericht.

#### 13.1. Task aanmaken







Open het menu Instellingen/Task's

Geen simk	aart 🗢 14:17	91% 📖
$\bigcirc$	NIEUWE TAAK	
NAAM		
Nieuv	ve taak	$\otimes$
$\rightarrow$	WANNEER	(+)
$\rightarrow$	EN	$\oplus$
$\hookrightarrow$	VERVOLGENS	(+)
	OPSLAAN	

Om een activeerder te selecteren, moet op "+" bij de regel "ALS" worden gedrukt.

Druk op ",+" om een nieuwe task aan te maken.

Geen simkaart	<b>ຈ</b> 14:17	91% 🔳
$\langle \rangle$		
$\bigcirc$	NIEUWE TAAK	
NAAM		
Nieuwe ta	aak	$\otimes$
	SELECTEER DE TRIGGER	- 11
Ū	TIMER	- 11
**************************************	ASTRO	- 1
6	TRIGGER VAN APPARAAT	
	ANNULEREN	_
-		_

Kies "ASTRO".

Geef een naam aan de task.



Druk op "ZONSOPGANG".

## **SELVE** Home Server 2



Geen simkaart 🗢 14:17		91% 🔲
NAAM		
Nieuwe taak		$\otimes$
KIES DE ASTRO-FUNCTIE		
ASTRO-FUNCTIE		
Zonsondergang	$\sim$	
OFFSET (+/- MINUTEN)		
0	$\lor$	
ANNULEREN		
OVERNEMEN		
		Ð
		(+)
		$\smile$

Kies "ZONSONDERGANG" en stel eventueel een verschuiving (OFFSET) in en bevestig met 'OVERNEMEN".

Geen simkaart 🗢	14:17		91% 🔳
$\langle \rangle$	NIEUWE TAAK		
NAAM			
Nieuwe taak			$\otimes$
$\rightarrow$ wanneer			$\oplus$
-‡- ASTRO			
ZONSONDERGAI VERTRAGING: 0 I MAAN, DI, WO, D NU TOT EINDELC	NG MINUTEN O, FR, ZA, ZON DOS		
		$\vee \wedge$	$\otimes$
$\rightarrow$ en			$\oplus$
	ENS		$\oplus$

Voeg eventueel een "EN" voorwaarde in. Druk hiervoor op "+" bij de regel "EN".

Geen simk	aart 🗢 14:17	7	91% 📖
	Ĩ	ſ	
$\bigcirc$	NIFLIME	TAAK	
	NIEOWE		
NAAM			
Nieuw	ve taak		$\otimes$
$\rightarrow$	WANNEER		(+)
	SELECTEER DE T	RIGGERTIJD	
DA	GEN		
MA	AN DI WO DO	FR ZA ZO	N
	ANNULE	REN	
	OVERNE	MEN	
-		_	_
	EN		(+)
			<u> </u>
$\rightarrow$	VERVOLGENS		(+)

Druk op maandag "MA" om de we de uit "0

Geer

veekdagen te kiezen waarop e task moet worden itgevoerd. Bevestig dit met OVERNEMEN".							
Geen simkaart 🗢 14:17	91% 🔲)						
NAAM Nieuwe taak	$\otimes$						
$\rightarrow$ wanneer	$(\pm)$						
🔆 ASTRO	~						
ZONSONDERGANG VERTRAGING: 0 MINUTEN MAAN, DI, WO, DO, FR, ZA, ZON NU TOT EINDELOOS							
$\checkmark$	$\wedge \otimes$						
$\rightarrow$ en	$\oplus$						
	$\oplus$						

Om een apparaat te besturen, moet op "+" bij de regel "VERVOLGENS" worden gedrukt.



Beperk eventueel de periode waarin de task moet worden uitgevoerd. Druk hiervoor op "NU" resp. "EINDELOOS".

	mkaart 🤻		91% 💻
NIEUWE TAAK NAAM Nieuwe taak SELECTEER DE ACTIE APPARAAT SCHAKELEN GROEP SCHAKELEN PUSH BERICHT REPUSH BERICHT CONTINUE CONTINUE			
IAAM Nieuwe taak SELECTEER DE ACTIE SELECTEER DE ACTIE APPARAAT SCHAKELEN GROEP SCHAKELEN UNDERSCHAKELEN UNDERSCHT COMMUNICATION		NIEUWE TAAK	
Selecter de actie       Image: Selecter de act	1		
SELECTEER DE ACTIE          Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer de Actie         Image: Selecteer	uwe taa	ik	$\otimes$
APPARAAT SCHAKELEN     GROEP SCHAKELEN     PUSH BERICHT     e-MAIL STUREN		SELECTEER DE ACTIE	
GROEP SCHAKELEN      PUSH BERICHT      E-MAIL STUREN		APPARAAT SCHAKELEN	
PUSH BERICHT	$\bigcirc$	GROEP SCHAKELEN	
E-MAIL STUREN		PUSH BERICHT	
	@	E-MAIL STUREN	
ANNULEREN		ANNULEREN	

Kies "APPARAAT SCHAKELEN".

# selve



Druk op "APPARAAT KIEZEN".



Kies uit de lijst de loopcommando's "OMLAAG ZETTEN" en "OVERNEMEN".



**SELVE** Home Server 2



OPSLAAN

Neem de task met "OPSLAAN" in de lijst van de task's over.



Kies "OMHOOG ZETTEN".



De task wordt in de task-lijst weergegeven.



#### 13.2. Task activeren en uitvoeren

Geen sin	nkaart 🗢	14	:20		90% 🔳
					 ☆
	NIEUWE TA	AK		ſ	$\bigcirc$
	-	0			~
<u>(</u> МЈИ	RUIMT	Ço GROE	SCÈNES		ALARM

De task kan met het aanraken van het symbool "Klok" worden geactiveerd en gedeactiveerd. Het symbool "Gaan" ("Play"-symbool) voert de taak na indrukken uit.

#### 14. Alarm

Het is mogelijk om een alarm-task aan te maken die via een PIN is beveiligd. Hier kan de alarm-task scherp worden geschakeld en gedeactiveerd worden. Hiervoor is een PIN noodzakelijk. In de afleveringstoestand is de PIN 0000. De PIN kan onder INSTELLING/INSTELLINGEN/ALARM worden gewijzigd.

Geen simka	art 🗢	14:2	20		90% 🔳
	AL	ARMCODE	INVOER	EN	
	1	2		3	
	4	5		6	
	7	8		9	
		0		С	
		ACTIVE	EREN		
MUN	RUIMT	ം GROE	SCÈNES	TAKEN	Ø ALARM

#### 15. Favorieten

Als een apparaat tot Favorieten moeten worden toegevoegd, dan is dit onder de ruimtes bewerken mogelijk.

Geen sim	kaart 🗢	14:	20	ç	90% 🔳
				Ø	$\oplus$
0%	SE PRO	D			:
Auto	$\land$			$\checkmark$	
$\leftarrow$	Ś		B		
TERUG	ALLE A	WOO	ROOM		

jeen simkaart 🖘 14:20	90% 💻
NAAM VAN DE RUIMTE	
Woonkamer	$\otimes$
PICTOGRAM	
Woonkamer	$\sim$
SE PRO	$\vee$ $\wedge$
OPSLAAN	
RUIMTE WISSEN	



Selecteer de ruimte waarin het apparaat zich bevindt en druk op de "Pen" om te bewerken.

Kies het apparaat uit de lijst met apparaten.

Druk op het symbool "Ster" om het apparaat aan Favorieten toe te voegen en OP TE SLAAN.



#### 16. Sensoren

Er zijn bepaalde apparaten zoals de SELVE-sensoriek of Homematic IP venstercontacten die als sensoren zijn gedefinieerd. Deze kunnen automatisch onder de sensoren worden gevonden om een snel overzicht over de installatie te krijgen. Hier kunnen geen instellingen worden uitgevoerd.

#### 17. Instellingen

Het menu "Instellingen" kan alleen bediend worden als de bediening **niet** via de Cloud Acces Modus plaatsvindt. Een omzetting van de bediening via het home-netwerk kunt u links naast de menu-button "Instellingen" uitvoeren.

Cloud Access Modus geactiveerd  $\rightarrow$  externe besturing

 $\sim$  Cloud Access Modus gedeactiveerd  $\rightarrow$  alleen interne besturing

Mocht het icoon niet aanwezig zijn, dan werd de Cloud Acces Modus nog niet in de instellingen geactiveerd.

#### 17.1. Apparaten toevoegen en wissen

In dit menu kunnen de apparaten zowel worden ingeleerd alsook weer worden gewist.

Onderstaande apparaten kunnen worden ingeleerd:

- SELVE commeo-ontvangers en sensoren
- SELVE iveo-ontvangers
- Geselecteerde Homematic IP-apparaten

Het inleren van de apparaten wordt in hfdst. 9 toegelicht.

#### Een apparaat wissen:

Geen sim	kaart 🗢	14:	22	ş	90% 🔳
				Ø	$\oplus$
0% Auto	SE PRO			$\bigtriangledown$	:
- TERUG	ALLE A	woo	ROOM		

💾 wo	ONKAMER BEWERKEN	
NAAM VAN	DE RUIMTE	
Woonkan	ner	$\otimes$
PICTOGRAM	М	
🖳 Woo	nkamer	$\sim$
SE PRO		$\sim$ $\sim$
	OPSLAAN	]
	RUIMTE WISSEN	]
		J



Selecteer de ruimte waarin het apparaat zich bevindt en druk op de "Pen" om te bewerken.

Kies het apparaat uit de lijst met apparaten.

Scrol in het aanzicht naar onder en druk op "WISSEN".





Bevestig de controle. Het apparaat is gewist.

#### 17.2. Task

In dit menupunt kunnen task's worden opgesteld en bewerkt worden. Het aanmaken en bewerken zijn in hoofdstuk 11 "Task aanmaken, activeren en uitvoeren" toegelicht.

#### 17.3. Scènes

In dit menupunt kunnen scènes worden opgesteld en bewerkt worden. Het aanmaken en bewerken zijn in hoofdstuk 10 "Scènes aanmaken" toegelicht.

#### 17.4. Server

In dit menu kunnen de instellingen voor de server worden uitgevoerd.

Hier zijn de volgende instellingen en wijzigingen mogelijk:

- Naam van de server •
- IP
- **Cloud Access Modus** .
- Kleur LED •
- Zomer-/wintertijd •
- Geografische ligging van de astro-tijdsberekening .
- Server opnieuw starten •
- Expert-instellingen •
  - 0 Wis oude apparaten
  - 0 Wijzig de WLAN
  - Systeemtijd instellen 0

#### Server extern besturen (Cloud Access Modus) 17.4.1.

Als de server extern via de app moet worden bestuurd, dan moet de Cloud Access Modus worden geactiveerd. Als de Cloud Access Modus voor de eerste keer wordt geactiveerd, moet voor de server een wachtwoord worden vastgelegd zodat een onbevoegde toegang van buitenaf wordt voorkomen. Neem het wachtwoord in u op.





homeserver, hier 'SELVE-Home'.

Activeer nu de schuifschakelaar bij 'Cloud Access'.

## SELVE Home Server 2

# selve

No SIM 🗢	08:55	83 % 🔳
$\frown$	$\square$	
$\langle \rangle$		
	PASSWORD	
Cloud acces serve	is requires a password to I r. Please set the password	be set on the I here.
PASSWORD		
•••••		۵ 🛞
PASSWORD		
Characters allowe	d: a-z, A-Z, 0-9, =, §, \$, !, (, ), +,	
		_
	SAVE PASSWORD	
l		

No SIM 🗢	08:56	83 % 🔳
$\bigcirc$		
NAME	SERVERS	
I WATE		
SELVE-Hom	e	$\otimes$
IP		
192.168.178	8.70	$\otimes$
Cloud	Access	
	TEST CLOUD ACCESS	
SYSTEM INFO	RMATION	
Firmware ve	ersion: 1.10.1	
Hardware V	ersion: E7	
MAC addres	ss: 1c-3b-8f-00-04-57	
Server: ccs.r	ny-selve.de:80	
System ID:		
50DDDD66	29DA78D716F6F4CD87D3E	5BA
System time	2:08:56:15 21.05.2021	
Started: On	21/05/2021 at 08:48:11	
Sunrise: 05:	24	

Voer een veilig wachtwoord in en schrijf het op. U hebt het ook nodig als u een configuratie op een nieuwe smartphone/tablet wilt laden. De 'cloud access' is nu geactiveerd.



In het startscherm staat nu rechtsboven een nieuw symbool.

Op het scherm (met grijze, doorgestreepte wolk) wordt de server via de app intern geregeld, dus in het huisnetwerk.

No SIM 🗢		08	3:57		82 % 🔳	
				۵	"m <u>—</u> — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
Lüdensch Powered b Last refres	neid - few y Openwe h on: 21.0!	clouds athermap 5.2021 08:5	5:22		Ċ	
Ď	12.	1°C				
	€	Ψ.	$\bigcirc$	-`		
10.1 °C	13.4 °C	8 km/h	72%	05:30 oclock	21:21 oclock	
No favorites have been defined yet. You can specify favorites in setup → favorites.						
		С	i) ELP			
(D) s	ENSORS					
<u>()</u> мүн	ROOMS	്റ്റം GROUPS	SCEN	ES TASKS	Ø ALARM	

Als op het symbool wordt gedrukt, kleurt de wolk groen met radiogolven naar het huis. Nu wordt de server extern geregeld, dus via het internet.

#### 17.5. Account

Om een besturing via Amazon Alexa mogelijk te maken of de gegevens in de cloud te beveiligen, moeten de gegevens van de server in de cloud worden opgeslagen. In het menu "Account" kan de Cloud Account worden opgesteld en gewist worden.



een simkaart 🗢	14:24	89% 🔳
$\overline{\bigcirc}$	8	
	ACCOUNT	
E-MAIL		
		$\otimes$
WACHTW	DORD	
	۲	$\triangleright$ $\otimes$
	Wachtwoord	vergeten?
	Ingelogd blijven	
	LOGIN	
	REGISTREREN	

Geen simkaart '	<b>ଚ</b> 1	14:24		89	* <b>•</b>
E-MAIL*					
					$\otimes$
WACHTWO	DRD*				
				۲	$\otimes$
WACHTWOORE	OSTERKTE:				
WACHTWO	ORD BEVEST	IGEN*			
				۲	$\otimes$
			_		
	REGI	STREREN			
$\sim$				Ge	reed
q w e	ert	γι	ı i	o	р
a s	d f	g h	j	k	Ι
φZ	xc	v b	n	m	$\langle \times \rangle$
123	s	patie		ret	urn

Selecteer "ACCOUNT" onder INSTELLINGEN.



Druk op "REGISTREREN" om uzelf aan te melden.

Geen simkaart 🧲	<b>&gt;</b> 14:	25	89% 🔳
$\langle \rangle$	ALEXA	SELVE	
CONFIG	JRATIES	PUSH APP	PARATUUR
PRIV	ACY	WACHT WIJ2	8 WOORD ZIGEN
< ∪ UITLO	GGEN		
Als u uw	account wist, onherroepelij	worden alle g k verwijderd!	egevens
	ACCOUN	T WISSEN	

Er wordt een bevestigingsmail naar het aangegeven e-mail adres gestuurd.

Verricht de invoeren en druk op "REGISTREREN".







#### Bevestigingsmail:

#### **Registratie:**

Dank dat u voor ons product hebt gekozen en een nieuw Selve Home gebruikersaccount hebt aangemaakt. Wij sturen u deze e-mail om te controleren of wij het juiste e-mailadres gebruiken. Bevestig uw registratie door op de onderstaande link te klikken:

https://webservice.my-selve.de/account/activate?token=%s **Uw Selve Home Team** 

Om uzelf bij de SELVE-server te registreren, moet het e-mail adres via de link worden bevestigd.

14:25  $(\mathcal{Q})$ ALEXA SELVE

-

PUSH APPARATUUR

ſ

WACHTWOORD

WIJZIGEN

Daarna moeten de contract- en gebruiksvoorwaarden nog worden bevestigd.



Nu is het mogelijk om zich in de app op de server aan te melden.

Geen simkaart 🗢	14:24	89% 🔳 '	Geen simkaart 🗢
$\bigcirc$	ACCOUNT		< A
E-MAIL			
		$\otimes$	The second
WACHTWO	DORD	• ×	CONFIGURATIES
	Wachtwoord	d vergeten?	PRIVACY
	REGISTREREN		UITLOGGEN
			Als u uw account onherro

melden.

Als u uw account wist, worden alle gegevens onherroepelijk verwijderd! Voer de e-mail en het wachtwoord in om zich aan te

Het account kan worden gebruikt.

ACCOUNT WISSEN

### 17.5.1. Configuraties extern opslaan/laden

U kunt de configuratie zowel intern op de SELVE Home Server 2 opslaan als extern op de SELVEserver (account nodig).



No SIM 🗢	10:57	100 % 🔲 🕯
$\bigcirc$	200	
$\bigcirc$	SAVE CONFIGURATIO	N
	Attention!	
Before it is s	stored in the cloud, your cor encrypted with a passwo	nfiguration will be ord.
Important passwor	note: In case of a loss of yo d, the configuration can no	ur configuration t be restored!
PASSWORD	)	
•••••		• 🛞
PASSWORD STRENGTH:		
Pleas	e note that the maximum le onfiguration name is 20 cha	ngth of the racters
NAME		
SELVE Ho	me 210521	$\otimes$
	SAVE	

Meld u aan onder 'ACCOUNT', en kies 'CONFIGURATIES'/ 'CONFIGURATIES OPSLAAN'.

Hier moet u nu naast de naam ook een wachtwoord voor de configuratie invoeren. De configuratie wordt op de SELVE-server opgeslagen, beveiligd met dit wachtwoord Bij 'CONFIGURATIES LADEN' wordt de beveiliging met het juiste wachtwoord verwijderd en wordt de configuratie geladen. Als u het wachtwoord kwijtraakt, kan de beveiliging niet worden verwijderd!

No SIM 🗢

PASSWORD

•••••

10:58

-18ft

SELVE HOME 210521

LOAD CONFIGURATION

DELETE CONFIGURATION

100 % 🔲 🕫

• 🛛

### 17.5.2. Cloud Export

Om een besturing via Amazon Alexa mogelijk te maken, moeten de gegevens naar de cloud worden geëxporteerd. De Alexa Skill heeft dan toegang tot deze gegevens.





Geen simkaart 🗢	14:26	89%
	1 Carlos	
$\bigcirc$	CLOUD-EXPORT	
	CLOOD-LAPORT	
Let op!: Om de co	onfiguratie succesvo	in ingoschakold
moet cloud Acce	ess op alle sel vers zi	Jimigeschakelu
		_
	EXPORT STARTEN	
Moet de huidi	ge configuratie echt v	vorden
geexporteerd	f	
ок	ANN	IULEREN

Meldt u onder "ACCOUNT" aan en kies "CONFIGURATIE / "CLOUD-EXPORT".

Druk op "EXPORT STARTEN" om de gegevens te uploaden.

Bevestig de export.

Geen simkaart 🗢	14:26		89% 🔳
	1 pr		
c	ONFIGUR/	TIES	
		200	
5.20°		⁴⁸ 企	
CONFIGURATIE LA	DEN	CONFIGURA	TIE
		BEVEILIGEN	4
24			
2 All			
CLOUD-EXPOR	т		

De gegevens werden met succes geüpload.

Alle verdere stappen om Alexa te kunnen gebruiken, moeten in de Alex-app worden uitgevoerd.

#### 37

### 17.5.3. Pushapparaten aanmaken

Om pushberichten of e-mails per taak te versturen, moet u de gewenste apparaten in de app aanmaken.

LET OP! Als de app op een apparaat wordt teruggezet in de fabrieksinstelling, moet u dit apparaat verwijderen, opnieuw als pushapparaat aanmaken en ook de taken bijwerken!

No SIM 🗢	10	:59	100 % 🔲 🗲	
$\bigcirc$	GUIDO SCHILDBACH			
ई दूर CONFIGURA	TIONS	PUSHIC	DEVICES	
	ECTIONS	PRIV		
CHANGE PAS	SWORD	<del>د [</del> LOG	GOUT	
Delete your account and all your data permanently				

Kies onder 'INSTELLINGEN' / 'ACCOUNT' / 'PUSHAPPARATEN'.

o sim <b>奈</b>	10:59	100 % 💻
<u> </u>	PUSH DEVICES	
ABLET		>
PHONE DOC	UMENTATION	>
	SAVE THIS DEVICE	

No SIM 🗢	11:00	100 % 💻
$\bigcirc$	IPHONE DOCUMENTATION	
NAME		
IPhone do	ocumentation	$\otimes$
	SAVE PUSH DEVICE	
	DELETE PUSH DEVICE	

Hier worden de opgeslagen pushapparaten weergegeven. Als u het gebruikte apparaat wilt opslaan, druk dan op de knop 'DIT APPARAAT OPSLAAN'. Voer een naam in voor dit apparaat en sla het op. Het pushapparaat verschijnt nu ook in de lijst met pushapparaten, en kan in taken worden opgenomen.

#### 17.6. Andere instellingen

In de andere instellingen kunnen nog de volgende punten worden ingesteld of informatie worden opgeroepen.

• Server configuratie:

Mocht de server door meerdere apparaten worden bestuurd, dan moeten de gegevens vanaf de app op de server worden geladen zodat het andere apparaat toegang heeft tot dezelfde gegevens.

Ruimtes:

De volgorde van de ruimtes in de app kan hier niet worden gewijzigd.

• Weer:

Veranderen van de plaatsaanduiding voor de weersverwachting.

- Alarm
- Informatie

Informatie over gebruikte software-modules.

- Gegevensbescherming
- Impressum

#### • Fabrieksinstelling

Door de app te resetten, worden alle gegevens van de app gewist. De Home Server wordt hierbij niet gereset.

#### 18. Handmatige bediening van apparaten

U kunt de apparaten altijd handmatig bedienen. U kunt afzonderlijke apparaten kiezen, maar ook groepen van apparaten.

### 18.1. Afzonderlijke bediening

Voor de afzonderlijke bediening kiest u het betreffende apparaat in de ruimten of favorieten. De apparaattypen verschillen in aanzicht en bedienbaarheid.

No SIM 🗢	11:	05	100	) % 🛑 🗲
			Ø	$\oplus$
			$\overline{}$	
	LIGHT SIDEBOA	RD		
<	NLL DE WOH	BEDR	KITCH	RAUM

iveo-aanzicht: boven: een rolluik met de knoppen: Omhoog, Ventilatiepositie, Stop, Tussenpositie en Omlaag onder: een schakelaar (bijvoorbeeld iveo-plug) met de knoppen: Aan en Uit

No SIM 🗢	11:10	100 % 🛑 +
		$\oslash \oplus$
b	DOOR	
61% Auto		:
35% Auto		:
с Васк		

Bij commeo worden bovendien de positie in % en de HAND/AUTO-status weergegeven. Via de drie puntjes (rechtsboven) gaat u naar... 

 No SIM ♥
 11:11
 100 %

 Image: Constraint of the second second

... een submenu. Hier worden naast de huidige positie (in % en grafisch) en de HAND/AUTO-schakelaar ook actuele meldingen weergegeven. Bovendien kunt u het element als 'slider' positioneren, door het rolluik in de gewenste positie te 'trekken'.

### 18.2. Groepsbediening

Voor de groepsbediening roept u het groepsmenu op en voert u de betreffende opdrachten in de hele groep uit. Ook hier bestaan verschillende apparaattypen. Ze zien er echter net zo uit als bij afzonderlijke bediening.

#### 19. SELVE Home-app op ander bedieningsapparaat (smartphone/tablet)

Om de SELVE Home-app makkelijk op een ander bedieningsapparaat (smartphone/tablet) in te stellen, kunt u de configuratie van een reeds ingesteld apparaat gebruiken.

U kunt de configuratie intern op de SELVE Home Server 2 (zie 17.6) of extern op de SELVE-server (17.5.1) opslaan. Hier wordt de interne methode uitgelegd.

NU SIM 🕈	License Agreement	100 % 📕 🤊
Terms of Use fo	or the SELVE App and th	e SELVE Cloud
1. Provider		
The provider of th GmbH & Co. KG, 1 info@selve.de (he	ne SELVE app and the SELVE Werdohler Landstr. 286, 58 reinafter: SELVE).	cloud is SELVE 513 Lüdenscheid,
2. Validity of the	Terms of Use	
2.1. By downloa bound by these for the SELVE cl	ding and using the SELVE ap Terms of Use. The same app oud and use the cloud service	op, you agree to be lies if you register ces.
2.2. These Term upgrades and so replace and/or s cloud.	s of Use shall also apply to a oftware updates provided by supplement the SELVE app a	ny updates, r SELVE that nd/or the SELVE
3. Subject matter	of the contract	
3.1. The subject rights to use the the term of the can use the SEL	matter of these Terms of Us SELVE app for a limited per conract and the conditions u VE cloud.	se is the granting of riod of time during Inder which you
3.2. SELVE make Within the ann	es the SELVE app available to you can register for the SELV	o you for download. /F cloud and use
ACCEP	г	ECLINE

Bij een nieuw bedieningsapparaat (smartphone/tablet) opent u de SELVE-app en accepteert u

#### de gebruiksvoorwaarden.





No SIM 🗢	11:	20	100 % 🔲 🗲
<ul> <li>المراجعة</li> </ul>	이AD CONF		
Make sure that connected to	your comme your netwo configu	o Home Server rk before down ration.	2 is already loading a
	5	100	Ł
FROM CL	OUD	FROM SE	RVER

Kies hier nu 'CONFIGURATIE LADEN'

#### 'VAN DE SERVER'



Kies de Home Server.

Voer het wachtwoord van de Home Server in. De configuratie wordt in de app geladen.

#### 20. WLAN veranderen (nieuwe router)

Als u de Home Server via een nieuwe router wilt gebruiken, moet u de WLAN-instelling veranderen.

Meestal is de oude WLAN niet meer beschikbaar. Dan moet u de Home Server direct op het apparaat terugzetten.

Hiertoe moet u op de achterkant van de Home Server naast de stroomaansluiting de multifunctionele knop indrukken (zoals onder punt 5 uitgelegd):

'Houd de knop 5 tot 10 seconden lang ingedrukt (RGB-ledsignaal: groen) → WiFi reset (WLAN-instellingen worden teruggezet)'

De Home Server gaat weer naar de Access-modus en stelt een eigen WLAN ter beschikking. De led op de Home Server geeft dit aan met de kleur oranje.

No SIM 🔶 09:14 98 % No SIM 09:14 98 % 🔳 Settings Settings Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi SELVE-Home-000234 Unsecured Network Home Network 🔒 🤶 🚺 **≈** (i) CHOOSE A NETWORK. CHOOSE A NETWORK ... SELVE-Home-000234 **∻** (i) Home Network ∎ 奈 (Ì)

De smartphone/tablet moet nu zijn ingesteld op deze WLAN:

Ga daartoe naar de instellingen van de smartphone of tablet en kies de WLAN-verbinding SELVE-Home-XXXXXX. Het tot stand komen van de verbinding kan maximaal 1 minuut duren en wordt weergegeven door het WLAN-symbool.

# selve



Bij het overschakelen naar de app treedt een foutmelding op. Die is normaal.

No SIM	11:25	100 % 🔲 🗲
$\langle \rangle$	SERVER	
IP		
192.168.178.3	1	$\otimes$
PASSWORD		
		$\odot$ $\otimes$
	CONNECT	
Γ	DELETE	

**SELVE** Home Server 2

Onder INSTELLINGEN/SERVER kiest u SELVE-HOME. Hier wordt een

oud IP-adres weergegeven.



Verander dit in 192.168.4.1 Voer het wachtwoord van de server in en 'verbinden'.

No SIM 🗢	11:26	100 % 🔲 🗲
$\odot$	*	
	SERVERS	
LATITUDE		
51.3		$\otimes$
LONGITUDE		
9.5		$\otimes$
	GET GPS LOCATION	
	SAVE COORDINATES	
	EXPERT SETTINGS	
	RESTART SERVER	
	DELETE SERVER	

Ga naar beneden en kies 'EXPERT-INSTELLINGEN'.

C EXPERT SETTINGS
expert settings OTHER IVEO REPEATER 0
OTHER IVEO REPEATER 0
IVEO REPEATER 0
o ~
REMOVE OLD DEVICES
CHANGE WIFI
SET SYSTEM TIME

Kies 'WLAN VERANDEREN'.

No SIM 🗢	11:27	100 % 💻
$\bigcirc$	CHANGE WIFI	
	Entoryour wife gradantials	
	Enter your win credentials	
SSID		
Roadshow		$\otimes$
PASSWORD		- 0
*******		$\odot$ $\times$
	CONNECT TO WIFI	

Kies in de lijst de nieuwe WLAN, voer het WLANwachtwoord in en druk op 'MET WLAN VERBINDEN'.

## SELVE Home Server 2



No SIM 🗢 11:29 100 % 🗰 CHANGE WIFI
CHANGE WIFI
CHANGE WIFI
Is the LED still flashing?
YES NO

No SIM 🗢	11:29	100 % 🛑 +	
CHANGE WIFI			
Please connect your smartphone/tablet to the network:			
	Roadshow	,	
	Then press 'Next'		
	NEXT		

De Home Server maakt verbinding met het nieuwe netwerk. Bij gerealiseerde verbinding brandt de led groen. Verbind uw smartphone/tablet met het nieuwe netwerk, als dat niet reeds automatisch is gebeurd.

No SIM 🗢	11:30	100 % 💻
Settings	Wi-Fi	
Wi-Fi		
<ul> <li>Roadshow</li> </ul>		🕯 🗢 🚺
CHOOSE A NETWO	RK	
IFP_3376		<b>≑</b> (j)
SELVE-Admi	n	₽ \$ (j)
SELVE-Gast		<b>∻</b> (i)
SELVE-LAN		a 🗢 (İ)
TP-Link_964	8	₽ ≎ (Ì
Other		
Ask to Join Net	vorks	$\bigcirc$
Known networks wil networks are availab network.	l be joined automat ble, you will have to	ically. If no known manually select a

Ga daartoe naar de instellingen van de smartphone/tablet...

No SIM 🗢	11:30	100 % 🥌 🗲	
	<b></b>		
с	HANGE WIFI		
Please connect your s	Please connect your smartphone/tablet to the network:		
	Roadsh	ow	
Th	en press 'Nex		
	Ĉ		
	Searching		

...kies het nieuwe netwerk en klik in de app op 'VERDER'.



De app toont de gerealiseerde verandering van de WLAN en het nieuwe IP-adres.

#### 21. Afvoeren

De SELVE Home Server 2 en het voedingsonderdeel bevatten elektrische componenten die als elektrisch schroot moeten worden afgevoerd. Voer de SELVE Home Server 2 en het voedingsonderdeel niet naar het huisvuil af! Voor de afvoer van de apparaten moeten de wetten en normen van het land worden nageleefd. Voer de SELVE Home Server 2 en het voedingsonderdeel via de plaatselijke verzamelpunten voor oude elektronische apparaten af.



### 22. Technische gegevens

b/h/d: 90 x 21 x 90 mm
5 V DC / 1,5 A
ca. 1,3 W
Model: HS18-0501500EU
IP 20
0°C tot +40°C
2 x 868 MHz
10 mW
< 100m in het open terrein
WLAN IEEE 802.11 b/g/n
25 mW
64 apparaten
32 apparaten
Afhankelijk van de opslagplaats en Duty Cycle*

Technische wijzigingen voorbehouden.

### 23. Algemene conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart de firma SELVE GmbH & Co. KG dat de SELVE Home Server 2 in overeenstemming is met de fundamentele vereisten en de andere relevante voorschriften van de richtlijn 2014/53/EU. De conformiteitsverklaring kan worden ingesteld onder <u>www.selve.de</u>.

# CE

#### 24. SELVE-Service-Hotline

Hotline: Tel. 0049(0)2351 925-299

Download de bedieningshandleidingen

onder www.selve.de of met behulp van QR-scan



#### 25. Bijlage

#### **Toelichtingen:**

#### **Duty Cycle**

De Duty Cycle is een wettelijk geregelde beperking van de zendtijd van apparaten. In het 868 MHz bereik MHz is de maximale zendtijd van een apparaat 1% van een uur (36 seconden per uur). De apparaten mogen bij het bereiken van de 1%-grens niet meer zenden totdat deze tijdelijke begrenzing voorbij is.

In de normale modus wordt de Duty Cycle in de regel niet bereikt. In afzonderlijke gevallen kan bij de ingebruikneming of eerste installatie door uitgebreidere en radio-intensieve aanleer-processen de toegestane Duty Cycle worden overschreden. Dit ontstaat bijvoorbeeld bij het instellen en testen van het registratiegebied van aangeleerde bewegingsmelders. De overschrijding van de toegestane Duty Cycle-grens uit zich d.m.v. een tijdelijk ontbrekende functie omdat alle andere zendprocessen worden tegengegaan. Mocht de SELVE Home Server 2 de Duty Cycle hebben overschreden, dan brandt de LED rood.

Voer hier een korte functiecontrole uit (bv. d.m.v. een korte spanningsonderbreking). Mocht het apparaat daarna nog steeds niet stand-by zijn, dan moet de oorzaak bij de overschrijding van de Duty Cycle worden gezocht en de werking van het apparaat is na een uur weer hersteld.



SELVE GmbH & Co. KG Werdohler Landstraße 286 D-58513 Lüdenscheid

Tel.: +49 2351 925-299 Fax: +49 2351 925-111

Internet: www.selve.de

E-mail: info@selve.de