

# **Bedienings- en montagehandleiding**

# Webasto Next

Webasto laadoplossingen



Nederlands

# Inhoudsopgave

	Korte handleiding voor app-oplossingen
2	Algemeen 4
2.1	Doel van het document
2.2	Omgang met dit document
2.3	Reglementair gebruik 4
2.4	Gebruik van symbolen en accentueringen
2.5	Garantie en aansprakelijkheid 4
2.6	Softwarelicenties 4
3	Veiligheid 4
3.1	Algemeen 4
3.2	Algemene veiligheidsaanwijzingen 4
3.3	Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie 5
3.4	Veiligheidsaanwijzingen voor de elektrische aansluiting
3.5	Veiligheidsaanwijzingen voor de inbedrijfname 5
4	Apparaatbeschrijving 6
4.1	Extra "Scan & Charge" QR-codes printen 6
4.2	Aansluitbeschrijving data-interfaces
4.3	Aansluitbeschrijving energie-interfaces
5	Transport en opslag7
6	Leveromvang 7
7	Benodigde gereedschappen7
8	Installatie en elektrische aansluiting
~ 1	
8.1	Elsen aan net installatiegebied
0.Z	Installatio
0.5 8.4	Flektrische aansluiting 10
85	I AN-kabel 11
0.0	
8.6	Besturing van werkelijk vermogen 11
8.6 8.7	Besturing van werkelijk vermogen 11 Instelling DIP-schakelaars 11
8.6 8.7 8.8	Besturing van werkelijk vermogen
8.6 8.7 8.8 <b>9</b>	Besturing van werkelijk vermogen
8.6 8.7 8.8 <b>9</b> 9.1	Besturing van werkelijk vermogen
8.6 8.7 8.8 <b>9</b> 9.1 9.2	Besturing van werkelijk vermogen       11         Instelling DIP-schakelaars       11         Eerste inbedrijfname       12         WebUI       12         UK-specifieke instellingen       13         Algemene instellingen       13
8.6 8.7 8.8 <b>9</b> 9.1 9.2 9.3	Besturing van werkelijk vermogen       11         Instelling DIP-schakelaars       11         Eerste inbedrijfname       12         WebUI       12         UK-specifieke instellingen       13         Algemene instellingen       13         Instellingen in de WebUI voor DLM       14
8.6 8.7 8.8 <b>9</b> 9.1 9.2 9.3 9.4	Besturing van werkelijk vermogen       11         Instelling DIP-schakelaars       11         Eerste inbedrijfname       12         WebUI       12         UK-specifieke instellingen       13         Algemene instellingen       13         Instellingen in de WebUI voor DLM       14         Instellingen in de WebUI voor het HEMS       14
8.6 8.7 8.8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 10	Besturing van werkelijk vermogen       11         Instelling DIP-schakelaars       11         Eerste inbedrijfname       12         WebUI       12         UK-specifieke instellingen       13         Algemene instellingen       13         Instellingen in de WebUI voor DLM       14         Instellingen in de WebUI voor het HEMS       14         Dynamic Load Management (DLM) -       15
8.6 8.7 8.8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 10 11	Besturing van werkelijk vermogen       11         Instelling DIP-schakelaars       11         Eerste inbedrijfname       12         WebUI       12         UK-specifieke instellingen       13         Algemene instellingen       13         Instellingen in de WebUI voor DLM       14         Instellingen in de WebUI voor het HEMS       14         Dynamic Load Management (DLM) -       15         (Home) Energy Management System       15
8.6 8.7 8.8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 10 11	Besturing van werkelijk vermogen       11         Instelling DIP-schakelaars       11         Eerste inbedrijfname       12         WebUI       12         UK-specifieke instellingen       13         Algemene instellingen       13         Instellingen in de WebUI voor DLM       14         Instellingen in de WebUI voor het HEMS       14         Dynamic Load Management (DLM) -       15         (Home) Energy Management System       15         (HEMS / EMS)       15         Montage       17

13.1	Led-indicatie dimmen18
14 B	ediening 18
14.1	Overzicht 18
14.2	Led-indicaties
14.3	Laadproces starten
14.4	Laadproces beëindigen
14.5	Scan & Charge blokkeerfunctie
15 R	uitenbedriifstelling van het product
15 0	20
••	20
16 O	nderhoud, reiniging en reparatie 20
16.1	Onderhoud 20
16.2	Reiniging20
16.3	Reparatie
17 V	ervangen van de laadkabel
18 V	erwijdering21
19 C	onformiteitsverklaring
<u>ао т</u>	
20 I	ecnnische gegevens
21 C W	hecklist voor de installatie van het /ebasto laadstation24

# 1 Korte handleiding voor app-oplossingen



 De Webasto Next moet door een gekwalificeerde elektricien worden geïnstalleerd.

Voor de functie "Scan & Charge" staan twee QR-codes ter beschikking, die zich in leveringstoestand in de meegeleverde handleiding bevinden.



- Download de benodigde apps: 1) Voor de installatie:
  - Webasto Charger Setup2) Voor de bediening: Webasto ChargeConnect



Open de app Webasto Charger Setup en configureer uw laadstation.



Scan de QR-code op het label in de korte handleiding of voer de WLAN-sleutel handmatig in.



Open de ChargeConnect-app en volg de stappen om het laadstation met de ChargeConnect-cloud te verbinden.



\$

Steek de laadstekker erin en ontdek de functies van uw laadstation.

#### 2 Algemeen

De nieuwste versie van dit document vindt u op: https://charging.webasto.com/int/products/documentation

#### 2.1 Doel van het document

Deze bedienings- en installatiehandleiding maakt deel uit van het product en bevat informatie voor de gebruiker om het Webasto Next laadstation veilig te kunnen bedienen en voor de elektricien om het veilig te kunnen installeren. Naast de "Belangrijke aanwijzingen bij de bedienings- en montagehandleiding", die in gedrukte versie bij uw product zijn gevoegd, bevat dit document gedetailleerde informatie over de bediening van het product.

#### 2.2 **Omgang met dit document**

Lees deze bedienings- en installatiehandleiding voor een veilige bediening en installatie van de Webasto Next.

In de "Belangrijke aanwijzingen bij de bedienings- en montagehandleiding", die in gedrukte versie bij uw product zijn gevoegd, vindt u inleidende, veiligheids- en installatierelevante informatie. In dit document vindt u bovendien meer informatie over de bediening van het laadstation.

#### AANWIJZING 0

We wijzen erop dat voor een vakkundige installatie de installateur een installatieprotocol moet opstellen. Daarnaast verzoeken wij u onze checklist, zie hoofdstuk 21, "Checklist voor de installatie van het Webasto laadstation" op pagina 24, in te vullen.

## AANWIJZING

8

Personen met partiële kleurenblindheid hebben ondersteuning nodig bij de toewijzing van alle foutmeldingen.

#### 2.3 Reglementair gebruik

Het Webasto Next laadstation is geschikt voor het laden van elektrische en hybride voertuigen conform IEC 61851-1, laadmodus 3.

In deze laadmodus zorgt het laadstation ervoor dat:

- De spanning pas wordt ingeschakeld als het voertuig correct is aangesloten.
- De maximale stroomsterkte is afgesteld. •

#### 2.4 Gebruik van symbolen en accentueringen

## GEVAAR

Het signaalwoord duidt een gevaar met een hoge risicograad aan dat, als het niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg heeft.

## WAARSCHUWING

Het signaalwoord duidt een gevaar met een middelhoge risicograad aan dat, als het niet wordt vermeden, gering of matig letsel tot gevolg kan hebben.

## VOORZICHTIG

Het signaalwoord duidt een gevaar met een lage risicograad aan dat, als het niet wordt vermeden, gering of matig letsel tot gevolg kan hebben.

#### AANWIJZING B

Het signaalwoord duidt een technische bijzonderheid aan of (bij veronachtzaming) mogelijke schade aan het product.

Verwijzing	na
voord tiin	of

aar afzonderlijke documenten die bijgei voegd zijn of bij Webasto kunnen worden opgevraagd.

#### 2.5 Garantie en aansprakelijkheid

In geval van elke vorm van klachten, gebreken of schade dient u direct contact op te nemen met uw betreffende contractpartner, installateur of dealer.

Webasto is niet aansprakelijk voor gebreken en schade die terug te leiden zijn naar de niet-inachtneming van montage- en bedieningshandleidingen. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting geldt in het bijzonder voor:

- Ondeskundig gebruik.
- Reparaties die uitgevoerd zijn door een elektricien die niet is aangesteld door Webasto.
- Gebruik van niet-originele reserveonderdelen
- Ongeoorloofde verbouwing van het apparaat zonder toestemming van Webasto.
- Installatie en inbedrijfstelling uitgevoerd door niet-gekwalificeerde personen (geen elektricien).
- Op onjuiste wijze van afvoeren van het apparaat na buitengebruikstelling.

## WAARSCHUWING

De installatie en de aansluiting van het laadstation mogen uitsluitend door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak houdt in dat de aanwijzingen uit hoofdstuk 18, "Verwijdering" op pagina 21 moeten worden opgevolgd.

#### **Softwarelicenties** 2.6

Dit product bevat opensourcesoftware. Meer informatie hierover (disclaimers, written offers, licentie-informatie) kan via de geïntegreerde webserver worden opgeroepen. De webserver is bereikbaar via hotspot (https://172.0.2.1/licensing.html).

#### Veiligheid 3

#### 3.1 Algemeen

Gebruik het apparaat uitsluitend in een technisch perfecte staat. Storingen die een nadelige invloed hebben op de veiligheid van personen of het apparaat moeten direct door een elektricien worden verholpen conform de nationaal geldende regels.

#### 3.2 Algemene veiligheidsaanwijzingen

## GEVAAR

- Gevaarlijk hoge spanningen in het apparaat.
- Het laadstation heeft geen eigen netschakelaar. De be-• veiligingsinrichtingen die in het elektriciteitsnet zijn geïnstalleerd, dienen ook voor de loskoppeling van het elektriciteitsnet.
- Controleer het laadstation voor gebruik op optische schade. Gebruik het laadstation niet als het beschadigd is.
- De installatie, elektrische aansluiting en inbedrijfname van het laadstation mogen uitsluitend door een elektricien worden uitgevoerd.
- Verwijder de afdekking van het installatiegebied niet tijdens het gebruik.
- Verwijder markeringen, waarschuwingssymbolen en typeplaatje niet van het laadstation.

- De laadkabel mag uitsluitend door een elektricien volgens de instructie worden vervangen.
- Het is ten strengste verboden om andere apparaten op het laadstation aan te sluiten.
- Let erop dat de laadkabel en laadkoppeling zijn beschermd tegen overreden worden, ingeklemd raken en andere mechanische risico's.
- Als het laadstation, de laadkabel of de laadkoppeling beschadigd is, stel dan direct het servicecenter op de hoogte. Gebruik het laadstation niet meer.
- Bescherm de laadkabel en -koppeling tegen contact met externe warmtebronnen, water, vuil en chemicaliën.
- Verleng de laadkabel niet met een verlengkabel of adapter om deze met het voertuig te verbinden.
- Verwijder de laadkabel uitsluitend door aan de laadkoppeling te trekken.
- Reinig het laadstation nooit met een hogedrukreiniger, vergelijkbare apparaten of met een tuinslang.
- De laadkabel mag tijdens het gebruik niet worden blootgesteld aan trekbelasting.
- Zorg ervoor dat uitsluitend personen die deze bedieningshandleiding hebben gelezen, toegang hebben tot het laadstation.

# WAARSCHUWING

A.U.B. IN ACHT NEMEN / LET OP:

- Schakel altijd de elektrische externe voeding uit voordat u de laadstekkerbus reinigt.
- Als de laadkabel niet wordt gebruikt, hang deze dan in de daarvoor bestemde kabelhouder en zet de laadkoppeling vast in het ophanging. Leg de laadkabel daarbij losjes om de kabelhouder, zodat de kabel de vloer niet raakt.
- Zorg ervoor dat de laadkabel en laadkoppeling zijn beschermd tegen overreden worden, ingeklemd raken en alle andere mechanische risico's.

## 3.3 Veiligheidsaanwijzingen voor de installatie

## WAARSCHUWING

- Voor een veilige installatie moeten de aanwijzingen uit dit document worden opgevolgd.
- De installatie en de aansluiting van het laadstation mogen uitsluitend door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd.
- Neem de plaatselijke wettelijke eisen die worden gesteld aan elektrische installaties, brandbeveiliging, veiligheidsbepalingen en vluchtwegen op de geplande installatielocatie in acht.
- Gebruik uitsluitend het meegeleverde montagemateriaal.
- Neem bij geopend apparaat vakkundige voorzorgsmaatregelen m.b.t. ESD-bescherming, om elektrostatische ontladingen te vermijden.
- Draag bij het hanteren van elektrostatisch gevoelige printplaten geaarde antistatische armbanden en neem de vakkundige ESD-voorzorgsmaatregelen in acht. Armbanden mogen alleen bij het monteren en aansluiten van de laadeenheid worden gedragen. Armbanden mogen nooit bij een Webasto Next worden gedragen.

- Elektriciens moeten tijdens de installatie van de Webasto Next vakkundig geaard zijn.
- Installeer de Webasto Next niet in een potentieel explosieve omgeving (Ex-zone).
- Installeer de Webasto Next zodanig dat de laadkabel geen doorgang blokkeert of belemmert.
- Installeer de Webasto Next niet in omgevingen met ammoniak of ammoniakhoudende lucht.
- Installeer de Webasto Next niet op een plek waar deze kan worden beschadigd door vallende voorwerpen.
- De Webasto Next is geschikt voor het gebruik in binnen- en buitenruimtes.
- Installeer de Webasto Next niet in de buurt van installaties die water sproeien, bijvoorbeeld autowasstraten, hogedrukreinigers of tuinslangen.
- Bescherm de Webasto Next tegen beschadiging door vorst, hagel en dergelijke. Wij willen hierbij wijzen op onze IP-beschermingsklasse (IP54).
- De Webasto Next is geschikt voor gebruik op plekken zonder toegangsbeperking.
- Bescherm de Webasto Next tegen direct zonlicht. Bij hoge temperaturen kan de laadstroom worden verminderd of kan het laadproces zelfs volledig worden onderbroken.

De bedrijfstemperatuur van de 11kW-variant bedraagt -30 °C tot +55 °C.

De bedrijfstemperatuur van de 22kW-variant bedraagt -30 °C tot +45 °C.

- Kies de installatielocatie van de Webasto Next zodanig dat onbedoeld aanrijden door voertuigen uitgesloten is. Als beschadigingen niet kunnen worden uitgesloten, moeten er beschermende maatregelen worden getroffen.
- Neem de Webasto Next niet in bedrijf als deze tijdens de installatie is beschadigd; het apparaat moet worden vervangen.

## 3.4 Veiligheidsaanwijzingen voor de elektrische aansluiting

## WAARSCHUWING

- Elk laadstation moet door een eigen aardlekschakelaar en installatieautomaat in de aansluitinstallatie worden beschermd. Zie hoofdstuk 8.1, "Eisen aan het installatiegebied" op pagina 8.
- Zorg ervoor dat de elektrische aansluitingen spanningsvrij zijn voordat het laadstation op de elektriciteit wordt aangesloten.
- Zorg ervoor dat de juiste aansluitkabel voor de aansluiting op het elektriciteitsnet wordt gebruikt.
- Laat het laadstation niet zonder toezicht als de installatieafdekking is geopend.
- Wijzig de instelling van de DIP-schakelaars alleen als het apparaat is uitgeschakeld.
- Neem eventuele aanmeldingen bij de netbeheerder in acht.

## 3.5 Veiligheidsaanwijzingen voor de inbedrijfname

## WAARSCHUWING

• De inbedrijfname van het laadstation mag uitsluitend door een elektricien worden uitgevoerd.

- De correcte aansluiting van het laadstation moet vóór de inbedrijfname door de elektricien worden gecontroleerd.
- Sluit bij de eerste inbedrijfname van het laadstation nog geen voertuig aan.
- Controleer de laadkabel, laadkoppeling en het laadstation vóór de inbedrijfname van het laadstation op optische beschadigingen. Het is niet toegestaan om een beschadigd laadstation of een laadstation met beschadigde laadkabel/laadkoppeling in gebruik te nemen.

4 Apparaatbeschrijving



Afb. 1 Voorbeeld Webasto Next typeplaatje (11kW-versie)

Bij het in deze bedienings- en installatiehandleiding beschreven laadstation gaat het om de Webasto Next met vast aangesloten kabel. De precieze apparaatbeschrijving overeenkomstig het materiaalnummer, dat bestaat uit zeven cijfers en één letter, is op het typeplaatje van het laadstation vermeld.

## 4.1 Extra "Scan & Charge" QR-codes printen

Als de actuele QR-code van uw laadstation niet meer leesbaar is, kunt u met de productgegevens en het serienummer van uw laadstation een nieuwe kopie maken.

1. Voeg de QR-code-generator-extensie toe aan uw Chromebrowser door op de volgende URL te klikken.

https://chrome.google.com/webstore/detail/qr-code-generator/afpbjjgbdimpioenaedcjgkaigggcdpp

- 2. In uw Chrome-browser klikt u rechtsboven op het nieuwe symbool.
- 3. Voer de details voor uw laadapparaat in het volgende formaat in. Deze informatie is bijvoorbeeld te vinden op het typeplaatje op uw laadapparaat (zie Afb. 1):
  - **PROD:**[onderdeelnummer];**SERIAL:**[serienummer]
  - Voorbeeld: PROD:5111089C;SERIAL:NEXT-WS123456
- 4. Klik op Download om het gegenereerde PNG-bestand te downloaden.
- 5. Plak het PNG-bestand optioneel in een Word-document.
- 6. Druk het gedownloade PNG-bestand of Word-document af.

## 4.2 Aansluitbeschrijving datainterfaces



Legenda

1 RJ 45 (LAN)

2 Connector voor CP en potentiaalvrije contacten.

Bij geopend deksel bevinden zich aan de linkerkant in het aansluitgedeelte de data-interfaces. Dit gedeelte is gescheiden van het energie-aansluitgedeelte.

## 4.2.1 ModBus

De Webasto Next is voorbereid voor het gebruik van een uitgebreid Power Management via een bovengeschikte slimme meter.

Een actueel overzicht van de beschikbare documentatie, met inbegrip van de compatibele slimme meters, vindt u op https://charging.webasto.com/int/products/documentation

## 4.2.2 LAN

De Webasto Next kan op de netwerkinfrastructuur op de plaats van opstelling worden aangesloten. Via deze aansluiting kan het laadstation geconfigureerd en bestuurd worden. De voorwaarde voor de besturing is een verbinding met de back-end of het lokale energiemanagementsysteem. Webasto adviseert een CAT7netwerkkabel, maar CAT5e is voldoende. Als u meerdere functies via de LAN-interface wilt gebruiken (bijv. ModBus en internetverbinding) moet een DHCP-netwerkswitch of een router in de huisinstallatie worden voorgeschakeld.

## 4.2.3 WLAN

De Webasto Next beschikt over een WLAN-module en kan via een externe WLAN-router met het internet worden verbonden (voor het gebruik van WebastoChargeConnect). De configuratie van de WLAN-aansluiting moet via de Webasto Setup app of WebUI worden uitgevoerd.

## 4.2.4 Besturingsleiding (Control Pilot)

In de laadkabel bevindt zich naast de energieleidingen ook een dataleiding die als CP (Control Pilot)-leiding wordt aangeduid. Deze leiding (zwart-wit) wordt op de aansluiting CP in de pushin-klem (onderste contact 1) geplaatst. Het betreft de montage van de originele laadkabel en ook de vervanging van de laadkabel. Zie ook hoofdstuk 8.3.1, "Aansluiting laadkabel" op pagina 9.





## 4.3 Aansluitbeschrijving energieinterfaces

De aansluitingen van het netsnoer zijn aangeduid met "IN". De 5 aansluitklemmen links hebben de opdruk L3/L2/L1/N/PE.

De aansluitingen van de laadkabel zijn aangeduid met "OUT". De 5 aansluitklemmen rechts hebben de opdruk PE/N/L1/L2/L3.

#### 

0

## AANWIJZING

Voor het losmaken van de energieaansluitingen gebruikt u een geïsoleerde platte schroevendraaier en steekt u deze in de daarvoor bestemde opening direct boven de push-in-klem.



Afb. 4

IN Aansluitingen van het netsnoer OUT Aansluitingen van de laadkabel

# 5 Transport en opslag

Let bij het transport op het temperatuurbereik voor opslag (zie hoofdstuk 20, "Technische gegevens " op pagina 22). Voer het transport uitsluitend uit in een geschikte verpakking.

# 6 Leveromvang

Leveromvang	Aantal
Laadstation	1
Laadkabel met laadkoppeling	1
Installatieset voor de wandbevestiging:	
<ul> <li>Plug (8 x 50 mm, Fischer UX R 8)</li> </ul>	4
• Schroef (6 x 70, T25)	2
• Schroef (6 x 90, T25)	2
• Sluitring (12 x 6,4 mm, DIN 125-A2)	4
<ul> <li>Schroef (3 x 20 mm, T10); (2 reserveschroe- ven)</li> </ul>	2
Wandbevestigingshouder	1
<ul> <li>Kabelopening, (een is op maat gemaakt)</li> </ul>	2
Installatiekit laadkabel:	
Spiraalknikbescherming	1
Kabelbinder	1
Kabelklem	1
<ul> <li>Schroef (6,5 x 25 mm, T25) voor de bevesti- ging van de kabelklem</li> </ul>	2
"Belangrijke aanwijzingen bij de bedienings- en montagehandleiding"	1
"Scan & Charge" QR-codes	2
Optioneel: installatiekit voor landspecifieke doel- einden. (Automatisch bij de leveromvang inbegre- pen, indien van toepassing)	-
Tab. 1: Leveromvang	

## 

De meegeleverde universele plug UX R 8 van Fischer is een kunststof plug van hoogwaardig nylon. De universele plug spreidt in massief materiaal en vormt een knoop in plaat- en hol materiaal voor een optimale bevestiging.

# 7 Benodigde gereedschappen

Beschrijving gereedschap	Aantal
Sleufschroevendraaier 0,5 x 3,5 mm	1
Torx-schroevendraaier Tx25	1
Torx-schroevendraaier Tx10	1
Draaimomentsleutel (bereik is 5-6 Nm, voor Tx25)	1
Draaimomentsleutel (bereik is 4-5 Nm, voor steek- sleutel SW29)	1
Boormachine met boortje van 8 mm	1
Hamer	1
Meetlint	1
Waterpas	1
Stripgereedschap	1
Installatiemeter	1
EV-simulator met draaiveldindicatie	1
Ronde vijl	1
Combinatietang	1

> Een boorsjabloon, dat eveneens tot de leveromvang behoort, kunt u aanvullend afdrukken. Het afdrukken moet op schaal 1:1 plaatsvinden. Controleer de maten na het afdrukken.

# Installatie en elektrische aansluiting

## GEVAAR

8

Neem de in hoofdstuk 3, "Veiligheid" op pagina 4 genoemde veiligheidsaanwijzingen in acht.

Voor toegang tot andere documenten, gebruikt u een van de volgende opties:

## Webasto Service app (voor de installatie)

Om deze toepassing te downloaden:

scan de volgende QR-code of



ga naar https://apps.apple.com/ (Apple App Store) of https://play.google.com/ (Google Play Store).

Voor toegang tot de Webasto Service-app en de technische online-documentatie van Webasto scant u de QR-code of de streepjescode op uw Webasto-productverpakking. U vindt onze bedieningsinstructies op de Webasto-website op: https://charging.webasto.com/int/products/documentation Alle talen zijn te vinden in het downloadportaal op onze website.

## a AANWIJZING

Het Webasto Next veiligheidsconcept is gebaseerd op de aanwezigheid van een aardingssysteem dat altijd bij de installatie door een elektricien gewaarborgd moet zijn.

## Webasto Charger Setup app (voor de installatie)

Om deze toepassing te downloaden: scan de volgende QR-code of



▶ ga naar

https://apps.apple.com/ (Apple App Store) of https://play.google.com/ (Google Play Store).

## Webasto ChargeConnect app (voor de bediening)

Om deze toepassing te downloaden:

▶ scan de volgende QR-code of



ga naar https://apps.apple.com/ (Apple App Store) of https://play.google.com/ (Google Play Store).

## 8.1 Eisen aan het installatiegebied

Bij de keuze van de installatielocatie van de Webasto Next moet rekening worden gehouden met de volgende punten:

- Bij de installatie moet de onderkant van de bijgevoegde montagesjabloon een minimale afstand van 90 cm tot de bodem hebben (zie Afb. 21).
- Als er meerdere laadstations naast elkaar worden gemonteerd, moet de afstand tussen de afzonderlijke stations minstens 200 mm bedragen.
- Het montagevlak moet massief en stabiel zijn.
- Het montagevlak moet geheel vlak zijn (max. 1 mm verschil tussen de afzonderlijke montagepunten).
- Het montagevlak mag geen licht ontvlambare stoffen bevatten.
- Een zo kort mogelijke kabelverbinding van het laadstation naar het voertuig.
- Geen risico is dat de laadkabel wordt overreden.
- Mogelijke elektrische aansluitingen van infrastructuur.
- Geen belemmering van voetpaden en vluchtwegen.
- Voor een optimale en storingsvrije werking moet een installatielocatie zonder direct zonlicht worden gekozen.
- De gebruikelijke parkeerpositie van het voertuig met inachtneming van de laadstekkerpositie van het voertuig.
- Inachtneming van lokale bouw- en brandbeveiligingsvoorschriften.

#### 

De montageafstand tussen de onderkant van het laadstation en de grond moet minstens 0,9 m bedragen.

## AANWIJZING

Inachtneming van de installatieset voor landspecifieke doeleinden (zie hoofdstuk 6, "Leveromvang" op pagina 7).

## 8.2 Criteria voor de elektrische aansluiting

De in de fabriek geparametreerde, maximale laadstroom is vermeld op het typeplaatje van het laadstation. Met DIP-schakelaars kan de maximale laadstroom worden aangepast aan de waarde van de in de installatie ingebouwde installatieautomaat.

## 

De stroomwaarden van de gekozen beveiligingsinrichtingen mogen in geen geval lager zijn dan de op het typeplaatje van het laadstation vermelde of met de DIPschakelaar ingestelde stroomwaarde (zie hoofdstuk 8.7, "Instelling DIP-schakelaars" op pagina 11).

Vóór aanvang van de aansluitwerkzaamheden moet een elektricien de voorwaarden voor de installatie van het laadstation controleren.

Neem ook de nationale regelgeving van de autoriteiten en netbeheerders in acht, bijvoorbeeld de meldplicht bij installatie van een laadstation.



In enkele landen is het 1-fasige laden begrensd op een gedefinieerde stroomsterkte. De lokale aansluitomstandigheden moeten in acht worden genomen.

De hierna genoemde beveiligingsinrichtingen moeten dusdanig zijn ontworpen dat het laadstation in geval van een fout wordt losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Bij de keuze van de beveiligingsinrichtingen zijn de nationale installatievoorschriften en normen van toepassing.

De in de fabriek geparametreerde, maximale laadstroom is vermeld op het typeplaatje van het laadstation. Met DIP-schakelaars kan de maximale laadstroom worden aangepast aan de waarde van de in de installatie ingebouwde installatieautomaat.

## 8.2.1 Dimensionering van de aardlekschakelaar

In beginsel gelden de nationale installatievoorschriften. Indien daar niet anders is bepaald, moet elk laadstation worden beschermd met een geschikte aardlekschakelaar (RCD type A) met een uitschakelstroom van  $\leq$  30 mA.

## 8.2.2 Dimensionering van de installatieautomaat

De installatieautomaat (MCB) moet voldoen aan EN 60898. De doorlaatenergie (I<sup>2</sup>t) mag 80.000 A<sup>2</sup>s niet overschrijden. Als alternatief mag ook een combinatie van aardlekschakelaar en installatieautomaat (aardlekautomaat, RCBO) conform EN 61009-1 worden gebruikt. Voor deze aardlekautomaat gelden ook de hiervoor genoemde parameters.

## 8.2.3 Apparaat voor loskoppeling van het elektriciteitsnet

Het laadstation heeft geen eigen netschakelaar. De beveiligingsinrichtingen die in het elektriciteitsnet zijn geïnstalleerd, dienen daarom ook voor de loskoppeling van het elektriciteitsnet.

## 8.3 Installatie

## Zie ook Montage.

Het meegeleverde montagemateriaal is bestemd voor de installatie van het laadstation op een gemetselde muur of een betonwand. Voor de installatie op de standaard is het montagemateriaal aanwezig in de betreffende leveromvang van de standaard.

- 1. Neem de montagepositie op de installatielocatie in acht (zie Afb. 21).
- 2. Pak het bijgevoegde boorsjabloon erbij.
- 3. Markeer de vier posities van de boorgaten op de installatielocatie met behulp van het boorsjabloon (zie Afb. 20 en Afb. 21).
- 4. Boor 4 boorgaten met Ø 8 mm in de gemarkeerde posities.

## a AANWIJZING

Het middelste gat (1) moet voor de huisinstallatie worden gebruikt. Het linkergat (2) moet worden gebruikt bij inzet van de LAN-kabel (zie Afb. 21).

- 5. Positioneer en monteer de houder met 2 pluggen en 2 schroeven, 6 x 70 mm, T25 in de bovenste boorgaten.
- 6. Verwijder de onderste afdekking van het aansluitgedeelte van het laadstation.





- 7. Verwijder de spiraalknikbescherming in het aansluitgedeelte van het laadstation en leg deze bij het resterende meegeleverde materiaal.
- 8. Bij een opbouwmontage: maak een uitsparing voor het aanleggen van de externe voeding aan de daarvoor bestemde zijdelingse breekpunten aan de achterkant van het laadstation (ontbraam, indien nodig, de breekkanten met behulp van de ronde vijl).
- Steek de externe voeding door de daarvoor bestemde doorvoering en plaats het laadstation op de reeds gemonteerde houder.
- Monteer het laadstation met 2 schroeven, 6 x 90 mm, T25 via de bevestigingsgaten in het onderste aansluitgedeelte. Het max. draaimoment van 6 Nm (Newtonmeter) mag niet worden overschreden.

## 8.3.1 Aansluiting laadkabel

- 1. Schuif de spiraalknikbescherming over de meegeleverde laadkabel met de opening zonder schroefdraad vooraan.
- 2. Voer de laadkabel door de voorgemonteerde afdichtklem.

## AANWIJZING

Let erop dat de voorgemonteerde rubber afdichting goed vastzit in de afdichtklem.

- 3. Schuif de laadkabel minimaal 10 mm verder dan de bovenkant van het klemgedeelte van de kabelklem.
- 4. Draai de knikbeschermingsspiraal met een paar omdraaiingen op de afdichtklem.

## 

Draai deze nog niet vast.



## Afb. 6

5. Schroef de meegeleverde kabelklem in de correcte positie op de laadkabel.

## a AANWIJZING

De kabelklem heeft twee positiemogelijkheden voor laadkabelvarianten 11 kW en 22 kW. Zorg ervoor dat het opschrift "11 kW installed" zichtbaar is bij een 11 kW laadleiding.

- Monteer de kabelklem in de correcte montagepositie met de meegeleverde zelfsnijdende torxschroeven (6,5 x 25 mm) en draai deze vast met 5,5 Nm. (Let op: draai de schroeven niet te ver door).
- 7. De kabelklem moet vlak liggen in vastgeschroefde toestand.

## ~ AANWIJZING

Voer een trekcontrole bij de laadkabel uit om te waarborgen dat de laadleiding niet meer beweegt.

- 8. Schroef nu de knikbeschermingsspiraal met 4 Nm op de afdichtklem.
- 9. Sluit de afzonderlijke leidinguiteinden met behulp van de sleufkopschroevendraaier (3,5 mm) aan op het rechter klemblok met het opschrift "OUT", overeenkomstig het voorbeeld in Afb. 7.
- 10. Steek hiervoor de schroevendraaier in de daarvoor bestemde bovenste opening van de veerontlasting van het klemblok en open daarmee de klemveer.
- 11. Steek nu de afzonderlijke leiding in de daarvoor bestemde aansluitopening van het klemblok (onderste opening).
- 12. Trek vervolgens de schroevendraaier weer uit en voer een trekcontrole uit om er zeker van te zijn dat de afzonderlijke leidingen correct en volledig vastgeklemd zijn.



## Afb. 7

13. Sluit de zwart/witte besturingsleiding (CP) in combinatie met een adereindhuls aan op de klem ( onderste contact 1).

## an wijzing

Druk het witte veercontact rechts van de aansluiting naar beneden, terwijl u de besturingsleiding volledig invoert.

14. Voer een trekcontrole uit om er zeker van te zijn dat de leiding correct en volledig is vastgeklemd.

Laadkabel	Beschrijving
Blauw	N
Bruin	L1
Zwart	L2
Grijs	L3
Geel-groen	PE
Zwart-wit	Besturingsleiding (CP)

## 8.3.2 Vervangen van de laadkabel

Laadkabels zijn onderhevig aan slijtage en kunnen bijvoorbeeld door overrijden beschadigd raken, in deze gevallen moeten ze worden vervangen.

## WAARSCHUWING

Een vervanging van de laadkabel mag uitsluitend door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd.

## GEVAAR

Gevaar voor een dodelijke elektrische schok.

Schakel de elektrische externe voeding naar het laadstation in de installatie uit en beveilig deze tegen inschakelen.

## >>> AANWIJZING

Er mogen alleen originele Webasto-onderdelen van hetzelfde prestatieniveau worden gebruikt.

## AANWIJZING

Gedurende de tijd dat de Webasto Next wordt gebruikt, mag de laadkabel **maximaal vier keer** worden vervangen.

## - AANWIJZING

Neem contact op met uw installateur of dealer als u reserve-onderdelen nodig hebt.

Procedure voor het vervangen van de laadkabel:

- 1. Koppel de netvoeding en voertuiglaadleiding los.
- 2. Verwijder het deksel van het aansluitgedeelte van de Wallbox.

- 3. Maak de klemmen en kabelschroefverbindingen van de laadkabel los.
- 4. Verwijder de kabelklem en leid de beschadigde laadkabel naar beneden toe uit de Wallbox.
- Monteer de nieuwe laadkabel (alleen origineel Webasto reserveonderdeel gebruiken) overeenkomstig hoofdstuk 8.3.1, "Aansluiting laadkabel" op pagina 9.
- 6. Sluit het deksel van het aansluitgedeelte van de Wallbox.
- 7. Voer de nieuwe inbedrijfname uit overeenkomstig hoofdstuk 8.8, "Eerste inbedrijfname" op pagina 12.

## 8.4 Elektrische aansluiting

- 1. Controleer en verzeker uzelf ervan dat de externe voeding spanningsvrij is en dat er maatregelen tegen het opnieuw inschakelen zijn genomen.
- 2. Controleer en vervul alle voor de aansluiting noodzakelijke eisen die eerder in deze handleiding zijn genoemd.
- 3. Haal de kabeldoorvoertules uit het meegeleverde materiaal.
- 4. Schuif de kabeldoorvoertule over de externe voeding.

#### 

Let erop dat de invoerhulp van de tule zich in de geïnstalleerde eindtoestand aan de achterkant van het laadstation bevindt, positioneer deze echter nog niet in de behuizingsdoorvoering.

- 5. Indien er ook een gegevensleiding moet worden aangesloten, gebruikt u de tweede meegeleverde kabeldoorvoerstule en herhaalt u de eerder genoemde stap.
- 6. Verwijder de ommanteling van de externe voeding.
- 7. Bij het gebruik van een starre externe voeding buigt u de afzonderlijke leidingen, met inachtneming van de minimale buigradii, dusdanig dat een aansluiting op de klemmen zonder grote mechanische belasting mogelijk wordt.
- 8. Bij het gebruik van een starre externe voeding buigt u de afzonderlijke leidingen, met inachtneming van de minimale buigradii, dusdanig dat een aansluiting op de klemmen zonder grote mechanische belasting mogelijk wordt.



Afb. 8

IN Aansluitingen van het netsnoer OU Aansluitingen van de laadkabel T

Sluit de afzonderlijke leidinguiteinden met behulp van de 9 sleufkopschroevendraaier (3,5 mm) aan op het linker klemblok met het opschrift "IN", overeenkomstig het voorbeeld in de afbeelding (Afb. 8).

## AANWIJZING

Let bij het aansluiten op de correcte aansluitingsvolgorde van een rechter draaiveld.

- 10. Steek hiervoor de schroevendraaier in de daarvoor bestemde bovenste opening van de veerontlasting van het klemblok en open daarmee de klemveer.
- 11. Steek nu de afzonderlijke leiding in de daarvoor bestemde aansluitopening van het klemblok (onderste opening).
- 12. Trek vervolgens de schroevendraaier er weer uit en voer een trekcontrole uit om er zeker van te zijn dat de afzonderlijke leidingen correct en volledig vastgeklemd zijn en er geen open koperplekken zichtbaar zijn.

#### AANWIJZING 0

Bij meerdere laadstations op een gemeenschappelijk hoofdenergievoorzieningspunt: risico op overbelasting. Een faserotatie moet worden ingeschakeld en in de aansluitconfiguratie van de laadstations worden aangepast. Zie online configuratiehandleiding:

https://charging.webasto.com/int/products/documentation

- 13. Steek de dataleiding in de daarvoor bestemde aansluiting in het aansluitgedeelte (zie hoofdstuk 4.2.4, "Besturingsleiding (Control Pilot)" op pagina 6 en Afb. 3).
- 14. Verwijder eventuele verontreinigingen zoals isolatieresten in het aansluitgedeelte.
- 15. Controleer opnieuw of alle leidingen vastzitten in de betreffende klem.
- 16. Positioneer nu de kabeldoorvoertule in de behuizingsdoorvoering

## AANWIJZING

Let erop dat er geen luchtspleten ontstaan tussen de behuizing en de doorvoertule.

#### De elektrische aansluiting in gedeelde 8.4.1 (splitphase) elektriciteitsnetten

## Aansluitconfiguratie:

Elektriciteitsnet-leiding	Klemblok
L1	L1
L2	Neutraal

## Tab. 2: Aansluitconfiguratie

DIP-schakelaar configuratie: D6 = 0 (OFF)

```
AANWIJZING
```

Met deze aansluitconfiguratie is geen begrenzing van asymmetrische belasting gedefinieerd.

#### AANWIJZING C

Netsnoer: tussen L1 en L2 mag een nominale spanning van maximaal 230 V aanwezig zijn.

#### 8.5 LAN-kabel

Aansluiting van het laadstation op de netwerkinfrastructuur op de plaats van opstelling. Via deze aansluiting kan het laadstation geconfigureerd en bestuurd worden (voorwaarde: verbinding met de backend of met het lokale power-management-systeem). Een netwerkkabel van de categorie CAT7 wordt aanbevolen. De LAN-kabel moet door de linkeropening van de Wallbox worden gevoerd om deze op de LAN-bus aan te sluiten.

#### Besturing van werkelijk vermogen 8.6



Afb. 9

De besturing van het werkzaam vermogen volgens de richtlijn conform VDE AR-4100 moet als volgt worden aangesloten: De beide kabels van de toonfrequent-ontvanger resp. van het spanningsvrije contact moeten in deze stekker in positie 3 en 4 worden aangesloten (zie Afb. 9). De toewijzing van de beide kabels op pos. 3 en 4 kan vrij worden gekozen (max. kabeldoorsnede 1,5 mm<sup>2</sup>).



## WAARSCHUWING

Tussen klemmen 3 en 4 mag geen spanning worden aangebracht. Het gebruikte relais of de toonfrequentontvanger moet spanningvrij werken.

#### 8.7 Instelling DIP-schakelaars

## GEVAAR

## Hoge spanningen.

Gevaar voor een dodelijke elektrische schok.

Controleer of er geen spanning aanwezig is.

DIP-schakelaars bepalen de maximale stroomsterkte. De instelling kan daarna via de Charger Setup app in stappen van 1 A worden ingesteld, tot aan de maximale waarde die door de DIPschakelaars geconfigureerd wordt.



Afb. 10

DIP-schakelaar links/ON = 1

## DIP-schakelaar rechts/OFF = 0

DIP-schakelaar fabrieksinstelling:

D1	D2	D3	D4	D5	D6
Off	Off	Off	On	On	On

## - AANWIJZING

Wijzigingen in de instellingen van de DIP-schakelaars worden pas actief nadat het laadstation opnieuw is opgestart.

D1	D2	D3	[A]	Beschrijving
0	0	0	32	Leveringstoestand
0	0	1	10	
0	1	0	13	
0	1	1	16	
1	0	0	20	
1	0	1	25	
1	1	0	8	
1	1	1	0	Demo-modus: laden niet mogelijk

## WAARSCHUWING

De DIP-schakelaars moeten vóór inbedrijfname door een elektricien aan de voorgeschakelde installatie worden aangepast.

D4	0=	geen begrenzing voor asymmetrische belasting bij 1- fasig laden.
	1=	begrenzing voor asymmetrische belasting op 16 A en D1-D3 > 20 A (voor CH en AT).
D5	0=	geen begrenzing voor asymmetrische belasting bij 1- fasig laden.
	1=	begrenzing voor asymmetrische belasting op 20 A en D1-D3 > 25 A (voor D).
D6	1=	TN/TT-net.
	0=	IT-net (alleen 1-fasige aansluiting op het net moge- lijk).
Â	W	AARSCHUWING

De instellingen in de Webasto charger setup-app mogen alleen door een elektricien worden aangepast.

## 8.8 Eerste inbedrijfname

## 8.8.1 Veiligheidstest

Documenteer de test- en meetresultaten van de eerste inbedrijfname overeenkomstig de geldende installatieregels en normen. De Webasto Charger Setup app ondersteunt u bij de controle tijdens de inbedrijfname.

Geldig zijn de lokale bepalingen met betrekking tot gebruik, installatie en milieu.

## 8.8.2 Startprocedure

- 1. Verwijder materiaalresten uit het aansluitgedeelte.
- 2. Controleer vóór het starten of alle schroef- en klemverbindingen goed vastzitten.
- 3. Monteer de onderste afdekking.
- 4. Bevestig de onderste afdekking met de montageschroeven; draai de montageschroeven voorzichtig tot aan de aanslag vast. Zie afb. 1.
- 5. Schakel de netspanning in.
  - Startsequentie wordt geactiveerd (duur maximaal 60 seconden).
  - Het witte looplicht gaat aan / uit. Zie , bedrijfsstatus N2.



Afb. 11

9

- 1. De eerste inbedrijfname controleren en de meetwaarden in het testrapport vastleggen. De Webasto Charger Setup-app kan ondersteuning bieden bij de uitvoering en documentatie. De laadkoppeling dient als meetpunt en een EV-simulator dient als meethulpmiddel.
- 2. Simuleer en test de afzonderlijke bedrijfs- en beveiligingsfuncties met de EV-simulator.
- 3. Sluit de laadkabel op een voertuig aan.
  - De led verandert van groen (N3) in knipperend blauw (N4). Zie Afb. 23.

# WebUI

De WebUI is een grafische gebruikersinterface waarmee een gebruiker met behulp van een webbrowser met het systeem kan interageren.

De WebUI kan in de browser via de volgende mogelijkheden worden opgeroepen:

- Bij een W-LAN-verbinding met de hotspot van de Wallbox kan de WebUI in de browser via het volgende IP-adres worden opgeroepen: 172.20.0.1
- Bij een W-LAN- of LAN-verbinding met de router kan de WebUI in de browser via de volgende IP-adressen worden opgeroepen:
  - YYYYY (YYYYY --> IP-adres dat door de router voor de Wallbox is verstrekt)
  - https://NEXT-WSXXXXXX (WSXXXXXX serial no.: zie typeplaatje)



Afb. 12

- Inloggegevens:
- Username: admin
- Passwort: Hoofdwachtwoord (zie inbouwdocumentatie)



## Afb. 13

## 9.1 UK-specifieke instellingen

# 9.1.1 Off-peak Charging / Alleen relevant voor UK

Het laadstation wordt niet gebruikt tijdens de piektijden. De vooraf ingestelde standaardperiodes hiervoor zijn van 8 tot 11 uur en van 16 tot 22 uur op werkdagen. In het weekend zijn er geen piektijden. Deze standaardinstellingen kunt u wijzigen met de volgende opties.

## AANWIJZING

Als er geen backendverbinding bestaat, gaat u naar het tabblad System en voert u bij Local System Time handmatig de actuele datum en tijd in. Dit wordt bij een stroomuitval niet opgeslagen en moet daarna opnieuw worden ingevoerd.

- 1. Ga naar het tabblad **Power**.
- 2. Zoek naar Off Peak Charging.
- 3. **Off Peak-Charging [Off/On]:** activeren/deactiveren van Off-Peak Charging
- 4. **Off Peak Charging on weekends [Off/On]**: activeren/deactiveren van Off-Peak Charging in weekenden
- 5. **Off Peak Charging Period Start/Stop**: leg zelf de periodes van de piektijden vast. Tijdens deze periodes is het laden niet mogelijk.

## - AANWIJZING

Belangrijk: hier worden de piektijden ingesteld waarbij **NIET** wordt geladen en de periodes mogen elkaar niet overlappen.

Installation		
Operator current limit [A]	0 16	-
		-
Phases connected to wallbox	0 1	
Installation Region	• UK	
Randomised Delay		
Maximum Duration [s]	600	3
Skip randomised Delay Button	O Skip	
	_	
Off-Peak Charging		
Off-Peak Charging [Off / On]	0	
Off-Peak Charging on weekends [Off / On]	0	
Peak hour period 1 - Start time	08:00	
Peak hour period 1 - Finish time	0 11:00	3

Afb. 14 Off-peak Charging \_ Alleen relevant voor UK

## 9.1.2 Randomised Delay / Alleen relevant voor UK

Als u uw voertuig aansluit om te laden, begint het laadproces mogelijk niet direct. Het kan maximaal 1800 seconden (30 minuten) duren tot het laadproces begint. Dit vertraagde proces voldoet aan de voorschriften in Groot-Brittannië (The Electric Vehicles Smart Charge Points Regulations 2021). U kunt deze standaardinstelling wijzigen in de WebUI.

- 1. Ga naar het tabblad Power.
- 2. Zoek naar Randomised Delay.
- 3. Leg de maximale mogelijke tijdvertraging van het laadproces in seconden vast onder **Maximum Duration [s]**. De standaard is 600 seconden.

#### Optioneel:

Activeer **Skip Randomised Delay** om de vertraging voor de lopende laadsessie over te slaan.

## 9.2 Algemene instellingen

## 9.2.1 Factory Reset

In het tabblad **System** kunt u onder **General** een **Factory Reset** (terugzetten naar fabrieksinstellingen) van het laadstation uitvoeren. Selecteer hiervoor "**Factory Reset**". Voer vervolgens uw hoofdwachtwoord in en selecteer "**Reset**" om de Webasto Next terug te zetten naar zijn fabrieksinstellingen.

## 9.2.2 Installatieregio instellen

In het tabblad **Power** kunt u onder **Installation** de **Installation** region van het laadstation instellen. Deze instelling beïnvloedt ook de spanningstolerantie.

Selecteer hiervoor een van de volgende opties:

- "Wide range input voltage" met een spanningstolerantie bij +13% en -18%
- "UK" met een spanningstolerantie bij +9% en -9%
- "EU EN50160" met een spanningstolerantie bij +10% en -10%, alleen bij aanvullende eisen

## 9.2.3 Wachtwoord wijzigen

In de WebUI kunt u het wachtwoord voor het aanmelden configureren.

- 1. Selecteer het tabblad Profile.
- 2. Voer uw huidige wachtwoord in.
- 3. Voer uw nieuwe wachtwoord in. Neem hierbij de voorgeschreven veiligheidseisen in acht.
- 4. Bevestig de wijziging van het wachtwoord.

Als u uw wachtwoord voor het aanmelden hebt vergeten, volgt u de volgende stappen:

- 1. Maak hiervoor verbinding met de hotspot van het laadstation en roep met 172.20.0.1 de WebUI op.
- 2. Meld uzelf aan met "admin" en het hoofdwachtwoord.
- Voer een Factory Reset (zie hoofdstuk 9.2.1, "Factory Reset" op pagina 13) uit.

Het hoofdwachtwoord is nu weer het enige wachtwoord voor het aanmelden. Door de Factory Reset moet u uw instellingen voor het laadstation opnieuw configureren.

## 9.2.4 Local Remote Start

Met de functie Local Remote Start is verificatie van een lading mogelijk via de hotspot van het laadstation en de WebUI. Hiervoor hebben het laadstation en uw smartphone geen internetverbinding nodig.

- 1. Sluit uw voertuig aan op het laadstation.
- 2. Maak verbinding met de hotspot van het laadstation en roep met **172.20.0.1** de WebUI op.
- 3. Start onder het tabblad **Authorization** de **Local Authorization** door op de button **Local Remote Start/Stop** te drukken. Nu moet het laadproces starten.
- 9.2.5 De Free Charging ID-tag een andere naam geven

Bij de activering van Free Charging is de standaardinstelling voor de ID-tag "#freecharging". In het tabblad **Authorization** kunt u onder **Free Charging** de naam voor de **ID Tag for Free Charging** wijzigen.

## 9.3 Instellingen in de WebUI voor DLM

Hierna wordt de configuratie van DLM in de WebUI beschreven. Meer informatie zie hoofdstuk 10, "Dynamic Load Management (DLM) - Stand-alonemodus" op pagina 15.

- 1. Selecteer in de WebUI het tabblad Load Management.
- 2. Activeer de expertmodus.
- 3. Via Mode kiest u DLM with external meter activated.
- 4. Via **Connection type** kiest u **LAN** of **WLAN**.
- Via Safe current L1/L2/L3 selecteert u de maximaal mogelijke stroomsterkte als er geen verbinding is met de slimme meter.
- 6. Via **External Meter IP** voert u het door de router verstrekte IP-adres voor de meter in.
- 7. Via External Meter Module selecteert u het metermodel.
- 8. Via External Meter Position kiest u including wallbox of excluding wallbox.
- 9. Via Recalculation interval voert u 30 in.

10. Via **Current limit external meter** voert u de maximale stroomsterkte in.

Modbus	
Mode	DLM with external meter activated
Communication timeout [s]	0 60
Port	<b>6</b> 502
Connection type	
HEMS - DLM	
Safe current L1 [A]	0 6
Safe current L2 [A]	0 6
Safe current L3 [A]	0 6
DLM	
External Meter IP	192.168.21.1
External Meter port	<b>0</b> 502
External Meter Module	Carlo Gavazzi - EM24
External Meter position	Including wallbox
Free buffer [%]	0 10
Register refresh interval [s]	0 10
Recalculation interval [s]	<b>0</b> 30
Current limit external meter L1 [A]	0 16
Current limit external meter L2 [A]	O 15
Current limit external meter L3	0 16

Afb. 15 Instellingen in de WebUI voor DLM

# 9.4 Instellingen in de WebUI voor het HEMS

In het volgende hoofdstuk wordt de configuratie van het HEMS in de WebUI beschreven. Meer informatie zie hoofdstuk 11, "(Home) Energy Management System (HEMS / EMS)" op pagina 15.

- 1. Selecteer in de WebUI het tabblad Load Management.
- 2. Activeer de expertmodus.
- 3. Via Mode kiest u HEMS activated.
- 4. Via Connection type kiest u LAN of WLAN.
- Via Safe current L1/L2/L3 selecteert u de maximaal mogelijke stroomsterkte als er geen verbinding is met de slimme meter.
- 6. Daarna voert u de instellingen in het EMS-systeem uit.

	Modbus		
з.	Mode	HEMS activated	
	Communication timeout [s]	0 00	
	Port	0 502	
4.	Connection type	O LAN	
	HEMS - DLM		
5.	Safe current L1 [A]	6	

Afb. 16 Instellingen in de WebUI voor HEMS

# 10 Dynamic Load Management (DLM) - Stand-alonemodus

De Webasto Next beschikt over een lokaal, dynamisch lastmanagement stand-alone. Daarbij wordt per laadstation een slimme meter via een router of DHCP-switch verbonden met de Wallbox. Voor deze communicatie wordt het Modbus TCP-protocol via de RJ45-poort gebruikt. De verbinding tussen Wallbox en router kan ook via WLAN tot stand worden gebracht, maar dit wordt afgeraden bij het gebruik van een slimme meter i.v.m. een mogelijk instabiele verbinding.

Een lijst met compatibele slimme meters is te vinden op https:// charging.webasto.com/de-de/products/webasto-next/.

Het DLM-communicatieprotocol kan voor de Webasto Next in de Setup app of via de geïntegreerde WebUI hoofdstuk 9, "WebUI" op pagina 12 worden geactiveerd.

De Webasto Next kan als alternatief direct via een ethernetkabel met de slimme meter worden verbonden. Dit type verbinding wordt echter niet aanbevolen, aangezien voor beide apparaten een statisch IP-adres nodig is.



## AANWIJZING

Verstrek een statisch IP-adres voor alle Webasto Next Wallboxen via de internetrouterinstellingen. De slimme meter kan op de volgende plekken in het huis worden geplaatst:

• Vóór de Wallbox (inclusief de Wallbox).



Afb. 17

Na de Wallbox (exclusief de Wallbox).



# 11 (Home) Energy Management System (HEMS / EMS)

De Webasto Next kan in verschillende (Home) energiemanagementsystemen (EMS) worden geïntegreerd. Daarbij wordt de externe (H)EMS-module via een router of DHCP-switch met de Wallbox verbonden. Voor deze communicatie wordt het Modbus TCP-protocol via de RJ45-poort gebruikt. De verbinding tussen Wallbox en router kan ook via WLAN tot stand worden gebracht, maar dit wordt afgeraden bij het gebruik van een EMSsysteem i.v.m. een mogelijk instabiele verbinding.

Een lijst met compatibele EMS-modules is te vinden op https:// charging.webasto.com/de-de/products/webasto-next/.

Afhankelijk van het geselecteerde EMS zijn functies zoals fotovoltaïsche (PV) overschotlading of dynamisch lastmanagement met meerdere Wallboxen (cluster) mogelijk.

Het EMS-communicatieprotocol kan voor de Webasto Next in de Setup app of via de geïntegreerde WebUI hoofdstuk 9, "WebUI" op pagina 12 worden geactiveerd. De Webasto Next kan als alternatief direct via een ethernetkabel met de EMS-module worden verbonden. Dit type verbinding wordt echter niet aanbevolen, aangezien voor beide apparaten een statisch IP-adres nodig is.



#### Montage 12





Afb. 21

1 Gat LAN-kabel

2 Gat kabel huisinstallatie

\*) Het getoonde gereedschap maakt geen onderdeel uit van de leveromvang van de Wallbox.

0

# 13 Instellingen

## AANWIJZING

## Webasto Next instellen

Instellingen aan uw Webasto Next kunt u via de volgende mogelijkheden uitvoeren:

Voor de installatie:

• Webasto Charger Setup app

- Voor de bediening en instelling:
- Webasto ChargeConnect portal
- Webasto ChargeConnect app
- Geïntegreerde WebUI (configuratie-interface, zie hoofdstuk 9, "WebUI" op pagina 12)

## 13.1 Led-indicatie dimmen



Om de led-indicatie van uw Webasto Next te dimmen, gebruikt u:

- het Webasto ChargeConnect portal (https://webastochargeconnect.com/),
- de Webasto ChargeConnect app (WCC), of
- de WebUI.

# 14 Bediening

# 14.1 Overzicht

, yo. 22		
1	Led-indicatie	
2	Houder voor de laadkabel	
3	Houder van de laadkoppeling	
4	Installatieafdekking	

## 14.2 Led-indicaties

## 14.2.1 Led-bedrijfsindicatie



## Afb. 23

Bedrijfs- indicatie	Beschrijving	
N1	De led brandt niet: het laadstation is uit.	
N2	Het witte looplicht gaat omhoog / omlaag: het laadstation wordt opgestart.	
N3	De led knippert wit: De communicatie-interface start.	
N4	De led brandt continu groen: Het laadstation staat in stand-by.	
N5	De led knippert blauw: het laadstation wordt gebruikt, het voertuig laadt op.	
N6	Het blauwe looplicht gaat omhoog / omlaag: de laadkoppeling op het voertuig aangesloten, het laadproces onderbroken.	
N7	Het groene looplicht gaat omhoog / omlaag: het laadstation is in bedrijf, maar is via de "Scan & Charge" functie geblokkeerd.	
N8	Het oranje looplicht gaat omhoog / omlaag: het laadproces door netbeheerder onderbroken.	
N9	Groen licht, knipperend vanuit het midden: wachttijd tot 'randomised delay' verstreken is.	

Tab. 3: Bedrijfsindicaties

## 14.2.2 Led-foutindicatie



Foutindi- catie	Beschrijving
F1	Led brandt groen, bovendien treedt er een geel knipperen op: het laadstation is erg warm geworden en laadt het voertuig met verminderd vermogen op. Na een af- koelfase zet het laadstation het normale laadproces voort.
F2	De led brandt continu geel en er klinkt een akoes- tisch signaal gedurende 0,5 seconde: te hoge temperatuur. De laadfunctie is onderbroker en na een afkoelfase zet het laadstation het laad- proces voort.
F3	<ul> <li>Led brandt groen, bovendien treedt er een rood knipperen op en klinkt er een akoestisch signaal gedurende 0,5 s:</li> <li>er is een installatiefout in de aansluiting van het laadstation, de fasebewaking is actief, de voedingsspanning bevindt zich buiten het geldige bereik van 200 V tot 260 V.</li> <li>Controle van het draaiveld/ de fasevolgorde (rechtsdraaiend veld vereist), frequentie van het netwerk, de DIP-schakelaarinstelling en de weerstand van de aardedraad door een elektricien.</li> </ul>
F4	De led knippert om de 2 seconden gedurende 1 se- conde rood en er klinkt een akoestisch signaal ge- durende 0,5 seconde. Daarna met pauze van 1 se- conde een akoestisch signaal gedurende 5 secon- den: het voertuig veroorzaakt een fout. Sluit het voertuig opnieuw aan.
F5	De led knippert in een interval van 0,5 seconde en 3 seconden gedurende 0,5 seconde rood. Er klinkt een akoestisch signaal gedurende 0,5 seconde: er is sprake van een interne fout bij een extra lage spanning (bijv. 12 V). ► Controle door een elektricien.
F6	De led brandt continu rood en er klinkt een akoes- tisch signaal gedurende 0,5 seconde. Daarna met pauze van 1 seconde een akoestisch signaal gedu- rende 5 seconden: er is een probleem met de spanningsbewaking of systeembewaking.





## 14.3 Laadproces starten

Hierna wordt het gedrag bij "Free charging enabled" beschreven, wat tijdens de installatie wordt vastgelegd. Neem bij "Free charging disabled" de aanwijzingen in hoofdstuk 14.5, "Scan & Charge blokkeerfunctie" op pagina 20 in acht.



#### 

Houd altijd rekening met de voertuigeisen voordat u met het laden van een voertuig begint.

## AANWIJZING

Parkeer het voertuig zodanig bij het laadstation dat de laadkabel niet gespannen staat (zie Afb. 25).

Maatregel	Beschrijving
Sluit de laadkoppeling op het voertuig aan.	Het laadstation voert systeem- en verbindingstesten uit. De aanvankelijk groen bran- dende led-balk begint blauw te knipperen bij het starten van het laadproces. Als het voer- tuig niet voor laden gereed is (bijv. als de accu volledig is op- geladen), verschijnt er een blauw looplicht.

## 14.4 Laadproces beëindigen

## Het voertuig heeft de laadcyclus automatisch beëindigd:

Maatregel	Beschrijving
<ul> <li>Maak eventueel de borging op het voertuig los.</li> <li>Haal de laadkoppeling los van het voertuig.</li> <li>Zet de laadkoppeling vast in de houder van het laad- station.</li> </ul>	Led: blauw looplicht. Het voer- tuig is verbonden, maar laadt niet.

# Als het laadproces niet automatisch door het voertuig wordt beëindigd:

Maatregel	Beschrijving
Beëindig de laadcyclus op het voertuig.	De laadcyclus wordt onderbro- ken. De led verandert in blauw looplicht. Bedrijfsstatus N5.

## 14.5 Scan & Charge blokkeerfunctie

De functie voor de blokkering van uw Wallbox kunt u in de Webasto Setup app of in de WebUI activeren of deactiveren. Als u de toegang tot de Wallbox voor andere gebruikers wilt beperken, deactiveert u "free charging".

De Webasto ChargeConnect app biedt dan de mogelijkheid om afzonderlijke laadprocessen via de twee meegeleverde Scan & Charge QR-codes vrij te geven.

Instructie voor het laden in geblokkeerde toestand:

- Sluit de Webasto Next-laadkabel op de laadaansluiting van uw voertuig aan. In geblokkeerde toestand vindt nog geen laadproces plaats. Het laadstation geeft een groen looplicht weer (N6).
- 2. Scan een van de meegeleverde Scan & Charge QR-codes met de bijbehorende functie in de Webasto ChargeConnect app. Het laadproces wordt nu vrijgegeven en start. Het laadstation geeft een blauw knipperend licht weer (N4).
- 3. Nadat de laadkabel na het laadproces is losgekoppeld, is het vrije gebruik weer geblokkeerd. Herhaal de stappen om opnieuw een laadproces uit te voeren.

#### 

## Groen looplicht gaat omhoog / omlaag

Een groen looplicht van uw laadstation, dat omhoog en omlaag beweegt, geeft een geblokkeerde toestand aan.

#### 

## Extra Scan & Charge QR-codes printen

Als u extra Scan & Charge QR-codes nodig hebt, kunt u deze printen zoals beschreven in hoofdstuk 4.1, "Extra "Scan & Charge" QR-codes printen" op pagina 6.

## AANWIJZING

## **QR-codes** bewaren

U kunt uw QR-codes bijvoorbeeld in uw portemonnee of in de hal van uw huis bewaren om laadprocessen in geblokkeerde toestand vrij te geven.

Meer details zijn te vinden in de Webasto ChargeConnect-app (zie hoofdstuk 8, "Installatie en elektrische aansluiting" op pagina 7).

# 15 Buitenbedrijfstelling van het product

Laat de buitenbedrijfstelling uitsluitend door een gekwalificeerde elektricien uitvoeren.

- 1. Koppel de netvoeding en voertuiglaadleiding los.
- 2. Verwijder het deksel van het aansluitgedeelte van de Wallbox.
- 3. Maak de klemmen en kabelschroefverbindingen los.
- 4. Verwijder alle aansluitkabels en communicatieleidingen.
- 5. Verwijder de bevestigingsschroef aan de onderkant van de Wallbox.
- 6. Sluit het deksel van het aansluitgedeelte van de Wallbox.

7. Til de Wallbox van de wandbevestigingshouder.

Verwijdering: zie hoofdstuk 18, "Verwijdering" op pagina 21.

# 16 Onderhoud, reiniging en reparatie

## 16.1 Onderhoud

Het onderhoud mag uitsluitend worden uitgevoerd door een elektricien en overeenkomstig de lokale bepalingen.

## 16.2 Reiniging

## GEVAAR

## Hoge spanningen.

Gevaar voor een dodelijke elektrische schok. Het laadstation mag niet met stromend water worden gereinigd.

 Maak de installatie alleen met een droge doek schoon. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, was of oplosmiddelen.

## 16.3 Reparatie

Het is verboden het laadstation zelf te repareren.

Webasto behoudt zich het recht voor om reparaties aan het laadstation uit te voeren. De enige toegestane reparaties zijn mogelijk door een elektricien met de door Webasto aangeboden originele reserveonderdelen.

# 17 Vervangen van de laadkabel

## GEVAAR

C

Gevaar voor een dodelijke elektrische schok.

Schakel de elektrische externe voeding naar het laadstation in de installatie uit en beveilig deze tegen inschakelen.

## AANWIJZING

Er mogen alleen originele Webasto-onderdelen van hetzelfde prestatieniveau worden gebruikt.

## - AANWIJZING

Gedurende de tijd dat de Webasto Next wordt gebruikt, mag de laadkabel **maximaal vier keer** worden vervangen.

## 

Neem contact op met uw installateur of dealer als u reserve-onderdelen nodig hebt.

Zie hoofdstuk 8.3.2, " Vervangen van de laadkabel" op pagina 10.

Ø

# 18 Verwijdering



Het symbool van een vuilnisbak met een kruis erdoor betekent dat dit elektrische resp. elektronische apparaat aan het einde van de levensduur niet met het huisvuil mag worden weggegooid. Om het apparaat in te leveren, zijn er in de buurt gratis inzamelpunten voor elektrische en elektronische apparaten beschikbaar. De adressen kunt u verkrijgen via uw gemeente. Door elektrische en elektronische apparaten apart in te zamelen, moeten hergebruik, recycling en andere vormen van nuttige toepassing van afgedankte apparaten mogelijk worden gemaakt. Ook kunnen zo negatieve gevolgen worden voorkomen van gevaarlijke stoffen die zich mogelijk in de apparaten bevinden en een bedreiging kunnen vormen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

• Deponeer de verpakking overeenkomstig de geldende nationale wetgeving in de daarvoor bestemde recyclingcontainer.

## Oostenrijk:

Met de verordening inzake afgedankte elektronische apparatuur EAG-VO in Oostenrijk werd EU-recht omgezet in nationaal recht. Met het omzetten is onder andere de mogelijkheid tot het kosteloos inleveren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van particuliere huishoudens (EAG) bij openbare inzamelpunten gegarandeerd. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (EAG) mag niet meer worden weggegooid met gemengd huishoudelijk afval, maar moet worden afgegeven bij de hiervoor bestemde inzamelpunten. Zo kunnen nog functionerende apparaten worden hergebruikt of kunnen waardevolle onderdelen uit kapotte apparaten worden gerecycled. Dit moet bijdragen aan een efficiënter gebruik van hulpbronnen en daarmee ook aan een duurzamere ontwikkeling. Bovendien kunnen gevaarlijke onderdelen van apparaten (zoals cfk's of kwikzilver) alleen door een gescheiden inzameling op de juiste manier behandeld worden, waardoor negatieve effecten op het milieu en de gezondheid van mensen worden voorkomen. De gemeente en de fabrikanten bieden u kosteloze mogelijkheden voor het inleveren en inzamelen van uw afgedankte apparaten. Een overzicht van de aanwezige inzamelpunten kunt u op de volgende website vinden: https://secure.umweltbundesamt.at/eras/registerabfrageEAGSammelstelleSearch.do. Alle huishoudelijke elektrische en elektronische apparaten zijn gekenmerkt met het symbool van een vuilnisbak met een kruis erdoor. Deze apparaten mogen bij alle inzamelpunten worden afgegeven die onder de link staan en mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.

# 19 Conformiteitsverklaring

De Webasto Next is conform de relevante richtlijnen, verordeningen en normen voor veiligheid, EMC en milieuvriendelijkheid ontwikkeld, geproduceerd, getest en geleverd. Hierbij verklaart Webasto Roof & Components SE dat de radiozendinstallatie van het type "laadstation Webasto Next" voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige text van de EU-conformiteitsverklaring is online beschikbaar op:

https://charging.webasto.com/int/products/documentation

# 20 Technische gegevens

# 

De Wallbox is niet geschikt voor 3-fasen IT-netten.

Beschrijving	Gegevens	
Nominale stroom (A) (configureerbare aansluitwaarden)	16 of 32 1-fasig of 3-fasig Het laadstation kan in stappen van 1A worden geconfigureerd	
Netspanning (V / AC)	230 / 400 (Europa)	
Netfrequentie (Hz)	50	
Netvormen	TN / TT (1- en 3-fasig) IT (alleen 1-fasig) Andere netvormen, bijv. splitphase (L1 + L2, zonder N, 230 V nominaal)	
EMC-klasse	Storingsemissie: klasse B (huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen) Storingsimmuniteit: huishoudelijke, handels-, lichtindustriële en industriële omge- vingen	
Overspanningscategorie	III conform EN 60664	
Beschermingsklasse	I	
Vereiste beveiligingsinrichtingen	Aardlekschakelaars RCD van het type A en installatieautomaten moeten landspeci- fiek in de installatie worden aangebracht	
Geïntegreerde beveiligingsinrichting	DC-aardlekbeveiliging 6 mA	
Faserotatie	Automatische herkenning van een foutieve fasevolgorde	
Bevestigingswijze	Wandmontage en montage op een standaard (vast aangesloten)	
Kabeltoevoer	Opbouw of inbouw	
Aansluitdoorsnede	<ul> <li>Doorsnede van de aansluitkabel (Cu), rekening houdend met de plaatselijke voorwaarden en normen:</li> <li>star (minmax.) 2,5-10 mm<sup>2</sup></li> <li>flexibel (minmax.) 2,5-10 mm<sup>2</sup></li> <li>flexibel (minmax.) met adereindhuls: 2,5-10 mm<sup>2</sup></li> </ul>	
Laadkabel	Type 2 laadkabel: tot maximaal 32 A / 400 V AC conform EN 62196-1 en EN 62196-2 Lengte: 4,5 m / 7 m	
Uitgangsspanning (V / AC)	230 / 400	
Max. laadvermogen (kW)	In 3-fasenbedrijf: 11 of 22 kW In 1-fasebedrijf: 3.7 of 7.4 kW	

## Tab. 5: Elektrische gegevens

Beschrijving	Gegevens			
Verificatie	<ul> <li>"Scan &amp; Charge" via QR-code</li> <li>Webasto ChargeConnect portal</li> <li>Webasto ChargeConnect app</li> </ul>			
Weergave	RGB-led, buzzer			
Netwerkinterfaces	<ul> <li>LAN (RJ45) – 10/100 Base-TX</li> <li>WLAN 802.11 b/g/n - 54 Mbit/s Client: 2,4 GHz en 5 GHz Access Point: 2,4 GHz</li> <li>WLAN hotspot</li> </ul>			
	Zendfunctie	Zendfrequentie (GHz)	Max. zendvermogen (max. EIRP) [dBm]	
	Wifi (2,4 GHz)	2,402 2,480	16	
	Wifi (5 GHz)	5,180 5,320 5,500 5,700	18	
	EIRP = Equivalent isotroop dBm = decibel milliwatt			
Communicatieprotocollen	OCPP 1.6 J (OCPP 2.0 ready), Modbus TCPb			
Externe interfaces	<ul> <li>Toonfrequent-ontvanger via potentiaalvrij contact</li> </ul>		:	

## Technische gegevens | 20

Beschrijving	Gegevens
	<ul> <li>Energiemanagementsysteem (EMS<sup>*</sup>) verbinding</li> </ul>
Lokaal lastmanagement	Dynamisch (stand-alone) door integratie van een externe slimme meter $$

Tab. 6: Communicatie & functies

\* Compatibele EMS: zie compatibiliteitslijst op onze website

\*\* Compatibele slimme meter, zie de compatibiliteitslijst op onze website.

Beschrijving	Gegevens			
Afmetingen ( $B \times H \times D$ ) (mm)	225 x 4	225 x 447 x 116		
Gewicht (kg)	11 kW	4,6 (incl. 4,5 m kabel) 5,3 (incl. 7 m kabel)		
	22 kW	5,7 (incl. 4,5 m kabel) 6,8 (incl. 7 m kabel)		
IP-beschermingsklasse apparaat	IP54			
Bescherming tegen mechanische impact		IK08		

Tab. 7: Mechanische gegevens

Beschrijving	Gegevens	
Plaats van de installatie	Geen directe zoninstraling	
Bedrijfstemperatuurbereik (°C)	11 kW: -30 tot +55 22 kW: -30 tot +45	
Temperatuurgedrag	Om een temperatuuroverschrijding van het laadstation te voorkomen, kan de laad- stroom worden gereduceerd of worden uitgeschakeld.	
Opslagtemperatuurbereik (°C)	-30 tot +80	
Toegestane relatieve luchtvochtigheid (%)	5 tot 95 niet condenserend	
Hoogte (m)	max. 3.000 boven de zeespiegel	
Normen en richtlijnen	<ul> <li>CE-conformiteit</li> <li>2014/53/EU radioapparatuur-richtlijn</li> <li>2011/65/EU RoHS-richtlijn</li> <li>2001/95/EG Algemene productveiligheid</li> <li>2012/19/EU Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur</li> <li>1907/2006 REACH-verordening</li> </ul>	
Backend-integratie	Webasto ChargeConnect; verbinding van backends van derden via Webasto Char- geConnect in voorbereiding	

Tab. 8: Omgevingsomstandigheden

# 21 Checklist voor de installatie van het Webasto laadstation

Laadverongen       11 kW       □       22 kW       □         Serienummer	Laadstation	Webasto Next									
Serienummer   Materiaalnummer   Materiaalnummer   Aantal fasen   1-fasig   230   Antal fasen   1-fasig   TN/TT    IT   DiP-instelling   D1   D4   D4   D4   D4   D4   D5   D6   Met vakjes om af te vinken voor de installateur         Algemeen:   Van toe-   Patastelijke omstandigheden:      Het laadstation is nie tin een explosieve omgeving geinstalleerd.   Het laadstation is op een plek geinstalleerd waar het niet kan worden beschadigd door vallende woorverpen.   Het laadstation is op een plek geinstalleerd waar het niet kan worden beschadigd door vallende woorverpen.   Het laadstation is op een plek geinstalleerd waar het niet kan worden beschadigd door vallende woorverpen.   Het laadstation is op een plek geinstalleerd waar het niet kan worden beschadigd door vallende woorverpen.   Cef de weersomstandigheden aan op de dag van installatie: zon, regen, bewolkt, sneeuw of anders   Het laadstation is op een plek geinstalleerd waar voeruigen er niet onbedoeld tegenaan kunnen rijden en het beschadigen.   De watelijke eisen met betrekking tot elektrische installaties, brandbeveiliging, weilgheidsbepalingen en vluchtweege over is beschemd.   De kadstabel en laadstapeling zijn beschermd tegen overreden worden, ingeklemd raken of andere mechanische risk os sorten van terkendelee.   De kadstabel en laadstabel on laadstabel on elekadstabel on bevestigd en de nubber afdichting is correct gepl	Laadvermogen	11 kW			22 kW	22 kW					
Materialnummer       230	Serienummer										
Spanning         220	Materiaalnummer	riaalnummer									
Aantal fasen 1f-ásig 3-fasig	Spanning	230			400						
Netvorm TN/TT IT Splitphase Splitphase   IP On Off On Off On Off   IP D1 D2 D3 On Off   IP D4 D5 D6 On Off   Met vakjes om af te vinken voor de installateur IP D6 IP   Algemeen: Van toe-passing / uitgevoerd IP IP   Plastelijke omstandigheden IP IP IP IP   Het laadstation is met in en explosieve omgeving geinstallerd. IP IP   Het laadstation is op een plek geinstallerd waar het niet kan worden beschadigd door vallende voorwerpen. IP   Het laadstation is op een plek geinstallerd waar het niet kan worden beschadigd door vallende voorwerpen. IP   Het laadstation is op een plek geinstallerd waar voeruigen er niet onbedoeld tegenaan kunnen rijden en het beschadige. IP   IP IP IP IP IP   <	Aantal fasen	1-fasig									
On Off On Off On Off   DP-instelling D1 D2 D3 D   D4 D5 D6 D   Met vakjes om aft e vinken voor de installateur D D D   Algemeen: van toe-passing / outgevoerd D   Plaatselijke omstandigheden: Plaatselijke omstandigheden: D   Het laadstation is op een plek geïnstalleerd waar het niet kan worden beschadigd door vallende voorwerpen. D   Het laadstation is op een plek geïnstalleerd waar neen text kan worden beschadigd door vallende voorwerpen. D   Het laadstation is op een plek geïnstalleerd waar voertuigen er niet onbedoeld tegenaan kunnen rijden en het beschadigen. D   De wettelijke eisen met betrekking tot elektrische installatie: zon, regen, bewolkt, sneeuw of anders D   De wettelijke eisen met betrekking tot elektrische installaties, brandbeveiliging, veligheidsbepalingen en vluchtwegen zijn in acht genomen. D   De laadkabel en laadkopeling zijn beschermd tegen overreden worden, ingeklernd raken of andere mechanische risi- orsi (variant met aangeksloten laadkabe). D   De laadkabel en laadkabel, met aandskabel). D   An de klant/gebruiker is uitgelegd hoe de Webasto Next met de beveiligingsinrichtingen van de installatie span- ningsvrij wordt geschakeld. D   Bij de installatie is de babelopening voor de netaansluitkabel en de signaalkabel ingebouwd. D   De kalkabele in aadkoppening voor de netaansluitkabel en de signaalkabel ingebouwd. D   De kalkabel en laadkabele signaalkabel ingebouwd. D   De kalkabel en de adkabel is op het l	Netvorm	TN/TT			IT			Splitphase (speciale vorm, L1 + L2, zonder N, max. 230 V)			
DIP-instelling D1 D2 D3 D4   Met vakjes om af te vinken voor de installateur D5 D6 0   Algemeen: Van toe-passing / uitgevoerd De installate, elektrische aansluiting en inbedrijfname van het laadstation is door een elektricien uitgevoerd. Plastselijke omstandigheden: Het laadstation is niet in een explosive omgeving geinstalleerd. Het laadstation is op een plek geinstalleerd die tegen de zon is beschermd. Ge de weersomstandigheden aan op de dag van installatie: zon, regen, bewolkt, sneeuw of anders Het laadstation is op een plek geinstalleerd waar voertuigen er niet onbedoeld tegenaan kunnen rijden en het beschadigen. De vertelijke eisen met betrekking tot elektrische installatie: son, regen, bewolkt, sneeuw of anders Jin in acht genomen. De laadkabel en laadkoppeling zijn beschermd tegen overreden worden, ingeklemd raken of andere mechanische risico's (variant met aangesloten laadkabe). De laadkabel en laadkabel). De laadkabel en laadkabel. De kabridsen baadkoppeling zijn beschermd tegen overreden worden, ingeklemd raken of andere mechanische risico's (variant met aangesloten laadkabel). De kabridsenderming. Bij de installatie is de kabelopening voor de netaansluitkabel en de signaalkabel ingebouwd. Ge vastigeteg und e laadkabel (11 KW of 22 kW) voor het taadstation (controm typeplaatje) aangesloten. De laadkabel is op het laadstation bevertigen aangesloten. Ge vastigeteg voor het vaarborgen van de trekontlasting van de laadstation. Ge Veiding is correct geinstalleerd. Ge Veiding is ordered testrapporten worden opgesteld, waarvan een kopie aan de klant Ge vastigetegen voer het vaarborgen van de trekontlasting van de laadstation. Ge vastigetegen voer het vaarborgen van de trekontlasting van de laadstation. Ge vastigetegen van de trekontlasting			On	Off		On	Off		On	Off	
Met vakjes om af te vinken voor de installateur   Algemeen:   Algemeen:   Algemeen:   Algemeen:   Peinstallatie, elektrische aansluiting en inbedrijfname van het laadstation is door een elektricien uitgevoerd.   Piaatselijke omstandigheden:   Het laadstation is op een plek geinstalleerd waar het niet kan worden beschadigd door vallende voorwerpen.   Het laadstation is op een plek geinstalleerd waar het niet kan worden beschadigd door vallende voorwerpen.   Het laadstation is op een plek geinstalleerd waar voeruigen er niet onbedoeld tegenaan kunnen rijden en het beschadigen.   De wettelijke eisen met betrekking tot elektrische installatie: zon, regen, bewolkt, sneeuw of anders   ja in acht genomen.   De laadkobel en laadkoppeling zijn beschermd tegen overreden worden, ingeklemd raken of andere mechanischer risi-   oe's (variant met aangesloten laadkabel).   Aan de klantYgebruiker is uitgeleigd hoe de Webasto Next met de beveligiingsinrichtingen van de installatie spanningsvrij wordt geschakeld.   Bij de installatie is de kabelopening zijn beschermd tegen overreden worden, ingeklemd raken of andere mechanischer risi-   oe's (variant met aangesloten laadkabel).   Aan de klantYgebruiker is uitgeleigd hoe de Webasto Next met de beveligiingsinrichtingen van de installatie spanningsvrij wordt geschakeld.   Bij de installatie is de kabelopening voor de netaansluitkabel en de signaalkabel ingebouwd.   De knikbescherming.   Bij de installatie is od kababel is op het laadstation bevestigd en de rubber afdichting is correct geplaatst in de kandraderiming.   Bij de installatie is voldaan aan an de voorwader van een rechtsdraaiend veld.	DIP-instelling	D1			D2			D3			
Met vakjes om af te vinken voor de installateur Image: State Sta		D4			D5			D6			
Algemeen:       van toe-passing / variage-passing / variage-variage-passing / variage-variage-passing / variage-variage-variage-passing / variage-vari	Met vakjes om af te vinken voor de installateur										
De installatie, elektrische aansluiting en inbedrijfname van het laadstation is door een elektricien uitgevoerd.   Plaatselijke omstandigheden:   Het laadstation is niet in een explosieve omgeving geinstalleerd.   Het laadstation is op een plek geinstalleerd waar het niet kan worden beschadigd door vallende voorwerpen.   Het laadstation is op een plek geinstalleerd waar het niet kan worden beschadigd door vallende voorwerpen.   Het laadstation is op een plek geinstalleerd waar voertuigen er niet onbedoeld tegenaan kunnen rijden en het beschadigen.   De wettelijke eisen met betrekking tot elektrische installaties, brandbeveiliging, veiligheidsbepalingen en vluchtwegen   zijn in acht genomen.   De laadkabel en laadkoppeling zijn beschermd tegen contact met externe warmtebronnen, water, vuil en chemicaliën (wariant met aangesioten laadkabe).   Aan de klant/gebruiker is uitgelegd hoe de Webasto Next met de beveiligingsinrichtingen van de installatie spanningsvrij wordt geschakeld.   Bij de installatie is de kabelopening voor de netaansluitkabel en de signaalkabel ingebouwd.   De kakbelkeen voor het waarborgen van de trekontlasting van de laadkabel is op het laadstation bevestigd en de rubber afdichting is correct geplaatst in de kabeldekling is correct geslaatst in en terkontlasting van de laadkabel is op het laadstation bevestigd en de rubber afdichting is correct geplaatst in de kabeldekling is orrect geslottel aadkabel is conform de handleiding aangesloten.   De CP-leiding is correct geinstalleerd.   Bij de installatie is de degeschitte laadkabel is conform de handleiding aangesloten.   De CP-leiding is correct geinstalleerd.   Bij de installatie is de degeschitte laadkabel is conform de handleiding aangesloten.   De C	Algemeen:									van toe- passing / uitgevoerd	
Plaatselijke omstandigheden:         Het laadstation is nie in een explosieve omgeving geinstalleerd.         Het laadstation is op een plek geinstalleerd waar het niet kan worden beschadigd door vallende voorwerpen.         Het laadstation is op een plek geinstalleerd die tegen de zon is beschermd.         Geef de weersomstandigheden aan op de dag van installatie: zon, regen, bewolkt, sneeuw of anders         -         Het laadstation is op een plek geinstalleerd waar voertuigen er niet onbedoeld tegenaan kunnen rijden en het beschadigen.         De wettelijke eisen met betrekking tot elektrische installaties, brandbeveiliging, veiligheidsbepalingen en vluchtwegen zijn in acht genomen.         De laadkabel en laadkoppeling zijn beschermd tegen contact met externe warmtebronnen, water, vuil en chemicaliën (wariant met angesloten laadkabel).         De laadkabel en laadkoppeling zijn beschermd tegen overreden worden, ingeklemd raken of andere mechanische risi- co's (variant met aangesloten laadkabel).         De laadkabel en laadkabel.         Aan de kantrydepruiker is uitgelegd hoe de Webasto Next met de beveiligingsinrichtingen van de installatie spanningsvrij wordt geschakeld.         Bij de installatie is de geschikte laadkabel is op het laadstation bevestigd en de rubber afdichting is correct geplaatst in de knikbescherming.         Bij de installatie is de geschikte laadkabel is op het laadstation bevestigd en de rubber afdichting aangesloten.         De kakbelkem noor het waarborgen van de trekontlasting van de laadkabel is conform typeplaatje) aangesloten.         De kakbelkking wordt geslot	De installatie, elektrische aansluiting en inbedrijfname van het laadstation is door een elektricien uitgevoerd.										
Het laadstation is niet in een explosieve omgeving geinstalleerd.   Het laadstation is op een plek geinstalleerd waar het niet kan worden beschadigd door vallende voorwerpen.   Het laadstation is op een plek geinstalleerd waar het niet kan worden beschadigd door vallende voorwerpen.   Het laadstation is op een plek geinstalleerd waar voertuigen er niet onbedoeld tegenaan kunnen rijden en het beschadigen.   De wettelijke eisen met betrekking tot elektrische installaties, brandbeveiliging, veiligheidsbepalingen en vluchtwegen   Zijn in acht genomen.   De laadkabel en laadkoppeling zijn beschermd tegen contact met externe warmtebronnen, water, vuil en chemicaliën   (variant met aangesloten laadkabel).   De laadkabel en laadkoppeling zijn beschermd tegen overreden worden, ingeklemd raken of andere mechanische risico's (variant met aangesloten laadkabel).   Aan de klant/gebruiker is uitgelegd hoe de Webasto Next met de beveiligingsinrichtingen van de installatie spanningsvrij wordt geschakeld.   Bij de installatie is de kabelopening voor de netaansluitkabel en de signaalkabel ingebouwd.   De kahekkescherming.   Bij de installatie is de geschikte laadkabel is op het laadstation bevestigd en de rubber afdichting is correct geplaatst in erkontasting van de laadkabel is genonteerd. De vastgestelde aandraaimomenten zijn in acht genomen. De laadkabel is conform de handleiding aangesloten.   De CP-leiding is correct geinstalleerd.   Bij de installatie is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.   Bij de installatie is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.   Bij de installatie is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.   Bij de installatie is voldaan aan de voorwaarde	Plaatselijke omstandigheden:										
Het laadstation is op een plek geïnstalleerd waar het niet kan worden beschadigd door vallende voorwerpen.   Het laadstation is op een plek geïnstalleerd die tegen de zon is beschermd.   Geef de weersomstandigheden aan op de dag van installatie: zon, regen, bewolkt, sneeuw of anders	Het laadstation is niet in een explosieve omgeving geïnstalleerd.										
Het laadstation is op een plek geïnstalleerd die tegen de zon is beschermd.   Geef de weersomstandigheden aan op de dag van installatie: zon, regen, bewolkt, sneeuw of anders	Het laadstation is op een plek geïnstalleerd waar het niet kan worden beschadigd door vallende voorwerpen.										
Geef de weersomstandigheden aan op de dag van installatie: zon, regen, bewolkt, sneeuw of anders   Het laadstation is op een plek geïnstalleerd waar voertuigen er niet onbedoeld tegenaan kunnen rijden en het beschadigen.   De wettelijke eisen met betrekking tot elektrische installaties, brandbeveiliging, veiligheidsbepalingen en vluchtwegen zijn in acht genomen.   De laadkabel en laadkoppeling zijn beschermd tegen contact met externe warmtebronnen, water, vuil en chemicaliën (variant met aangesloten laadkabel).   De laadkabel en laadkoppeling zijn beschermd tegen overreden worden, ingeklemd raken of andere mechanische risico's (variant met aangesloten laadkabel).   Aan de klant/gebruiker is uitgelegd hoe de Webasto Next met de beveiligingsinrichtingen van de installatie spanningsvrij wordt geschakeld. <b>Fisen aan het laadstation:</b> Bij de installatie is de kabelopening voor de netaansluitkabel en de signaalkabel ingebouwd.   De kabelklem voor het waarborgen van de trekontlasting van de laadkabel is gemonteerd. De vastgestelde aandraaimomenten zijn in acht genomen. De laadkabel is conform de handleiding aangesloten.   Voordat de afdekking wordt gesloten, zijn gereedschap en installatieresten verwijderd uit het laadstation.   De CP-leiding is correct geïnstalleerd.   Bij de installatie is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.   Bij de inbedrijfname moeten de lokaal geldende testrapporten worden opgesteld, waarvan een kopie aan de klant moet worden gegeven.	Het laadstation is op een plek geïnstalleerd die tegen de zon is beschermd.									)	
Het laadstation is op een plek geïnstalleerd waar voertuigen er niet onbedoeld tegenaan kunnen rijden en het beschadigen.   De wettelijke eisen met betrekking tot elektrische installaties, brandbeveiliging, veiligheidsbepalingen en vluchtwegen zijn in acht genomen.   De laadkabel en laadkoppeling zijn beschermd tegen contact met externe warmtebronnen, water, vuil en chemicaliën (variant met aangesloten laadkabel).   De laadkabel en laadkoppeling zijn beschermd tegen overreden worden, ingeklemd raken of andere mechanische risico's (variant met aangesloten laadkabel).   Aan de klant/gebruiker is uitgelegd hoe de Webasto Next met de beveiligingsinrichtingen van de installatie spanningsvrij wordt geschakeld.   Eisen aan het laadstation:   Bij de installatie is de kabelopening voor de netaansluitkabel en de signaalkabel ingebouwd.   De knikbescherming.   Bij de installatie is de geschikte laadkabel (11 kW of 22 kW) voor het laadstation (conform typeplaatje) aangesloten.   De CP-leiding is correct geïnstalleerd.   Woordat de afdekking wordt gesloten, zijn gereedschap en installatieresten verwijderd uit het laadstation.   De CP-leiding is correct geïnstalleerd.   Bij de installatie is oldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.   Bij de installatie is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.   Bij de installatie is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.   Bij de instellatie is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.   Bij de inbedrijfname moeten de lokaal geldende testrapporten worden opgesteld, waarvan een kopie aan de klant moet worden gegeven.   Klant/opdrachtgever:   Plaats:   Datum:	Geef de weersomstandigheden aan op de dag van installatie: zon, regen, bewolkt, sneeuw of anders										
De wettelijke eisen met betrekking tot elektrische installaties, brandbeveiliging, veiligheidsbepalingen en vluchtwegen   zijn in acht genomen.   De laadkabel en laadkoppeling zijn beschermd tegen contact met externe warmtebronnen, water, vuil en chemicaliën   co's (variant met aangesloten laadkabel).   De laadkabel en laadkoppeling zijn beschermd tegen overreden worden, ingeklemd raken of andere mechanische risi-   co's (variant met aangesloten laadkabel).   Aan de klant/gebruiker is uitgelegd hoe de Webasto Next met de beveiligingsinrichtingen van de installatie spanningsvrij wordt geschakeld.   Eisen aan het laadstation:   Bij de installatie is de kabelopening voor de netaansluitkabel en de signaalkabel ingebouwd.   De knikbescherming van de laadkabel (11 kW of 22 kW) voor het laadstation (conform typeplaatje) aangesloten.   De kabelklem voor het waarborgen van de trekontlasting van de laadkabel is conform de handleiding aangesloten.   Voordat de afdekking wordt gesloten, zijn gereedschap en installatieresten verwijderd uit het laadstation.   De CP-leiding is correct geinstalleerd.   Bij de installatie is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.   Bij de inbedrijfname meeten de lokaal geldende testrapporten worden opgesteld, waarvan een kopie aan de klant moet worden gegeven.   Klant/opdrachtgever:   Plaats:   Datum:   Bats:   Datum:	Het laadstation is op een plek geïnstalleerd waar voertuigen er niet onbedoeld tegenaan kunnen rijden en het beschadigen.									)	
De laadkabel en laadkoppeling zijn beschermd tegen contact met externe warmtebronnen, water, vuil en chemicaliën   (variant met aangesloten laadkabel).   De laadkabel en laadkoppeling zijn beschermd tegen overreden worden, ingeklemd raken of andere mechanische risi- co's (variant met aangesloten laadkabel).   Aan de klant/gebruiker is uitgelegd hoe de Webasto Next met de beveiligingsinrichtingen van de installatie span- iningsvrij wordt geschakeld.   Eisen aan het laadstation:   Bij de installatie is de kabelopening voor de netaansluitkabel en de signaalkabel ingebouwd.   De knikbescherming van de laadkabel is op het laadstation bevestigd en de rubber afdichting is correct geplaatst in de knikbescherming.   Bij de installatie is de geschikte laadkabel (11 kW of 22 kW) voor het laadstation (conform typeplaatje) aangesloten.   De kadkabel woor het waarborgen van de trekontlasting van de laadkabel is gemonteerd. De vastgestelde aandraai- momenten zijn in acht genomen. De laadkabel is conform de handleiding aangesloten.   Voordat de afdekking wordt gesloten, zijn gereedschap en installatieresten verwijderd uit het laadstation.   De CP-leiding is correct geinstalleerd.   Bij de installatie is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.   Bij de inbedrijfname moeten de lokaal geldende testrapporten worden opgesteld, waarvan een kopie aan de klant moet worden gegeven.   Klant/opdrachtgever:   Plaats:   Datum:   Plaats:   Datum:	De wettelijke eisen met betrekking tot elektrische installaties, brandbeveiliging, veiligheidsbepalingen en vluchtwegen zijn in acht genomen.										
De laadkabel en laadkoppeling zijn beschermd tegen overreden worden, ingeklemd raken of andere mechanische risi-   co's (variant met aangesloten laadkabel).   Aan de klant/gebruiker is uitgelegd hoe de Webasto Next met de beveiligingsinrichtingen van de installatie spanningsvrij wordt geschakeld. <b>Fisen aan het laadstation:</b> Bij de installatie is de kabelopening voor de netaansluitkabel en de signaalkabel ingebouwd.   De knikbescherming van de laadkabel is op het laadstation bevestigd en de rubber afdichting is correct geplaatst in de knikbescherming.   Bij de installatie is de geschikte laadkabel (11 kW of 22 kW) voor het laadstation (conform typeplaatje) aangesloten.   De kabelken voor het waarborgen van de trekontlasting van de laadkabel is gemonteerd. De vastgestelde aandraaimomenten zijn in acht genomen. De laadkabel is conform de handleiding aangesloten.   Voordat de afdekking wordt gesloten, zijn gereedschap en installatieresten verwijderd uit het laadstation.   De CP-leiding is correct geïnstalleerd.   Bij de installatie is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.   Bij de inbedrijfname moeten de lokaal geldende testrapporten worden opgesteld, waarvan een kopie aan de klant moet worden gegeven.   Klant/opdrachtgever:   Plaats:   Plaats:   Plaats:   Datum:	De laadkabel en laadkoppeling zijn beschermd tegen contact met externe warmtebronnen, water, vuil en chemicaliën (variant met aangesloten laadkabel).										
Aan de klant/gebruiker is uitgelegd hoe de Webasto Next met de beveiligingsinrichtingen van de installatie spanningsvrij wordt geschakeld. <ul> <li>Eisen aan het laadstation:</li> <li>Bij de installatie is de kabelopening voor de netaansluitkabel en de signaalkabel ingebouwd.</li> <li>De knikbescherming van de laadkabel is op het laadstation bevestigd en de rubber afdichting is correct geplaatst in de knikbescherming.</li> <li>Bij de installatie is de geschikte laadkabel (11 kW of 22 kW) voor het laadstation (conform typeplaatje) aangesloten.</li> <li>De kabelklem voor het waarborgen van de trekontlasting van de laadkabel is gemonteerd. De vastgestelde aandraaimomenten zijn in acht genomen. De laadkabel is conform de handleiding aangesloten.</li> <li>Voordat de afdekking wordt gesloten, zijn gereedschap en installatieresten verwijderd uit het laadstation.</li> <li>De CP-leiding is correct geïnstalleerd.</li> <li>Bij de installatie is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.</li> <li>Bij de inbedrijfname moeten de lokaal geldende testrapporten worden opgesteld, waarvan een kopie aan de klant moet worden gegeven.</li> <li>Klant/opdrachtgever:</li> <li>Plaats:</li> <li>Datum:</li> </ul>	De laadkabel en laadkoppeling zijn beschermd tegen overreden worden, ingeklemd raken of andere mechanische risi- co's (variant met aangesloten laadkabel).										
Eisen aan het laadstation:         Bij de installatie is de kabelopening voor de netaansluitkabel en de signaalkabel ingebouwd.         De knikbescherming van de laadkabel is op het laadstation bevestigd en de rubber afdichting is correct geplaatst in         Bij de installatie is de geschikte laadkabel (11 kW of 22 kW) voor het laadstation (conform typeplaatje) aangesloten.         Bij de installatie is de geschikte laadkabel (11 kW of 22 kW) voor het laadstation (conform typeplaatje) aangesloten.         De kabelklem voor het waarborgen van de trekontlasting van de laadkabel is gemonteerd. De vastgestelde aandraaimomenten zijn in acht genomen. De laadkabel is conform de handleiding aangesloten.         Voordat de afdekking wordt gesloten, zijn gereedschap en installatieresten verwijderd uit het laadstation.         De CP-leiding is correct geïnstalleerd.         Bij de installatie is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.         Bij de inbedrijfname moeten de lokaal geldende testrapporten worden opgesteld, waarvan een kopie aan de klant moet worden gegeven.         Klant/opdrachtgever:         Plaats:         Datum:         Plaats:         Plaats:         Datum:	Aan de klant/gebruiker is uitgelegd hoe de Webasto Next met de beveiligingsinrichtingen van de installatie span- ningsvrij wordt geschakeld.									כ	
Bij de installatie is de kabelopening voor de netaansluitkabel en de signaalkabel ingebouwd.   De knikbescherming van de laadkabel is op het laadstation bevestigd en de rubber afdichting is correct geplaatst in   Bij de installatie is de geschikte laadkabel (11 kW of 22 kW) voor het laadstation (conform typeplaatje) aangesloten.   De kabelklem voor het waarborgen van de trekontlasting van de laadkabel is gemonteerd. De vastgestelde aandraaimomenten zijn in acht genomen. De laadkabel is conform de handleiding aangesloten.   Voordat de afdekking wordt gesloten, zijn gereedschap en installatieresten verwijderd uit het laadstation.   De CP-leiding is correct geïnstalleerd.   Bij de installatie is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.   Bij de inbedrijfname moeten de lokaal geldende testrapporten worden opgesteld, waarvan een kopie aan de klant   moet worden gegeven.   Klant/opdrachtgever:   Plaats:   Plaats:   Plaats:   Plaats:   Plaats:   Datum:	Eisen aan het laadstation:										
De knikbescherming van de laadkabel is op het laadstation bevestigd en de rubber afdichting is correct geplaatst in   Bij de installatie is de geschikte laadkabel (11 kW of 22 kW) voor het laadstation (conform typeplaatje) aangesloten.   De kabelklem voor het waarborgen van de trekontlasting van de laadkabel is gemonteerd. De vastgestelde aandraai- momenten zijn in acht genomen. De laadkabel is conform de handleiding aangesloten.   Voordat de afdekking wordt gesloten, zijn gereedschap en installatieresten verwijderd uit het laadstation.   De CP-leiding is correct geïnstalleerd.   Bij de installatie is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.   Bij de inbedrijfname moeten de lokaal geldende testrapporten worden opgesteld, waarvan een kopie aan de klant   moet worden gegeven.   Klant/opdrachtgever:   Plaats:   Datum:   Plaats:	Bij de installatie is de kabelopening voor de netaansluitkabel en de signaalkabel ingebouwd									)	
Bij de installatie is de geschikte laadkabel (11 kW of 22 kW) voor het laadstation (conform typeplaatje) aangesloten.   De kabelklem voor het waarborgen van de trekontlasting van de laadkabel is gemonteerd. De vastgestelde aandraai- momenten zijn in acht genomen. De laadkabel is conform de handleiding aangesloten.   Voordat de afdekking wordt gesloten, zijn gereedschap en installatieresten verwijderd uit het laadstation.   De CP-leiding is correct geïnstalleerd.   Bij de installatie is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.   Bij de inbedrijfname moeten de lokaal geldende testrapporten worden opgesteld, waarvan een kopie aan de klant   moet worden gegeven.   Klant/opdrachtgever:   Plaats:	De knikbescherming van de laadkabel is op het laadstation bevestigd en de rubber afdichting is correct geplaatst in de knikbescherming									)	
Voordat de afdekking wordt gesloten, zijn gereedschap en installatieresten verwijderd uit het laadstation.       Image: Constallation is correct geïnstalleerd.         De CP-leiding is correct geïnstalleerd.       Image: Constallation is correct geïnstalleerd.       Image: Constallation is constallation is constallation.         Bij de installatie is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.       Image: Constallation is constallation.       Image: Constallation is constallation.         Bij de inbedrijfname moeten de lokaal geldende testrapporten worden opgesteld, waarvan een kopie aan de klant moet worden gegeven.       Image: Constallation is constallation.       Image: Constallation is constallation.         Klant/opdrachtgever:       Plaats:       Handtekening:       Image: Constallation.         Datum:       Image: Constallation.       Image: Constallation.       Image: Constallation.	Bij de installatie is de geschikte laadkabel (11 kW of 22 kW) voor het laadstation (conform typeplaatje) aangesloten. De kabelklem voor het waarborgen van de trekontlasting van de laadkabel is gemonteerd. De vastgestelde aandraai- momenten zijn in acht genomen. De laadkabel is conform de handleiding aangesloten.									)	
De CP-leiding is correct geïnstalleerd.   Bij de installatie is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.   Bij de inbedrijfname moeten de lokaal geldende testrapporten worden opgesteld, waarvan een kopie aan de klant moet worden gegeven.   Klant/opdrachtgever:   Plaats:   Datum:     Elektricien/opdrachtnemer:   Plaats:   Handtekening:	Voordat de afdekking wordt gesloten, zijn gereedschap en installatieresten verwijderd uit het laadstation.										
Bij de installatie is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.       Image: Constant is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.         Bij de inbedrijfname moeten de lokaal geldende testrapporten worden opgesteld, waarvan een kopie aan de klant moet worden gegeven.       Image: Constant is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.         Klant/opdrachtgever:       Plaats:       Handtekening:         Datum:       Image: Constant is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.       Image: Constant is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.         Plaats:       Handtekening:       Image: Constant is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.         Plaats:       Handtekening:       Image: Constant is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.         Datum:       Image: Constant is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.       Image: Constant is voldaan aan de klant is voldaan aan de klant is voldaan aan de klant is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.       Image: Constant is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.         Bij de inbedrijfname moeten de lokaal geldende testrapporten worden gegeven.       Image: Constant is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.         Plaats:       Image: Constant is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend	De CP-leiding is correct geïnstalleerd.										
Bij de inbedrijfname moeten de lokaal geldende testrapporten worden opgesteld, waarvan een kopie aan de klant moet worden gegeven. <ul> <li>Klant/opdrachtgever:</li> <li>Plaats:</li> <li>Datum:</li> </ul> Handtekening: <ul> <li>Flektricien/opdrachtnemer:</li> <li>Plaats:</li> <li>Handtekening:</li> </ul> Handtekening: <ul> <li>Image: Image: I</li></ul>	Bij de installatie is voldaan aan de voorwaarde van een rechtsdraaiend veld.										
Klant/opdrachtgever:         Plaats:       Handtekening:         Datum:       Elektricien/opdrachtnemer:         Plaats:       Handtekening:         Datum:       Handtekening:	Bij de inbedrijfname moeten de lokaal geldende testrapporten worden opgesteld, waarvan een kopie aan de klant moet worden gegeven.									)	
Plaats: Handtekening: Datum: Handtekening: Handtekening: Handtekening: Handtekening: Handtekening: Handtekening: Handtekening: Datum: Handtekening: Handteke	Klant/opdrachtgever:										
Datum:     Elektricien/opdrachtnemer:       Plaats:     Handtekening:       Datum:     Handtekening:	Plaats:				Han	dtekening					
Elektricien/opdrachtnemer: Plaats: Datum:	Datum:						-				
Plaats: Handtekening: Datum:	Elektricien/ondrachtne	mer:									
Datum:	Plaats:				Han	dtekening					
	Datum:										

Als u deze documentatie in een andere taal nodig hebt, neemt u contact op met uw plaatselijke Webasto-dealer. De dichtstbijzijnde dealer vindt u via:https://dealerlocator.webasto.com/nl-nl.

Om feedback (in het Engels of Duits) over dit document te geven, stuurt u een e-mail naar het Tech Doc / Translation team: feedback2tdt@webasto.com

Contact us:

Worldwide:

Webasto Roof & Components SE Postfach 80 82131 Stockdorf Germany

Company address: Kraillinger Str. 5 82131 Stockdorf Germany

Online: https://charging.webasto.com https://dealers.webasto.com (dealers only) UK only:

Webasto Thermo & Comfort UK Ltd Webasto House White Rose Way Doncaster Carr South Yorkshire DN4 5JH United Kingdom

