Handleiding

Draai de zwarte knop naar de gewenste setting. De gewenste setting is gekozen wanneer deze op één lijn staat met de pijl.

Functies:
OFF: de timer staat uit en de verlichting zal niet gaan branden.
ON: de verlichting brandt continue.
DUSK-DAWN: de verlichting gaat aan bij schemering en uit bij zonsopkomst.
2HRS: de verlichting gaat aan bij schemering en zal 2 uur branden.
4HRS: de verlichting gaat aan bij schemering en zal 4 uur branden.
6HRS: de verlichting gaat aan bij schemering en zal 6 uur branden.
8HRS: de verlichting gaat aan bij schemering en zal 8 uur branden.

Tips:
1. Het rode lampje geeft aan of de timer aan of uit staat.
2. Rechtsonderin zit de licht/donker sensor. Let er op dat deze sensor niet wordt geblokkeerd of afgeschermd. Zorg er ook voor dat de timer niet te dicht bij andere lichtbronnen (denk aan tuinverlichting, straatlantaarns, etc) wordt geplaatst. De sensor moet natuurlijk licht kunnen detecteren om goed te functioneren.
3.Zodra het programma is geactiveerd bij zonsondergang in de DUSK-DAWN, 2Hrs, 4Hrs, 6Hrs of 8Hrs modus, zal de timer niet worden gestoord door tijdelijke lichtbronnen. Als de timer echter lichtbronnen ontvangt die 8 seconden of langer continu branden, zal de timer uitschakelen. Zodra het weer donker wordt, gaat de timer weer aan en start het geselecteerde programma opnieuw.
4.In geval van stroomuitval zal de timer stoppen met werken. Zodra de stroom wordt hervat, zal de timer de programmering herstarten op basis van de huidige geselecteerde modus.

Manual

Turn the black knob to the desired setting. The desired setting is selected when it is aligned with the arrow.

Functions:
OFF: the timer is off and the lights will not illuminate.
ON: the lights will be on continuously.
DUSK-DAWN: the lights turn on at dusk and off at dawn.
2HRS: the lights come on at dusk and will be on for 2 hours.
4HRS: the lights come on at dusk and will burn for 4 hours.
6HRS: the lights come on at dusk and will burn for 6 hours.
8HRS: the lights will turn on at dusk and will burn for 8 hours.

Tips:
1. The red light indicates whether the timer is on or off.
2. At the bottom right corner is the light/dark sensor. Make sure this sensor is not blocked or shielded. Also make sure that the timer is not placed too close to other light sources (think garden lights, streetlights, etc). The sensor must be able to detect natural light to function properly.
3.Once the program is activated at sunset in DUSK-DAWN, 2Hrs, 4Hrs, 6Hrs or 8Hrs mode, the timer will not be disturbed by temporary light sources. However, if the timer receives light sources that are on continuously for 8 seconds or longer, the timer will turn off. Once it becomes dark again, the timer will turn back on and restart the selected program.
4.In case of power failure, the timer will stop working. Once power is resumed, the timer will restart programming based on the currently selected mode.

Anleitung

Drehen Sie den schwarzen Knopf auf die gewünschte Einstellung. Sie ist gewählt, wenn sie auf einer Linie mit dem Pfeil steht.

Funktionen:
OFF: Der Timer ist ausgeschaltet und die Beleuchtung leuchtet nicht.
ON: Die Beleuchtung leuchtet dauerhaft.
DUSK-DAWN: Die Beleuchtung schaltet sich bei Dämmerung ein und bei Sonnenaufgang aus.
2HRS: Die Beleuchtung schaltet sich bei Dämmerung ein und leuchtet 2 Stunden lang.
4HRS: Die Beleuchtung schaltet sich bei Dämmerung ein und leuchtet 4 Stunden lang.
6HRS: Die Beleuchtung schaltet sich bei Dämmerung ein und leuchtet 6 Stunden lang.
8HRS: Die Beleuchtung schaltet sich bei Dämmerung ein und leuchtet 8 Stunden lang.

Tipps:
1. Die rote Leuchte zeigt an, ob der Timer ein- oder ausgeschaltet ist.
2. Unten rechts befindet sich der Hell-Dunkel-Sensor. Achten Sie darauf, dass dieser Sensor nicht blockiert oder abgedeckt wird. Achten Sie außerdem darauf, dass der Timer nicht zu nah an anderen Lichtquellen (z. B. Gartenbeleuchtung, Straßenlaternen usw.) platziert wird. Der Sensor muss natürliches Licht erkennen können, um richtig zu funktionieren.
3. Sobald das Programm bei Sonnenuntergang im Modus DUSK-DAWN, 2Hrs, 4Hrs, 6Hrs oder 8Hrs aktiviert ist, wird der Timer nicht durch kurzzeitige Lichtquellen gestört. Leuchtet eine Lichtquelle jedoch 8 Sekunden oder länger ununterbrochen, schaltet sich der Timer aus. Wird es wieder dunkel, schaltet er sich wieder ein und startet das gewählte Programm neu.
4. Bei einem Stromausfall hört der Timer auf zu arbeiten. Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, startet der Timer die Programmierung auf Basis des aktuell gewählten Modus neu.

Instructions

Tournez le bouton noir jusqu'au réglage souhaité. Le réglage souhaité est sélectionné lorsqu'il est aligné avec la flèche.

Fonctions :
OFF : la minuterie est désactivée et les lumières ne s'allument pas.
ON : les lampes sont allumées en permanence.
DUSK-DAWN : les lumières s'allument au crépuscule et s'éteignent à l'aube.
2HRS : les lumières s'allument au crépuscule et restent allumées pendant 2 heures.
4HRS : les lumières s'allument au crépuscule et restent allumées pendant 4 heures.
6HRS : les lumières s'allument au crépuscule et brûlent pendant 6 heures.
8HRS : les lumières s'allument à la tombée de la nuit et brûlent pendant 8 heures.

Conseils :
1. Le voyant rouge indique si la minuterie est activée ou désactivée.
2. Dans le coin inférieur droit se trouve le capteur de lumière/obscurité. Assurez-vous que ce capteur n'est pas bloqué ou protégé. Veillez également à ce que le programmateur ne soit pas placé trop près d'autres sources de lumière (lampes de jardin, lampadaires, etc.). Le capteur doit être capable de détecter la lumière naturelle pour fonctionner correctement.
Une fois le programme activé au coucher du soleil en mode DUSK-DAWN, 2Hrs, 4Hrs, 6Hrs ou 8Hrs, le minuteur ne sera pas perturbé par des sources de lumière temporaires. Toutefois, si la minuterie reçoit des sources lumineuses qui restent allumées en continu pendant 8 secondes ou plus, elle s'éteint. Dès que l'obscurité revient, le minuteur se remet en marche et redémarre le programme sélectionné.

Safety guidelines

GB Notes on disposal
The product is designated for separate collection at an appropriate collection point.
Do not dispose of the product with household waste. For more information, contact the retailer or the local authority responsible for waste management.

Care
Before cleaning the unit, disconnect it from the power outlet, if necessary. Do not use aggressive cleaning agents.

Warranty
The unit has been carefully checked for defects. If nevertheless you do have cause for complaint, please go back to the retailer where you bore bought the product together with your proof of purchase.

Safety
General advices
- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the product for its intended purpose. Do not use the product for other purpose than described in the manual.
- Do not use this product if any part is damaged or defective. If the product is damaged or defective, replace the product immediately.
- Do not modify the product in any way.
- Do not expose the product to water or moisture IP20.
- Keep the product away from heat sources.
- Do not block the ventilation openings.
- Do not block directly into the light source of the LED lamp.
- Keep a minimum distance of >2 metres between the lamp and the surface being illuminated.

Electrical safety
- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the product for its intended purpose. Do not use the product for other purpose than described in the manual.
- Do not use this product if any part is damaged or defective. If the product is damaged or defective, replace the product immediately.
- Do not modify the product in any way.
- Do not expose the product to water or moisture IP20.
- Keep the product away from heat sources.
- Do not block the ventilation openings.
- Do not block directly into the light source of the LED lamp.
- Keep a minimum distance of >2 metres between the lamp and the surface being illuminated.

Warning
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified agent.
- Caution, risk of electric shock.

Warranty
- The unit has been carefully checked for defects. If nevertheless you do have cause for complaint, please go back to the retailer where you bore bought the product together with your proof of purchase.

Care
- Before cleaning the unit, disconnect it from the power outlet, if necessary. Do not use aggressive cleaning agents.

Disclaimer
We reserve the right to make technical modifications without notice.
We are not liable for damage arising from incorrect handling, improper use or wear or tear.

Documentation
The product has been manufactured and supplied in compliance with all relevant regulations and directives, valid for all member states of the European Union. The product complies with all applicable specifications and regulations in the country of sales.

CE declaration
This product complies with the following directives:
LVD: 2014/35/EU [Not applicable for solar products]
EMC: 2014/30/EU
RoHS: 2011/65/EU
Additionally, for products with Radio transmitter units:
RED: 2014/53/EU

NL Aanwijzing voor verwijdering
Het product is aangewezen voor gescheiden inzameling op een geschikt verzamelpunt. Gooi het product niet bij het huishoudelijk afval. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verkoper of de plaatselijke overheid die verantwoordelijk is voor afvalbeheer.

Care
Ontkoppel indien nodig, de stroomtoevoer van de lamp en het verbindende voorwerp is minimaal 2 metre.

Garantie
Het apparaat is zorgvuldig gecontroleerd op gebreken. Als u desondanks toch een klacht heeft, retourneer het product dan in de originele verpakking aan de leverancier waar u het heeft gekocht, samen met uw aankoopbewijs.

Veiligheid
Algemene veiligheid
- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor toekomstige verwijzing.
- Gebruik het product alleen voor de bestemde doeleinden. Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het product niet als er een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang het product onmiddellijk, als het beschadigd of defect is.
- Laat op, gevaar voor elektrische schokken.
- De externe flexibele kabel of het koord van dit product kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet dit product worden vernietigd.
- Dit product is geen speelgoed - buiten bereik van kinderen houden
- Gebruik het product niet als de kabel of de stekker beschadigd of defect is. Als de stekker beschadigd of defect is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of diens dienstverleener of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.
- Cuisson, risk of electric shock.

Warranty
- Vervang het product onmiddellijk, als het beschadigd of defect is.
- U mag het apparaat niet aanpassen.
- Zet het product niet bloot aan water of vocht IP20.
- Dompel het product niet onder in water IP44 - IP66.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen.
- Blokeer de ventilatieopeningen niet.
- Kijk niet rechtstreeks in het licht van de LED.
- Laat op, de minimale afstand tussen de lamp en het verlichte voorwerp is minimaal 2 metre.

Care
- Ontkoppel indien nodig, de stroomtoevoer van de lamp en het verbindende voorwerp is minimaal 2 metre.

Elektrische veiligheid
- Om een risico op elektrische schokken te bepreiken, dient het product alleen door een erkend technicus te worden gepend wanneer er ondeelhoud nodigis.
- Gebruik het product niet als de kabel of de stekker beschadigd of defect is. Als de stekker beschadigd of defect is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of diens dienstverleener of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.
- Controleer voor gebruik altijd of de kookbescherming beschadigd is of de beschermen spanning op het hypodoosje van het apparaat.

Waarschuwing
- De lichtbron in dit product mag alleen vervangen worden door de fabrikant of diens dienstverleener of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.

Garantie
- Controleer voor gebruik altijd of de kookbescherming beschadigd is of de beschermen spanning op het hypodoosje van het apparaat.

Pflege
Bevor Sie das Gerät reinigen, trennen Sie es von Netz. Verwenden Sie keine aggressiven, ätzende entfernenden Reinigungsmittel.

Gewährleistung
Das Gerät wurde sorgfältig auf Mängel überprüft. Wenn Sie trotzdem Grund zu einer Beanstandung haben, gehen Sie das Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg an den Händler zurück, bei dem Sie es gekauft haben.

Sicherheit
Generelle Sicherheit
- Lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung, zum späteren Nachschlagen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als in der Anleitung beschrieben.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn ein teil beschädigt oder defekt ist.
- Lad op, gevaar voor elektrische schokken.
- De externe flexibele kabel of het koord van dit product kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet dit product worden vernietigd.
- Dit product is geen speelgoed - buiten bereik van kinderen houden
- Gebruik het product niet als de kabel of de stekker beschadigd of defect is. Als de stekker beschadigd of defect is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of diens dienstverleener of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.
- Cuisson, risk of electric shock.

Elektrische veiligheid
- Om een risico op elektrische schokken te bepreiken, dient het product alleen door een erkend technicus te worden gepend wanneer er ondeelhoud nodigis.
- Gebruik het product niet als de kabel of de stekker beschadigd of defect is. Als de stekker beschadigd of defect is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of diens dienstverleener of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.
- Controleer voor gebruik altijd of de kookbescherming beschadigd is of de beschermen spanning op het hypodoosje van het apparaat.

Waarschuwing
- De lichtbron in dit product mag alleen vervangen worden door de fabrikant of diens dienstverleener of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.

Garantie
- Controleer voor gebruik altijd of de kookbescherming beschadigd is of de beschermen spanning op het hypodoosje van het apparaat.

D Hinweise für die Entsorgung
Altgeräte, das mit dem Grundsätzlich Produkt gekennzeichnet sind, dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen sie bei einer Sammelstelle für Altgeräte abfindungen, die sich bei Ihrer Gemeinde/ oder dem Händler, bei dem es gekauft wurde, abgegeben werden. Dies sorgen für eine umweltfreundliche Entsorgung.

Pflege
Bevor Sie das Gerät reinigen, trennen Sie es von Netz. Verwenden Sie keine aggressiven, ätzende entfernenden Reinigungsmittel.

Gewährleistung
Das Gerät wurde sorgfältig auf Mängel überprüft. Wenn Sie trotzdem Grund zu einer Beanstandung haben, gehen Sie das Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg an den Händler zurück, bei dem es gekauft wurde.

Sicherheit
Generelle Sicherheit
- Lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung, zum späteren Nachschlagen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als in der Anleitung beschrieben.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn ein teil beschädigt oder defekt ist.
- Lad op, gevaar voor elektrische schokken.
- De externe flexibele kabel of het koord van dit product kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet dit product worden vernietigd.
- Dompel het product niet onder in water IP44 - IP66.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen.
- Blokeer de ventilatieopeningen niet.
- Kijk niet rechtstreeks in het licht van de LED.
- Laat op, de minimale afstand tussen de lamp en het verlichte voorwerp is minimaal 2 metre.

Elektrische Sicherheit
- Um das Risiko einer elektrischen Schlags zu verringern, sollen dieses Gerätz zu einer Beanstrodung hinzu, gehen Sie das Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg an den Händler zurück, bei dem Sie es gekauft hatten.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn das Hauptkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist. In diesem Fall, muss es vom Hersteller oder einem autorisierten Reparatur-Agenten ersetzt werden.
- Vor dem Gebrauch immer darauf achten, dass die Netzspannung der gleiche wie die Spannung auf dem Typenschild des Geräts ist.

Warnung
- Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder einen ähnlich qualifizierten Vertreter ersetzt werden.
- Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlags.

Garantie
- Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlags.

Hoftungsausschluss
Produktänderungen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wir haften nicht für Schäden, die durch falsche oder unsachgemäße Handhabung oder Verschleiß entstehen.

Dokumentation
Das produkt wurde in Übereinstimmung mit allen relevanten Vorschriften und Richtlinien hergestellt und geliefert, die für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gilting sind. Das Produkt entspricht allen geltenden Vorschriften und Bestimmungen im Verkaufsland.

CE-Konformitätserklärung
Dieses Produkt entspricht den folgenden Richtlinien:
LVD: 2014/35/EU [Gilt nicht für Solarprodukte]
EMC: 2014/30/EU
RoHS: 2011/65/EU
Zusätzlich, für Produkte mit Funkeinrichtung:
RED: 2014/53/EU

F Remarques sur l'élimination
Le produit est conçu pour une collecte séparée à un point de collecte approprié. Ne jamais mettre le produit avec les ordures ménagères. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec le détaillant ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.

Maintenance
Avant de nettoyer le dispositif, débranchez-le. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.

Garantie
Le dispositif a été soigneusement vérifié pour les éventuels défauts. Toutefois, si vous avez des raisons pour déposer une plainte, adressez-vous au point de vente où vous avez acheté le dispositif, vous devez présenter une preuve d'achat.

Sécurité
Instructions générales
- Lisez attentivement le manuel avant l'utilisation. Conservez le manuel pour référence ultérieure.
- Utilisez l'appareil uniquement aux fins prévues. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse. Ne pas utiliser l'appareil décrit dans le manuel à d'autres fins.
- Ne modifiez pas l'appareil de quelque manière que ce soit.
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau ou à l'humidité IP20.
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau IP44 - IP66.
- Tenir l'appareil à l'écart des sources de chaleur.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation.
- Ne pas regarder directement dans la lumière LED.
- La distance entre la lampe et le surface éclairée doit être d'au moins de deux mètres.

Sécurité électrique
- Pour réduire le risque d'un choc électrique, le produit ne doit être ouvert que par un électricien qualifié si cela est nécessaire.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble ou la prise principale est endommagée ou défectueuse. Si la prise est endommagée ou défectueuse, elle doit être remplacée par le fabricant ou un réparateur agréé.
- Avant l'utilisation, vérifiez toujours que la tension principale est la même que la tension sur la plaque d'identification de l'appareil.

Attention
- La source de lumière dans ce produit ne doit pas être remplacée, sauf par le fabricant ou une personne qualifiée.
- Attention, risque d'électrocution.

Garantie
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau IP44 - IP66.
- Tenir l'appareil à l'écart des sources de chaleur.
- Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation.
- Ne pas regarder directement dans la lumière LED.
- La distance entre la lampe et le surface éclairée doit être d'au moins de deux mètres.

Clause d'exclusion de responsabilité
Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Le fabricant n'est pas responsable des dommages qui résultent d'une mauvaise manipulation du dispositif, de son mauvaise utilisation ou de son usure normale.

Documentation
Le produit a été fabriqué et fourni en conformité avec les règlements et directives pertinentes, valables pour tous les États membres de l'Union Européenne. Le produit est conforme à toutes les spécifications et règlements applicables dans le pays de vente. La documentation officielle est disponible auprès du détaillant.

Déclaration CE
Le produit est conforme aux directives suivantes:
LVD: 2014/35/EU [Inapplicable pour les produits solaires]
EMC: 2014/30/EU
RoHS: 2011/65/EU
En, supplément pour les produits avec des entrées / émission de fréquence radio:
RED: 2014/53/EU

Imported by Lumen Import B.V.
Postbus 15900, 1001 NL
Amsterdam, the Netherlands
Made in China

- Il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio non possono essere sostituiti, se il cavo è danneggiato, l'apparecchio deve essere distrutto.
- Questo prodotto non è un giocattolo - tenerlo lontano da bambini.

Disclaimer
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Non siamo responsabili per danni derivanti da gestione errata, uso improprio o usura.

Documentazione
Questo prodotto è fabbricato e fornito in conformità a tutte le regolazioni e direttive rilevanti, valide per tutti gli stati membri dell'Unione Europea. Il prodotto è conforme a tutte le specifiche e normative nel paese di vendita. La dichiarazione di conformità è disponibile su richiesta.

Dichiarazione CE
Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive:
LVD: 2014/35/EU [Non applicabile ai prodotti ad energia solare]
EMC: 2014/30/EU
RoHS: 2011/65/EU
Inoltre, per prodotti con trasmettitori radio:
RED: 2014/53/EU

E Notas para su eliminación
El producto está designado para una recogida por separado en un punto de recogida apropiado.
No desechar el producto con desechos caseros. Para más información, contacte con el distribuidor o la autoridad local responsable de gestión de residuos.

Mantenimiento
Antes de limpiar la unidad, desconéctela. No usar cigarrillos limpiadores agresivos.

Garantía
La unidad ha sido cuidadosamente revisada en busca de defectos. Sin embargo, si tiene un motivo para queja, por favor, vuelva al distribuidor donde compró el producto junto con su ticket o prueba de compra.

Seguridad
Consejos generales
- Leer el manual cuidadosamente antes de usar el producto. Guarda el manual para referencias futuras.
- Solo usar el producto para sus objetivos previstos. No usar el producto para otros objetivos aparte de los descritos en el manual.
- No usar este producto si tiene alguna parte dañada o si está defectuosa. Si el producto está dañado o defectuoso, reemplazar el producto inmediatamente.
- No modificar el producto de ninguna manera.
- No exponer el producto al agua o a la humedad IP20.
- Mantener el producto lejos de las fuentes de calor.
- No bloquear las aperturas de ventilación.
- No mirar directamente a la fuente de luz de la iluminación LED.
- Mantener una distancia mínima de >2 metros entre la lámpara y la superficie a iluminar.

Seguridad eléctrica
- Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este producto solo debería ser reparado por un técnico autorizado cuando haya fallos realizar un servicio.
- No usar el producto si el cable o el enchufe está dañado o defectuoso. Cuando está dañado o defectuoso, debe reemplazarlo el fabricante o un agente de reparaciones autorizado.
- Antes de usar, siempre comprueba que el voltaje en el sitio que el voltaje en la placa de calificación del dispositivo.

Aviso
- La fuente de luz contenida en esta luminaria solo podrá reemplazarla el fabricante o un agente de servicio o un agente cualificado similar.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- El cable flexible externo o cordón de esta luminaria no puede ser reemplazado; si el cordón está dañado, se debe que destruir la luminaria.
- Este producto no es un juguete, por favor, mantener lejos del alcance de los niños.

Exención
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas sin aviso previo.
No somos responsables por los daños que pueden surgir por una manipulación incorrecta, uso adecuado o deterioro por su uso.

Documentación
El producto ha sido fabricado y suministrado en cumplimiento con todas las regulaciones y directivas pertinentes, válido para todos los estados miembros de la Unión Europea. El producto cumple con todas las especificaciones y regulaciones aplicables en los países de venta.
La declaración de conformidad está disponible bajo solicitud.

Declaración CE
Este producto cumple con las siguientes directivas:
LVD: 2014/35/EU [No aplicable para productos con energía solar]
EMC: 2014/30/EU
RoHS: 2011/65/EU
Además, para los productos con unidades transmisoras de radio:
RED: 2014/53/EU

NL Information om bortskaffelse
Produkter ikke tilhørende på et passende opsamlingssted med henblik på gensanvendelse eller korrekt nedskrælse. Smid ikke produktet ud med husholdningsaffald. For mere information om korrekte bortskaffelse, kontakt forhandleren eller den lokale myndighed, der er ansvarlig for affaldssortering.

Vedligeholdelse
Inden du renser produktet, er det vigtigt at frakoble den lang ikke kraftige rengøringsmidler.

Garanti
Produktet er nøje kontrolleret for fejl. Hvis du alligevel har grund til at klage over fejl, bedes du tilbageviste dig med din kvittering hos forhandleren, hvor du har købt produktet.

Sikkerhed
Generelle anvisninger
- Læs vejledningen grundigt inden brug. Opbevar manualen til fremtidig reference.
- Brug kun dette produkt til det tilsigtede formål. Brug ikke produktet til andre formål end det beskrevet i manualen.
- Brug ikke produktet, hvis en del er beskadiget eller defekt. Hvis produktet er beskadiget eller defekt, skal du erstatte produktet.
- Dette produkt må ikke ændre i omfaldbar mærkat af barn uden opsyn af en voksen. Produktet er ikke legetøj.
- Du må ikke ændre dette produkt på nogen måde.
- Udsæt ikke produktet for vand IP20.
- Dup ikke produktet i vand IP44 - IP66.
- Nedsænk ikke produktet i vand IP44 - IP66.
- Hold produktet væk fra varmekilder.
- Blokér ikke ventilationsåbningerne.
- Kig ikke direkte ind i LED-lampens lyskilde.
- Det skal minimum være 2 meter afstand mellem lampen og overfladen, der belyses.

Elsikkerhed
- For at minimere risikoen for elektrisk stød, bør dette produkt kun åbnes af en autoriseret teknikker, hvis servicer er påkrævet.
- Brug ikke produktet, hvis kabelsæt eller et bøsningsdæk eller dæksel. Hvis kabelsæt eller stikket er beskadiget eller defekt, skal du udskifte det af producenten eller dens servicerer eller et tilsvarende kvalificeret person.
- Tør tørretøj, der er nævnt for elektrisk snit.
- Det elektriske fleksible kabel eller ledning til dette produkt kan ikke udskiftes. Hvis ledningen er beskadiget, skal produktet kasseres.
- Dette produkt er ikke legetøj - Holdt utilgængelig for børn.

Ansvarsfraskrivelse
Vi forbehoder os retten til at foretage teknisk ændringer uden varsel.

Dokumentation
Produktet er fremstillet og leveret i overensstemmelse med alle relevante forskrifter og direktiver, der er gyldige for alle EU-medlemslande. Produktet overholder alle gældende specifikationer og regler i landet, hvor solget er foretaget.
Formel dokumentation er tilgængelig efter anmodning.
Overensstemmelseserklæringer er tilgængelig på forespørgsel.

CE-erklæring
Dette produkt overholder følgende direktiver:
LVD: 2014/35/EU [Gælder ikke til solcelleprodukter]
EMC: 2014/30/EU
RoHS: 2011/65/EU
Desuden til produkter med radiosendermoduler:
RED: 2014/53/EU

Observera vid bortskaffande
Den här produkten är designad för separat insamling vid en lämplig insamlingsplats.
Släng inte produkten i hushållsavfallet. För mer information, kontakta återförsäljaren eller lokala myndigheter ansvarige för avfallshantering.

Skötsel
Innan rengöring av enheten, koppla från den. Använd inte aggressiva rengöringsmedel.

Garanti
Enheten har noggrant kontrollerats efter defekter. Om du ändå har klagomål, vänligen kontakta den återförsäljare du köpte produkten av med ditt inköpsbevis.

Säkerhet
Generella råd
- Läs manualen noggrant innan användning. Behåll manualen för framtida hänvisningar.
- Använd produkten endast för dess avsedda ändamål. Använd inte produkten för andra ändamål än vad som beskrivs i manualen.
- Använd inte den här produkten om någon del är skadad eller defekt. Om produkten är skadad eller defekt, ersätt den du omedelbart.
- Modifiera inte produkten på något sätt.
- Exponera inte produkten för vatten eller fukt IP20.
- Dompa inte produkten i vatten IP44 - IP66.
- Hålll den här produkten borta från värmekällor.
- Blockera inte ventilationsöppningarna.
- Titta inte direkt på ljuskällan LED-lampan.
- Håll minst 2 meters avstånd mellan lampan och ytan som lyses upp.

Elektrisk säkerhet
- Om du använder en lös eller defekt sladd eller stickkontakt, bör den inte ersättas av en behörig elektriker.
- Om du använder en lös eller defekt sladd eller stickkontakt, bör den inte ersättas av en behörig elektriker.
- Torka av det medföljande tygdammet innan du använder produkten.

Varning
- Ljuskällan i den här armaturen kan endast bytas av tillverkaren, genom dess servicerager eller liknande kvalificerade agenter.
- Varning, risk för elock.

Garanti
- Om du använder en lös eller defekt sladd eller stickkontakt, bör den inte ersättas av en behörig elektriker.

Imported by Lumen Import B.V.
Postbus 15900, 1001 NL
Amsterdam, the Netherlands
Made in China