

Waterkit gebruiken met P3 stofmasker !

ZAGEN EN SLIJPEN *zonder stof?*



WATERKIT *uitgerekend de beste!*

**LET
OP!**

Als bediener of operator van de Waterkit bent u verplicht om een P3-stofmasker te dragen. Dit is wettelijk vastgelegd door het Ministerie SZW afdeling Arbeidshygiëne.

De Inspectie Arbeidshygiëne (de voormalige Arbeidsinspectie) controleert op bouwlocaties, naleving van de wettelijke voorschriften ter zake stofvrij werken in de bouw. De gebruiker van apparatuur voor het zagen, boren en slijpen met elektrische gereedschappen is verplicht een stofmasker in de klasse P3 te gebruiken ter voorkoming van het inademen van schadelijk kwartshoudend stof. Daarnaast is het nemen van maatregelen voor het schoon achterlaten van de werkplek verplicht. Deze maatregelen gelden voor apparatuur welke droog wordt gebruikt met behulp van afzuigkap met stofzuiger met speciale filters EN voor apparatuur waarbij water wordt gebruikt voor koeling dan wel voor stofvrij werken zoals de waterkit.