

Einbau- & Wartungshinweise



MiniStat

Antistatik-Filmreiniger

für die Modelle

MS-035, MS-070, MS-100 & MS-200

Wenn Sie Fragen haben oder technische Hilfe benötigen, wenden

Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Kinetronics Europe GmbH

Carl-Zeiss-Str. 11

D-53340 Meckenheim

E-Mail: info@kinetronics.de

Tel: 02225-7095710

Fax: 02225-7095711



© Kinetronics Corporation
1996-2004
Made in U.S.A.



Vielen Dank, dass Sie sich für den Antistatik-Filmreiniger **Kinetronics MiniStat** entschieden haben. Mit ein wenig Wartung wird der **MiniStat** jahrelang zuverlässig arbeiten.

1. MiniStat einbauen. Der Einbau von MiniStat ist ganz einfach und im Handumdrehen erledigt. Beim Einbau auf die Arbeitsrichtung und die anderen in Betrieb befindlichen Geräte achten, um den Filmreiniger an der bestmöglichen Position zu montieren. Die Einbauflächen vor dem Einbau der runden Halterung mit einem alkoholhaltigen Lösungsmittel reinigen. Die Schutzfolie von der Klebeschicht der runden Halterung entfernen und diese an ihrem vorgesehenen Einbauort fest andrücken. Die Klebeschicht fixiert **MiniStat** in jeder Lage unverrückbar fest.

2. Reinigen der Bürsten. Wöchentlich mindestens einmal staubsaugen, um Staub und Verunreinigungen von den Bürsten zu entfernen. Je nach Einbauort und Arbeitsaufkommen kann die Reinigung auch öfter erfolgen. Druckluft oder Pressluft aus Dosen kann ebenfalls zum Säubern der Bürsten verwendet werden. Allerdings gelangt der Staub dadurch auch wieder zurück in die Umgebungsluft.

3. Waschen der Bürsten. Die Bürsten alle drei bis sechs Monate mit einem Schraubenzieher ausbauen, mit einem milden Shampoo reinigen und gründlich abspülen. Die feuchten Bürstenhaare gerade kämmen und die Bürsten über Nacht an der Luft trocknen lassen. DIE BÜRSTEN NIEMALS UNTER HEISSER ODER WARMER LUFT TROCKNEN. DADURCH WERDEN DIE BÜSTENHAARE ZERSTÖRT UND IHRE ANTISTATISCHEN EIGENSCHAFTEN GEHEN VERLOREN. Die untere Bürste zuerst einbauen, anschließend die obere Bürste. Darauf achten, dass die Bürsten nur ganz leichten Kontakt miteinander haben, bevor die Schrauben der oberen Bürste fest angezogen werden.