

# Montage Eiken tafel

## MONTAGEHANDLEIDING

Afhankelijk van het model tafel en poot wordt de tafel geleverd met bijbehorende schroeven of inschroefmoeren. Wanneer er al moeren onder het blad gemonteerd zijn volgt u de handleiding voor tafels met inschroefmoeren, zijn de moeren niet aanwezig dan volgt u de handleiding voor schroeven.

## STAPPENPLAN

1. Controleer het meubel op eventuele beschadigingen.
2. Zorg voor bescherming van uw vloer en het meubel voordat u het meubel monteert.
3. Pak het bevestigingsmateriaal van uw meubel. Controleer voor de zekerheid of de schroeven de juiste lengte hebben!
4. Leg het blad met de bovenzijde op de beschermde vloer.
5. Plaats het frame met de montageplaat op het blad.
  - Bij een voorgeboord blad met moeren; plaats het frame gelijk met de voorgeboorde gaten en tap de moeren vast met een inbussleutel.
  - Bij niet voorgeboorde bladen; plaats het frame op de gewenste plaats op het blad en teken met potlood de plek van de gaten af. Meestal wordt een afmeting tussen de 10 en 20 cm vanaf de rand aangehouden. Deze maat is afhankelijk van de ruimte die je tussen de poten over wilt houden voor stoelen of banken. Wil je de kop van de tafel als zitplaats gebruiken, dan is het verstandig om de poten iets verder vanaf de rand te plaatsen. Boor de schroefgaten eerst voor, dat voorkomt dat het blad bij het monteren van de schroeven kan gaan splijten of scheuren. Boor niet te diep, ongeveer  $3/4$  van de schroeflengte, en gebruik een boortje dat 1-2 mm kleiner is dan de dikte van de schroeven. Doe de meegeleverde ring om de schroef, plaats deze bovenop het frame en draai de schroeven in het blad.
6. Plak het meegeleverde vilt onder de poten.
7. Til het meubel, met minimaal twee personen, overeind. Let er hierbij goed op dat de scherpe hoek van het frame niet op de vloer rust, maar altijd op beschermmateriaal. Deze hoeken kunnen namelijk schade veroorzaken aan uw vloer.