



Montagehandleiding

TUCANO URBANO HANDMOFFEN R362P
123010

Inhoud

- Handmoffen (2)
- Bevestigings riempjes (2)
- Schuifring (1)
- Optionele bevestigingsringen (2)
- Handleiding (1)



Stap 1

- Schuif de linker handmof half over het linker handvat van je scooter, zie afbeelding 1.
- Let op dat het Tucano logo naar boven wijst.
- Er zit een klein sneetje in de handmof, hier duw je voorzichtig je remhendel doorheen, zie afbeelding 2.
- Je rechter handmof heeft een extra stapje nodig, deze kun je zien in stap 3.



Afbeelding 1



Afbeelding 2

Stap 2

- Klik het riempje los en bevestig deze aan je spiegelsteun zoals afbeelding 3
- Klik nu het riempje weer vast aan de handmof zoals afbeelding 4



Afbeelding 3



Afbeelding 4

Stap 3

- Voordat je de rechter handmof plaatst, schuif eerst de kunststof schuifring over je handvat heen zoals aangegeven op de foto hiernaast.
- Deze ring zorgt er voor dat het gas geven soepel blijft gaan in combinatie met je handmofset.
- Volg nu stap 1 en 2 voor je rechter handmof.



Stap 4

- Deze stap is optioneel.
- Als je vind dat je handvatten niet goed blijven zitten, kun je de optionele bevestigingsringen monteren.
- De bevestigingsring schuif je over je handvatten heen totdat ze niet meer verder kunnen. Vervolgens kun je de ringen vastzetten.
- Let op! Zet de optionele bevestigingsring voorzichtig vast bij je gashendel. Als je deze te vast zet, kan je gas blijven hangen!



Wees trots op
het resultaat,
want dat mag er
zijn!

