

# B308 TECHNICRETE AS

**Badigeon d'étanchéité minéral ANTI SALPETRE**



- UTILISER DANS LE SYSTÈME CAVE J+1
- TRÈS BONNE ADHÉRENCE AU SUPPORT
- APPLICATION FACILE

## CARACTÉRISTIQUES

Le TECHNICRETE AS est une composition sèche qui donne un badigeonnage d'étanchéité, par la simple addition d'eau. Le TECHNICRETE AS s'applique sur le TECHNICURE HYDRO encore frais et avant le TECHNICRETE E. Le TECHNICRETE AS fait partie du système « imperméabilisation des caves J+1 »

## APPLICATIONS - PROPRIÉTÉS DES MATERIAUX TRAITÉS

- Etanchéité intérieure des sous-sols réalisée
- Etanchéité de réservoir contre l'eau exerçant une pression de l'intérieur
- Protection contre la pénétration d'humidité - pour les étanchéités de bâtiment au contact de la terre
- Supports contaminés par les sels

### PROPRIÉTÉS

- Etanche à l'eau sous pression
- Haute résistance aux sulfates et faible teneur en alcalis actifs
- Très bonne adhérence au support

## MISE EN OEUVRE ET PRÉCAUTIONS

L'application se fera toujours sur un support pur, sain, débarrassé de poussières et de traces d'huile, à une température de + 5°C au minimum. Les supports seront au préalable traités avec le TECHNICURE HYDRO.

Le salpêtre éventuel et d'anciennes couches de peinture ou d'enduit sont d'abord entièrement enlevés.

Les fissures, cavités et joints sont réparés préalablement avec du TECHNICRETE AS gâché en une consistance de mortier.

Pour obtenir un badigeonnage de TECHNICRETE AS, la poudre sèche doit être gâchée avec environ 25% à 30% d'eau, c'est-à-dire environ 5 l à 6 l d'eau sur 20 kg de produit jusqu'à ce que soit obtenue une masse épaisse exempte de grumeaux. Au terme d'un mélange soigneux, il faut laisser reposer le badigeonnage ainsi obtenu pendant quelques minutes. Ensuite le badigeonnage doit être une nouvelle fois mélangé intensivement. Le badigeonnage est à présent prêt à l'emploi.

Le TECHNICRETE AS s'applique avec une brosse large, jusqu'à ce que l'on obtienne une couche épaisse uniforme et exempte de pores.

En cas de présence importante de sels, l'application d'une deuxième couche est conseillée (frais sur frais).

Epaisseur totale du badigeonnage : minimum 2 mm & maximum 5mm.

TECHNICRETE AS, appliquer le TECHNICRETE E sur la dernière couche de

## PRÉCAUTIONS ET REMARQUES

Le TECHNICRETE AS doit être appliqué sur le TECHNICURE HYDRO encore frais (dans la demi heure). Le TECHNICRETE AS fait partie d'un système complet et ne peut donc pas être utilisé seul.

## CARACTERISTIQUE TECHNIQUE

Rapport de mélange	Consommation	Emballage
mortier: + - 4,5 l à 5 l d'eau par sac de 20 kg (+ - 22% à 25%) badigeonnage: + - 5 l à 6 l d'eau par sac de 20 kg (+ - 25% à 30%)	± 1,4 kg/mm/m <sup>2</sup> en poudre	20 kg
Couleur	Temps d'utilisation	Température d'application
Gris	± 1 h	+ 5°C jusqu'à + 30°C (support et environnement)

## EMBALLAGES ET STOCKAGE

Le TECHNICRETE AS est disponible en gris et en 20 kg (sac). Chaque sac de 20 kg contient un sac en polyéthylène.



Tous les renseignements diffusés dans ce document le sont à titre de simple information, sans reconnaissance préjudiciable ni aucune garantie autre que celle pouvant découler de la vente de nos produits, dans les limites de nos conditions générales. Les utilisateurs doivent toujours se référer aux dernières publications de nos fiches techniques, dont une copie peut être obtenue sur simple demande.