

SOTT ULTRASLIDE™ 38-HR LIJMLAAG VOOR MONTAGE IN EEN EXTREEM WARME OMGEVING

Hoe te werken met de speciale lijmlaag voor warme gebieden in landen met een gematigd klimaat.

De SOTT UltraSlide™ HR-38 lijmlaag is uitermate geschikt voor gebruik in landen en gebieden met extreem hoge temperaturen zoals in het Midden-Oosten, Midden-Afrika, en het mid-westen van de USA.

De eigenschappen van de HR-38 serie lijmlaag is het langzaam tot stand komen van de kleefkracht. Door de warmte van de omgeving alsook het substraat (rond de 30-50 graden Celcius) wordt de lijm geactiveerd en wordt de hechting steeds sterker totdat het, na 72 uur, de maximale kleefkracht bereikt. Hierdoor is de folie gemakkelijk te monteren zonder een extreem initiële tack en onnodig om steeds te corrigeren.

Is deze folie ook te gebruiken in koudere landen en gebieden?

Ja. Er dient echter wel rekening gehouden te worden met een vertraging van de maximale hechting. Met andere woorden: De folie moet steviger worden aangedrukt om de lucht er onderuit te wrijven en hiermee de lijm sneller te activeren. Indien dit niet vakkundig wordt gedaan, kunnen er na enkele uren luchtinsluitingen ontstaan op willekeurige plaatsen. Vooral op grote oppervlakken zoals motorkap, dak, kofferdeksel en portieren.

We hebben een oplossing om bovengenoemde kwesties te voorkomen.

SOTT heeft een vloeistof ontwikkeld om lijmlagen sneller te activeren na het positioneren en aanrakelen van de folie. De producten **600-Z0314 Right-On** of **600-Z0320 WrapOn!** (Amerikaanse en Japanse versie) zorgen voor het versnellen van de hechting, met of zonder luchtkanalen.

Hoe werkt het?

- Spray het grote oppervlak plus de lijmlaag in.
- Plaats de folie zoals gewenst.
- Spray de bovenkant van de folie om deze soepeler te maken.
- Gebruik een **Softline Squeegee (150-003)** en rakel al het vocht van binnen naar buiten.
- Maak overlappende bewegingen om géén gedeelte over te slaan.
- Daar waar teveel vocht onder de folie zit (bij randen en knikken bijvoorbeeld), kan 30 minuten worden gewacht met afwerken of gebruik een heteluchtpistool om dit binnen enkele seconden te doen.
- Werk de randen af zoals u bent gewend.

Voor een demonstratie, bekijk de video die Justin Pate samen met SOTT maakte over het gebruik van 600-Z0320 WrapOn!



www.youtube.com/watch?v=ZAqrrXm9hi8



Gereedschapsadvies voor montage:

- 150-003 Softline Turbo Squeegee 13cm
- 500-037 WrapEdge 0mm thick
- 150-LM10 Squeegee



150-003 Softline Turbo



150-LM10 Squeegee



500-037 WrapEdge 0mm