

Kamerscherm 4 Panelen - Handleiding



Inhoud

Buitenste verticale buizen	2x
Midden verticale staander	6x
Korte horizontale buizen	8x
Polyester Doek	4x
Schroeven	16x
Kunststof tussenstukje	16x
Haring/touw	4X

1. Schroef eerst de dwarsbalken (kleine buizen) aan één zijde vast met een verticale lange buis (staander). Gebruik een kunststof tussenstukje tussen de korte en de lange buis.



2. Schuif het doek boven en onder op de twee dwarsbalken en duw het doek helemaal naar de reeds geschroefde zijde. Hierdoor blijft de andere zijde flexibeler voor verder schroeven.
3. Schroef nu de dwarsbalken aan de ander kant vast aan de volgende staander. Hier wordt de stof uitgerekt.
4. Het doek kan naar de definitieve positie worden verplaatst.
5. Ga verder met de volgende panelen, zoals hierboven beschreven.
6. Haring en touw kunnen gebruikt worden voor outdoor gebruik.