



MONTAGE | NERO LEGNO & SVENSKA DEUR | KOZIJN COMBINATIES

Met een kozijn dat eenvoudig een oud (stalen) kozijn vervangt zonder consequenties voor de bestaande wand of eenvoudig in een (nieuwbouw) sparing in de wand kan worden geschoven waarbij de deurlijsten kleine afwijkingen in de wanddikte kunnen opvangen.



STAP 1 |

- Haal de deur uit het kozijn, verwijder de losse architraven



STAP 2 |

- Kort de kozijnstijlen aan de onderzijde af op de juiste lengte



STAP 3 |

- Plaats het kozijn in de sparing



STAP 4 |

- Stel het kozijn waterpas af in alle richtingen



STAP 5 |

- Verwijder het sponningrubber uit de kozijnstijlen en de bovendorpel



STAP 6 |

- Schroef het kozijn vast met meegeleverde pluggen en schroeven



STAP 7 |

- Vul de ruimte tussen opvulblokjes, kozijn en wand met purschuim



STAP 8 |

- Plaats de losse architraven terug en verlijm deze in het kozijn en aan de wand



STAP 9 |

- Plaats het sponningrubber terug en hang de deur in het kozijn af aan de scharnieren



STAP 10 | INDIEN NERO LEGNO DKC

- De verdekte scharnieren in de Nero Legno Deur|Kozijn Combinatie zijn 3D verstelbaar



STAP 10 | INDIEN SVENSKA DKC

- De BP-89 bladpaumelle scharnieren in de Svenska Deur|Kozijn Combinatie zijn niet verstelbaar



STAP 11 |

- Voorzie de deur van de boring(en) t.b.v. de deurkruk, monteer het slot en deurkruk