



fensonet®

TECHNISCHE FICHE FENSONET OPAQUE zichtdoek

Productsamenstelling:

HDPE (High density polyethyleen) -
Anti UV behandeling

Productieproces:

Geweven doek uit driedubbel geweven HDPE tape (1600 Denier) met extra hoge treksterkte
Voorzien van zoom en Aluminium ringen Ø 12 mm om de 30 cm op de lange zijde boven en onderaan, en
aan begin en einde van de rol.
Afkorten op lengte kan met behulp van een warmtemes om uitrafeling tegen te gaan.

Densiteit:

200 gr/m²

Ondoorzichtbaarheidsgraad:

100%

Winddoorlaatbaarheid:

geen

Waterdoorlaatbaarheid:

geen

Smeltemperatuur:

80 ° C

Beschikbare kleuren

Zwart RAL 9011
Groen RAL 6028

Beschikbare hoogtes:

150 cm / 180 cm / 200 cm

Beschikbare lengtes:

50 m + maatwerk afgeboord op exacte lengte

Mechanische Eigenschappen:

UV Stability		Kly	500
Tensile Strength ↔	ISO 1421-1	N/5cm	1523
Tensile Strength ↑↑	ISO 1421-1	N/5cm	1412
Elongation at break	DIN 53455	%	23 / 21
Temperature resistance		°C	-40 / +80
Density	DIN 53479	g/m ²	200

Plaatsingsinstructies:

Geweven doeken met ringen kunnen niet geplaatst worden met hekwerknetjes en dienen met lange gespen of binddraad en met extra spandraad geplaatst te worden !

1. Het begin van het afschermdoek met lange gespen 25cm of binddraad bevestigen doorheen de ogen aan de eerste paal van uw afsluiting. Alternatief kan het doek met een aluminium lat aan de paal bevestigd worden , door de lat enkele toeren in het doek te draaien en deze met zelfborende schroeven aan de paal te bevestigen.
2. Het doek strak aanspannen naar de laatste paal en het doek op de eindpaal bevestigen op vergelijkbare wijze als in punt 1.
3. Het doek bovenaan opspannen en ring per ring bevestigen aan de bovenbuis van uw afsluiting met lange gespen of binddraad. Bij tennisdraad afsluitingen zonder bovenbuis een spandraad door de bovenste rij zeilringen weven en aan de eindpalen opspannen met een spanner.
Bij paneelafsluitingen kan de bevestiging gebeuren met gespen aan de bovenste draad.
4. Bij tennisdraadafsluitingen een spandraad door de onderste rij zeilringen weven en aan de begin- en eindpalen opspannen met een kabelspanner.
Bij paneelafsluitingen kan de bevestiging gebeuren met gespen aan de onderste draad.
5. Voor windgevoelige plaatsen dient één of twee bijkomende spandraden gespannen te worden voor het doek op dezelfde hoogte als de bestaande spandraden in de tennisdraad.
Fixeer het zichtdoek met gespen of binddraad dwars door het doek aan de spandraad. Bij het doorprikken van het doek steeds minimum 1 cm doek meenemen om uitscheuren te voorkomen.
Tip: doorprik het doek lichtjes met een warme soldeerbout om uitrafeling te vermijden.
6. Bijkomend kan het doek en spandraad extra bevestigd worden met lange gespen rond de tussenpalen.
Bij het doorprikken van het doek steeds minimum 1 cm doek meenemen om uitscheuren te voorkomen.

EFFENSO Bvba

Moerbosstraat 30A

B-8793 Sint-Eloois-Vijve

Tel: +32 (0)499 29 57 04

E-mail: info@effenso.com

website: <http://www.effenso.com>