

De toplaag moet slijtvast en vloeistofdicht zijn. Natuurlijk moet deze een verbinding aan kunnen gaan met de onderliggende primer én uitblinken in bescherming van de vloer. Daarbij is het belangrijk dat u voor een bepaalde vloertype de juiste coating gebruikt. Wij adviseren bijna altijd 2 toplagen aan te brengen. In deze instructie leggen wij u stap voor stap uit om tot het gewenste resultaat te komen.



STAP 1

Aleen als de vloer vettig is dient die grondig gereinigd te worden met Inno Ontvetter. Verdunning: 1L Ontvetter op 10L water (zie Werkwijzer - Schoonmaken en Ontvetten).



STAP 2

Repareer eerst evt scheuren of gaten niet groter dan je vuist of dieper dan 4-5 cm met Inno Vloerfix (zie Werkwijzer - Beton reparatie).



STAP 3

De vloer licht opschuren, dit zorgt voor een betere hechting van de Primer (zie Werkwijzer - Vloer schuren).



STAP 4

Maak nu de ondergrond schoon en stofvrij.



STAP 5

Breng nu eerst een laag primer aan. Voor een 2 component primer doet u dit mechanisch met een verfmixer ca. 3 minuten (zie Werkwijzer - 2K mengen).



STAP 6

Voordat u de Toplaag gaat aanbrengen dient ook deze eerst goed vermengd te worden. Ook hier geldt voor een 2 component coating ca. 3 minuten mechanisch.



STAP 7

Begin de coating langs randen en hoeken aan te brengen met een kwast.



STAP 8




Verdeel de coating goed en breng deze gelijkmatig en niet te dik aan. Hou het verbruik tijdens het rollen goed in de gaten. En laat vervolgens de aangebrachte toplaag een dag drogen.



STAP 9

Breng nu de 2e laag topcoating. De vloer is pas na 7 dagen volledig uitgehard maar kan ondertussen wel voorzichtig gebruikt worden.

Heeft u nog vragen?
Wij helpen u met plezier verder.

 inno-coatings.nl
 info@inno-coatings.nl
 +31(0)6 1459 1623

Te gebruiken producten:



Ontvetter



Schuurpapier



Vloerfix



Verfmixer