

Starterspakket CampCare

PRO NANO
INT. COSMETICS GROUP

Ultiem Washresultaat

Het ProNano Starterspakket CampCare bevat de essentials voor een basis ProNano Washing voor campers & caravans. In drie simpele stappen ervaart u het ultieme wasresultaat.

CONTACTLOZE REINIGING

GLANS- & KLEURVERSTERKEND

LANGDURIGE BESCHERMING

WATER- & VUILAFSTOTEND

TIJDBESPAREND

ProNano CampCare Wheel Clean

De ProNano CampCare Wheel Clean is een velgenreiniger speciaal gemaakt voor de velgen van campers & caravans. Het product verwijdert moeiteloos remstof en roest van de velgen. De CampCare Wheel Clean heeft een 'red bleeding' effect. Wanneer het product in contact komt met de vervuiling verschijnt een rode kleur.

ProNano CampCare Foam

De ProNano CampCare Foam is een uiterst effectieve shampoo voor het contactloos reinigen van campers & caravans. Tijdens het wassen creëert het product een grote hoeveelheid dik en stabiel schuim waardoor de vervuiling moeiteloos wordt losgeweekt. De ProNano CampCare Foam heeft een diep reinigende werking en werkt kleur- en glans versterkend. Het product is gebaseerd op Nano Technologie wat resulteert in een langdurig diep reinigend effect.

ProNano Diamond Nano Wax

De ProNano Diamond Nano Wax is een wax met een hydrofobische werking. Dit betekent dat de behandelde oppervlakken water- en vuilafstotend zijn. Daarnaast werkt het glans- en kleurversterkend en biedt het ultieme bescherming aan uw voertuig.

Contact

ProNano Cosmetics B.V.
Ecopark 33, 8305 BJ
Emmeloord, Nederland

info@pro-nano.nl
www.pro-nano.com
0527-745088

Bij vragen kunt u ons altijd bellen, we staan u graag te woord

Het pakket bevat:

Velgenreiniger

ProNano CampCare Wheel Clean (750ml)

Shampoo

ProNano CampCare Foam (1L - Concentraat)

Wax

Diamond Nano Wax (500ml - Concentraat)



Stap 1 - Velgen reinigen

Klaar voor gebruik

- Spray het product op de velgen van het voertuig
- Wacht 1 - 2 minuten, of ga verder met stap 2. Wanneer de velg rood kleurt heeft het product zijn werking gedaan. Laat het product niet drogen
- Spuit af met een hogedrukreiniger



Stap 2 - Shampoo

Schuim methode:

- Meng 250ml CampCare Foam met 750ml water. Schud voor gebruik
- Spuit het voertuig in van onder naar boven
- Wacht 2 tot 3 minuten
- Spuit grondig af met een hogedrukreiniger, max. 140 bar

Lagedruk methode (lagedruk spuit):

- Meng 50ml CampCare Foam met 950ml water. Schud voor gebruik
- Spuit het voertuig in van onder naar boven
- Wacht 1 tot 1½ minuten
- Spuit grondig af met een hogedrukreiniger, max. 140 bar



Stap 3 - Wax

Schuim methode:

- Meng 100ml Diamond Nano Wax met 900ml water. Schud voor gebruik
- Spuit het voertuig in van onder naar boven
- Wacht 2 tot 3 minuten
- Spoel na om overtollige waxresten te verwijderen

Lagedruk methode (lagedruk spuit):

- Meng 15ml Diamond Nano wax met 985ml water. Schud voor gebruik
- Spuit het voertuig in van onder naar boven
- Wacht 30 seconden
- Spoel na om overtollige waxresten te verwijderen

