

Starterspakket Truck

PRO NANO
INT. COSMETICS GROUP

Ultiem Washresultaat

Het ProNano Starterspakket Truck bevat de essentials voor een basis ProNano Washing voor vrachtwagens. In drie simpele stappen ervaart u het ultieme wasresultaat.

CONTACTLOZE REINIGING

GLANS- & KLEURVERSTERKEND

LANGDURIGE BESCHERMING

WATER- & VUILAFSTOTEND

TIJDBESPAREND

Het pakket bevat:

Velgenreiniger

Inox Red (750ml)

Shampoo

ProNano Plus (1L - Concentraat)

Wax

Diamond Nano Wax (500ml - Concentraat)



ProNano Inox Red

De ProNano Inox Red is een velgenreiniger geschikt voor velgen en metalen oppervlakken. Het product verwijdert moeiteloos hardnekkige remstof van de velgen. De Inox Red heeft een 'red bleeding' effect. Wanneer het product in contact komt met de vervuiling verschijnt een rode kleur.

ProNano Plus

De ProNano Plus is een innovatieve, extreem efficiënte shampoo, ontworpen voor het contactloos reinigen van voertuigen. Tijdens het wassen creëert het product een grote hoeveelheid dik en stabiel schuim waardoor de vervuiling moeiteloos wordt losgeweekt. De ProNano Plus heeft een diep reinigende werking en werkt kleur- en glans versterkend.

Met 1L ProNano Plus concentraat wast u: 4 - 5 vrachtwagens en opleggers volgens de schuim methode

**Let op: bovenstaande is gebaseerd op professioneel gebruik*

ProNano Diamond Nano Wax

De ProNano Diamond Nano Wax is een wax met een hydrofobische werking. Dit betekent dat de behandelde oppervlakken water- en vuilafstotend zijn. Daarnaast werkt het glans- en kleurversterkend en biedt het ultieme bescherming aan uw voertuig.

Contact

ProNano Cosmetics B.V.
Ecopark 33, 8305 BJ
Emmeloord, Nederland

info@pro-nano.nl
www.pro-nano.com
0527-745088

Bij vragen kunt u ons altijd bellen, we staan u graag te woord



Stap 1 - Velgen reinigen

Klaar voor gebruik

- Spray het product op de velgen van het voertuig
- Wacht 1 - 2 minuten, of ga verder met stap 2. Wanneer de velg rood kleurt heeft het product zijn werking gedaan. Laat het product niet drogen
- Spuit af met een hogedrukreiniger



Stap 2 - Shampoo

Schuim methode:

- Meng 250ml ProNano Plus met 750ml water. Schud voor gebruik.
- Spuit het voertuig in van onder naar boven.
- Wacht 2 tot 3 minuten.
- Spuit grondig af met een hogedrukreiniger

Lagedruk methode (lagedruk spuit):

- Meng 50ml ProNano Plus met 950ml water. Schud voor gebruik.
- Spuit het voertuig in van onder naar boven.
- Wacht 1 tot 1½ minuten.
- Spuit grondig af met een hogedrukreiniger



Stap 3 - Wax

Schuim methode:

- Meng 100ml Diamond Nano Wax met 900ml water. Schud voor gebruik
- Spuit het voertuig in van onder naar boven
- Wacht 2 tot 3 minuten
- Spoel na om overtollige waxresten te verwijderen

Lagedruk methode (lagedruk spuit):

- Meng 15ml Diamond Nano wax met 985ml water. Schud voor gebruik
- Spuit het voertuig in van onder naar boven
- Wacht 30 seconden
- Spoel na om overtollige waxresten te verwijderen

