

Programmieranleitung Freisprechanlage CD400 ab MJ2014

Die Programmierung dieser Freisprechanlage erfolgt NICHT über ein MDI oder Tech2 sondern ausschließlich über ein Handy.

Zunächst muss die Zündung des Fahrzeuges angeschaltet werden, so dass das Radio läuft. Das Display bleibt dabei schwarz. Nun suchen Sie mit Ihrem Handy per Bluetooth die Freisprechanlage (Meta Voice M1). Beim Verbinden müssen Sie den folgenden Code eingeben: 1234

Nun müssen Sie die Freisprechanlage über die Tasten des Handys codieren. Rufen Sie dazu immer einzeln die folgenden Codes vom Handy aus an (immer nur einen Code pro Block):

| | |
|---|-------------------|
| Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C | *50*01*00* |
| Meriva B | *50*01*01* |
| | |
| CD400 Meriva B und Astra J | *50*03*02* |
| CD400 Mokka | *50*03*03* |
| CD400 Zafira C | *50*03*04* |
| CD400 Insignia | *50*03*05* |
| | |
| ALLE Fahrzeuge | *50*04*01* |
| | |
| ALLE Fahrzeuge | *50*02*00* |
| | |
| ALLE Fahrzeuge | *50*20*01* |

Nun ist die Freisprechanlage freigeschaltet. Jedes Handy, welches mit der Freisprechanlage verwendet wird, sollte nach dem ersten Verbinden folgenden Code einmal anrufen:

50*20*01

Dieser Code erlaubt der Freisprechanlage auf das Telefonbuch des Handys zuzugreifen.

Fragen zum Einbau:

Wenn Sie beim Einbau Fragen haben stehen wir Ihnen sehr gerne per Mail zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass wir leider keinen Telefonsupport anbieten können, jedoch auf jede Mail in der Regel innerhalb von wenigen Minuten antworten.

Bitte wenden Sie sich an:

PaP-Shop
Inhaber: Jonas Altena
Mattberg 42
45549 Sprockhövel

www.opel-freisprechanlagen.de
info@opel-freisprechanlagen.de