

## **Programmieranleitung DAB+**

- 1) Bitte schließen Sie das MDI an das Fahrzeug an und starten den Computer
- 2) Wählen Sie SPS Programmierung aus
- 3) Wählen Sie als Diagnosetester das MDI aus
- 4) Nun muss ECU reprogrammierung ausgewählt werden
- 5) Drücken Sie auf verbinden und warten den Vorgang des MDI ab
- 6) Nun muss das Radio in der Liste der Steuergeräte ausgewählt werden
- 7) Wählen Sie als Programmierart VCI aus
- 8) Nun folgen Sie den Anweisung und füllen das Formular aus. Bitte tragen Sie hier ein, dass DAB+ nachgerüstet wurde