

Einbauanleitung original DAB+ Opel Astra K, Insignia A (Facelift) und Insignia B mit Navi 900 IntelliLink

Werkzeug:

- 7er Nuss
- 10er Nuss
- Kreuzschraubendreher (klein)
- ggf. Plastikkeil

Schritt 1 (Batterie abklemmen):

Zunächst muss die Batterie abgeklemmt werden.

Dazu öffnen Sie die Motorhaube und lösen den + Pol von der Batterie.

Stellen Sie im folgenden sicher, dass die Batterie korrekt abgeklemmt ist, in dem Sie mit dem Schlüssel die Zündung anschalten. Wenn alle Instrumente aus bleiben wurde die Batterie korrekt getrennt und der Reststrom ist verbraucht.

Schritt 2 (Handschuhfach ausbauen):

Zunächst muss die Blende rechts vom Handschuhfach entfernt werden.

Danach können die beiden Schrauben auf der rechten Seite und die beiden Schrauben links im Handschuhfach entfernt werden. Außerdem befindet sich hinten im Handschuhfach sowie unten im Fußraum eine Schraube. Danach kann das Handschuhfach entfernt werden.





Schritt 3 (Radio tauschen):

Hinter dem Handschuhfach auf der rechten Seite ist das alte Radio verbaut. Lösen Sie dort alle vorhandenen Stecker und nehmen das Radio heraus. Nun bauen Sie das neue Radio ein und stecken alle vorhandenen Stecker wieder entsprechend in die Anschlüsse.

Schritt 4 (Antennenverstärker verbauen):

Entfernen Sie zunächst die Blende oberhalb von den Kabelkanälen. Diese ist nur gesteckt und kann mit einem Keil herausgedrückt werden. Nun sehen Sie rechts den alten Antennenverstärker. Dieser können Sie mit einer 10er Nuss lösen und entsprechend gegen den neuen Verstärker tauschen. Schließen Sie an den neuen Verstärker das mitgelieferte Antennenkabel an.



Im folgenden wird das Kabel durch einen der beiden Kabelkanäle (fühlen Sie vorher, welcher Kanal bereits weniger Kabel führt) geführt. Das Kabel wird dann auf der rechten Seite nach unten zum Kofferraum geführt. Die Blende ist ebenfalls nur gesteckt.



Nun muss das Kabel nur noch auf der Beifahrerseite nach vorne verlegt werden. Dazu müssen die Verkleidungen nicht zwingend entfernt werden. Das Kabel kann ganz einfach unter die Verkleidung geschoben werden.



Vorne angekommen wird es nur noch an den freien Anschluss am Radio gesteckt. Nun können Sie einen Sendersuchlauf am Radio starten

Fragen zum Einbau:

Wenn Sie beim Einbau Fragen haben stehen wir Ihnen sehr gerne per Mail zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass wir leider keinen Telefonsupport anbieten können, jedoch auf jede Mail in der Regel innerhalb von wenigen Minuten antworten.

Bitte wenden Sie sich an:

PaP-Shop
Jonas Altena
Dörnerbusch 31
58285 Gevelsberg

Internet: www.opel-freisprechanlagen.de

Mail: info@opel-freisprechanlagen.de

WhatsApp Chat: 0152 51393341