

Einbauanleitung Rückfahrkamera Opel Movano mit zusätzlichen Bildschirm

Werkzeug:

- 7er und 10er Nuss
- Kreuzschraubendreher
- Isolierzange
- Wago Klemmen oder LötKolben
- Kabelbinder
- ggf. Plastikkeil

Schritt 1 (Batterie abklemmen):

Zunächst muss die Batterie abgeklemmt werden.

Dazu öffnen Sie die Motorhaube und lösen den + Pol von der Batterie.

Stellen Sie im folgenden sicher, dass die Batterie korrekt abgeklemmt ist, in dem Sie mit dem Schlüssel die Zündung anschalten. Wenn alle Instrumente aus bleiben wurde die Batterie korrekt getrennt und der Reststrom ist verbraucht.

Schritt 2 (Kamera einbauen):

Bauen Sie nun die werksseitige Bremsleuchte aus und tauschen diese gegen die mitgelieferte aus. In seltenen Fällen kann es sein, dass der Stecker der Bremsleuchte nicht zu dem des Fahrzeuges passt. In dem Fall muss der Stecker der neuen Bremsleuchte abgetrennt und die Kabel manuell angeschlossen werden.

Schritt 3 (Rückfahrsignal abgreifen):

Bevor das Kabel der Kamera nach vorne gelegt wird muss noch eine zusätzliche Leitung vom Rückfahrcheinwerfer abgegriffen werden. Diese dient später als Signalgeber für das Steuergerät um die Kamera zu aktivieren. Dazu muss lediglich die Blende auf der linken Seite entfernt werden und das zusätzliche Kabel (nicht im Lieferumfang) an den Rückfahrcheinwerfer angeschlossen werden. Das Kabel des Rückfahrcheinwerfer ist in den meisten Fällen grün/weiß (Kabelfarben können sich unterscheiden!)



Schritt 4 (Kabel nach vorne verlegen):

Die beiden Kabel können nun oben am Dach nach vorne bis in die Fahrerkabine verlegt werden. Dort muss die A-Säulen Verkleidung ausgesteckt werden um die Kabel dann nach unten zum Sicherungskasten zu ziehen. Von dort werden die Kabel bis zum Radio verlegt.



Schritt 5 (Display und Kameraanschießen):

Nun muss das Display angeschlossen werden.

Das schwarze Kabel des Display und der Kamera müssen an Masse angeschlossen werden. Bitte verwenden Sie dazu **keinen** Massepunkt am Fahrzeug sondern schließen diese am Zigarettenanzünder an.

Das rote Kabel des Display sowie das rote Kabel der Kamera werden an die zusätzliche Leitung vom Rückfahrscheinwerfer angeschlossen, so dass Kamera und Display immer nur dann Strom geliefert bekommen, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist.

Das gelbe Videokabel der Kamera muss am Display an den weißen Videostecker angeschlossen werden.

Fragen zum Einbau:

Wenn Sie beim Einbau Fragen haben stehen wir Ihnen sehr gerne per Mail, Chat oder WhatsApp zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass wir leider keinen Telefonsupport anbieten können, jedoch auf jede Anfrage in der Regel innerhalb von wenigen Minuten antworten.

Bitte wenden Sie sich an:

PaP-Shop
Jonas Altena
Dörnerbusch 31
58285 Gevelsberg

Internet: www.opel-freisprechanlagen.de

Mail: info@opel-freisprechanlagen.de

WhatsApp Chat: 0152 51393341