

INFORMATIEBLAD BONCREAT EPOXYCOATING

Productbeschrijving

Boncreat transparante Epoxycoating (800 gram) voor het aanbrengen van dunne en dikke lagen op Boncreat Beton Ciré (bijvoorbeeld in badkamers en op aanrechtbladen) Boncreat Epoxy Coating is vrijwel geheel reukvrij, wel dient morsen op handen et cetera te worden voorkomen.

Ondergrond

Het Boncreat Beton Ciré en de daaronder liggende lagen dienen stabiel, watervast en goed droog te zijn. Let extra op bij nieuw aangelegde ondergronden zoals stuclagen, zand cement dekvloeren et cetera, deze zijn vaak nog lange tijd vochtig zonder dat u het ziet. De ondergrond dient goed schoon en stofvrij te zijn, verwijder stof et cetera NIET met een natte doek, verwijder altijd op een droge manier zoals stofzuigen, stofdoek et cetera.

Zorg dat de uitwendige hoeken altijd een beetje afgerond zijn.

Meten en mixen

Meng in een mengbeker de inhoud van het flesje met de zwarte dop (verharder) met de inhoud van het flesje met de witte dop (coating basis). Meng vervolgens beide componenten zeer zorgvuldig. Schraap ook wanden en bodem van de mengbeker, om te voorkomen dat daar ongemengd materiaal achterblijft.

Indien u geen volledige verpakking wilt gebruiken omdat u bijvoorbeeld maar een klein stukje moet voorzien van de Boncreat Epoxy coating dient u de beide componenten altijd zorgvuldig af te wegen conform onderstaande mengverhouding..

Product	Mengverhouding	Verwerkingstijd
BonCreat Epoxycoating	Basis 100 gr: Verharder 60gr	Ca. 40-45 minuten

Boncreat Beton Ciré Badkamers afwerken Boncreat Epoxy Coating systeem (Voorkom morsen op de huid)

- Zorg dat het Beton Ciré en de daaronder liggende lagen goed droog zijn (circa 24 uur) en maak het Beton Ciré volledig stofvrij met stofzuiger, stofwisser en/of doek.
- Breng een zeer dunne laag epoxy aan met een veloursroller, 1 set is ongeveer voldoende voor 20m² in 1 laag (of 2 lagen van 10m²)

- Breng de epoxy goed aan in de hoeken en bij aansluitingen, rol of kwast het ook op de grond door. (vloertegels en wasbak altijd aanbrengen van het beton ciré)
- Na 24 uur uitharding licht schuren (korrel 240 of hoger) en droog stofvrij maken.
- Vervolgens een tweede dunne laag epoxy aanbrengen
- Na uitharding licht schuren (korrel 180 of hoger), goed stofvrij maken en afwerken met 2 lagen PU Coating Mat, hierdoor zal de glans verdwijnen.

Belasting

- Gebruik uw douche 10 dagen niet.
- Vergeet in badkamers niet alle naden en gaten na 8 dagen goed af te kitten met zuurvrije kit. (ook rondom leidingen en drains)

Onderhoud

- Reinigen met groene zeep, gebruik geen agressieve middelen zoals Antikal of Chloor
- Breng na circa 3-5 jaar een nieuwe PU laklaag aan en vervang de kit
- Repareer schades direct



Boncreat Beton Ciré Aanrechtbladen met Boncreat Epoxy Coating en Boncreat Ecosealer systeem (Voorkom bij epoxy morsen op de huid)

- Zorg dat het te behandelen oppervlak van het aanrechtblad en de daaronder liggende lagen goed droog en schoon zijn en maak het volledig stofvrij met stofzuiger, stofwischer en/of kleefdoek.
- Breng een laag epoxy aan met een veloursroller en laat 24 uur drogen
- Schuur na 24 uur de Boncreat Epoxy op met korrel 120 en verwijder het stof.
- Breng vervolgens het Beton Ciré aan, de eerste laag dient u aan te brengen als een dunne schraaplaag waarbij u deels op het onderliggende werk kijkt.
- Na circa 2-3 uur droging 2^e laag aanbrengen en 12 uur laten drogen.
- Vervolgens schuren en voorzien van Boncreat Ecosealer en na 12 uur herhalen

Belasting

- Ontzie uw aanrechtblad de eerste 14 dagen
- Kit alle naden en gaten na 8 dagen goed af zet ook kranen in kit.

Onderhoud

- Reinigen met groene zeep, gebruik geen agressieve middelen zoals Chloor
- Zet geen hete pannen op het aanrechtblad
- Laat geen waterlagen langdurig continu op het aanrechtblad staan
- Gebruik het aanrechtblad niet als snijplank
- Onderhoud jaarlijks met EcoSealer
- Repareer schades direct