

Voordrager monteren

Altec maakt gebruik van 2 soorten voordragers,
Voor beide type voordragers hebben we instructiefilmpjes gemaakt.

Voor de eerste type voordrager kan je [deze instructievideo](#) bekijken.

Voor de tweede type voordrager kan je [deze instructievideo](#) bekijken hoe je de voordrager in elkaar zet.
Weet je niet helemaal hoe je deze voordrager op de fiets moet monteren? Bekijk dan hiervoor [deze instructievideo](#).

Voor de tweede voordrager hebben we onderstaand ook nog uitgeschreven welke stappen je moet uitvoeren om de voordrager te kunnen monteren op jouw nieuwe fiets.

Voor het monteren van de voordrager, volgt u de onderstaande stappen.:

Stap 1: Schroef de *stuurpen* van uw fiets los.

Stap 2: Til het stuur omhoog

Stap 3: Plaats de *balhoofd bevestiging (f)* door de *stuurpen* en zet de *stuurpen* weer vast op zijn plek.

Stap 4: Monteer het *verticale rek (a)* aan de *balhoofd bevestiging (f)*.

Heeft u geen balhoofdbevestiging (f)? Monteer dan de stuurbeugels op de verticale rek (a).

Stap 5: Plaats nu het *verticale rek (a)* tussen het *horizontale rek (b)*. Deze monteert u met vier *inbusbouten, borgringen en moeren (e)*.

Stap 6: Monteer met twee *inbusbouten, borgringen en moeren (e)* de twee *staande stangen (c en d)* aan het *horizontale rek (b)* van de voordrager. Het haakje aan van de linker *staande stang (c)* dient naar voren te wijzen.

Stap 7: Tot slot monteert u de twee *staande stangen (c en d)* aan het voorwiel. Hoe u het voorwiel moet monteren staat op de volgende pagina. U dient de twee asmoeren los te schroeven, zodat de as van het voorwiel door de gaten die aan het uiteinde van de twee *staande stangen (c en d)* zijn terechtkomen.

(Let op! Per model kan het verschillen waar u de twee staande stangen aan vast moet schroeven).

Stap 8: Schroef de asmoeren weer op de as.
Uw voordrager is gereed voor gebruik.

