

Voordrager monteren

Altec maakt gebruik van 3 type voordragers, Voor alle type voordragers hebben we instructiefilmpjes gemaakt.

Voor de **type 1** voordrager kan je [deze instructievideo](#) bekijken hoe je de voordrager in elkaar zet.

Voor de **type 1** voordrager hebben we onderstaand ook nog uitgeschreven welke stappen je moet uitvoeren om de voordrager te kunnen monteren op jouw nieuwe fiets.

Voor de **type 2** voordrager kan je [deze instructievideo](#) bekijken.

Voor de **type 3** voordrager kan je [deze instructievideo](#) bekijken.

Voor het monteren van de **type 1** voordrager, volgt u de onderstaande stappen.:

Stap 1: Schroef de *stuurpen* van uw fiets los.

Stap 2: Til het stuur omhoog

Stap 3: Plaats de *balhoofd bevestiging (f)* door de *stuurpen* en zet de *stuurpen* weer vast op zijn plek.

Stap 4: Monteer het *verticale rek (a)* aan de *balhoofd bevestiging (f)*.

Heeft u geen balhoofdbevestiging (f)? Monteer dan de stuurbeugels op de verticale rek (a).

Stap 5: Plaats nu het *verticale rek (a)* tussen het *horizontale rek (b)*. Deze monteert u met vier *inbusbouten, borgringen en moeren (e)*.

Stap 6: Monteer met twee *inbusbouten, borgringen en moeren (e)* de twee *staande stangen (c en d)* aan het *horizontale rek (b)* van de voordrager. Het haakje aan van de linker *staande stang (c)* dient naar voren te wijzen.

Stap 7: Tot slot monteert u de twee *staande stangen (c en d)* aan het voorwiel. Hoe u het voorwiel moet monteren staat op de volgende pagina. U dient de twee asmoeren los te schroeven, zodat de as van het voorwiel door de gaten die aan het uiteinde van de twee *staande stangen (c en d)* zijn terechtkomen.

(Let op! Per model kan het verschillen waar u de twee staande stangen aan vast moet schroeven).

Stap 8: Schroef de asmoeren weer op de as.
Uw voordrager is gereed voor gebruik.

